INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T NOFORN/CONTINUED CONTROL

25X1

COUNTRY **REPORT** USSR **SUBJECT** 25 July 1960 DATE DISTR. Soviet Technical Manuals on the ASh-82T Engine and the IL-14M Passenger Aircraft NO. PAGES 1 REQUIREMENT RD DATE OF 25X1 PLACE & DATE ACQ .25X1

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

Russian-language manuals

When detached from this

report, the manuals may be considered as FOR OFFICIAL USE ONLY.

- Att. No. 1: Dvigatel ASh-82T (ASh-82T Engine). This manual was published by the State Publishing House of the Defense Industry in Moscow in 1958. It is the second edition and it contains 108 pages. The authors of this manual are P.M. Bespalov, P.M. Linets, A.A. Makarov, Ya. Ye. Medvedev, I.I. Peschanskiy, and F. G. Khranskiy. The manual deals with the operation and the maintenance of the ASh-82T engine.
- Att. No. 2: Passazhirskiy Samolet II-14M (The IL-14M Passenger Aircraft).


 This manual was published by the State Publishing House of the Defense Industry in Moscow in 1958. It is volume III of this series, and it deals with the special equipment of this aircraft. Volumes I and II are concerned with technical characteristics and the design of the aircraft, respectively. S. V. Ilyushin and G.L. Markov are the co-authors of this manual. This manual contains 160 pages. Numerous photographs, drawings, and diagrams are included with the text.

25**X**1

S-E-C-R-E-T

STATE X ARMY X NAVY X AIR EV X FBI AEC NSA X NIC X

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)



STAT




TOP OFFICIAL LET IN

двигатель АШ-82Т

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Издание 2



STAT

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М осква 1958

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18: CIA-RDP80T00246A055200220001-4

FOR OFFI ME WE HAVE

Инструкцию составили:

инженеры П. М. Беспалов, П. М. Линец. А. А. Макаров, Я. Е. Медеедев, И. И. Песчанский и Ф. Г. Храпский

под редакцией инж. Х. М. Садетдинова и В. В. Филиппова

Настоящее (аторое) издание заиструкции по эксплуатации и тех-ническому обслуживанию двигетеля АШ-82Т переработано и до-полнено с учетом коиструктивных изменений и опыта эксплуатации двигателя, накопленного заводом и эксплуатирующими организаци-змия за период, прошедший с момента выхода в свет первого из-намия.

жал. С выпуском настоящей инструкции, ранее выпущенная инструк-

ции отменяется.

Глава I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ АШ-82Т

Краткое описание и основные сведения по конструкции двигателя

Авнационный двигатель АШ-82Т (фиг. 1 и 2) представляет со-бой 14-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель воз-душного охлаждения, с звездообразным расположением цилинд-ров и непосредственным впрыском топлива. Двигатель АШ-82Т имеет планетариый двухканальный редук-тор, помещенный в носке картера, и центробежный односкоростной

нагнетатель, расположенный сзади цилиндровой группы.

нетатель, расположенные сзади цилиндровов группы. На двигателе АШ-82Т установлены следующие агрегаты:
— из чоске каптера— регулятор оборотов Р-50, два маг-

Astroneuse MCHDARLEHNS

	Valoberne senhama					
Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть			
40	5 сыяву	Ваериуть в цилиндры свечи и присовдивить	Ввернуть в цилнидры свечи, пред- варительно сыммев их ревьбу гра- фитовой сыммой, и присоединить			
45	14 синзу	проворачивая	попоречинея			
		•				

к агрегатам, установленным на носке.

Средний картер состоит из четмрех стальных и двух алюминиевых частей. Во внутренних полостях картера расположены коленчатый вал с шатунным механизмом и детали приводов газораспределения и балансиров 2-го порядка. На стальных частях картера установлены два ряда цилиндров. Каждый цилиндр крепится
к картеру 20 болтами (винтами) через сферические шайом. В нижней части среднего картера имеются четыре фланца для крепления
труб слива масла из полостей картера.

К заднему переходному корпусу картера крепится передний
корпус нагнетателя, который отделяет заднюю полость картера от
нагнетателя и одновременно является коллектором-распределяте.

Зай. раздащий ниж. Г. М. Белобородов

FOR CHICKE USE UNLY

Инструкцию составили:

виженеры П. М. Беспалов, П. М. Линец, А. А. Макаров, Я. Е. Медеедев, И. И. Песчанский и Ф. Г. Храпский вод редакцией инж. Х. М. Садетдинова и В. В. Филиппова

Настоящее (втерое) мадание виструкции по эксплуктации и тех-инческому обслуживанию двигателя АШ-82Т переработано и до-полнено с учетом конструктивных изменений и опыта эксплуатации

Γμασα Ι

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ АШ-82Т

Краткое описание и основные сведения по конструкции двигателя

Авиационный двигатель АШ-82Т (фиг. 1 и 2) представляет со-бой 14-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель вов-душного охлаждения, с звездообразиым расположением цвлинд-ров и непосредственным впрыском топлива. Двигатель АШ-82Т имеет планетарный двухканальный редук-тор, помещенный в носке картера, и центробежный односкороствой

гор, помещенный в носке картера, и центрооежный односкороствой нагнетатель, расположенный сзады цилиндровой группы. На двигателе АШ-82Т установлены следующие агрегаты: — на носке картера — регулятор оборотов Р-50, два магнето МБ14Т-2 в передний масляный насос ПМН-Т;

— на заднем корпусе нагнетателя— бензиговый насос БНК-10КТ и электрозаливочный клапан ЭК-506 (на дроссель-

насос ргіл-токт и электрозалими картера — насос непосредстной коробке);
венного впрыска топлива НВ-82, электроинерционный стартер венного впрыска топлива НВ-82, электроинерционный стартер СКД-2, генератор ГСР-6000А, задинй масляный насос МШ-6СВ, насос высокого давления НШ-13 и вакуум-насос (агрегат 612).

насос высокого давиския стым-то и вакуум-писос (агрегат отгу. На носок вала винта двигателя устанавливается четыреклопаст-ный винт AB-50.

Картер двигателя состоит из носка картера, среднег картера, переднего и заднего корпусов нагнетателя и задней

крышки.

В носке картера расположены редуктор, вал винта и приводы к агрегатам, установленным на носке.

Средняй картер состоят из четырех стальных и двух алюмививеных частей. Во внутренних полостях картера расположены коленчатый вал с шатунным механизмом и детали приводов газораспределения и балансиров 2-го порядка. На стальных частих картера установлены два ида правится к картеру 20 болтами (винтами) через сферические шайбы. В никней части среднего картера инекотся четыре фланка для правлекия труб слива масла из полостей картера.

К задиему переходному корпусу картера крепится передний

труо слява масла из полостен картера.
К заднему переходному корпусу картера пренится передпий корпус нагнетателя, который отделяет задиню полость картера от нагнетателя и одновременно является коллектором-распрадалите-

Вин. развиния ини. Г. М. Велобородов

1.0

TUIT OFFICIAL OFF CONT

. . .

FOR OFFICIAL TISE OFF

лем воздуха по цилиндрам. Между вертикальной стенкой переднего корпуса нагнетателя, имеющей несколько ребер, и закрепленной на ней коробчатой днафрагмой (со стороны картера), образована на нев воростатов двафрагмов до стороны картерат, поразовава расширительная камера с лабиринтом, через которую происходит суфлирование двигателя.

улирование двигатели. Задний и передний корпусы нагнетателя, соединенные вместе, Задний и передний корпусы нагнетателя, соединенные вместе, образуют полость, в которой размещены крыльчатка и диффунор нагнетателя. На заднем корпусе нагнетателя укреплена задняя крышка картера: в полости между ними размещены зубчатые колест привода крыльчатки нагнетателя и всех агрегатов, установленных на заднем корпусе нагнетателя и задней крышке картера. Через вертикальные стенки переднего и заднего корпусов нагнетателя просоды вад проводы заднетатов, на шейке коупрого вла-

нетателя проходит вал приводов агрегатов, на шейке которого вра-

щается валик крыльчатки нагнетателя. На заднем корпусе нагнетателя установлены: сверху дрос-сельная коробка (через переходник), справа — комбинированный сельная короока (через переходник), справа — комоннированным привод бензинового насоса и счетчика оборотов, слева — масляный фильтр МФС-19, установленный на входе масла в основную маслания приводеля приводеля снеач — масла остания

масляную магистраль двигателя, снизу — маслоотстойник.

Цилиндры двигателя расположены на среднем картере в два ряда в шахматном порядке и имеют «плавающие» * седла и

чутунные направляющие под клапаны выпуска и «жесткие» седла и кронзовые направляющие под клапаны впуска. Подвод воздуха из нагне-ателя в цилиндры производится по 14 впускным трубам, присоединенным одним концом к цилиндру.

а другим — к переднему корпусу нагнетателя.

Визукные окна цилиндров переднего и заднего рядов направвыпускные окна цилиндров переднего и заднего рядов направлены по две свечи назад. На головках цилиндров установлены по две свечи СД-38-БС и по одной форсунке ФБ-10КТ. На клапанной коробке клапана впуска цилиндра № 9 установлен маслосборник.

на визека цвиподра и у установиен маслосоорник Поршень с пятью канавками и графитированной поверхностью имеет три газоуплотнительных к три маслосборных Газоуплотнительные кольца — клинообразной формы. оявыв. і азоуплотнительные кольця— клиноооразной формы-вряпее кольцо— стальное, хромированное с цилиндрической ра-смей поверхностью, а два других— чугунные, с конической рабо-на поверхностью. Поршневой палец фиксируется по зеркалу цилин-

наовыми заглушками.

в межинаро ла в. В ак — разъемный и состоит из трех основ-жен метей. Комминай нел вращается на трех роликовых под-ней метей. Комминай нед вращается на трех роликовых под-ней неста продольного переме-тиров в метер ме

ных колебаний и уравновещивания моментов сил инерции 1-го порядка от поступательно движущихся масс в центрыбежных сил вращающихся масс. Для уравновешивания моментов сил внерщив вращающихся масс. для уравновешивания моментов сил инерции 2-го порядка от поступательно движущихся масс на коренных шейках коленчатого вала смонтированы балансиры 2-го порядка.

шенках коленчатого вала смонтированы озлансяры 2-го порядка.
Газораспределение. Передний и задний ряды цилнидров имеют отдельные механизмы газораспределения. Работой клапанов управляют кулачковые шайбы через толкатели, тяги и рычаги клапанев. Кулачковые шайбы вращаются на стальных опорах,
центрипующихся на выступающих буютиках вертикальных стеме центрирующихся на выступающих буртиках вертикальных стенов передней и задней частей среднего картера.
Передний ряд цилиндров обслуживается кулачковой шайбой и

переднии ряд цилиндров оослуживается кулачковом маяком и зубчатыми колесами привода газораспределения, размещенными в полости переднего переходного корпуса картера. Задина ряд ци-пиндров обслуживается кулачковой шайбой и зубчатыми колесами привода газораспределения, размещенными в полости заднего пе-

одного ворител варитела. Двойные (промежуточные) зубчатые колеса привода газорасреходного корпуса картера. пределения переднего и заднего рядов цилиндров сделаны эластич-

ып. Толкатели с направляющими для каждого ряда цилиидров размещены в гнездах, соответственно на переднем и заднем переход-

ных корпусах картера.

Редуктор двигателя—планетарного типа со степенью редукции 31/54 с двухканальным подводом масла к воздушному редукции 31/34 с двухканальным подводом масла в воздушшели винту, состоит из трех основных частей: ведущего самоустан/вля винту, состоит из трех основных частей: ведущего самоустан/вля вающегося зубчатого колеса, ступица которого напрессована в горячем состоянии на шлицы передней части коленчатого вала, нерячем состояния на шлицы передиси честя волентатого воле, по подвижного самоустанавливающегося зубчатого колеса, закрепленного в носке картера, и вала винта с 12-ю сателлитами, вращающимися на осях корпуса сателлитов, неподвижно

валом винта. Вал винта полый и опирается на две шейки удлиненного конца Вал винта полый и опирается на две шейки удлиненного конци-передней части коленчатого вала через два скользящих поори-ника, запрессованных в полость вала винта. Передним концом вал-новности на опирается на опорио-упорный шариковый подшинник, уста-новленный в выточке носка картера. Для посадки воздушного винта на валу имеются шлицы эвольвентного профиля. Населетатель ввигателя—пемтолбежного чипа с ме-

винта на валу имеются шлицы эвольвентного профиля.
Нагнетатель, двигателя—центробежного типа с механическим односкоростным приводом. Крыльчатка нагнетателя, выполненная из алюминиевой штамповки, составляет одно целое виномпенная из викуменневов штамиська, составляет одно велое с направляющим аппаратом. Механизм привода крыльчатки, разнаправляющим аппаратом нагнетателя, состоят из зластично мещенный в заднем корпусе нагнетателя, состоят из зластично зубчатого колеса вала привода агрегатов, двойного зубчатого колеса и валика привода крыльчатки, имеющего зубчатое колесо.

Диффузор нагнетателя выполнен из магниевого сплава и уста-Диффузор нагнетателя выполнен яз магижевого сплава и уста-новлен на задлем корпусе нагнетателя с большим гарантирован-ным зазором между его лопатками и вертикальной стенкой переднего корпуса нагнетателя.

Не дентибация 1:8 варые унеченняе за пилинеры с сполнесимии» седлями.

FOR OFFICIAL LISE ONLY

Гриводы агрегатов Приводы установленных на двигатель агрегатов осуществлены от коленчатого вала двигатель через систему зубчатых колес.

Валики приводов насоса непосредственного впрыска НВ-82, насоса высокого давления НШ-13 и комбинированного привода бензинового насоса и счетчика оборотов помещены в самостоятельные корпусм, установливаемые на двигателе.

Валики приводов остальных агрегатов установлены непосредственно в носок и заднюю крышку картера на подшилниках скольжения.

скольжения.

С и стема запуска. Запуск двигателя осуществляется электроинерционным стартером. Для облегчения запуска на двигатель установлены электромагнитный заливочный клапан и двефорсунки, которые в момент запуска подают топливо на вхол в нагнетатель.


Основные данные двигателя АШ-82Т

(фиг. 1 и 2)

Условное обозначение двигателя	АШ-82Т воздушное
Охлаждение	
Охлаждение Расположение цилиндров	14
Число цилиидров	• •
Порядок мумерации циликаров (смотреть стади дви: атс- ля)	по часовой стрелке, считая вертикальный перхний цилинар заднего ряда первым
	155,5
Диаметр цилиндра в ма	
Ход поршия в ми	155
 а) для цилиндров с главными шатунами (№ 2 и 5). 	100
б) для цилинаров с прицепными шатунами	1 5 5.0 5
цилинары № 3, 7, 14 и 4	
пилинары № 1, 9, 12 и 6	155,824
цилинары № 11, 13, 10 и 8	i56,474
Рабочий объем всех цилнидров в л	41,2
	0,9 ±0 ,1
Столень сжатия	
Направление принсими моленчатого нала и в. самита, если сиотреть со стороны зали: «мини	не достору стране
Pagerrop	павистарный с 12-к
5) chr7000	цилиндричесиния с теллитами, с ли



1. Двигатель АШ 92Т (вид спереди справа)



? Americas Atliet? jung engen empana)

Marin the in a


UR OFFICIAL USE ONLY

б) передаточ	ное число (ст	епень редук	TNH)	31/54	
а) профиль : б) число шл	AB SHOPS BLANCE	 		эпольпенти 29	сый
	nadarapanog ogl	ужности в	K A	. 101,5	
a) TES			·	робежи	СТНОЙ, ЦЕНТ- ЫЙ
б) передаточ	OLDEF SOM		· · · · · ·	. 7 ,2 7	
Мощность з	понтрольные	режимы ра	-Sоты двигате	ая на стенде	•
ежим реботы дангателя	Мощность л. с.	Число оборотов коленча- того вала об/мин	Давление за нагие- тателем Ра мм рт. ст.	Удельный расход топинва г/л. с. час	Положение автокорректора регу- аятора РС-24М насоса НВ-82
Валетный ремя непре- звиой работы (более 5 мил.)	1900_2%	2600	1250_25	325—355	Автонор- мально
Нонживльный	1530_2%	2400	1020 ± 10	290-320	To axe
0,75 вомя- жыного	1150 _{. 2N}	2200	850 ± 10	240—255	
1-й крей- рский	Получениая	2040	730±10	210—255	•
2-8 speli- possid	•	1830	690 ± 10	215—230	•
при теклори 2. Норм с цельно обе в пределах ? 3. Высот высота уква	ечання. 1. летуре воздуха па удальных уда спечения уда 200—225 а/д. гири характер ама без учета	на входа в расходов Тог выных расхо в. чес. настика двиг в сморостного	дроссельную заява для кре дов топлива в ателя прине о мапора.	воробку — Исерских реж полете на з	15°С. Кинов задань этих режима:
6) MINIMAN	MADO ADRIVETED GOMEO 30 CES. MBDO WICHD D	ое число об) 	юротов (в те лый газ), же	, 2700 -	
	HO ARE YESONY HOSON HERMAN HOL SARREN CO	вов XV 2 н		. 500—600 я	
a) manimus	nate garyers (se force 15 :	ARE ES BAN	те и вабор	e	
	(24 opties 19 i			250	

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4

FOR OFFICER OF	ot 1811-1
Масос попосредственного вирыена топлива	
	HB-82
6) NO. ATT. C	1
B) Dependrouse vaca:	0,16
г) инпревление пращения	
л) порядок работы элементов насоса	1-10-5-14-9-4-
	1 3-8-3 -12-7-2-
A)	11-6-1
е) тип регулятора смеси	PC-24M
Начало впрыска топливе в плиниде в градусах поворо- та нелентатого вала	30-8 nocae BMT a tak-
	осле вмт в так- те впуска (устанаван- вается по циянидру № 4)
Давление топливе на входе в насос НВ-82 в ка/см²	
a) na pemmunoù padore	1,5-2
б) на минимальном числе оборотов	Ne Mence 1
Форсумка вирынка топина	
a) 700	ФБ-10КТ
б) ноличество на цилиндр	1
Масло и система смазин Сорт масла для летней и зимлей эксплуатации	нан МС-20 (ГОСТ
Месляние насосм	1013—49)
а) установленный на задней крышче (задний)	
THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	шестеренчатый МШ-6СВ с нагне- тающей и отначива- ющей ступенями
MOAIFISCIBO ME AMERITANS	1
MERPERATURE REPORTERED	правое
IMPRANTOWING VIICAO	1,125
6) Установленный на поске нартера (передний)	
	шестеренчатый ПМН-Г с изгнетающей и от- качивающей ступеня- ии
MARKACTED DE AMERICANA.	1
HORDOLIOUS SPANNING	правое
Republication value	1.19
Деплино месле при устеновлинейся работе двигателя на засилуетельности решинах при температуре месле на теле в двигатель 40—00° С в се/се/	
a) 9 Station Sectionacte	ne smart 👪
Of B seems melvoke (Bt amage a peryantop)	-
s) a miletant successors	ne mente 4,5
TO BE STREET, MACHINETICS IN SHADOW BARNE GOOD IN	ne unture 8.2
A) в менеограми на ВИНИ (пиште с намеляющи	
	4010

Давление масла для регулирования при температуре масла на входе в двигатель 65°C на режиме 0.9	
MACAR HE BXORE B RENETED TO THE TENTON OF THE PERSON OF TH	
WACTON SCOCC	5,86,2
б) в переднем маслонасосе	4,55
THE PARTY OF THE P	
MARON CARE (AMOUU OU/AND) P/	ne menoe 3
Прокачка масла через двигатель на номинальном режи- ме при температуре масла на входе в двигатель 65° С в ке/мин	40 + 70
Удельный расход масла на режимах из ноживания	ne gouse 10
Теплоотдача в масло на номинальном режиме пературе масла на входе в двигатель 60° С в	ne Goate 1060
выстранция на вколе в двигатель, при замере	
	15
-)	40
	-
в) минимально допустимая при длительной работе те	90
те г) максимально допустимая в течение не более	
	ne mane 90
Температура масла на выходе из двигателя в ^о С	ne mane 115
а) рекомендуемая б) максимально допустимая в течение не более ЦИ минь	125
Система зажигания	
Магнето	MG-14T-2 c necross-
a) THII	ным углем опереже-
	2
б) количество на двигатель	, 2 action
a) was an acture Reality of the contract of th	1,75
THE STATE OF THE S	0.2-0.3
TO THE PERSON NAMED OF TAXABLE PARTY.	
	<u>;</u>
 е) угол установки магнето (мог цалиндру № 2) де ВМТ такта сисатия (по цалиндру № 2) градусах новорота коленчатого вала 	21±1
градуевх поворота колентото	
a) THE	сд-жение СД-жение
•) ••••	2
6) поличества на двигатель	0,26-0,36
на инврофия у уживи фреве (в	1-10-5-14-9-4-
Hoperox samments h the rector	13_8_3_12_7_2- 11_6_1
Company unstyceta	
Creamo	электроние развешилий,
2) TRE	
,	Acherona CAX-28
4) HORIFESSO HE METEREN.	. 1
	li .



не данные авиационного бензина Б-95/130 приведены в тебл. 1.

FOR OFFICIAL USE UNLY

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4

но-химические данные бёданна Б-05/130 (согасно ГОСТ 1012--54)

21	Физино-химические свойства	Показателя	Методы испытаний
1	Содорказине этнаовой жидкости мар- ии Р-9 (ГОСТ 968—53) в 1 кг бен- вина в см ²	He fosee 4	
2	Онтановое число при содержании не более 4 г.м ³ этиловой жидкости (мерка Р-9. ГОСТ 986—53) на 1 гг бевзява	95	ΓΟCT 511—52
3	Сортность бекзина по методу 3-С на богатой смеси	130	FOCT 3338-53
4	Франционный состав	}	-
	а) температура начала перегонки в °C	Не менее 40	}
	6) 10% перегоняется при темпе- ратуре в °C	Не выше 82	
	в) 40% перегоннегся при темпе- ратуре в °C	Не менее 75	
	г) 50% перегоняется при темпе- ратуре в °C	Не выше 105	ΓΟCT 2177—48
	д) 90% перегоняется при темпе- ратуре в °C	Не выше 145	ļ
	 е) 97,5% варагомяется при тем- пературе в °C 	Не выше 180	1
	ж) сумма остатка и потерь в %	He 6ruee 2,5	ļ
	а) остаток в %	He 60aee 1,5	1
5	Удругость наров по Рейду в <i>и.н.</i> рт. ст.	He Gozee 330	ΓΟ CT 1756— 52
6	Кислотность в ле КОН на 100 лл. бенина	He 60see 1,0	FOCT 6041-51
7	Темперетура замеравня в °С	Не выше —60	FOCT 5066-58
•	Иедиое число в 2 нода на 100 г Соминия	He Goace 10	FOCT 2070—51
•	Садаршание серы в %	He 60aee 0,05	ΓΟCT 1771—48
10	Солоридание фонтических смол в 100 м.л. бониямие в лег	He Goace 2	ΓΟCT 1567—56
11	Прибе на медлую властинку	Выдерживает	FOCT 6321-52
12	Содоривание водорастворными инслот и щельчей	Отсутствуют	FOCT 6307—82

			Продолжение
2 2 d	физико-химические свойства	Показателя	Методы всяытаный
13	Содержание механических примесей и воды	Отсутствуют	Бенами, валитый в стеклянный циливар дваметром 40—55 мм, должен быто прорачамы и всесадераль за осевших и а дво посторонних примессй, в том чисае и воды
14	Прозрачность	Прозрачиня	Прозрачисть и
15	Uner	Желтый	цвет определяют визуально

Масла

Для летней и зимней эксплуатации двигателей АШ-82Т применяются минеральные масла МК-22 и МС-20.

При меча и не. Числа 22 и 20 показывают кинематическую вазкость при 100°С (ГОСТ 1013—49), буква К показывает на киспотную очистку, буква С — на селективичю счистку масла

Основные физико-химические данные масел MK-22 и MC-20 приведены в табл. 2.

Табанца 2

Основные физико-химические данные масел МК-22 и МС-20

физико-химические		Пока	Методы	
28	свойства	MK-22	MC-20	испытаний
ı	Вазкость кинематическая при 100° С в сст		Не менее 20	
2	Отношение кинематической вязности при 50°С к ки- нематической вязности при 100°С			
3	Коксуемость по Конрадсону в %		He Goaec 0,3	
4	Кислотное число в из КОН		Не более 0,05	
5	30alincers : 4	He 60aee 0,004	He 60ame 0,003	FOCT 6474-
6	Содержание селективных растворителей	Отсутствие	Отсутствие	
7	Содержание водораствори-		•	FOCT 6307-

The section of the section of

;	Физино-димические	Пока	Продолжение	
1	свойства	MK-2:	MC-20	Методы испытания
	Содержанне механических примесей	Отсутствие	Отсутствие	FOCT 6370- 52
9	Содержание воды	•		На месте пре- наводста — по ГОСТ 1547—42, на нефтебазах и местах по- требления—по ГОСТ 2477—44
10	Гемпература вспышки, опре- деажемая в приборе Мар- тенс-Пенского, в С	Не ннже 230	Не ниже 225	FOCT 6356—52
11	Разность температурвспыш- ки по Бренкену и Мар- тенс-Пенскому в С	Не более 20	He Coace 20	Для Бренкена ГОСТ 4333 —45
2	Температура застывания в С	He same -14	Не выше 18	TOCT 1533 - 42
3	Цвет смеси 15 частей мас- яв и 85 частей бесцвет- ного ингроина по Дюбо- ску в мм	Не женее 15	Соответствую- щий N. P. A. 7	. TOCT 2667—52
4	Плотность р20	Не выше 0,905	Не выше 0.895	LOCT 3900-47
5	Термоонисантельная ста- бильность по методу Па- пок при 250° С в мин.	He wence 35		FOCT 4953—49
6 !	Коррозийность (по Пинке- вичу) на павстинке из свища марки С2 по ГОСТ 3778—56 в г.м ²	2,0	45	1 OC1 5162 -43
7	Конффициент визкости	Не более 76	He Gouree 55	ГОСТ 3153—51

Глава III

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К ПОЛЕТУ Подготовка двигателя к запуску


При подготовке двигателя к запуску необходимо:

 Убедиться, что магнето и тумблер аккумулятора выключены.
 Проверить крепление капотов и осмотреть лопасти винта.
 Проверить заправку бензобаков и маслобаков. Заправка маслобаков ке должка превышать максимальной нормы, установления превышать максимальной нормы, установления превышать максимальной нормы. ной для данного типа самолета.

Масло, заливаемое в бак, должно фильтроваться через сетчатый фильтр с сеткой № 24 (576 отверстий на 1 cm^2), установленный в заправочном пистолете, и через фильтр горловины маслобака.

После заправки маслосистемы, если масло перед этим было полностью слито, отвернуть заглушку штуцера 26 (фиг. 6) переднего маслонасоса и стравить воздух из маслосистемы до появления плотной струн масла на выходе, после чего завернуть заглушку и закон-

4. Слить отстой бензина из бензосистемы самолета. Проверить, нет ли воды и механических примесей в отстое.



Фиг. 6. Схема внешней циркуляции масла и суфлирования

Оми 6 Слема висшеней циркуляции масла и суф-инрофания или дела две дверата двера двера двера двера двера двера двера по двера двер

5. Проверить герметичность пожарного крапа, бензосистемы и работу подкачивающего бензонасоса, для чего:

раооту подкачивающего осножность, для чего.

— поч закрытом пожарном кране включить подкачивающий бензонасос и убедиться (по показанию манометра) в отсутствия давления бензина. При хорошей герметичности крана стредка манометра должна находиться в положении 0;

— открыть пожарный кран и убедиться (по показанию манометра) от оперативу давление бензина.

метра) в появлении давления бензина;
— проверить исправность электромагнитного клапана заливки двумя-тремя кратковременными выдючениями переключателя за-ливки. Появление течи бензяна через сливной штушер заднего кор-пуса нагнетателя свидетельствует об исиранности системы заднего TEX. 5. 6.11 OFFICE

2 2i

2040. **А ВНУКОЗО**

выключить подкачивающий бензонасос.

 выключить подкачивающий осначнаск.
 б. Проверить исправность и плавность хода управления дрос-сельной заслонкой, регулятором оборогов, авток-рректором регу-лятора РС-24М насоса НВ-82, створками маслорадиатора и юбками капота. Проверку производить на полный диапа ки работы управ-заления пользовающий объекты, то их ижем. лений. Если при осмотре будут обнаружены дефекты, то их нужно устранить до запуска двигателя.

Примечание На вновы установленном двигателе проверить тари-ровку прибора УПРН-1.

7. Если подготовка двигателя к запуску производится при температуре наружного воздуха $\sim 5^{\circ}$ С и ниже, то следует выдолнить требования, изложенные в гл. V «Особенности подготовки и экс плуатации двигателя при низких температурах наружного воздуха»

Запуск двигателя

(ФИГ. і)

1. При выключенном зажигании и рычаге ручного управления насосом НВ-82, находящемся в положении «Останов», провернуть коленчатый вял двигателя электростартером «напрямую», без предварительной раскритки маховика стартера. Для этого необходямо одновременно включень стартер на «Раскрутку» и на «Сцепление» в выдержать его включенным в течение 6—7 сек. При этом коленчатый вал должен провернуться примерно на 5 оборотов (что соответствует 12 лопастям вынта).

ПРЕ ЛУПРЕЖЛЕНИЕ Котегорически запращается проверодии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается проворачивать коленчатый вал двигателя электростартером с предварительной раскруткой маховика стартера, так как при наличии бензина и масла в камерах сгорания цилиндров может произойти гидроудар.

Если коленчатый вал двигателя не проворачивается от электро-стартера, необходимо немедленно прекратить прокрутку и выключить стартер, затем вывернуть по одной свече из цилиндров № 6, 7, 8 и 9 и превернуть коленчатый вал двигателя по ходу вручную за лопасти винта на 3-4 оборота, чтобы слить из цилиндров скопив-

шиеся бензин и масло.
Поставить свечи на место и повторить операцию сначала. Промежуток времени между проворачиванием коленчатого вала вигателя от старости: и запуском двигателя не должен превышать

16 мин. В противном случае проворачавачие повторить.

Всян после прокрутки колечение вала двигателя стартером не
провесшно расцепление крановика стартера с валем агрегатов ягетеля, необхожито провернуть винт вручную по ৰ ক্ষ্ণু вращения.

При мечание При напуске двигателя после расконсъралля ими длизаканов (6--7 сугок) стоячки, после прокрутки колепатого вала двигателя
от струевра от правуго, без предварительной раскрутки
маковака стартера, изобходимо дополинтельно проверкуть колепзакачика стартера, скемующим образом:
— 59 скерту колепзакачика стартера спредварительной раскруткой
и акачика стартера были, лоске проворанивания колепчатого вала двизакачика стартера без предварительной раскрутки маковика, произвести


раскрутну маховика стартера в течение 18—15 сек. при манряжение в сети 24—27 а;

— после этого включить стартер на «сцепление» о прокругить колема-тый вал двигателя в течение 5—7 сек., наблюдая при этом за напряжением

в сеги. Если в процессе прокрутки упавшее (до 12 в) в момент сцепления на-пряжение в теме ие 3.5 сем, не восстинавливается, то прокрутку вем в д-ленно о прек ратить и выключить стартер, загем выкруть по одной свече из пытиматов № 6, 7, 8 и 9 и проветить колематый вал двитателя по ходу вручкую за допасти внита на 3—4 сбер гга, чтобы слить из палиндров скопившием, беззик и масло.

2. Установить юбки капота в положение: летом - «Открыто», зимой - «Закрыто».

3. Установить створки маслорадиатора в положение «Закрыто». Установить рычаг автокорректора регулятора РС-24М насо-са НВ-92 в положение «Автонормально».



Фиг. 7. Электрическая схема запуска двигателя от ПК-45.

1—выкламическа клапана залики В.-15 (девый), 7—пер плиматель пропрутки стартера ПН-45, 3—переключатель ПН-45, 4—переключатель ПН-45, 4—переключатель ПН-45, 6—переключатель задигания ПН-45, 6 выкламическа клапана задигания ПН-45, 6 и 7—пусковые катушка ПК-45, 6 и 9- уклапам задиган ЗК-508, 10—расе включения праволенка девого стартера. 17—правый стартер 11, 11 и и 15—расе включения клапами правого стартера. 12—правый стартер, 27 и 23—росе включения стартера.

Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение, соответствующее 800—900 об/мин.

6. Устан жить рычаг управления регульятором оборотов в положение «Маль? шаг».

7. Перевести переколочатель электростартера в положение «Раскрутка» и произвести раскрутку маховика стартера. Продолжитель-

Flore consider a mily

мость раскрутии маховика должна быть 18 сек. при напряжении в сети 24 в и 15 сек. при напряжении свыше 27 в.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Электростартер можно аключать не нее пяти раз подряд с перерывами по 2 мин., после чего стартер меобходимо охладить в течение не менес 10 мин. При этом допускается одно включение со временем комбинированного действия стартера (не считая времени разгона) в течение 22 сек., а остальсо временем комбинированного действия 7 сек.

2. Категорически запрещается после электрической раскрутки миховика включать храповик стартера на сцепление с помощью рычага ручного включения, что привсдет к поднятию щеток электро-дешвателя, находящихся под током, и к выходу стартера из строя.

8. Видючить подкачивающий бензонасос и создать в бензома-гистрали давление 1,5—2,0 кг/см².

9. По окончанни раскрутки маховнка стартера перевести перемлючатель электростартера на «Сцепление» и после 1,5—2 оборотов винта вилючить зажигание и электромагнитный клапан заливки бенвина (ЭК.506). Заливку бензина следует производить отдельными включениями по 2—3 сек. каждое до тех пор, пока двигатель не будет работать устойчиво.

10. Как только двигатель заработает, выключить электростартер и убедиться по показанню манометра в нормальном давлении масла. Если в течение 5—8 сек, после запуска давление масла в заднем маслонасосе не достигнет 3 кг/см², двигатель остановить,

найти причину неисправности и устранить ее.
При равномерной работе двигателя прекратить заливку бензина,
главным двяжением установить рычаг управления дроссельной засловкой в полюжение, соответствующее 1000—1100 об/мин, и выключить подкачивающий бензонасос.

При запуске двигателя не рекомендуется открывать реэко дрос-

сельную заклонку, а также перезализать двигатель топливом.

11. Если двигатель не запустылся с трех попыток, запуск двигателя прекратить, установить причину ненсправности и устранить ее.

Прогрев и проверка работы двигателя и его агрегатов

Прогрев двигателя

 Прогревать двигатель следует при полностью облегченном вин-те яз 1000—1100 об/мин до начала повышения температуры масла на входе в двигатель, после чего постепенным открытием дроссельной васловки увеличить обороты двигателя до 1500—1600 об/мин и проволжать прогрев, пока температура масла на входе в дангатель станет не ниже 40° С и на выходе из двигателя не ниже 45° С. После достижения указанных температур масла постепенно увели-чить обороты двигателя до 2200 об/мин. По мере прогрева двигателя

отврывать юбин капота и створии наслораднатора.

2. Двягатель считается прогретым, когда температура головок вилинаров будет не ниже 120° С, температура масла на входе в двягатель не ниже 40° С и на выходе из двигателя не инже 45° С. После прогрема проверить работу двигателя и его агрегатов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На пыльных аэродромах проверка работы двигателя должна производиться с включенным пылефильтром.

Проверка работы нагнето и све

1. Установить рычаг управления регулятора оборотов в положение «Малый шаг».

Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение, соответствующее 2200 об/мин, и проработать на этом режиме

для прокаливания свечей.

3. Выключить поочередно на 5-10 сек, каждое магнето. После опробования одного магнето перед выключением второго проработать на обоих магнето 5—10 сек. для прокаливания свечей. При выключении одного магнето уменьшение числа оборотов двигателя не должно превышать 100 об/мин. Падение оборотов больше 100 об/мин свидетельствует о неисправности свечей, проводников зажигания

Проверка работы влита и регулятора оборотов

1. Установить рычаг управления регулятором оборотов в положение «Малый шаг»

2. Установить рычаг управления дроссельной заслонкой двигателя в положение, соответствующее 2200 об/мин, и «затяжелить» винт регулятором оборотов до 1700—1800 об, мин, не изменяя положения рычага управления дроссельной заслонкой.

 Вновь установить рычаг управления регулятором оборотов в первоначальное положение («Малий шаг») и проверить число оборотов двигателя. При нормальной работе винта и регулятора оборотов обороты двигателя должны увеличиться до первоначальных, т. е. до 2200 об/мин в течение 2—3 сек.

ерка работы винта и двигатели на раво

1. Установить рычаг управления регулятором оборотов в положение «Малый шаг», а рычаг управления дроссельной заслонкой в положение, соответствующее 2200 об/мин.
2. Затяжелить винт регулятором оборотов до 1700—1800 об/мин

и плавным движением рымага управления дроссельной заслонкой изменить наддув $p_{\rm x}$ двигателя в сторону уменьшения или увеличения на 100-150 мм рт. ст. от первоначального. При этом число оборотов двигателя должно оставаться постоянным.

При резком закрытии или открытии дроссельной заслонки число оборотов двигателя может соответственно уменьшаться вли увели-чиваться на 100—200 об/мин, но через 1—2 сек. обороты должны восстановиться до первоначальных, т. е. до 1700—1800 об/мин.

После проверки работы винта и двигателя на равновесных оборотах перевсти рытаг управления регулятором оборотов в положения «Малый шаг». Число оборотов двигателя при этом должно увеличиться до 2200 об/мин.

Примечание. Проверку работы викта и двигателя на р оборотах производить в случае замены регулятора оборотов, после выполнения регламентных работ.

Проверка работы генератора

- 1. При работе двигателя на 2000-2200 об/мин убедиться, что бортовой аккумулятор и наземное электропитание отключены.
 2. Перевести переключатель генератора в положение «Вклю-
- чено», напряжение при этом должно быть 28.5 в.
 3. Создать нагрузку в 100 в путем включения «потребителей»
- элоктроэнергии.
 4. Уменьшить число оборотов двигателя до 1000 об/мин, при
- этом должно сработать реле обратного тока, а показания вольтметра должны упасть до нуля.

 5. Увеличить число оборотов двигателя до 2000—2200 об/мин.
- При нормальной работе генератора, регулятора напряжения и реле обратного тока показания вольтметра должны восстановиться до
- 28.5 г. 6. После окончания проверки работы генератора выключить «потребители» электроэнергии.

Проверка системы флюгирования винта

Проверка системы флюгирования винта на земле может производиться частичная или полная как на работающем, так и на неработающем двигателе.

Полная проверка системы флюгирования винта производится после замень (или установки сиятых на время) двигателя, регультора оборотов, винта или какого-либо из агрегатов системы флюгирования, а также после выполнения 100-часовых регламентных рибот

Частичная проверка системы флюгирования винта производится в следующем порядке:

1. Установить рычаг управления регулятором оборотов в поло-

- 2. Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение, соответствующее 2200 об/мин.
- Вълючить кратковременно флюгерный насос (до падения оборотов на 150—200 об/мин).
 С момента начала падения оборотов во избежанне ввода локастей винта во флюгерное положение выключить флюгерный насос. После выключения флюгерного насоса обороты двигателя должим восстановиться до первоначальных, т. е. до 2200 об/мин.

Полная проверка системы флюгирования винта произведится в том же порядке, как и частичная; при этом ввод лопастей винта во фитогерное положение на работающем двигателе (на земле) производится при оборотах двигателя 1000 об/мин и наддуве $p_{\rm H}$, равном 400-500 мм рт. ст.

Если лопасти винта находятся во флюгерном положении, разре-

шается работать (на земле) при оборотах двигателя около 800 об/мин. Во избежание перегрева двигателя из-за отсутствия обдува время работы двигателя на земле с лопастями винта во флю-гериюм положении должно быть минимальным (не более 15 сек.).

Проверка работы двигателя на понямальном реж

При работе двигателя на ночинальном режиме рычаг автокор-ректора регулятора РС-24М насоса НВ-82 должен надолиться в по-ложении «Автонормально», а локазания приборов должим быть

Число сборотов в сб мин	
Hansyn C. B MM DI. CT 1020	10
Давление масла в залнем масл масскее в кг/см2 ме м	enee 5,5
	ence 4,5
Давление боизина в л. (см2	ıme 80
Температура насла на входе в двигатель в С	rme 225

Проверка работы двигателя на малом гам

При проверке работы двигателя на малом газе рычаг управления регулятором оборотов должен находиться в положении «Малый шаг», а рычаг управления автокопректором регулятора РС-24М насоса НВ-82 в положении «Автоноруально».

При работе двигателя на малом газе показания пряборов дов-

жны быть следующими:

Число оборстов в об/мии	500 —600
Давление масла в заднем маслонасосе в вг/см2	не менее 3,0
Давление масла в переднем маслонасосе в кг см2	не менее 2,5
Давление бензина в AZ/CM2	не ненее 1,0

Проверка приемистости двигателя

Проверить приемистость двигателя при плавном открытив дроссельной заслонки от положения «Малый газ» до положения, соответствующего взлетным оборотам — переход с малого газа до взлетного режима должен проходить в течение 1.5-2 сек. Двигатель долго режима должен проходить в течение 1.5—2 сек. двигатель должен работать без хлопков, тряски и перебоев. При проверке приеметстости двигателя рычаг автокорректора регулятора РС-24М насоса НВ-82 должен находиться в положении «Автонормально», управления регулятором оборотов — в положении «Малый шаг». Температура головок цилиндров должна быть не ниже 120° С.

Проверка работы двигателя на взлетном реж

Проверка работы двигателя на взлетном режиме производится одновременно с проверкой приемистости двигателя.

одпорижению с промером прикличности данализации приборов

1. При работе двигателя на вълетном режиме показания приборов должны быть следующими:

Число оборотов в об/ини	2010
Давление бензина в нередием Давление бензина в кг/см² Температура головок цилиндров в °С Температура масяя на входе в двигатель в °С	1.3-2.0
Температура насла на входе в двигатель в °C	M STILL DO

Работа двигателя на вълетном режиме более 5 мин. во избе-жание перегрева головок цилиндров ме разрешается.

FOR A FIGURE S. C. CONTA Повторные проверки работы двигателя на взлетном режиме месблодимо производить отдельными этапами с охлаждением дви-гателя между опробованиями.

Останов двигателя

- 1. Перед тем как остановить двигатель, необходимо его охла-ARTS, ARR TEFO:
- установить рычаг управления регулятором оборотов в поло-MARINE «MARINE MET»

открыть полностью юбки капота и приоткрыть створки масло-

реднатора;

- установить обороты двигателя на 800—1000 об/мин и работать на этих оборотах до миниально возможной температуры головок залиндров. Останов двигателя разрешается при температуре головок цилиндров не выше 175° С.
- 2. В летнее время при высоких температурах наружного воздуха, когда затруднено охлаждение двигателя на земле перед его остановом, рекомендуется производить охлаждение двигателя частичным обогащением смеси с помощью ручного управления регулятора РС-24М насоса НВ-82. В этом случае охлаждение двигателя вести следующим образом:

- установить обороты двигателя на 800-1000 об/мин

переместить рычег управления регулятором РС-24М насоса НВ-82 из положения «Автонормально» в сторону обогащения смеси. Перемещение рычага производить до онижения оборотов двигателя (против ранее установленных) не более чем на 100-150 об/мин;

- проработать на полученных оборотах (с обогашением смеси)

- до получения инминиально возможных температур головок цилиндров (ближих к 175° С).

 3. После озлаждения головок цилиндров допотателя до указанной выше температуры увеличить обороты до 1700—1800 об/мин на 10—15 сек. для прокаливания свечей, после чего снизить обороты до 800—900 об/мин.
- 4. Остановить двигатель, для чего перевести рычаг автокорректора регулатора РС-24М насоса НВ-82 из положения «Автонормально» в положение «Останов», и после прекращения вспышек отыть полностью дроссельную заслонку для очистки цилиндров от продуктов сгорания.

8. Выплиочить зажигание (магнето) после прекращения враще-

вия вията.

6. Закрыть дроссельную заслонку и перевести рычаг автокорректора регулятора РС-24М насоса НВ-82 а положение «Автонормальто». В этом положение рычаг автоморректора регулятора РС-24М дакими оставаться до следующего зепуска двигателя.

7. Закрыть помкрынай краз. Во избежение перетекания бенника в заубер двигателя помкрынай краз. Во избежение перетекания бенника в заубер двигателя помкрынай краз должен оставаться в закрытом положения до оставаться двигателя.

8. Посев оставания двигателя произвести работы, предусмогренным последоменным посл

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается закрывать «Уки капота и накрывать двигатель чехлом при температуре головок циминдров выше 120° С во избежание разрушения изоляции проводов зажи-

Глава IV

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛЕТЕ

1. Перед валетом убедиться, что:

- двигатель достаточно прогрет температура головок цилинд-ров не ниже 120 и не выше 200° С, температура масла на входе в двигатель не ниже 40° С;
- давление масла в заднем маслонасосе не менее 5,5 кг/см² и переднем — не менее 4,0 кг/см2 и давление бензина не менее
- рычаг управления регулятором оборотов находится в положенин «Малый шаг»;
- рычаг автокорректора регулятора РС-24М насоса НВ-82 находится в положении «Автонормально»;

юбки капота и створки маслорадиатора открыты.

2. Непрерывная работа двигателя на взлетном режиме допускается не более 5 мин.

При взлете допускается максимальная температура головок цилинаров 250° С в течение не более 5 мин.

4. В зимнее время при низких температурах наружного воздуха при опробовании двигателей непосредственно перед взлетом проерить работу винта, переведя его с малого шага на большой шаг в обратно

5. Если двигательная установка в исправном состоянии и все готово для взлета, плавно открыть дроссельную заслонку, довести надлув $p_{\rm g}$ и число оборотов двигателя до взлетных и начать взлет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание излишного наддува двигателя на режиме влета, необходимо при переводе двигателя на режим взлета строго следить за показанием наддува р_{и,} не допуская его выше 1250 мм рт. ст. В случае превышения указанной всличин необходимо отрегулировать дроссельной заслонкой наддуе, доведя его до 1250 мм рт. ст.

Набор высоты

1. После отрыва самолета от земли и достижении высоты не менее 50 м уменьшить ваддув р. в обороты двигателя до номинальных и продолжать набор на поминальном режиме до высоты не менее

 $^{(1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{$

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4 ALL GOLD OF THE ONLY

100 м. Дальнейший набор высоты производить на арейсерском режиме, если нет необходимости производить его на поминальном ре-

жиме.
2. При наборе высоты следять за температурным режимом дви-гателя. Рекомендуемая температура головок цилиндров 180—225° С, масла на входе в двигатель — 65° С и на выходе из двигателя — не выше 115° С.

Максимально допуствмая температура головок цилиндров при наборе высоты 250° С в течение не более 15 мин. (в том числе на вълсте не более 5 мин.) и масла на входе в двигатель — не выше 90° С и на выходе из двигателя — не аыше 125° С в течение не более

Если при наборе высоты температура головок цилиндров и масла будет выше указанных пределов, то необходимо снизить режим насла оудствение указанных предслов, то посолодино спизить режим набора высоты или перейти на горизонтальный полет (сделать пло-щадку). Если после перехода в горизонтальный полет температурмый режим двигателя продолжает повышаться, то необходимо пре-кратить полет, выяснить причину и устранить дефекты. 3. Изменение режима работы двигателя необходимо производить

в следующем порядке:

а) при переходе с большего режима на меньший необходимо сначала симонть наддув $p_{\rm st}$, а потом снизить число оборотов двигателя до заданных («затяжелить» винт) и установить рычагом газа нужный режим работы двигателя. Не допускается «затяжеление» мужным режим расоты двягателя. Не допускается заглисам звинта без предварительного уменьшения наддува p_n , так как это может привести к военикновению детонации в цилиндрах двягателя и чрезмерной нагрузке на кривошилно-шатунный механизм

б) при переходе с меньшего режима на больший необходимо

сначала увеличить обороты двигателя до заданных («облегчить» вмит), а затем увеличить наддув p_c .

4. При наборе высоты рычаг автокорректора регулятора РС-24М васоса НВ-62 должен находиться в положении «Автонормально».

Горимонтальный полет

1. Набрав заданную высоту, перевести двигатель на необходимый режим горизонтального полета. Наимигодейшие крейсерские режимы работы двигателя при горизонтальном полете в зависимости от нагрузки, скорости и высоты полета самолета указываются в спеих виструкциях по расчету дальности и продолжительности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Режим работы доигателя на n= 1800 облим, указанный в табл. 6 кмиги I «Пассажирский самолет Ма-16» (Обарания, 1965), но числа реколендованных исключается. В. На век решимах гореновтального полета показания прибо-рев, возгранирующих работу двигателя, должим быть следующие:

пературе масла на входе в двигатель в пределах о г) Давление бензина в кг/см²	
Примечание. На нысоте 60 м и и выше з ление масла в переднем маслонасосе не менее 3,2	KZ I ME TON TON-
в переднем маслонасосе	
B SEAMEN MACADINACCE	He Mence 5,5
минимальная	40
допустимая,	80
рексиенауеная	60-70
б) Температура масла на входе и двигатель в 'С	
допустимая	120
рекомендуеная	170—190 225
а) Температура головок цилнидров в °C	

3. На всех режимах горизонтального полета с двигателями, у которых регулятор РС-24М с модифицированным кулачком, рычаг автокорректора должен находиться в положении «Автонормально». Если кулачок регулятора РС-24М немодифицированный, то рычаг автокорректора при горизонтальном полете на крейсерских режимах должен находиться в положении «Автобедно».

Пр в меча и и и я. 1. При эксплуатации самолета, на котором установлены двигатели с регулиторами РС-24М, имеющими развые кулачки (вавример, правый двигатель имеет регулитор РС-24М, с кемолификированным кулачки), при вомета на крейсерских режимах ричаг управления изтокоруєтором регулитора и крейсерских режимах ричаг управления изтокоруєтором регулитора в рС-24М, смодифицированным кулачком разрешлаети с савть в воложение «Автобедно», сиккронно положению разрешлается савть в воложение «Автобедно», сиккронно положению разрешлается савть в воложение «Автобедно», имеющего пемодифицированный кулачок.

2. При полетах самолета на высоте 4000 м и выше на всех режимах расоти двигателя ричаг управления автокорректором регулитора РС-24М, имеющего немодифицированный кулачок, должен патоциться в воложения самтомально».

4. Во время продолжительного полета на установившемся режиме при низинх температурах наружного воздуха во избежание загустевания масла в цилинаре винта рекомендуется через каждые 25—30 мин, полета переключать винт с малого шага на большой изменяя число оборотов, а затем установить первоначальное число оборотов.

Синжение и посадка

1. Во время синжения самолета необходимо следить за температурным режимом двигателя, не допуская переохлаждения головок цылиндров в масла. Температура головок цилиндров должна быть не ниже 120° С и масла на входе в двигатель не ниже 50° С.

Всян при чинких температурах наружного воздуха двигатель салыко одлаждается, рекомендуется во время синжения делать гормонтальные площавии для прогрема двигатель. 2. На синжении перед посадкой рычаг управления регулятором оборотов должен находиться в положении «Малый шаг», а рычаг управления автокорректором регулятора РС-24М— в положении «Латомонмально».

3. При переходе со синжения на горизонтальный полет или набор амсотм (при укоде на второй круг) не следует резко изменять режим работы двигателя, так как это может привести к остановке двигатеяв в воздухе вли кратковременной раскрутке его. Переход с режима малого газа на номинальный должен осуществляться плавно в те-чение 2—3 сек.

4. Во «зобежание перегрева двигателя руление самолета следует производить на возможно малых режимах работы двигателя с полностью открытыми юбками капота и створками маслораднатора.

востью открытыми конами капота и створками маслорадиатора.

5. После каждого полета необходимо записать в формуляр дви-гателя время работы двигателя, показания контрольных приборов во время полета и недостатки, замеченные в работе двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При раскрутке винта свыше 2800 об/мин или при работе двигателя на 2750—2800 об/мин в течение более 8 сек., двигатель подлежит снятию и полной переборке.

Глава V

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ наружного воздуха

При нижой температуре наружного воздуха от обслуживающего при нажкое температуре наружного воздуха от обслужнавющего версовала требуется большее внимание и особая тщательность в вы-волмении операций по подготовке двигателя к запуску.

Для облегчения запуска двигателя при нижих температурах на-ружного воздуха производится разжижение масла бензином и подо-

ружного воздуха производится разжажение масла основном и при грам двигателя.
Общее указания по обслуживанию двигателя при низких температурах заружного воздуха изложены инже и должны выполняться допомительно и требованиям по подготовке двигателя и полету, имполняющим в гд. III.

Разлишение масла боны

и болимом при нимких температурах приме-и езакости масла. Применение размиженного MYD MODRAY OFO & ARMITETERS, ADCTROOT-

ную смазку деталей, нормальную работу винта и регулятора оборо-тов, а также облегчает и ускоряет подготовку двигателя к запуску, так как сокращается время на подогрев двигателя.

Во время прогрева двигателя после запуска на разжижением масле и опробования двигателя значительная часть бензина испаряется и вязкость масла, несмотря на повышение температуры, сохраняется в допустимых пределах.

При разжижении масла бензином соблюдать следующие условия:

1. Разжижение масла бензином в маслосистеме двигателя производить при условии, что ожидаемая по прогнозу минимальная температура наружного воздуха в течение суток, предвисствующих воследующему запуску, будет плюс 5° С и няже.

Максимально допустимое количество бензина в циркулирую-щем через двигатель масле не должно превышать 16%, что обеспечивает запуск двигателя без подогрева масла до температуры минус 20° С.

Количество бензина, необходимое для разжижения масла в зависимости от температуры наружного воздуха, указано в табл. 3.

Taéseus 3

Минимальная температура наружного воздуха, ожидаеман в течение суток, предшествующих запуску, в °С	Необходимое количество бензина в масае в %	
от +5 до -5	56	
maже —5 до — 20	15—16	

4. Разжижение масла производить на работающем двигателе при 1200 об/мин (в конце летного дня перед остановкой двягателя) путем подачи бензина в маслопровод через электромагнитный клапан

Примечание. Продолжительтость вилючения электромаги клапана ЭКР-3 зависит от устройств наслосистемы самолета.

5. Температуру масла на входе в двигатель при разжижения поддерживать в пределях $40 \div 50^{\circ}$ C; сняжение давления масла допускается на $0.5 \div 1.0$ кг/см².

6. В конце процесса разжижения для заполнения механизма воздупиного винта разжиженным маслом увеличить число оборотов двигателя до 2200 об/мин и произвести 2—3 перемещения рычага управления регулятором оборотов с 2200 до 1700 об/мин.

7. По отынчании процесса разжижения масла выключить элек-

тромагнитный клапан ЭКР-3 я остановить двигатель. 8. Давление масла в переднем масляном насосе в ком цесса разжижения (содержание бензила в масле до 15—16%) при 1200 образа должих быть не менее З ка/см².

Произвести запись в формулире двигателя о произведенных разжижении масла бензином с указанием продолжительносия вре-

THE PARTY

цесса разжижения и давления масла в переднем масляном насосе

цеоса разжижения в давления масла в переднем масляном насосе в конце процесса разжижения.

10. Если двигатель, запущенный на разжижениом масле, прора-ботал монее 40 мин., и если по каким-либо причинам необходимо остановить его на длительное время, то перед остановкой следует провзвести дополнительное разжижение масла в зависимости от температуры наружного воздуха и времени работы дъигателя на раз-

Если двигатель проработал более 40—45 мин., необходимо раз-жижение масла произвести вновь.

Подготовка силовой установки самолета K 3HMe

1. До наступления низких температур воздуха необходимо подготовить эниние чехлы так, чтобы, не снимая их с капота двигателя, можно было заправлять маслосистему маслом и подогревать двига-

2. Подогнать по месту комплект труб (рукавов) для подогрева двигателя от наземных средств подогрева.

3. Проверить герметичность крана разжижения и присоединить к масляной магистрали трубку подвода бензина от крана разжижения (если она была отсоединена).

Подготовка двигателя к запуску

1. Перед первым запуском двигателя в начале летного дня, когда минимальная температура наружного воздуха в течение суток, пред-шествующих запуску, была ниже минус 5° С, необходимо произво-

мествующих запуску, обла ниже минус эт С, псооходимо произво-дить подогрев двигателя от наземных средств подогрева. Горяща воздух от подогревателя направлять одновременно в зону переднего и заднего маслонассов. При этом необходимо следить, чтобы горячая струя от подогревателя не попадала непосредственно на провода зажигания и дюритовые соединения маслопро-

Температура воздуха на выходе из подогревателя должна быть $100-120^{\circ}\,\mathrm{C}$.

Подотрев двигателя производить до температуры головок цилиндров № 2 и 5 плюс 5° (при разжиженном масле) и 30—40° С при заправке маслосистемы горячим неразжиженным маслом, при этом воздушный винт должен свободно проворачиваться от руки.

При ме ч а име. При повторями запусках в течение летного дии, когда насла ве развижемо, разрешается производить запуск двигателя без подограва, если температура масла и головок цилиндров не инже плюс 5° С.

2. Перед запуском двигателя после стоянки со слитым маслом заполнить маслосистему маслом, подогретым до $75 \div 80^{\circ}$ С.

3. Запуск разрешается производить без замены масла, если масло в маслосистеме двигателя было разжижено в расчете на более низкую температуру наружного воздуха, а в действительности наступи-

4. Запуск двигателя разрешается производить только после подо-4. Эзпуск двигателя разрешается производить только после подо-грева масла во всей маслосистеме двигателя, если масло разжижено в расчете на более высокую температуру наружного воздуха, а в действительности наступило похолодание. Подогрев масла в этом случае производить до температуры на 5° выше той, на которую

принаведено размимению. Если при запуске двигателя после длительной сточнки температура наружного воздуха будет ниже минус 5° С, необходимо произтура паружного воздула оудст прис япитус о с, псогосили пропо-вести подогрев маслобака, маслорадиатора и маслопроводов масляной магистрали до температуры масла на входе в двигатель

Запуск, прогрев и опробование двигателя

Запуск двигателя производить в порядке, указанном в разд. 2 гл. III со следующими дополнениями

 При запуске двигателя особенно внимательно следить за показанием манометра масла. Если через 5- 8 сек. после запуска давзаписня напистра наста. осит терез остативне запуска дам-ление масла в заднем масляном насосе не доктигнет 3 кг/см², двигатель остановить и устранить неисправность.

2. При температуре наружного воздуха ниже минуе 15° С. не следует увеличивать обороты выше 1200 об мин до тех пор. пока перепад температур масла на выходе из двигателя и на входе в него. характеризующий прогрев внутренних деталей двигателя, не до-стигнет плюс 5° С.

3. При опробовании двигателя перевести два-три раза воодушный винт с малого шага на большой и обратно для заполнения мепан от с малого шага на ослащов в соратно для заполнения ме-ханизма винта прогретым маслом. При первой пробе двигателя перед

ханизма винта прогретым маслом. При первои проме двигателя перед началом полета произвести частичное флюгирование должеей внита. 4. Если во время работы двигајеля на земле при оборотах бълее 1200 об/мин давление масла упадет ниже 3 к. см², что может быть следствием чрезмерного разжижения его бензином, необходимо слить масло из всей маслосистемы и заправить ее свежим неразжиженным маслом, после чего проверить давление масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Одной из причин чрезмерного размижения масла может служить негерметичность крана разжижения.

5. Во время работы двигателя на земле и в полете на разжиженном масле давление масла в переднем и заднем маслонасоле может объть вначале на 0.5 кг/см² ниже нормального, но после 40работы двигателя давление масла должно увеличиться до нормаль-

В остальном условия запуска, прогрева и опробования двигателя не отличаются от условии, установленных для летией эксплу-

J. (10:00 35)

Останов двигателя

 В случае предполагаемой стоянки самолета, во время которой масло может охлаждаться до температуры плюс 5° С и ниже, перед остановом двигателя произвести разжижение масла бензином, как YKABORO BMIIIC.

2. Если не требуется поддерживать самолет в постоянной готовмости и полету и предстоит длительная его стоянка при температуности в полету и простои долго в немие, то после остановки дви-тателя рекомендуется слить из всей системы масло, во избежание его загустевания, или произвести разжижение масла из расчета на температуру наружного воздуха минус 5° С.

Примечання. Слив масла производить через крапы маслобика, мас-петобишка и маслорадиатора.

Lasa VI

УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ

Надежная работа двигателя в течесие всего установленного срока службы может быть гарантирована только при условни соблюдения правил эксплуатации, указанных в настоящей инструкции, ка-чественного выполнения послеполетного осмотра и своевременного выполнения регламентных работ.

Для двигателя и его агрегатов установлены следующие регла-

ментные работы:

после установки двигателя на самолет;
 после каждых 50±5 час. работы двигателя в полете;

— после каждых 100±10 час. работы двигателя в полете.

Послеполетный осмотр двигателя

Послеполетный осмотр является основным видом работ по уходу за двигателем, гарантирующим готовность двигателя к последующим полетам. При выполнении послеполетного осмотра необходимо про-

делать следующие работы: 1. Открыть капоты силовой установки, тщательно осмотреть дви-гатель и его агрегаты и убедиться в отсутствии течи масла и топлива из соединений двигателя, из-под фланцев агрегатов, из-под заглушек и пробок, из трубопроводов и их соединений. При появлении тачных в проможень примину в устранять течь. Если при первом осмотре определь места течи невозможно, необходимо промыть двигатель, запустить его и после остановки при повторном осмотре вы-

явить их.
2. На изостывшем двигателе слять 0,5-1,0 л масла из маслоотстойника через воронку с сеткой N6 24 (576 отверстий на 1 см²) и

убедиться в чистоте сетки и отсутствии в масле металличеси

3. Проверить на ощуть температуру головок цилиндров; пря обнаружении холодных (мало нагретых) или перегретых головок цилиндров установить и устранить причину пенсправности.
4. Проверить надежность крепления в плотность соединения вы-

хленных патрубков с патрубками головок цалиндров. Осмотреть выдлонной коллектор и убедиться в отсутствии прогара, трещим (особенно в местах сварки), ослаблении гаек крепления хомутов и прорыва выхлопных газов.

 Проверить исправность проволочной контровки гаск креплен пускных труб, кожухов тяг толкателей, стяжных былов насо-НВ-82 и трубок высокого давления к форсункам и к насосу НВ-82.

6. Осмотреть фланен уповного да

- Осмотреть фланец упорного подшипника и заглушки на воске картера; гайки крепления носка картера к переднему передодному корпусу среднего картера. Осмотреть передний масляный насос и убедиться в надежности его крепления, надежности контровки гаек и колпачка редукционного клапана и гайки штуцера стравлявания
- Проверить, не ослабло ли крепление и не повреждена ли контровка регулятора оборотов, ролика и упоров на ролике, селектор-
- Осмотреть коллектор проводов зажигания, экранировку и крепление наконечников отъемных проводов нет ли разрушения и осмотрет проводов протодов проводов проводов проводов проводот проводов проводов прово лабления креплений.

9. Осмотреть магнето — не ослабло ли крепление, не нарушена ли контровка

- 10. Осмотреть цилиндры и убедиться в отсутствии: поломок ребер и трещин (по следам масла); потертостей и ослабления крепления дефлекторов, трубок высокого давления, угольников проводов к свечам. При необходимости поворотом угольников создать зазор между угольником и выхлопным патрубком не 20—25 мм.
- 11. Осмотреть задний маслонасос и убедиться в надежности его крепления, контровки гаек, колпачка редукционного клапана и пробки обратного клапана.

Осмотреть штущеры и трубопроводы полнода и отвода масла и их дюритовые соединения. Убедиться в надежности их крепления, отсутствии трешви, вмятии и потертостей.

 Осмотреть маслоотстойник двигателя, его штуцеры, пробив и трубопроводы — нет ли трешви, потертостей, не ослабло жи крепление, не повреждена ли контровка.

13. Осмотреть насос НВ-82, его арматуру и убедиться:

- в отсутствии течи из-под штуцеров крепления трубок высокого давления и из-под центробежного воздухоотделителя:

 в надежности крепления регулятора РС-24М и датчика указателя угла лижба;

- в пормальном ходе рычага лимба насоса (рычаг должен свободно, от руки перемещаться вверх и вниз);

3 21

IND JUREAU

в отсутствии касания трубок высокого давления друг о друга и о детали двигатели. Зазор между трубками в местах их крепления (в комодочках) допускается не менее 1,5 мм, в остальных местах не не 3 мм. Завор между трубками и деталями двигателя должен There we were 5 AM.

Вибрирующие и трущнеся трубки высокого давлении следует закрелить: трубки с трещинами и со значительной потергостью —

- 14. Осмотреть крепление двигателя к раме и рамы к самолету; кремление генератора и электростартера, и убедиться в надежном креплении на вых электропроводии.
- 15. Проверить крепление шелкового бензофильтра и его кон-
- тровку. 16. Осмотреть диритовые шланги. Расслоения трещины и вывания не допускаются, ПУЧ
- Проверить исправность действия, надежность соединений, их монтровку, плавность хода, отсутствие недопустимых люфтов механизмов управления двигателем и его агрегатов.

Регламентные работы после установки двигателя на самолет

- 1. После первой пробы на земле вновь установленного двигателя пеобходимо:
- выполнить все работы, предусмотренные в послеполетном осмотре;
- проверить состояние маслофильтров: МФС-19, МФС-19-1, МФС-29, регулятора оборотов и дополнительный фильтр насоса HB-82:

Примечания. 1. Маслофильтр МФС-29 и дополнительный фильтр насоса НВ-82 промывать без разборки фильтрующего узла.
2. После устаножнью вового маслобака, масифарматора или маслопрово-дов сскотр маслямых фильтров производить после первой пробы двигателя в после контрольного полета. В дальнейшем осмотр и промывку маслямых фильтров производить через каждые 50 час. работы двигателя в полете.

- сиять фильтр маслоотстойника. Осмотреть фильтр и его камеру. Промыть фильтр в чистом бензине и установить его на место; вывернуть и осмотреть магинтную пробку переднего масло-
- насоса. Промыть пробку в чистом бензине и установить ее на место;
 проверить состояние всех фильтров системы питания топли вом и насоса НВ-82;
- проверить (в зимнее время) герметичность крана системы разжижения масла. В летнее время система разжижения должна быть ена и заглушена;

подтявуть гайку переднего конуса атулки винта. Подтяжку изводить на остывшем двигателе.

ORRITA NO OCTAIN

2. После первого облета самолета с вновь установленным двига-вем необходимо выполнить все работы, предусмотренные после вой пробы на земле вновь установленного двигателя, за исключением пункта, предусматривающего подтяжку гайки переднего конуса втулки винта

Регламентные работы после каждых 50 ± 5 час. работы двигателя в полете

- 1. Выполнить все работы, предусмотренные после первого облета самолета с вновь установленным двигателем.
 - Примечание Если фильтрующие сехции фильтра МФС-29 и ди вительного фильтра насоса НВ-82 загразвени на 50% и более, веобхо их промивку производить с разборкой фильтрующего узла (см. стр. 47).
- 2. Промыть бензином все шариирные соединения тяг управле двигателем и его агрегатами, после чего в шарниры зашприцевать смазку ЦИАТИМ-201 или смесь, состоящую из 50% технического вазелина и 50% авнационного масла.

Регламентные работы после каждых 100 ± 10 час. работы двигателя в полете

- 1. Выполнить все работы, предусмотренные после каждых
- 50 ±5 час. работы двигателя в полете.
 2. Полностью слить масло из маслосистем самолета и двигателя и залить свежее. Произвести запись в формуляре двигателя о замене
 - Примечания, 1, При вълични на сетках маслофильтров волошинстоф грязи, смолянистых отложений часло водлежит замене независные от часив его работы. В этом слугае необходимо промить маслобах, суфлерный бечок, маслорадиатор и маслосистему самодета.

 2. При нормальном состояним маслофильтров, промыму маслобака, суфлерного бачка и маслосистемы самолета производить при замене двигатиля.
- 3. Проверить зазоры между роликами и штоками клапанов впуска и выпуска. Зазор на холодном двигателе должен быть в пределах 0,35+0.25 мм.

Наиболее удобный порядок проверки зазоров следующий: при вращении винта по ходу через каждые 90—100 поворота последовательно проверять зазоры в цилиндрах 1—14—13—12—11—10— 9-8-7-6-5 4-3-2. В случае необходимости отрегулировать зазоры. После регулирования зазоров регулировоеные винты рыча-гов клапанов всех цилиндров должны быть законтрены в положения. при котором прорезь рычага должна находиться между рисками на регулировочном винте, а сам винт должен выступать над плоскостью рычага клапана впуска от 0 до 5 мм и рычага клапана выпуска от 2 до 4 <u>м</u>м

4. После первых 100 час, работы двигэтеля снять винт и врои рить затяжку гайки упорного подшинника вала винта. Гайку затянуть до отказа с помощью молотка весом 400 г. Проверить состоя-

ние шлиц и резьбы вала винта, а также конусов втужки ванта.
В дальнейшем подтяжку гайки упорного подвинивка вала винта производить через каждые 200 час. работы двигателя в полете.

FOU OLIVERY HER CHILA

Установить вичт на вал винта, как указано в подразделе «Установка воздушного винта» гл. VIII.

Произвести полное опробование системы флюгирования винта. 6. Проверить затижну всех комутов дюритовых соединений двигателя и силовой установки.

7. Произвести регламентные работы на электростартере, для

gero: снять оба щитка электростартера и продуть сжатым возду-

хом воллектор и шегочное устройство:

— проверить высоту щегок и при необходимости снять фаски размером 0,5×30° на набегающих и бегающих краях рабочей плоскости щегок. После снятия фаски высота щеток должна быть не менес 15 мм. Щетки, имеющие размер меньше указанного, заменнть;

- установить щетки на место и закрепить их:

- -- установить оба щитка. 8. Произвести регламентные работы на генераторе, для чего проверить:
 - надежность проволочной контровки болтов и винтов;
- плотность за гяжки винтов хомутика крепления экранирующей оплетки и затяжку клеммовых гаек и болтов; при необходимости подтянуть винты и гайки;
- правильность установки и легкость хода щеток в гнездах щеткодержателей, а также правильность положения пружин, прижимающих щетки к коллектору (нажимной конец пружины должен всегда находиться в пределах канавки, сделанной в щетке);
- высоту щеток. Щетки, высота которых уменьшилась вследствие износа до 17 мм и ниже, подлежат замене новыми из одиночного комплекта (замер производить со стороны наибольшей плоскости шетки). Щетки должны без малейшего заедания входить в места щеткодержателей и должны быть тщательно притерты к кол-лектору стеклянной бумагой марки 00. После притирки генератор

следует тщательно продуть сжатым воздухом от щеточной пыли;
— нет ли повреждений щеточных канатиков. Обращать особое вкимание на состояние канятика в месте выхода из щетки и кабель-HOTO BEKOHETHINKS.

 рабочую поверхность коллектора. При нормальной работе на ерхности коллектора образуется легкое потемнение, так пазываемая политура, но без следов подгара. При обнаружении на коллекторе налета или нагара их следует удалить чистой салфеткой, слегка смоченной в бензине, после чего продуть генератор. Загрязвания, не свимающиеся салфеткой, удалять с коллектора стемляной бразгой марки ОО. Употребление наждачной бумаги есспрещается. В одучае свяльного изисса или подгара поверхности коллектора ге-

MANUEL BOLLENKET SAMEHE: очность крепления щита со стороны коллектора и патрубка; прочность крепления щи пынимость пружинных шайб.

Врвыечание. Через 300 час. работы пополнить запас смазки в ша-фолфилиниям геогратора.

Проверить соответствие показаний прибора УПРН-1 с положением рычага лимба насоса НВ-82.

10. Произвести регламентные работы на магнето, для чего сиять с магнето экран с распределителем и проверить состояние следующих

- прерывательного механизма, у которого проверить все вин- прерывательного чеханпляма, у которые профессионателя),
 состояние контактов и величину зазора между контактами прерывателя.
 зазора должен быть в пределах 0,2÷0,3 мм. Имеющийся вателя. Зазор должен быть в пределах 0,2÷0,3 мм. Имеющи на контактах нагар счистить специальной бархатной пилкой. При обнаружении на поверхности контактов масла протереть контакты замшей, смоченной в чистом спирте;

- распределительного механизма, у которого исправность контактной пружины вывода высокого напряжения в гнезде и состояние уголька с пружиной. Проверить, нет ли усадки распределителя (с помощью ленты Ракли). В случае необходямости неисправные детали заменить, пользуясь одиночным ком-плектом запасных частей. Грязь на распределителе и бегунке должна быть удалена чистой замшей.

Распределитель и бегунок со сколотыми краями должны быть

Запрещается промывать бегунок и распределитель бензином, а также протирать их салфеткой, смоченной в бензине.

- проверить, имеется ли смазка на кулачке. При отсутствии смазки протереть кулачок до блеска чистой салфеткой, смоченной в турбинном масле Л (не допуская подтеков масла), и добавить на фетр подушечки прерывателя 2—3 капли турбинного масла Л.
- 11. Произвести регламентные работы по свечам, для чего проделать следующее:
- а) сиять все свечи с двигателя. Выверчильние свечей и жалов цилиндров производить только после охлалления двигателя, вогла температура голько цилиндров будет не выше 40°С. Вывертыва-ние свечей производить ключом с воротком данной не бол-При выпертывании свечей запрещается ударять по воротку
- б) проверить все снятые свечи на искрообразопавие в герметичность на приборах ПМ или «Искра».

- Проверку свечей производить в следуются ворадже:
 промыть рабочие камеры свечей чистым беззивом, не допуская попадания его в полость экрана, а затем просуметь их:
 - проверить нет ли механических повреждений;
 очистить свечи от нагара на песию: груйном антара проверить — нет ли механических повера
- дуть камеры свечей сжатым воздухом по.: завлением 4—5 проверить щупом 0,28—0,36 мм зазоры между минтра оковыми электродами и при необходимости произвати рагуациов ние загоров только на специальном приспособлении прибара ПМ;
 — проверить свечи на искрообразование с поминало прибара

ерить свечи на искрообразование с помо ПМ или «Искра» при давлении 12 касме.

 $\ldots \leftarrow \mathbf{e}^{(i,j)} \cdot \mathbf{e}^{(i,j)}$

1000

проверить свечи ща герметичность под давлением 20 кг/см⁴,
 при этом объем выходящего воздуха не должен превышать 30 пу-

рыков в течение 30 сек.; в) мостявить свечи на двигатель,

Примочанию. Новме свечи синиать с двигателя и проверять через вереме 200 час, а затем через каждые 100 час, налега самолета.

РАСПАКОВКА, РАСКОНСЕРВАЦИЯ И УСТАНОВКА **ДВИГАТЕЛЯ НА САМОЛЕТ**

Распаковку, расконсервацию и установку нового двигателя на нолет производить в следующем порядке: CAMORET DOOR

1. Сиять пломом с упаковочного ящика; вынуть упаковочный

ласт и формуляр двигателя.
2. Отворнуть гайки болтов крепления передней стенки к упаковочному и свять переднюю стенку.
3. Отвернуть гайки болтов крепления компака упаковочного ящи-

ка и сдвинуть компак упаковочного ящика пазад.
4. Сиять ящики с агрегатами и одиночным комплектом.
5. Сиять с двигателя парафинированную бумагу и проверить

комплектовку двигателя согласно упаковочному листу.

6. Произвести внешний осмотр двигателя.

7. Для двигателя, законсервированного сроком на два года, до-

полительно проделять следующее разрезать полихлоранниловый чехол по верхнему шву и закатать края чехла жикз;

 сиять с двигателя парафинированную бумагу и развешенные на диментеле менючки с силикателем, вынуть два менючка с силикателем из дроссельной коробки и сиять два пакета индикатора влажности, подвешенные к передней и задней частям двигателя (см. справку, прикладываемую к каждому двигателю).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чехлы из полихлорвиниловой пленки с магнето не снимать до окончания наружной расконсервации.

8. Для лучшего удаления консервирующей смазки с наружных и внутрениях частей двигателя подогреть двигатель печью до температуры 40—60° С, предварительно накрыв его чехлом.

ратуры 40—60° С, предзарительно накрыв его чехлом.
Во избежание попадания смажи внутрь генератора и электростартера при расконсервации двигателя защитить их парафинирован-

ной бунагой вли специальным чеслом.

9. Выпервуть пробик (вли дегидраторные патроны при двухгодегиной консороации) из свечных отверстий и сиять заглушки с выпромика окон всех цалинаров.

10. Опирыть края маслоотстойника и переднего маслонасоса и

Распенения, распоисаранция и установка дингателя на самолет дены для земля узаконі. Распененную и распоисаранцю дингателя на самолетных заво-произведунть но специальной инструмени.

провернуть коленчатый вал по ходу специальным члючом до полного слива консервирующей смазки из цилидров и маслоотстойника.

Примечание. Для лучшего удаления консерсирующей смаж-оса НВ-02 установить рычаг ручного управления насоссых в жолон исимальной подачи.

11. Ввернуть заглушки в свечные отверстия и закрыть все от стия двигателя и агрегатов заглушками для предохранения внутренних полостей двигателя от засорения.

12. Смыть смазку с наружных поверхностей двигателя и агрегатов кистью, смоченной в бензине, или пульверизатором. Обдуть дви-гатель сжатым воздужом или обтереть салфетной.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Промывать внутренние полости двигателя и резиновые шланги бензином или керосином запрещается.

13. Снять с двигателя бензиновый насос БНК-10КТ, дроссельцую коробку и маслоотстойник.
14. Закрыть крышкой фланец крепления дроссельной коробки

к переходнику. 15. Опустить бензиновый насос БНК-10КТ в ванну с бензинс

вращая за хвостовик ротора, удалить консервирующую смазку. Примечание. Остальные агрегаты, в том числе высос НВ-62 свещы ыной раскопсервания не подлежат.

16. Снять впускную трубу цилиндра № 11. слять из нее ско-вшееся масло и поставять ее на место (см. бюллетень № 64M-559).

17. Установить на двигатель самолетное оборудование, которое в дальнейшем не помещает установке рамы. Произвести необходи-мые подгоночные работы, связанные с особенностями силовой уста-новки данного типа самолета, которые удобнее проделать до установки двигатели на самолет.

Установить на двигатель раму, дроссельную коуюбку, беязи-новый насос БНК-10КТ, маслоотстойник, и другие агрегаты и

оборудование. 19. Установить двигатель на самолет и произвести монтаж оборудования силовой установки. Двигатель снимать с упаковочного ящика талью, грузоподъемностью не менее 1.5 г

Для подъема двигателя пользоваться специальными тросова подвесками. Для крепления подвесок к двигателю необходимо снять гайки болтов рычагов клапанов выпуска цилиндров № 2 и 13 и клапанов впуска цилиндров № 3 и 14 и навернуть на болты рычагов гай-ки, внеоприске в пластинах подвесок (фиг. 8). Пластины давниой подвески закрепить на шилиндрах № 3 и 13, а пластины короткой подвески— на цилиндрах № 2 и 14.

20. После установки двигател: на самолет необходимо про


 сти «горячую» расконсервацию, для чего проделать следующее
 а) Подогреть двигатель печью до температуры головок цилиндpos 40° C.

На двигателях, вменових впускиме трубы вилимеров № 6 и 11 с штумерами для следа месла, трубы не свимать, а масло сливать через сливиме штумеры перед запуском двигателя;

6) Заправить маслобах свежны маслой МК-22 или МС-20 (в ко-

личестве не менее 60 A), подогретым до 75-80° С. в)° Ослабить хомутик крепления трубы впуска цилиндра №6, сиять полукольца, сдвинуть резиновое уплотнительное кольцо на впускную трубу, создать между трубой и втулкой окна впуска щель и слить масло.

г) Установить впускную трубу и резиновое уплотнительное кольцо на место, надеть полукольца и затянуть хомутик крепления трубы к цилиндру.



Фиг 8 Двигатель АШ 82Т (вид спереди) с указачием мест крепле ния подвесок.

1-водреска передняя (короткая), 2-подреска задиля (длиниая), 3-гайха под-вески (с замком), 4-пластина подрески, 5-шайба под гайху ося рычага кла-паяв. 6-голомка циливара.

д) Расконтрить и отвернуть пробку маслосборника цилиндра
 № 9, в слить скопившуюся смазку. Надеть на пробку новую проклад-

ку, завернуть пробку и законтрить ее.

е) Вывернуть из свечных отверстий заглушки и провернуть коленчатый вал по ходу за винт на 2—3 оборота.

ж) Заштрицевать через свечные отверстия всех цилиндров по 50—75 г чистого масла МК-22 или МС-20, подогретого до 60—75° С при положении поршия в НМТ.

Примечаюме, Шириц должен иметь распылнавющий наконечник (фиг. 9)

э) Ввернуть в цилиндры свечи и присоединить угольники прово-

 Провернуть коленчатый вал двигателя стартером без предварительной раскрутки маховика до появления теплого масла из санвного крана маслоотстойника.

• Си споску на стр. 39.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Непрерывная работа стартера более 22 сек, запрещается.

к) Запустить двигатель, как указано в тл. 111.

л) Дать двигателю проработать при 1200 об/мин в течение -10 мин., затем остановить двигатель и слить масло из переднего маслонасоса, маслоотстойника, маслобака, маслорадиатора и всей маслосистемы самолета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Масло, слитое из доигателя и маслосистемы самолета после горячей раскопсервации, не подлежит регенерации и к дальнейшему использованию не пригодно

 Осмотреть силовую установку и убедиться в надежном со-единении всех механизмов управления и отсутствии подтеканий бензина и масла.



Фи: 9 Шприц для зашприцовки масла в цилинары

Сиять, осмотреть и промыть сетчатые маслофильтры МФС-19, МФС-19-1 и МФС-29 (без разборки) и установить их на

место.
22. Вновь заправить маслобак свежим горячим маслом МК-22 или МС-20 и произвести полное опробование двигателя с проверкой работы всех агрегатов, как указано в гл. III

Lasa VIII

ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРЕГАТОВ

Общие указания

1. Работы по замене агрегатов в аэродромних условиях при дожде, снегопаде и сильном ветре производить под прикрытием.

После сиятия заменяемого агрегата, закрыть отверстия маслоканалов и трубопроводов заглушками, для предупреждения попадания в них посторонних предметов.

2. Ранее стоявшие замки, шплинты, прокладки заменить новыми 3. Гайки крепления агрегатов затянуть накрест равномерно, не допуская перекосов.

ion whiteliff do О причине замены агрегата произвести заимси в формулирах иготоли и агрегата.

Задина маслонасос МШ-6СВ

Спятиц масле COCA E ADMITETURE

- 1. Свить масло не маслобика и отсоединить трубопроводы подвода масла от маслобака к маслонасосу и от заднего маслонасоса к
- пераднену маслонасосу.
 2. Отсоединить трубопроводы отвода масла от маслонасоса к маслорадиатору и от заднего маслонасоса к переднену маслонасосу. 3. Отсоедишть трубопроводы основной и докилнительной от-качки мясла и откачки масла из пеногасительного бачка.
- 4. Отсоеджить туубку замера давления масла. Отоеданить тууюку замира давления масла.
 Разъединить штепсельные разъемы электропроводов от привишков термометров яходящего и выходящего масла. Отвернуть
 и саять приемымая термометров.
 Отвернуть гайки кромления маслонасоса к задней крышке дви-
- гателя в снять маслонасос и проиладку со шпилек.

Установка наслонесоса на двигатели

- 1. Расконсервировать новый маслонасос, для чего:
- освободить маслонасос от упаковки и транспортировочных MACAVIDAC
- подогреть маслонасос до температуры 40-60° С, для лучшего удаления консервирующей смазки с наружных и внутренних по-
 - обмыть маслонасос снаружи чистым бензином;
- погрузить маслонносо в ванну с чистым бензином и, провораивая за жеостовик валик маслонасоса, удалить внутреннюю консер-BARINO:
- обдуть маслонасос сжатым воздухом и залить в него через входиме отверствя чистое масло МК-22 или МС-20;
- провернуть за хвостовик от руки валик маслонасоса Враще-не должно быть плавное без васланий. 2. Смазать с обени сторон уплотнителем № 50 (герметиком) про-
- кладку и надеть ее на шпильки крепления маслонасоса так, чтобы отверстии в прокладке совпали с отверстиями маслоканалов.
- 3. Установить маслонасос на шинлыки задней крышки двигателя, воедя в зацигление шлицы муфты со шлицами валика привода. Посадка маслонасоса не шпильки должна быть свободной.
- 4. Надеть на шинлыки крепления маслонасоса шайбы, навернуть и затинуть окончательно самоконтрящиеся гайки.
- Присоединить к маслонасосу все трубопроводы, которые были соединены при синтии маслонасоса с двигателя.
 Присоединить трубку замера доеления масла и поставить при-
- пориметров входящего и выходящего масла и соединтъ часънимо разъемы.
 - Примечанне. Для обоспочника герметичности при установие масло-мер не дингетель особле випмание обращать на частоту фланцев креп-ни и отсутствие заучением и зебоим на них.

Передний маслонасос ПМН-Т

- 1. Слить масло из маслонасоса. 2. Отсоединить трубопроводы подвода и отвода масле к маслонасосу и шланг слива масла из переднего корпуса картера.
- Отсоединить трубку замера давления масла. 4. Расконтрить и отвернуть гайки крепления маслонасоса. Снять маслонасос и прокладку с двигателя

- 1. Расконсервировать новый маслонасос, для чего:
- о вободить маслонасое от упаковки и транспортировочных заг**лушек**;
- снять маслофильтр МФС-19-1;
- подогреть маслонасос до температуры 40-60° С для лучшего удаления консервирующей смазки с наружных и внутренних поло-
 - обмыть маслонасос снаружи чистым бензином;
- погрузить маслонасос в ванну с чистым бекзином и, проворечивая за хвостовик валик маслонасоса, удалить внутреннюю консервашию:
- обдуть маслонасос сжатым воздухом и входные отверстия чистое масло МК-22 или МС-20;
 — разобрать и промыть в чистом бензине маслофильтр
- МФС-19-1, обдуть его сжатым воздухом и собрать: поставить на шпильки крепления маслофильтра паронитовую прокладку, смазать фильтр чистым маслом МК-22 или МС-20 и по-
- ставить его на место: - провернуть от руки за хвостовик валик маслонасоса. Враще-
- ине должно быть плавное без засданий. 2. Смазать с обеих сторон уплотнителем № 50 (герметиком) прокладку в надеть ее на шпильки крепления маслонасоса.
- 3. Поставить конусное резиновое уплотнительное кольцо на трубку подвода масла к носку картера.
 4. Установить маслонасос на шинлыки носка картера двигателя,
- введя в зацепление шлицы муфты со шлицами валика привода. По-
- садка маслонасоса на шпильки должна быть свободной. 5. Надеть на шпильки крепления маслонасоса шайбы, навернуть и затянуть окончательно гайки. Законтрить гайки.
- 6. Присоединить к маслонасосу все трубопроводы, которые были отсоединены при снятии маслонасоса с двигателя.
 7. Присоединить трубку замера давления масла.


Если производилась замена маслиного насоса, разборка или регулирование релукционных клапанов масляных насосов, необход проверять давление масла при оборотах двигатели 2000 об/мин.

FOR OFFERENCES Давление масла в масляных насосах приведено в таблице, помещенной ниже.

Масанный насос	Давление масла к: см?	Температура масла на входе и двигатель С	
Задиий насос МШ-6СВ	5,8-6,2	65	
Передний насос ПМН-Т	4,5-5,0	65	

Если давление масла не соответствует установленным нормам, следует произвести регулирование давления масла в масляных на-COCax.

1. Регулирование давления масла на переднем масляном насосе произвести в следующем порядке



Фиг. 10. Регулирование давления масла на переднем маслонасосе. ного винта редукционного клапана, 2--замок регульровоч винта.


- расмонтрить и отвернуть колпачок редукционного клапана (фиг. 10);
- вынуть замок из отверстия в регулировочной пробке;
- отрегулировать давление в пределах нормы, поворачивая отверткой регулировочную пробку.

Примечание. Поворот регулировочной пробки по часовой стрелке от возминалие давлении мясла, поворот против часовой стрелки—повы-шие давления. Поворот регулировочной пробки на один оборот изменяет вления примерию ва 0,4 км/см².

После окончания регулирования поставить замок через вазы корпуса клапана в отверстне регулировочной пробки; плотно завернуть колпачок и законтрить его проволокой.

Проверить правильность регулирования давления масла при опробовании двигателя.

- Регулирование давления масла на задисм маслонасосе про-извести следующим образом:
- колпачок регулировочного винта расконтрить и отвернуть



Фиг. 11. Регулирование давления масла на заднеч маслонасисе /--колначок регулировочного винта редукционного клапана, 7-ноитргой из регулировочного винта.

 ослабить ключом контргайку регулировочного винта одно-временно удерживая винт от проворачивания отверткой, вставленной в прорезь винта;

 отрегулировать давление масла в пределах нормы, провсрачивая регулировочный винт и удерживая при этом контргайку

Примечание. Поворот регулировочного винта по часовой стрелис дает повышение давления масла; поворот против часовой стрелии дает выпижение давления. Поворот винта на один обърот изменяет давление примерно на 0,6 кг/см².

После регулирования давления масла завернуть контргайку регулировочного винта, завернуть и законтрить коллачок. Проверить правильность регулирования давления масла при

опробовании двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Регулирование редукционных кла масляных насосов допускается только после тимительной при герметичности маслопроводов и правильности показаний приборов.

TOR OFFICIAL HIT ONLY

Масялиме фильтры МФС-19 и МФС-19-1 Спитно и разбория засляния фильтраз

1. Распонтрать болт проплемия прышли масляного фильтра к

г. геними прать соот частнения правими насляного фильтра к
 Оснябить болг креклении кренции насляного фильтра, чтобы межно было выверкуть от руки.
 Отверкуть контруалия и гейки креплении маслиного фильтра мильтра межда.

4. Выкуть масливый фильтр и снять со шлилек крепления филь-

Выпуть вислемам чинтер;
Вамернуть болт «реплемия крышки фильтра и сиять крышку.
Сиять с болга жайбу.
Выпуть кариас фильтра с сетками из стакана.
Промыть детали фильтра в чистом беньяне и осмотреть сос-

Сберка и установка насляных фильтров

1. Смазать маслом стакая и каркас масляного фильтра. 2. Налеть стаким масляного фильтра на каркас, собранный с

3. Убедиться в исправности пружины слапана масляного фильтра путем нажатия на шарик клапана. Шарик должен перемещаться

4. Положить арышку на каркас фильтра, совместив отверстие под стопор со стопором.

6. Надеть на болт крепления крышин шайбу и ввернуть его в обойну каркасэ фильтра. При постановке шайбы проверить ее не, если шайба смять — заменить ее новой

6. Убедиться в том, что стакан не проворачивается относитель-кариаса маслиного фильтра.

7. Надеть на шипильки препления масляного фильтра графитиро-венную проиладку. Если старая прокладка имеет дефекты — заме-MITTE DE MORON.

8. Поставить масляный фильтр и затянуть болт крепления крыш-

ың фольтра скомчательно.

9. Надеть на вашлыки крепления масляного фильтра шайбы, на-вершуть и затимуть гайки окончательно; навернуть на шинлыки

приавия. 10. Законярить болг препления мрышки маслиного фильтра

Масляный фильтр МФС-29

Процине финера МФС-00 бое разберия финетрупицего уам 1. Слась месло из спутренней полости фильтра через славной **прир годин орономини практики,** сиять пруживание и плос-

- 3. Снять крышку со яншлек с фильтрующим узлом. Снять явок-
- ладку с крышки.
 4. Промыть фильтрующий узел в чистом бощине (не разбирая) и продуть его сжатым воздухом.

 5. Протереть внутреннию полость корпуса фильтра чистой сал-
- смоченной в бензиче
- 6. Поставить на кумлику новую прокладку и вставить фильтруюший пакет в корпус фильтра
 7. Поставить на шимльки плоские и пружинные шайбы, мавер-
- нуть и затянуть гайки.

Пронивка фильтра МФС-29 с разборной фильтруницого узла

- 1. Слить масло из внутренней полости фильтра через сливной кран и отсоединить от фильтра трубки подвода и отвода масла.

 2. Отвернуть гайки крепления крышки, сиять пруживные в влос-
- 3. Снять крышку со шпилек с фильтрующим узлом. Сиять поокладку с крышки.
- Разобрать фильтрующий узел, для чего: отогнуть усик замка и отвернуть гайку, стягивающую фильтрующие секции. Свять замок, гайку, диск, шайбу и фильтрующие секции с каркаса.
- 5. Промыть фильтрующие секции и каркас в чистом бензиие и продуть их сжатым воздухом.
- 6. Собрать фильтрующий узел в следующем порядке надеть на карка: фильтрующие секции, шайбу и диск; поставить замов, на нуть гайку, сжимающую фильтрующие секции и затипуть ее так, чтобы фильтрующие секции не проворачивались относительно друг друга усилнем одной руки, приложенной к торцам фильтруюц
- 7. Протереть внутрениюю полость корпуса фильтра чистой салфеткой, смоченной в чистом бекзине, и продуть сжатым воздухом. 8. Поставить на крышку новую прокладку и вставить фильтрую-
- щий узел в корпус фильтра.

 9. Поставить на шинлыми плоские и пружинные шайбы, навер-

Бензиновый насос БНК-10КТ

ero mococa c montatres

При сиятии бензинового насоса с привода двигателя необходимо: Закрыть краны бензосистемы,

- 2. Отсоединить бензиновые шланги от насоса, контрольную трубку салыниковых уплотнений бензинового насоса и прубку, сообщаю-шую полость мембраны с атмосферой. 3. Располтрить и отвернуть гайми креплении насоса и мормусу
- неода счетчика оборотов и бекзинового насоса. 4. Сиять бекзиновый насос и прокладку со миналек приводя.

J. Charles

108 GH (18 L 194 O MACOCA HA ABBURATANA Yeranogta Gensm

1. Расконсервировать вновь устанавливаемый бензиновый на-

сос, для чего:
— освободить бензонасос от упакочки и снять заглушки с отвер-

стий штуперов;

 погрузить бензиновый насос в вашночку с чистым бензином и, проворачивая за хвостовик, промыть насос до полного удаления консервирующей смазки.

Примечание. Паред проимвьой бенинового насоса отверстие, нающее волость мембраны с атмосферой, пеобходимо заглушить, во и нее вопадания бензина в полость мембраны.

- —. Образата в штущер входа образнива 10—15 г чистого масла МК-22 във МС-20 в проворнуть от руки ротор бензинового насоса за хвостовик на 4→5 оборотов, ротор должен вращаться легко, без заедания. 2. Залить в штуцер входа бынэнна 10-15 г чистого масла МК-22
- 3. Надеть прокладку на шпильки корпуса привода счетчика оборотов и бензинового насося.
 4. Установить на двигатель бензиновый насос, надеть шайбы,

- завернуть и законтрить гайки.
 5. Присоединить бензиновые шланги, контрольную трубку сальниковых уплотнений и трубку, сообщающую полость мембраны с
- атмосферой.

 6. Проверить герметичность соединения гибких шлангов и сальников бевзонасоса под давлением 1.5—2.0 кг/см². Давление создать подкачивающим насосом.
- Проверить давление бензина на работающем двигателе. В слу-чае отклюнения от норм давление бензина необходимо отрегулировать, как указано ниже,

1. Расконтрить колпачок / регулировочного винта редукционного клапана беноннового насоса (фиг. 12)



2. Отвернуть колпачок на пол-оборота, одновременно удержи-

вая регулировочный винт при помощи ключа или отвертки.

3. Для повышения давления бензина повернуть регулировочный винт по часовой стрелке, для понижения давления — против часовопт по часовом стреме, для понимения дависимя— против часовой стрелки. Один оборот регулировочного винта изменяет давление беззина на 0,15 кг/см².

Завернуть и замонтрить колпачок регулировочного винта.
 Проверить давление бензина на работающем двигателе
 об/мин. Давление бензина должно быть 1,5÷2,0 кг/см².

Электрозаливочный кланан ЭК-506

Сиятие влектрозадивочного кламина с поигатели

При замене электрозаливочного клапана необходимо произвести следующие работы:

1. Отпустить винты хомутов шлангов и сдвинуть шланги с заливочных трубок в сторону тройника и снять заливочные трубки.

 Разъединить штепсельный разъем электропроводки.
 Отвернуть гайки крепления заливочного клапана к переходинку н снять со шпилек шайбы, клапан, дисковый фильтр и переходинк.

4. Отвернуть тройник с корпуса клапана.

Распоисеровния влектроза

Перед установкой на двигатель новый электрозаливочный клапан должен быть расконсервирован. Для этого следует:

- 1. Освободить клапан от транспортировочной упаковки.
 2. Удалить с наружной поверхности консервирующую смазку щеткой, смоченной в бензине, и вывернуть пробку с конической резы-
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Погружать клапан в бензин для удаления консервирующей смазки запрещается.
- 3. Для обеспечения контакта интролак на плоскостях под шайбы гаек крепления элоктрозаливочного клапана к переходнаку воздухо-
- приемника зачистить не менее, чем под одной шэйбой.

 4. Смазать свинцовыми белилами резьбу трэйника и ввернуть его в электрозаливочный клапан; при этом 1—2 интки резьбы тройника должны выступать над корпусом электрозаливочного клапана.
- Заглушить одно отверстие тройника, а через второе отверстие при помощи шприца прокачать бензии во внутреннюю полость клапана, а расконсервацию контролировать появлением бензина из отверстия подвода бензина к клапану.

- 1. Поставить переходник клапана на шпильки корпуса дроссель-
- ной коробки.
 2. Надеть прокладку на шпильки корпуса дроссельной коробки.

Commence of the Commence of th

4 21

TOR WHICH USE ONLY

- 3. Поставить влапан на шпильки корпуса дроссельной ко-
- 4. Надеть на шпильни крепления шайбы, навернуть гайки и за-
- тянуть их.


 8. Навершуть и затинуть гайки заливных трубок к тройнику.

 1. Причений заливные трубки.
- 6. Соединть дюритовыми шлангами заливные трубки. 7. Затянуть ванты жомутов дюритовых шлангов, при этом хомут и отстоять от торца шланга на 2-3 мм.
- Завонтрить проволюкой гайки заливных трубок у тройника, проволюка ве должив иметь надломов и перекручиваний.
 Соединить интепсельный разъем электропроводки.

Насос невосредственного впрыска НВ-82

Спятие насоса НВ-82 с двигателя

1. Расконтрить и отвернуть гайки крепления штущеров шлангов подвода и отвода воздуха (р. и те) к анерондной коробке регулятора РС-24М, и освободить шланги.



Фиг. 13. Установка насоса НВ-82 на двигатель.

- 2. Расмонтрить и отвернуть гайки крепления штуцера шланга явода бензина к насосу, штуцера шланга отвода паров бензина випробежного воздухоотделителя и отсоединить шланги. 3. Расмонтрить и отвернуть гайки крепления трубок высокого вления от топливных штущеров насоса.

- 4. Не разъединяя зажимов, отвернуть болты крепления кроиштейнов трубок высокого давления и развести кроиштейны с труб-ками в обе стороны.

 5. Отсоединить тягу управления автокорректором регулятора
- PC-24M.
- 6. Расконтрить и отвернуть гайки крепления насоса НВ-82, сиять
- 7. Снять насос НВ-82 и прокладку со шивьяек крепления насоса. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае последующей установки насо-си НВ-82 по насосу, подлежащему замене, перед выполнением ра-бот, указанных в пп. 6 и 7, необходимо проделать следующее:
- у снимаемого насоса вывернуть пробку 2 (фиг. 13) смотрового ОКНА ЧЕТВЕРТОГО НАСОСИСТО ВЛЕМЕНТА:
- установить коленчатый вал двигателя в положение, соответствующее началу впрыска топлива в цилиндр № 4. для чего провер-нуть коленчатый вал по ходу за винт до тех пор, пока риска 5 на голкателе четвертого насосного элемента не совпадет с риской 4 на корпусе толкателей насоса в смотровом окне (при движении толка-теля в направлении от фланца насоса к топливным штуцерам);
- зафиксировать метками на винте и носке картера положение коленчатого вала в момент совпадения рисок на толкателе четвертого насосного элемента и корпусе толкателей насоса в смотровом окне. После этого коленчатый вал не вращать до установки нового насоса на двигатель.

ини насоса НВ-82

Перед установкой нового насоса на двигатель произвести его расконсервацию в следующем порядке:

- удалить смазку с наружных поверхностей насоса кистью, смоченной в чистом бензине;
- снять упаковочные колпачки, втулки, заглушки и наклейку с фланца насоса;
- залить в насос через штуцер подвода топлива чистый бензии и при положении рычага димба «Максимальная подача» проворачивать кулачковую шайбу насоса за хвостовик специальным шлицевым ключом до появления бензина из топливных штуцеров насоса.

Примечание. Регулятор РС-24М раскопсерчании не подлечит

Произвести внешний осмотр насоса, проверить плавность и легкость хода стредки лимба насоса от положения «Выключено» до положения «Максимальная подача», проворачивая при этом кулачко-

вую шайбу насоса за хвостовик специальным шлицевым ключом. Проверить легкость хода в шаровых соединениях всех тяг.

Установку насоса НВ-82 на двигатель можно производить жак по регулировочному двоку и регляжу (фиг. 14), так и по насосу, подлежащему замене.

51

OR OFFICIAL USE OFF

насоса по регулировочному диску Установка н регляжу

Установку насоса на двигатель производить по цилиндру № 4

в следующем порядке:

1. Определять ВМТ поршня в цилиндре № 4 в такте впуска
(фиг. 14), для чего:

- сиять крышки клапанных коробок цилиндра № 4 и вывернуть одну свечу:

установить такт впуска в цилиндре № 4, для чего провернуть коленчатый вал по ходу за винт до положения начала открытия

- снять бензиновый насос БНК-10КТ с двигателя и ус на фланец привода бензонасоса регулировочный диск. Ввернуть в отверстие свечи цилиндра № 4 регляж;
— повернуть коленчатый вал за винт по ходу до начала переме-

щения стрелки регляжа и заметить это положение стрелки на регляже:

отвернуть зажимной винт стрелки регулировочного установить стрелку в нулевое положение и закрепить стрелку зажим-HIM BRHTOM;

 повернуть коленчатый вал по ходу за внит до возвращения стремки на регляже в замеченное положение. Разделить угол, пройстрелки на регляже в замеченное положение. Разделить угол, проиденный стрелкой на регулировочном диске, пополам и, не вращая коленчатый вал, отвернуть зажимной винт и установить стрелку в это положение, после чего закрепить стрелку зажимным винтом; — повернуть коленчатый вал против хода за винт на 20—30°, а затем по ходу до совмещения стрелки регулировочного диска с нулем. Найденное положение поршиня будет соответствовать ВМТ.

2. Поворачивая коленчатый вал по ходу за винт, установить поршина будет соответствовать ВМТ.


шень цилиндра № 4 в положение 30^{+3}_{-2} после ВМТ в такте впуска,

соответствующее началу впрыска топлива в цилиндр. 3. Вывернуть на вновь устанавливаемом насосе пробку 2 (фиг. 13) яз смотродого окна на корпусе насоса протна четвертого насос-ного элемента. Установить плунжер четвертого насосного элемента на начало впрыска, для чего повернуть кулачковую шайбу насоса (предоправления) при насоса (предоправления) правуще насоса (предоправления) правуше на предоправления (предоправления) предоправуще на начало эпрыска, для чего повернуть кулачковую шайоу насоса за хвостовик по направлению стрелки (имеющейся на фланце насоса) так, чтобы пропущенная щлица хвостовика кулачковой шайбы насоса подошла к риске / на фланце крепления насоса к двигателю, а риска б на толкателе четвертого насосного элемента совпала с риской 4, намесенной на корпусе толкателей в смотровом ожне (при движении толкателя от фланца насоса к топливным штуцеpam).

4. Убедиться в чистоте сопрягаемых плоскостей фланца привода в часоса. Установить прокладку на фланец привода и убедиться в отсутствии перекрытия прокладкой отверстий в приводе для под-

вода и отвода насла.

5. Установить насос на привод, прижать его хвостовиком к регумпровочной муфте привода и, проворачивая коленчатый вал по



ходу за винт в пределах допуска на установку насоса (от 28 до 33° после ВМТ в такте впуска в цилиндре № 4), соединить хвостовик

Если сцепление хвостовика насоса с муфтой привода не произошло, проделать следующее:

повернуть коленчатый вал за «чит по ходу до тех пор, пока каостовик насоса не войдет в шлицы регулировочной муфты привода;

- убедиться в совпадении рисок на толкателе четвертого насосного эмемента и норпусе толжателей в смотровом окне. Если совпа-дение рисок нарушилось, повернуть коленчатый вал несколько против хода, и затем при вращении его по ходу добиться совпадения
- снять насос, отметить положение регулировочной муфты привода, нанеся метки (карандашом) на крышке корпуса привода и на
- торце регулировочной муфты; установить коленчатый вал в положение, соответствующее началу впрыска топлива (30+2) после ВМТ такта впуска в цилиндре № 4), при этом регулировочная муфта повернется и метка на ее торце отойдет от метки на крышке корпуса привода насоса;

 — вынуть замож регулировочной муфты и переставить муфту

так, чтобы метки совпали;

- поставить на место замок регулировочной муфты и, повора-чивая коленчатый вал за винт в пределах допусков на установку насоса, соединить хвостовик с приводом.

 6. Закрепить насос двумя диагонально расположенными гайками
- и проверить правъльность его установки на двигателе следующим
- повернуть коленчатый вал против хода за винт на 20—30°, затем коленчатый вал плавно ловернуть по ходу до совмещения риски на толкателе четвертого насосного элемента с риской на корпусе толжателей в смотровом окне. При совпадении рисок стрело на регулировочном диске должна показывать 30 +3 в такте впуска шилиндра № 4.
- 7. Поставить на шимлыки остальные гайки и закрепить насос окончательно. Зашилинтовать все гайки.

8. Поставить на пробку прокладку, ввернуть пробку в окно на

корпусе толкателей и законтрить проволокой.

9. Смазать резьбу толливных штуцеров насоса маслом и навернуть на них от руки гайки трубок высокого давления в соответствии с их номерами, следя за тем, чтобы конус трубки свободно входил топливного штуцера насоса.

 Установить на насос кронштейн с закрепленными трубками высокого давления, для чего надеть на болты крепления кронштейна разрезные шайбы, сцентрировать шайбы и отверстия в кронштейне

с отверствими в корпусе насоса и завернуть в них болты.

11. Произвеств окончательную затяжку гаех трубок высокого давления на топливных штуперах насосных элементов тарированными делочно 701936 с насадками 2-30-1, 2-30-2, 2-30-3 и 2-30-4 (момент затяжки гаек 2.7-3.5 кгл) и законтрить гайки проволокой.

12. Присоединить шланг подвода топлива к насосу и шланг отвода паров бензина из центробежного воздухоотделителя и законтрить их.

13. Присоединить шланги отвода и подвода воздуха $(p_n$ и T_n) к анероидной коробке регулятора РС-24М и законтрить их. 14. Установить на кронштейн насоса датчик прибора УПРН-1 и

оттарировать его. 15. Присоединить тягу к рычагу автокорректора регулятора

PC-24M

16. Запустить двигатель, прогреть его до нормальных температур масла и головок цилиндров и проверить работу двигателя на

Установка насоса по насосу, подлежащему замене

Установка насоса на двигатель по насосу, подлежащему замене, производится только в том случае, если нет сомнения в правильности установки снимаемого насоса. Перед снятием насоса с двигателя несоходимо проделать работы,

указанные в предупреждении (см. «Снятие насоса НВ-82 с двига-

Перед установкой нового насоса на двигатель необходимо про делать работы, указанные в пп. 3 и 4 предыдущего раздела. После этого в установленных положениях коленчатого вала и кулачковой шайбы насоса соединить хвостовик насоса с муфтой приводя.

Если совмещения шлиц хвостовика кулачковой шайбы со шлицами муфты привода не произошло, то необходимо снять замок шлицевой муфты и перестановкой (подбором) шлицевой муфты добиться совмещения шлиц хвостовика кулачковой шайбы со шлицамы муфты. После этого поставить замок шлицевой муфты, установить и закрепить насос на двигателе.

Проверка расхода топлява

Проверку расхода топлива производить после замены двигателя, насоса НВ-82 или регулятора РС-24М.

Проверку расхода топлива производить в следующем порядке: Проверить синхронность показаний лимба насоса НВ-82 с при-

бором УПРН-1, установленным в кабине летчика, для чего включить рабочее электропитание от бортового аккумули-

тора;
— передвитая рукой рычаг лимба насоса НВ-82 сверху винз (от 10 до 120°) и синзу вверх (от 120 до 10°), через каждые 10° лимба насоса записать соответствующие показания прибора УПРН-1;
— из каждого показания прибора УПРН-1, полученного при движении рычага лимба насоса НВ-82 сверху винз и синзу вверх, взять среднее арифметическое значение и вычесть его из соответст-

ших показаний лимба насоса. Разность показаний лимба насоса HB-82 и прибора УПРН-1 не должна превышать ±2°.

Примечание. Если речность показаний лимби насоса НВ-82 и при-бора УПРН-1 превышает допуск ±2°, то необходимо произвести подрегули-рование даччика прибора УПРН-1, установленного на регулиторе РС-24М насоса КВ-82.

2. Произвести контрольный полет самолета для проверки рас-жода топлива. Режимы работы двигателя и нормы часовых расходов топлива указаны в таблице, приведенной ниже.

Bucora	Режимы работы дангателя	Обороты двигатсяя об/мин	Наддув Ри мм рт. ст.	Угод яныба насоса НВ-82 градусах	Расход топлива кг/час
2000	Режим дально- сти (1-й крейсер- ский)	2040	740	Зафиксировать угол лимба насоса НВ-82 в полете	190—205
800	Номинальный	2400	1020	То же	445-485

Примечания. 1. Продолжительность полета на площадке должив быть не менее 8 мии.

2. При полете на крейсерском режиме с двигателями, у которых регулятор РС-24М с немодифицированным кулачком, рычат автокорректора должен ваходиться в положении "Автобедно", ссли же кулачок регулятора РС-24М молефицированный, то рычат автокорректора должен находиться в воложении "Автомориально".

3. Номинальный режими проверять в случае подрегулирования расходатолнаяв на режиме дальности (1-м крейсерском), замены насоса НВ-82 мли регулятора РС-24М.

- 3. Подсчитать фактический расход тольная, соответствующий поченному в полете положению (углу) рычага лимба насоса НВ-82. Для этого необходимо:
- а) выписать из формуляра двигателя замеренные часовые расходы тоглива и углы рычага лимбя насоса НВ-82 на режимах поми-нальном и 1-м крейсерском (режим дальности при n=2040 об/мин и p_x = 740 мм рт. ст.), а также удельный вес топлива, на котором

производилось испытание двигателя на станке;

б) вычесть из показаний угла рычага лимба насоса НВ-82, зафиксированного в полете, показання угла рычага лимба, выписанного из формуляра двигателя;

 в) умножить полученную разность показаний углов рычага лим-са насоса НВ-82 на 5,8 кг/час (цена 1° лимба насоса на номинальном ов высоса гізь-од на одо жечей (цена і плинов насоса на номинальном режимие) при подсечете расхода топлива на номинальном режиме или на 4,85 ка/час (цена 1° лимба насоса на режиме дальности) при подсечете расхода топлива на режиме дальности (1-м крейсерском); г) сморректировать выписанный из формуляра двигателя замеренный часовой расход топлива на отношение фактического удельного все топлива к весу топлива, выписанному из формуляра дви-

д) прибавить к скорректированному (на отношение удельных весов топлива) замеренному часовому расходу топлива, результат, полученный от умножения разности утлов рычага лимба насоса НВ-82 на цену одного градуса лимба изсоса НВ-82; е) полученный расход топлива привести к стану

полог на цену одного градуса лимов иясоса вто-ог; е) полученный расход топлива привести к стандартной температуре наружного воздуха (+15° С у земли или +2° на высоте 2000 м). При температуре наружного воздуха выше стандартной на 10° С замеренные часовые расходы топлива при подсчете следует увелячивать на 1% и наоборот.

Пример подсчета расхода топливо

а) на режиме дальности (при $n{=}2040$ об/мин и $\rho_{\rm M}{=}740$ жм. По формуляру двигателя на режиме дальности (1-м крейоерском):	рт. ст.)
— замеренный часовой расход топлива в ка/час	190
— замереними часовом расход топлива в калина	41
— угол рычага лимба насоса НВ-82 в град.	71
— удельный вес топлива	0,737
— удельный вес тошлива	
В полете на данном режиме дальности зафиксированы следующие ;	
— угол лимба насоса НВ-82 в град	45
— угол линов изсоса пъ-се в град	_12
— температура наружного воздуха в °C	-12
— фактический удельный вес топлива	0,730
- UR 69 safewerene surrors & E	OMPTO B

Разность углов рычага лимба пасоса НВ-82, зафиксиров ваписанного в формулире двигателя

45 -- 41 -- 4".

Учитывая, что изменение угла рычага лимба насоса НВ-02 на данном режиме дальности на 1° дает изменение расхода топлива на 4,85 кг/час, не тольядимо волученную разность воказаний углов рычага лимба насоса умножить на 4,85 кг/час. Следовательно, разность расходоа топлива будет

4.85 × 4 = 19,4 se/sec.

Так, как удельный вес топлива при испытании на станке и в полете развый то необходимо замеренный часовой раскод топлива, выписанный из формулару двигателя, скорректировать на отношение 0,730 0,737—0,99 (где 0,730 фактический удельный вес топлива для данного примера). Тогда замеренный часовой раскод топлива будет 100 ∨ 0,00 — 100 1 million. 190 × 0,99 = 188,1 RZ/40C

Следовательно, замеренный часовой расход теплива в во-188,1 + 19,4 = 207,5 KZ/40C.

Так как температура наружного воздуха в нолете была минус 12° С. т. меньше стандартной температуры +2° С (на высоте 2000 л) на 16° С, то нео ходимо из замеренного часового расхода топлива вычесть 1,5%. Тогда привеле ный часовой расход топлива в нолете будет

207,5 - 3,11 - 204,39 KZ/40C.

т е. в пределах норы для данного режима

б) на монинальном режиме	
По формуляру двигателя на доминальном режиме — замеренный часовой расход топлива в ка/чис	470
ween namera musia macoca HB-82 B F948.	-
— удельный вес топлива	٠.

FUR OFFICIAL U

пото на поминальном режими зафиксированы следующих данные: — утол рачита линба пасоса НВ-82 и град — фектический удельный вес топлива 0.726 ость углив лимбе насоса НВ-82, зафиксированного в полете и записан-пригулире дингателя.

Учетивая, что взменение угла лимба насоса НВ-82 на режиме поминала на г двят изменение расхода топлива на 5,8 ка/час, меобходимо полученную раз-менть показыный угла» лимба насоса умаюжить на 5,8 ка/час. Следовательно, развость расходов топлива будет

5.8 × 2 = 11.5 KZ/40C.

Так, нак удельный вес топлива при испытании на стапке и в полете разный, пообходино замеренный часовой расход топлива, записанный в формуляре гателя, спорректировать на отношение

0.730/0.737 = 0.99

г.tu 0.730 — фактический удельный вес топлива для данного примера. Тогда замеренный часовой расход топлива будет 470×0,99=465,3 Re/Nac.

Смедовательно, замеренный часовой расход топлива в полете будет

465,3+11,6=476,9 Ke/Hac. Так как в полете температура изружного вовдуха была минус 1°С, т. е. выве стандартной температуры (+15°С у земля) на 16°С, то необходимо на веренного часового расхода толинва вычесть 1,5%. Тогда приведенный часовой толи запатила в полето былае

476,9 - 7,15 = 469,75 Ke/vac,

т. е. в пределах норы для данного режима.

Примечение. На двителях, имеющих регулитор РС-24М с немо-дификарованиям кудечком, и на двигателях 5-й серии, выпущенимх заво-дом до 1 июжи 1967 г., вымощих регулятор РС-24М с модификарованиям кумечком, выдечет ресходов година производить, как указано в болле-теля 26 64М-34-3 (17-3).

4. Если расход топлива на данном режиме дальности не укладавается в нормы, указанные в таблице, приведенной в п. 2 подраз-дава «Проверка расхода топлива», необходимо произвести подре-гулирование регулитора РС-24М.

5. При темпаратуре наружного вовдуха минус 25° С и ниже воз-

5. При темпаратуре наружного воедуха минус 25° С и инже возможных правышумия на отдельных двигателях, удельных расходов товлива на пребсерских режимах свыше 225 г/а. с. ч. В этом случае допускается норректирование расхода топлива подрегулированием расуматора РС-ЗАМ с такким расчетом, чтобы расход топлива, приведенный к стандартией температуре (+15° у земли или +2° С на зместе 3000 м), не превышал 210 кг/час на режиме дальности (т.е. ла=3000 облин и р_к=740 мм рт. ст.).

Примучание. При подстете расхода топина в этом случае попри удажений вос топина за вводить.

Подрегужирование регужитора РС-24М производит представа-на запада-изголовители дингители с обизательной отменкой в фор-


муляре двигателя: чем произведено подрегулиросание (втулкой ане-роидов или винтом корректора), на сколько оборотов, какой часо-вой расход и угол лимба насоса НВ-82.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Подрегулирование регулятора РС-24М производить втулкой амероидов. Только в случаях, когда невозможно добиться нужной регулировки расходов тольнов втулкой амероидов на режимах 1-м крейсерском и номинальном допускается пользование винтом корректора.

Регулирование регулитора РС-24М насоса НВ-82

Регулирование регулятора РС-24М производить в случае несоот-

ветствия расходов топлива установленими нормам.
Перед регулированием регулитора РС-24М необходимо убедиться в том, что неудовлетворительная работа двигателя вызвана нару-



Фиг. 15. Места регулирования регулятора РС-24М.

шением регулирания регулятора РС-24М, а не другими неисправ-потими двигателя. При регулятора РС-24М необходимо иметь в виду следующей а) поверот, втупки анероидов / (фиг. 15) и вмита корректора 2 по часорой и релиса вызывает уменьшение расходов тогимва, а вове-

Secret Property

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4

FOR UPHICIAL HIST THEY

рот против часовой стрелки — увеличение расходов топлива на всех режимах работы дажгателя за исключением режима малого газа, для жоторого действие винта корректора обратное; о заменяеме расходов топлива в ке/час по режимам работы двигаталя при регулировании регулятора втулкой анерондов и винтом морректора дамо в следующей таблище.

Places pelons generose	Положение автопор- ректора регуляторе РС-24М	Обороты двигатели об/мин	Надаув Ри им рт. ст.	· Изменение расходов топанва в кг/час:		
				при повороте втулки виерондов на 10 де- лений (1/5 оборота)	рсте винта корректора на 3 зуба	
Ношинальный	Автовор- мельно	2400	1020	17,5	8,0	
1-й крейсерский (режим даль- вости)	Тоже	2040	740	8,0	1,0	
Manuit res		600	_	2,0	1,12	

Для регулирования расхода топлива на режиме малого газа служит винт упора 3 сервопривода регулятора РС-24М. Для увеличе-жия расхода топлива винт упора сервопривода вращать по часовой стрелке, для уменьшения расходов топлива — против часовой

Форсунка ФБ-10КТ

Святие форсунки

1. Расконтрить накидную гайку крепления трубки высокого дав-

им к форсунке. 2. Отвернуть гайку трубки высокого — давления, придерживая рсунку от проворачивания ключом. 8. Отверкуть форсунку влючом 702161.

Установка форсунки

Сиять молкачки с обокх коннов форсунию и медную проклад-Убенться в нормальном состоянии резьбы и конусов уплотнения.
 Обимть форсунку чистым бензином и обдуть сжатым воз-

Ta ть менную прокладку наслом МК-22 или МС-20, и на-

о по фаредуацу.

Вименту форедуацу в гисадо цалиндра от руки.

Вименту форедуацу в гисадо цалиндра от руки.

Тарирова

Тарирова

Тарирова

Тарирова евернуть форсунку тарированным влючом ина — 4.5 мая.

В зависимости от удобства подвода пользоваться имеющимися в бортовой сумке деталями 702156, 701430, 701437 и 700760.

6. Проверить соосмость трубки высокого давления и форсунки. Допускается откод конуса трубки от конуса форсунки не более, чем на длину вонуса, при этом конус трубки должен входить в конус форсунки свободно от руки.

форсунки своющего от руки.

7. Навернуть накидную гайку на форсунку и затинуть ее тари-рованным ключом 701935 с насадками 2-30-1, 2-30-2, 2-30-3, 2-30-4.
Момент затяжки 2,7-+3,5 кгм.

8. Законтрить накидную гайку трубки высокого давления.

Трубка высокого давления

Смятие трубан

Расконтрить накидные гайки крепления трубок высокого давления к форсунке и переходному штущеру или крепления к переходному штущеру и штущеру насоса НВ-82.
 Отвернуть винты хомутов креплении трубок высокого давления в сиять хомуты.
 Онить хомуты.

.3. Снять трубку.

Установка трубия

1. Новую трубку высокого давления промыть чистым белзином под давлением $1-2\ \kappa z/ca^{\alpha}.$

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Продувать трубку высокого довления воздухом не разрешается.

2. Поставить трубку вместо сиятой.

2. Поставить труоку вместо сиятой.
3. Навернуть предварительно накидиме гайки трубки высокого должения от руки на форсунку и переходной штуцер или на переходной штуцер и штуцер васоса НВ.
4. Закрепить трубку в хомутах, Крепление трубок высокого давления должно быть таким, чтобы выбрация трубок была невозможена. Трубки не должим часаться приг прита и метал пических постаб. ления должно оыть таким, чтоом внорация тругок оыла невозмож-на. Трубки не должим касаться друг друга и метальических частей двигателя. Зсзор между трубками в местах крепления (в колодоч-нах) допускается не менее 1,5 мм, в остальных местах — не менее 3 мм. Зазор между трубками и деталями двигателя должен быть не менее 5 мл. Хонуты крепления к кожухам тяг ставить только на ровном участке трубки. 5. Отвернуть накидную гайку крепления трубки к форсумие

5. Отвернуть накидную гайку кревления трубки к форсунке (:: штуцеру насоса НВ-82) и проверить соосность конуса с форсункой (штуцером насоса НВ-82); при этом оси трубки и форсункте (штуцера насоса НВ-82) должим сряпадать. Домускается отжод конуса трубки от конуса форсунки (штуцера насоса НВ-82) из белее, чем на длину кснуса трубки; при этом конус трубки должен входить в конус форсунки свободно от руки.

6. Навернуть накидную гайку и затинуть се окончательно тарированиям длючом 701936, пользувсь насадками 2-30-1, 2-30-2, 2-30-3, 2-30-4. Момент затилики 2,7+3,5 мам.

TON VICE AL IT

FOR OFFICIAL DATE COME ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание образования грещин и поломок трубок при отворачилании и затяжке накидных гаек трубок вмество двеления необходимо удерживать ключом форсунку (или штучер) от проворачивания.

7. Повторить пп. 3 и 5 для накидной гайки крепления трубки

высокого давления к переходному штуцеру. 8. Законтрить накидные гайки к форсунке (насосу НВ-82) и пе-рекодиому штуцеру контровочной проволокой.

Магието МБ14Т-2

Синтие магнето с двигателя

1. Расконтрить и отвернуть винты крепления крышки экраниро-BARNE MAIRETO. 2. Отворнуть винты крепления экрана распределителя и снять

овн с распределителя магнето.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выводить распределитель из магнето нужно осторожно, чтобы избежать повреждения вывода высокого напряжения и ныпадиния уголька из гнезда распределителя или

3. Отсоединить проводник выключения магнето, для чего отвернуть накидную гайку с штуцера на верхней крышке магнето и вынуть провод из клеммы выключения.

4. Расконтрить и отвернуть гайки крепления магнето и снять шайбы

аос. 5. Снять магнето и прокладку со шпилек. 6. Расконтрить и отвернуть гайку, снять муфту сцепления с хвостовика ротора магнето.

Расконсервация магнето

Перед установкой магнето на двигатель необходимо произвести его расконсорвацию в следующем порядке:

— свять экрае и распределитель, удалять консервирующую смавку с квостовака ротора и кулачка сухой плотной тканью вли

— сиять неллофановый колпачок с прерывателя, очистить от смазки пружины и ограничители прерывателя, а также детали крепния его, не допуская попадання снимаемой смазки на фетр, кон-

ление его, не допуская попадання снимаемоя смазки на фетр, кон-такти и текстолитовую подушечку;
— босле раскомсервации кулачок протереть сухой тканью яли заминей для удаления остатков смазки и слегка смазать тонким сло-ем турбивного масла марки Л (ГОСТ 32—47), не допуская попада-пия смежен на контакти прерывателя;
— замить в отверсие масленки 5—8 капель и на фетр подушеч-ни драфиваться 3—3 капля турбинного масла Л;
— совтакты времыватьсяй протереть заминей, смоченной в чис-том ошельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Без проведения расконсервации магне-

то не работвет.
2. При расконсерващии прерывателей магнето применять бензин и материю с ворсом для смывки смаяки и протирки деталей категорически ЗАПРЕШАЕТСЯ.

3. Коррозия на пружинах прерывателя, а также на рабочем профиле кулачка не допускается.

LA MAFRETO HA ARBESTERS

Установку магнето на двигатель можно производить как по регулировочному диску и регляжу, так и по магнето, подлежащему

Установка магнето по регулировочному диску н регляжу

Установку магнето на двигатель производить по цилиндру Ж 2 в следующем порядке: 1. Определить ВМТ поршия в цялиндре № 2 в такте сжатия (см.

фиг. 14), для чего:

— снять крышки клапанных коробок цилиндра № 2 и вывернуть

 установить гакт сжатия в цилиндре № 2, для чего провернуть моленчатый вал по ходу за винт до положения, в котором при дви-

жении поршия к ВМТ оба клапана будут закрыты;
— снять бензиновый насос БНК-10КТ с двигателя и установыть фланец привода регулировочный диск. Ввернуть в отверстие для свечи цилиндра № 2 регляж.

- повернуть коленчагый вал по ходу за винт во начала перемещения стрелки регляжа и заметить это положение стрелки на рег-

 отвернуть зажимной винт стрелки регулировочного диска, установить стрелку в нулевое положение и закрепить стрелку зажим-

 повернуть коленчатый вал по ходу за винт до возвращения стрелки на регляже в замечение положение Разделить угол, пройденный стредкой на регулировочном диске, положам и не вращая коленчатый вал, отвернуть зажимной винт и установить стредку в это положение, после чего закрепить стрелку зажимным винтом;

 повернуть коленчатый вал против хода за винт на 20—30°, а затем по ходу до совмещения стрелки регулировочного диска с нулем. Найденное положение порщия будет соответствовать ВМТ

2. Повернуть коленчатый вал против хода за винт на 25-27°, затем, поворачивая его по ходу, установить в положение, при котором поршень цилиндра № 2 не дойдет до ВМТ в такте сжатия на $21^{\circ}\pm1^{\circ}$.

Поставить муфту сцепления (по шлонке) на хвостових ротора магнето, надеть шайбу, завернуть гайку и законтрить ее.
 Провернуть бегунок магнето в направлении, указанном стрел-

кой, в положение начала размыкания контактов прерывателя. В это время рабочий электрод бегунка 2 (фиг. 16) должен находиться про-

тив риспи 7 на фланце задней крышки матнето, а гранъ кулачка с засверловной начинает размыкать контакты прерывателя. В. Проверить завор между контактами прерывателя, зазор дол-жин быть в сределях 0,2—0,3 мм.

6. Установить магието на шичильки крепления так, чтобы шпильки наполнянсь примерно посредине овальных отверстий; надеть шайбы, навернуть гайки и затянуть их так, чтобы можно было пово-

рачивать магнето вокруг оси ротора на всю величну овальных отверстий на фланце магнето.

7. Вставить между кситактами прерывателя щуп толщиной 0,03—0,05 мм и повернуть коленчатый вал против хода за винт на 25-27° до защемления щупа Медленно поворачивая коленчатый вал по ходу за винт, определить момент начала размыкания контактов по освобождению щупа. Начало размыкання контактов должно быть при 21±1°. При отклонениях выше допускаемых повернуть магнето на шпильках легкими уларами вокруг его оси; для увеличения угла опережения — поворачивать против часовой стрелки, а для уменьшения — по часовой стрелке,

Если поворотом магнето на шпильках, допускаемым овальными отверстиями фланца магнето, не достигнуто размыкание контактов прерывателя в преде-

 Фиг. 16. Положение бегунка при уста-новке магнето на двигатель. та на флонто задрой принции нагиото, Г-робочий вамитрод битушиз. лах 21±1°, то снять магнето с двигателя, повернуть бегунок на 1— 2 оборота и поставить магнето вновь на двигатель, как указано в

(1)

m. 6 m 7. 8. Окончательно затенуть гайки крепления магнето и законт-

9. Убедиться в наличии уголька в распределителе, поставить расредалитель на место, следи за тем, чтобы вывод тока высокого на-мижения («тарендам») попал в свое гнездо и распределитель был и проренью в изпонка,

Поставить верен распределетеля магнето, завернуть и за-итрить аниты крипления крыплен и экрана.

вить проводиях выплючения магнето.

19. Th шть на работающем дингателе правильность установки

Установка магнето на двигатель по снимаемому магнето

- 1. Снять экран и распределитель с мягнето, подлежащего замене.
- Провернуть коленчатый вал по ходу за винт до полного раз-мыкания контактов прерывателя магието и проверить зазор между контактами; зазор должен быть 0,2—0,3 мм. Если зазор выходят из
- контактани, завор доленовать его.

 3. Вращением коленчатого вала по коду за винт установить ра-бочий электрод бегунка против риски, нанесенной на фланце задней прытири магието (фит. 16), при заминутоп положении контактов пре-
- Вставить между контяктами прерывнеем щун 6,03 9,06 мм и, медленно поворачивая коленчатый вал по ходу, установить начало размыкания контактов прерывателя Коленчатый вал двигателя после этого не вращать, до окончания установки нового магнето.
- 5. Расконтрить и отвернуть гайми крепления магнето и снять его
- Установить новое магнето на двигатель, повторяя работы по пп. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12, указанные для установки магнето при помощи регулировочного диска и реглижа.

не зазоров в вонтактах прер

Для регулирования зазоров между контактами прерыватели магдля регулирования заворов выпта 3 (фыт. 17) крепления стойым прерывателя н, поворачивая винт 2 эксцентрика, отрегулировать величину зазора при положении подушечки на вершине кулачка, после чего закрепить винты 3, придерживая эксцентрик от проворачивания отверткой.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается отворачивать винт 4 креп-ления пружины прерывателя и винты 5 креплечия пластимы прерывательного механизма.

ников к распределителю нагието (фиг. 18)

Присоединение проводников к распределителю магчето производится следующим образом:

- вывернуть из распределителя винты крепления проводя так, чтобы винты держались на двух-трех витках резьбы;
- вставить проводник с клеммой 2 (к цилиндру № 2) в гиездо
- распределителя с цифрой I и завернуть винт до упора;
 вставить и закрепить в гисадах распределителя, в направлении «Лев, вр.» проводники с клеймами соответствующих циминдров. в порядке очередности их работы.

Примечание. Крепление проводивлов в гнездах распределителя должно быть надежими и обеспечивающим достаточный понтакт между втудкой проводимка и внитом крепления.



Свечи СД-38-ВС

Сиятие свечей

- 1. Отвернуть накидную гайку угольника и синть угольник.
- 2. Вывернуть свечу.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выворачивать свечи на горячем двигителе воспрещается.

- 1. Смыть чистым бензином с каждой свечи консервирующую смазку, следя за тем, чтобы бензин не попал в полость экрана свечи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается промывать свечи навалом в ведре.
- 2. Продуть свечи сжатым воздухом (давление $4\div 5$ кг/см²) и просущить их.
- Осмотреть свечи, проверить, нет ли каких-либо повреждений
 и загрязнений в камере свечи.
- Надеть новое уплотнительное кольцо на резьбовую часть свечи и смазать резьбу графитовой смазкой СТ, не допуская попадания смазки в камеру и на электроды свечи.
- 5. Проверить посадочное место под свечу в головке цылинара. Резьба и торец гнезда под свечу должны быть чистыми и не иметь
- 6. Ввернуть свечу в головку цилиндра от руки.
- 7. Окончательно завернуть свечу тарированным ключом; момент SATERKE 6 KZM.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Обращение со свечани должно быть осо-бенно аккуратным, так как свечи имнот кераническую изоляцию.
- 8. Осмотреть контактное устройство угольника; конец вружины должен быть загнут внутрь, а изоляционная втулка не должна иметь повреждений.
- Навриуть от руки накидную гайку утольника на экран свечи и затянуть илючом с плечом 100 мм.

Электростартер СКД-2

Сиятие влектростартера с домгателя

- Отсоединить электропроводку от электростартера.
 Отвернуть гайки крепления электростартера и сиять шайбы.
 Снять электростартер.
- 4. Снять прокладку.

ока влектростартера на дингатела

1. Удалить консервирующую смажу с наружных поверхностей вновь устанавливаемого электростартера бензиком при помощи во-лосяной кисти, не допуская попадания бензина внутрь электростартера; обдуть сжатым воздухом.

FUP INTERIOR HTS

2. Осмотреть фланец электростартера; на нем не должно быть еских повреждений.

3. Надеть на шиплыки крепления электростартера прокладку.

Установить электростартер на шпильки.
 Установить на шпильки шайбы и закрепить электростартер са-

контрицивное гайками. 6. Поисоедишть электропроводку к электростартеру.

Генератор ГСР-6000А или ГСР-3000М

Cuerne remedatoda c ganrateis

- 1. Отсоединить трубы подвода обдува от патрубка обдува генератора и отсоединить провода.
 - Отвернуть гайми крепления генератора и снять шайбы.

Отвернуть гайки крепления ге
 Снять генератор и прокладку.

Установка генератора на двигатель

1. Удалить консервирующую смазку с наружных поверхностей вновь устанавливаемого генератора бензином при помощи воло-сяной кисти, не допуская попадания бензина внутрь генератора.

2. Осмотреть фланец генератора, на нем не должно быть механических повреждений.

3. Проверить плавность вращения якоря генератора.

4. Надеть прокладку на шпильки.

гладеть провладку на шинлыми.
 Установить генератор на шинлыми крепления (для ГСР-6000А патрубком, кіод утлом 60° влево от вертикальной оси двигателя).
 Шапцевой валик привода генератора должен входить свободно в шлимы переходной муфты валика привода генератора.
 Установить на шинлыми шайбы и закрепить генератор само-

контрицимися гайхами.

7. Оппустить гайку крепления патрубка обдува и повернуть его совпадения с трубой подвода обдува (для генератора по совпалент ГСР-3000М).

8. Присоединить трубу подвода обдува к патрубку обдува гене-

ратора.

9. Присоединить провода к клеммовой колодке генератора.
10. Проверять работу генератора на работающем двигателе.

ІРКА СОСТОИВНЯ ЩЕТОК И КОЛЛЕКТОРА

Для проверии состояния щеток и коллектора нужно снять с генератора защитную ленту. Если по условиям монтажа пельзя осмотить генератор на двигателе, то генератор необходимо снять с дви-

• При пормальной работе на поверхности коллектора образуется бластиций налет с легким потемнением — так называемая поли-тура, по бее следов подгорения и загрязнения.

Если на пластинах коллектора образуется черный жирный налет, коллектор следует прочистить чистой жиличатобумажной тканью, слегка смоченной в бензине: загрязиения, не снимающиеся тканью, удалить мелкой стеклянной бумагой № 229. Употребление наждачбумяги воспрещается.

При зачистке необходимо вращать якорь генератора и прижимать к поверхности коллектора полоску стеклянной бумаги, натямутую на заостренную деревянную планку. Бумагу вместе с планкой необходимо передвигать вперед и назад по всей длине коллектора. При зачистке коллектора щетки должим быть выпуты из гнезд щеткодержателей

После чистки коллектора внутреннюю полость генератора необходимо тщательно продуть чистым сжатым воздужом (давление 1,5—2 кг/см²), затем вставить щетки в гнезда щеткодержателей. В случае сильного подгара или измоса коллектира генератор пе-

обходимо направить в ремонтные мастерские.

Если при проверке состояния щеток обнаружено, что высота щеток вследствие износа составляет 17 мм, щетки необходимо заменять новыми из одиночного комплекта запасных частей. Высоту цясток измеряют по наибольшей стороне.

При замене щеток генератор необходимо сиять с двигателя. Щетки должны входить в гнезда обойм щеткодержателей без зведа ния (с зазором 0,2—0,4 мм на две стороны). Новые щетки необхо-

димо притереть и затем пришлифовать к коллектору. Притирать щетки следующим образом: полоску стеклянной бумаги № 180 или 220 шириной, равной джине коллектора, навернуть на коллектор в 1-2 слоя так, чтобы сторона бумаги, ижрытая стеклянным порошком, была обращена к щеткам. Установить притвраемые щетки в обоймы щеткодержателей, осторожно опустить на щетки рычаги и вращать якорь от руки за выступлющий конец вала до тех пор, пока щетки не станут полностью прилегать к коллектору по радиусу. Щетки, не подлежащие замене, при притирие вовых ш ток должны быть вынуты из своих гиезд. В процессе притирки высота щеток не должна уменьшаться более чем на 0,5-0,6 мм, так как при уменьшении высоты щеток сокращается эрок их работы.

по окончании притирки щеток генератор тщательно продута 110 окончании притирки щеток генератор пцательно продуть чистым сжатым воздухом через окиа в корпусе, чтобы очистить его от щеточной пыли. Щетки при этом должны быть выпуты из шетко-держателей. При продувке генератора струю воздуха направлять таким образом, чтобы щеточная пыль выдувалась из генератора, а не загонялась внутрь него.

Шлифовка щеток производится в процессе работы генератора после установки его на авнадвигатель под нагрузной 50—70 с вым на холостом ходу. После 1—2 час, работы рабочая поверхность щетна дополня доду, глосте 1—2 чес, расоти расочая поверхность (примерно 70 - 80% всей рабочей поверхности), обеспечивающую работу генерато-

80% всен рисочен чистем.

Во за покрония:

Тосле оснотра коллектора и цеток необходимо установить за
Тосле оснотра коллектора и цеток необходимо установить за щитично ленту и восстановить проволючную контромку болгов. Конт-

FUR OFFICE S

ровка должна производиться мягкой отожженной латунной или стальной проволокой, защищенной от коррозии гальваническим лужением или шивкованием. При контровке не допускать обрыва проволоки.


Пополнение смазки в марикомодшилинках

Для пополнения смазки в шарикоподшинниках генератор необходимо сиять с двигателя. Положение смазки производится в закрытом помещенам на чистом рабочем месте, чтобы исключить возможность попадания грязи и инородных предметов в генератор.

Пополнение смазки в шарикоподшипнике, расположенном со стороны привола генератора

Для пополнения смазки в шарикоподшипнике, расположенном со стороны привода, гонвратор необходимо подвергнуть частичной разборке в следующем порядке:

Отогнуть усики стопорной шайбы / (фиг. 19).



Фиг. 19. Разборка и пополнение смазкой шарикоподшипника генератора ГСР-6000А, расположенного со стороны привода.

I—стопорная шайба, 2—гайка, 3—вал генератора, 4—дистанновиев шайба, 5—пруживная шайба, 6—резиновое уплотисшие 7—акутореаря, шайба, 8—шроди.

2. Вставить в прорези гайки 2 ключ 981006, надеть на шлицы вала 3 ключ 981004 и, удерживая вал ключом 981004, отвинтить гайку 2 и сиять ее.

Снять стопорную шайбу 1 и дистанционную шайбу 4.

4. Рабочим концом отвертки найти в стальной пружинной шайбе 5 шарикоподшипника разрез и аккуратно поддеть шайбу за скос. Выпуть пружившую шайбу 5 из кольцевой выточки наружного

Вынуть пружившую шайбу 5 из кольцевой выточки наружного нольца шарикоподплитинка. Вынуть резиновое уплотнение 6 и внутрениюю стальную шайбу 7.

ретивляю стальную шанку /.
5. Чистой фланелью удалить часть отработанной смазки в доступных местах, осмотреть шарикоподшиник и убедиться, что нет повреждений и корро-

зин шарикоподцииник заменить новым из ремонтного комплекта запасных частей.

6. При помощи шитрица П702565 пополнить смазку в шарикоподшитинке, как указано на фиг. 19. Смазку ОКБ-122-7 брать в количестве 1.5—2 г.

Конструкцией ширица предусмотрено, что при повороте ручки на полный оборот через отверстие выдавливается 1 г смазки.

Якорь генератора следует вращать за выступающий конец гибко-10 вала, чтобы часть смазки попала на шарики подшинияма. Смазка должна покрывать ровным слоем плоскость сепаратора и заполнять пространство между сепаратором и обоймами шарикоподшинияма.

пространство нежду сепаратором в скоизами парикоподшиннима. Сборку шарикоподшинника и генератора производить в порядке, обратном разборке. При сборке резиновое уплотнение шарикоподшинника заменить новым из одиночного комплекта запасных частей: перед тем как установить пруживную шайбу в кольцевую вытоку наружного кольца шарикоподшинника, необходимо тщательно расправить резиновое уплотнение, для того чтобы после сборки на резине не было мориции и складок.

эпис по ощи порядом и съотваря.

Стопорную шайбу I (фиг. 19) также заменить новой из одиночного комплекта запасных частей. После сборки усики стопорной шайбы загнуть в прорези гайки 2.

Пополнение смазки в шарикоподшиньние, расположенном со стороны коллекторг

- Для пополнения смазки в шаривоподшипнике, расположенном со стопоны коллектора, необходимо проделать следующее:
- Вывернуть гайку и сиять колпак.
 Расконтрить и отвермуть болт I, закрывакиций канал в щите,



Фиг. 20. Поволнение смазкой шарикоподшвинина генератора ГСР-6000А, расположенного со стороны коллектора.

3. При помощи шприца П702565 пополнить смазку в шариководшилиясе, как указано на фиг. 20. Смазку ОКБ-122-7 брать в количестве 1,5-2 г.

Ствет, при пенератора производить в порядке, обратном разборке. После сборки проверить легкость хода якоря, вращая его за выступающий конец гибкого вала; щетки при этом выкуть из гиезд обойм щеткодержателей. Якорь должен вращаться легко, без за-

71

Регулятор оборотов

Синтие регулятора оборотов с лангателя

- 1. Отсоединить тросы управления регулятором от ролика регу-
- 2. Отсоединить маслоироводы флюгерной системы от регулятора, падеть транспортировочные кольца на селекторные клапаны и навернуть колпачки.

 Отвернуть гайки крепления регулятора и легким постукива-нием по корпусу регулятора сиять регулятор; с посадочного фланца двигателя; сиять прокладку.

 Закрыть посадочный фланец под регулятор на двигателе спе-циальной заглушкой и навернуть на шпильки гайки крепления регулятора

Установка регулятора на двигатель

1. Перед установкой регулятора на двигатель необходимо осмотреть его: убедиться, что нет внешних повреждений и проверить пломбу на креплении подставки и транспортировочных кольцах на селекторных клапанах. Сверить номер агрегата с паспортом и убедиться в том, что срок действия консервации не истек.

2. Расконсервировать регулятор, удалив консервирующую смар-ку с наружных поверхностей агрегата при помощи кисти, смоченной в бензине, после чего обдуть его сжатым воздухом.

Примечание. При расконсервации следить, чтобы (счкин не попал на муллотнательную резиновую манжету налика управления.

3. Снять подставку с регулятора, проверить от руки плавность вращения валика регулятора при температуре окружающей среды не ниже 8° С. Вращение должно быть плавным, без заедания.

4. Снять заглушку с посадочного фланца двигателя, протереть

опориме поверхности двигателя и регулятора и убедиться, что на них нет забони.

5. Надеть на штильки фланца крепления регулятора уплотнительную (армированную) прокладку так, чтобы она не перекрывала

каналов подвода и отвода масла. 6. Установить регулятор на шпильки и закрепить его гайками. 7. Присоединить к селекторным клапанам регулятора маслопро-

воды фиогерной системы вянта.

8. Установить рычаг управления регулятором в кабине пилота в положение «Большой шаг» и повернуть ролых регулятора рухой по часовой стреже до отказа (пружина золотника регулятора полностью разжата). В этом положении закрепить тросы управления на

ил упоров минимальных и мансимальных оборотов регулятора

Регулирование регулятора Р-50М заключается в установке двух упоров, ограничивающих положение рычага управления регулятором. Одян упор должен быть установлен в положение максимальных

оборотов, соответствующее взлетному числу оборотов n=2600 об/мин (допасти винтя на малом шаге). Второй упор — в положение минимальных оборотов, соответствующее n=1400 об/мин (допасти винта на большом шаге).

Установка упора максимальных оборотов

1. Ослабить гайки упоров на ролике регулятора,

2. Запустить и прогреть двигатель при полностью облегченном

3. Рычагом газа установить двигателю 2200 об/мин и рычагом

положение между малым и большим шагом (ближе к положению «Малый шаг»).

5. Рычагом газа установить наддув двигателя $p_a = 1250$ -18 мм

6. Не трогая рычаг газа, медленно передвинуть рычаг управле регулятором в сторону «облегчения» винта до получения 2630— 2670 об/мин. Затем «затяжелить» винт до получения 2600 об/мин.

7. Не трогая рычага управления регулятором, остановить двигатель. Подвести упор максимальных оборотов на ролике регулятора вплотную к упору на головке регулятора и закрелить его таким образом, чтобы оп не допускал дальнейшего поворота ролика на соблег-

мение» винта.

8. Запустить двигатель и проверить правильность установки упо-8. Запустить двигатель и проверить правильность установки унграмаксимальных оборотов: при положении рычага управления регулятором на упоре максимальных оборотов и надлуве р₂= = 1250-22 мм рт. ст. обороты двигателя должны быть 2600 ± ± 20 об. мин и при незначительном перемещении рычага управления ст. 1 ст. 1 ст. 1 ст. 1 ст. 2 ст. ния регулятором (на 5-6 мм) в сторону «затяжеления» винта обороты двигателя должны падать на 20-30 об мин.

ы двигатели должны падать на 20-20 (со мин.

Примечание После установки унора максимальных оборотов, во избежание возможной раскрутки выята ври вътеге в случае аеправильной установки упора, первый влет рекомендуется производить на несколько «затяжеленном» винге (обороты сициены на 5)—100 об-мин).

9. Проверить правильность установки упора максимальных оборотов в полете путем «облегчения» винта. Если при этох, двигатель будет развивать обороты больше требуемых, то симмть обороты винта до 2600 об/мин и, не трогая рычага управления регулятором, произвести посадку После остановки двигателя переставить упор максимальных оборотов, как указано выше.

Установка упора минимальных оборотов

- 1. Запустить и прогреть двигатель при полностью «облегчениом»
- 2. Установить двигателю 2200 об/мин и затем, не сдвигая рычага управления дроссельной заслонкой, снизить обороты вынга рыча-гом управления регулятором до 1400 об/чин и остановить двигатель.

11. Cartala

3. Поставить и закрепить упор минимильных оборотов на ролике регулятора, подводя его вплотную к упору на головке регулятора так, чтобы он не допускал дальнейшего поворота ролика в сторону снижения оборотов винта

Воздушный винт АВ-50 Сиятие воздушного винта

Расконтрить и вывернуть гайку 2 (фиг. 21) маслопровода и сиять контровочную втулку 3.

 Установить ключ на шлицы маслопровода, вставить в отвер-тие ключа вороток и надеть на вороток трубу длиной 2 м. Отвертывать гайку до тех пор, пока гайка пойдет свободно, после чего трубу снять и отвернуть гайку, применяя только вороток,

Примечание Если гайка конуса не поддается отвертыванию, раз-решается по концу трубы производить легкие удары молотком до начала отвертывания гайки

- После того, как гайка переднего конуса будет отвернута, уста-новить на место контровочную втулку и гайку маслопровода. Надеть на винт подвеску, охватывающую две лопасти, и при помощи деть на винт подвеску, коаптамия винта.

 4. Завернуть в ступнцу втулки винта предохранительную заглуш-

- ку и осторожно опустить вият на стойку.

 5. Сиять с вала винта уплотнительное кольцо 11, шайбу 12 и зал-
- 6. Сиять контровочное кольцо 5, стопорное кольцо 6, вывернуть гайку штуцера 7, снять штуцер 9 и вынуть прокладку 10.
 - Примечания 1. При выворачивании тайки штуцера 7 необходимо вал внига двигателя удерживать от проворачивания ключом с воролюм 2. Операция 5 и 6 производить только в случае замены деталей новыми вля при необходимостя их осмотра.

Установка воздушного винта

Установку винта на носок зала зинта двигателя производить в следующем порядке


1. Протерсть вал винта чистой салфеткой, смоченной в бензине, 1. Протереть вал винта чистой салфеткой, смоченной в бензинс, после чего проверить, нет ли на носке вала винта и его резьбовой части забоин, вмятии и т. п. Проверить затяжку гайки упорного подшинника Тайка должна быть затянута до отказа ударами молотка весом 400 с по рукоятке ключа. Поставить вал винта так, чтобы: штифт на шлицах был вверху.
2. Проверить резьбу на носке вала винта двигателя. Для этого на резьбу вала навернуть резьбовое кольцо 701778, которое должно свободно наворачиваться на всю длину резьбы от руки.
3. Смазать задний конус тонким слоем краски (синька, разведен-

3. Смазать задний конус тонким слоем краски (синька, разведен-

3. Смазата законо.

ная на масле).

4. Надеть на носок вала винта задний конус 13, после чего надеть на конус установочный хомут 1 (фит. 22), который при устадеть на конус установочный хомут 1 (фит. 22), который при установке ванта отраничнает продвижение етулки винта по валу и предохраняет резьбу гайки переднего конуса и вала винта от забонн.




Надеть на носок вала винта шанбу 12 (см. фиг. 21) и уплотни-

тельное кольцо 11 и придвинуть их вплотную к заднему конусу.

5. Смазать внутренною резьбу вала винта, после чего вложить в восок вала винта прокладку 10, штуцер 9, завернуть и затянуть гайжу штуцера 7.

6. После затяжки гайки штуцера установить стопорное кольцо 6 так, чтобы два прямых зуба стопорного кольца вошли в пазы штуцера 9 и три отогнутых зуба вошли в торцевые пазы гайки штущера 7. Установить контровочное кольцо 5 в проточку гайки штуцера 7.



Фиг 22. Положение хомута при установке заднего конуса и винта на но-сок вала винта

7. Проверить наличие и состояние двух уплотнительных колен на штуцере и смазать их

8. Сиазать чистым авиационным маслем резьбу и шлицы вала

винта.

9. При установке на двигатель нового винта необходимо рас-контрить и вывернуть гайку 2 (фиг. 21) маслопровода и снять контровочную втулку 3.

10. Поднять винт с помощью подъемника и подвески на высоту вала винта за две лопасти.

11. Вывернуть из отверстия втулки винта предохранительную

(транслортировочную) заглушку. 12. Надеть винт на вал и осторожно продвинуть его по валу до соприкосновения торца гайки переднего конуса с носком

Примечание. На цилиндрической поверхности хвостовика корпуса втужки выита вмеется сферическое отмерстис, сделанное для того, чтобы быстро определять расположение срезанного шлица во втужке винта. При уставлене винта сферическое отверстие должно находиться против штифта на шлиндах вала винта.

13. Установить ключ на шлицу маслопровода (на место снятой контровочной втулки) и, нажимая на ключ вдоль оси двигателя, сде-

лать 1—2 оборота так, чтобы гайка 5 (фил. 22) переднего конуса винта навернулась на 1—2 нитки на поске вала линта.

14. Снять с заднего конуса установочный хомут I, окончательно завернуть и затянуть гайку 5 переднего конуса винта с моментом под. 1931 гом.

15. Проверить пцупом 0,05 мм прилегание торца заднего конуса 2 проверить шупом одолжен призстана винта (шуп не должен в торцу гайки упорного подшиника вала винта (шуп не должен проходить), а также проверить, полностью ли втулка винта уставов-

16. Установить конгровочную втулку 3 (см. фиг. 21) на шляцы лена на задний конус 16. Установить конгровочную втулку 3 (см. фиг. 21) на шлящь маслопровода, при этом два штифта, запрессованные во втулку, должны войти в отверстия в цилиндре вынта. Совпадение штифтов с отверстиями достигается путем перестановки втулки на шлящах и поворачиванием заклопровода в сторону затяжки гайки переднего конуса (по часла в стрелке, если смотреть со стороны цилинара пината).

 $17.\,$ Снять винт. 1ля чего повторить пункты $2\!-6$ подразд. «Снятие

воздушного винта 18. Проверить прилегание конуса, Площаль прилегания должна быть не менее 70%. При недостаточной площади прилегания поверхности заднего конуса к втулке винта повернуть конус на 90—180° в еще раз пуласрить прилегание. Если при этом площадь прилегания будет менаше 70., то добиться необходимого прилегания заменой заднего конуса.

заднего конуса.
19. Нанести риску на ступице винта против разреза задиего ко

20. Установить винт, для чего повторить п. 4—15°
21. Завернуть гайку маслопровода 2, затянуть ее с моментом
—20 кем и законтрить проволокой к контровочной втулке 3.
22. Проверить биение допастей винта. Биение по задней кромке

допастей на расстоянии 1000 мм от оси вала должно быть не более

Примечание. При повторимх установках внита риска на стуяние.

примечание при установке винта, должна совпадать с разрезом заднего

Регулирование числа оборотов двигателя на режиме малого газа

Регулирование числа оборотов двигателя на режиме малого газа производить винтом упора малого газа на дрессельной коробке. При вывертывании винта обороты уменьшаются, при ввертывании - уве-

Для проведения регулирования необходимо:

— ослабить гайку винта уткора ограничителя дроссельной заслонки на коритусе дроссельной коробки;

— отвернуть или ввернуть на необходимую величину вині утюра
ограничителя и законтрить его гайкой;

— проверить число оборотов двигателя на режиме малого газа. Для проведения регулирования необходимо:

Проверенный по краске задина конус перед установкой его на вал винта смазать тонким слоем чистого авиационного масла

Проверка и регулирование зазоров газораспределения

Проверку и регулирование зазоров между роликами рычагов и штоками клапанов производить на колодном двигателе при положении поршией в ВМТ такта сжатия.

Проверку и регулирование зазоров производить в следующем по-

1. Отвернуть гайки, снять пружинные шайбы, шайбы, крышки и

прокладки клапанных коробок со всех цилиндров.
2. Вращая моленчатый вал по ходу, установить поршень цилиндра № 2 в положение, соответствующее ВМТ в такте сжатия. и обоих рычагов должны быть свободны.

3. На данном участке беговых дорожек замерить щупом зазор между роликом рычага и штоком клапана впуска.

4. Вращая коленчатый вал по ходу так, чтобы два других участ-

ка беговых дорожек кулачковой шайбы последовательно подошли к цылиндру № 2, замерить получаемые зазоры между ролнком рычага и штоком клапана впуска на этих участках.

5. Определить по данным 3-х замеров на цилиндре № 2 участок бетовон дорожки кулачковой шайбы с наименьшим зазором между роликом рычага и штоком клапана впуска и подвести данную до-

рожжу к цилинару № 2.

6. Установить поршень цилиндра № 2 в положение ВМТ в такте сжатия (ролики обоих рычагов должны быть свободны) и, нажав на противоположный ролику конец рычага клапана впуска, проверить зазор между роликом рычага и штоком клапана. Зазор на холодном двигателе должен быть в пределах 0.35 0.26

В случае отклонения зазора от указанной величины или в случае его предельной величины отрегулировать зазор, для чего:

ослабить регулировочный винт рычага клапана впуска, отвер-

нув на несколько оборотов зажимной винт;
— вложить щуп толшиной 0,35—0,40 мм между роликом рычага штоком клапана и поворотом регулировочного винта установить

необходимый зазор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание перекрытия масляных каналов в регулировочном винте и рычаге клапана, проверить положение регулировочного винта в рычаге. Регулировочный винт должен выступать над плоскостью рычага клапана впуска от 0 до 5 мм и для рычава клапана выпуска от 2 до 4 мм, а риски (фиг. 23), располо-женных под углом 120°, на головке регулировочного винта не должны совпадать с прорезью рычага (третья риска совпадает с прорезью

под отвертку) зарянуть зажимной винт рычага клапана впуска предвари-

7. Повторить переход 6 для проверки и регулирования зазора

7. аговторить переход в для проверки и регулирования зазора между ролнком рычага и штоком клапана выпуска цилиндра № 2. В Вращая коленчатый вал по ходу, повторить работу переходов 6 и 7 для всех цилиндров переднего ряда в следующем порядке: 14—12—10—8—6—4.

9. Затянуть зажимные винты обоих рычагов цилиндров передне-

го ряда окончательно 10. Повторить переходы 2, 3, 4, 5, 6, 7 для цильнара $N_{\rm S}$ 1 задле-

го ряда.

11. Вращая коленчатый вал по ходу, повторить работу перехо
11. в денестройный порядке дов 6 и 7 для всех цилиндров заднего ряда, в следующем порядке: 13—11—9—7—5—3.

12. Затянуть зажимные винты обонх рычагов цилиндров

заднего ряда окончательно. 13. Надеть прокладки и потавить крышки клапанных ко-робок, шайбы, пружинные шайбы, навернуть и затянуть гайки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При съемке со шпилек и установке крышек клапанных коробок на шпильки соблюдать осторожность во избежи ние образования стружки и попадания ее в полость коробки

клапана. 2. При установке крышки ко робки клапана впуска цилиндра № 9 с маслосборником необходимо проделать следующее:

— отвернуть гайки креп.:ения фланцев к крышке, снять шайбы, снять фланцы и уплот-нительные втулки:

надеть на штицеры труб впуска цилиндров № 8 и 9 но

вые уплотнительные стулки, на-

деть на уплотнительные втулкифланцы - надеть крышку цилиндра № 9 на шпил ки клапанной кориб


— надсть на шпильки шайбы, пружинные шайбы, навернуть и ки клапана впуска;


надеть на шпильки крышки, фланцы, поставить шайбы, на затянуть гайки; вернуть и затянуть гайки.

Глава ІХ

НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Большинство неисправностей и поломок вызывается нарушением рольшинство неисправисстен и поломож вызывается нарушением правил эксплуатации двигателя и ухода за ним. Для того чтоби правильно и быстро обнаружить неисправность и ухтранить ее, нужно знать причины возимсновения неисправностей и своевременно при





Табанца 4 Основные неисправности в работе двигателя, их причины я способы устранения					
Ne 110 op.	Причина недсправилсти	Спост 6 устранения	1		
	Двигатель не за	пускается	ļ		
1	Двигатель недостаточно подограт (энмой)	Подогреть двигатель средствами подогрева до температуры головок цилиндров 30—40° С			
2	Недостаточная раскрутка матови- ка влектростартера (мало время включения яли мало яапряжение в влектросети)	Проверить напряжение в сети (должно быть не менее 24 в) и вы- держать время включения влектро- стартера в зависимости от напряже- ния в сети			
3	Недостаточная заливка топлива	Дополнительно залить топливо в двигатель			
	Неисправный соленовдный клапан заливки	Заменить клапан заливии			
4	Изъншияя заливка двигателя топ- пьями	Произвести наскрутку коленчатого вала двигателя при полностью отмры- той дроссельной заслонке			
5	Засорение бензофильтров	Промыть бензофильтры	1		
6	Замаслены или отсырели свечи	Промыть, просушить и испытать свечи на приборе			
7	Замасливание контактов прерыва- теля магнето или отсутствие зазора между контактами	Очистить контакты прерывателя магнето от масла, отрегулировать зазор	1		
8	Замыкание проводов выключения магнето на массу	Проверить провода на пробой электричеством и заменить провода с поврежденной изоляцией	1		
9	Не поступает постоянный ток на клеммы пусковой катушки ПК-45	Проверить электропроводку к пус- ковой катушке ПК-45			
10	Не поступает с катушии ПК-45 воз- буждающее напряжение на первич- ную обмотку рабочего магнето	Сгорело командяюе реле пусковой катушки ПК-45. Пусковую катушку заменить			
	Двигатель неустойчиво работа	ет на режиме малого газа	1		
1	Не отрегулированы обороты колен- чатого вала на режиме малого газа	Отрегулировать регулировочным винтом на дроссельной коробке обороты коленчатого вала 500—	Į		
		600 об/мин для режима малого газа	1		
2	Не отрегулировано качество смеси	Отрегулировать качество смеси на малом газе, как указано в гл. VI	1		
_	на режиме малого газа	Transport and University Beach.	•		

3 Подсос воздуха во всасывающей системе двигателя

. Т		Продолжение
p.	Причина ненсправности	Споссб устранения
	Вибрация (тряска) Auntatean
1	Нарушена балансировка воздуш- ного вимта, недопустимое биение ло- пастей или неправильная их уста- новка	Проверить установку ловастей по установочным углам и крепление ло- застей во этупие. Проверить: бисоче попастей.
2	Неудивлетворительная работа све- чей	Промыть, просушить и проверить свечи и и искрообразование
3	Пробивание изоляции проводников зажигания, обгорание проводников, плохие контакты в проводке и т. д.	Проверить проводку зажигания Заменить неисправные проводники
4	Замаслены контекты прерывателя магнето или разрегулирован зазор в прерывателе	Очистить контакты прерывателя отрегу экропать зазор
5	Неисправность отдельных форсунок	Заменить иеисправные форсунки
6	Засорение трубки высокого давления	Заменить трубку
7	Поломка пружин плунжерзв или самих плунжеров насоса НВ-82	Заменять насос НВ-62
8	Нарушение зазора между роликом рычага и штоком клапала на одном али нескольких цилиидрах	Ситре: улировать зазор
	Двигатель	AMMIT
1	Слишком богатая смесь	Проверить расходы топлива и от регулировать их регулятором РС-24.
2	Не работает один или несколько цилиндров	Проверить компрессию. Выявиченсиранности и устранить их
3	Засорился шланг подвода надлува $p_{\rm H}$ в коробку анерондов регулятора PC-24M. Негерметичность в сослинениях этого шланга (дымление при наддуме $p_{\rm H}$ ниже 600—650 мл рт. ст.)	Осмотреть шланг подвода надкуз $\rho_{\rm K}$ в коробку анерождов: продут осмотреть штущеры соединения
4	Усадка вы повреждение анерои- дов, измос или повреждение деталей регулятора РС-24М	Заменить регулятор РС-24М
	Мало давлен	не масла
1	Неисправность манометра или под- водки к нему	Заменить манометр или подвод к нему
2	1	VCT2ROBRIS PCAYAGEORIES - 100-
	Неправильное регулирование ре-	Отрегуанровать редукционный к
3	 Неправильное регулирование ре- дукционного клапана масаяного на- соса 	Nam.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4 ==

Проверить все уплотнения всасывающей системы, их загяжку, наличие прокладок и т. п. Устранить обнаруженные неисправности

Недостаточное компчество масла в маслот и проверять, предостаточное компчество масла в маслот до пормы на высотку денерацию развижиемия заправить бак маслом до пормы несправность маслотериометр денеправность маслотериометр денеправность кнугри двигателя несправность кнугри двигателя на маслотериометр двигателя несправность кнугри двигателя несправность сита заправных маслом двигателя несправность сита заправных несправность сита управления двигателя несправность стать заправных высрома. Проверять превода из предостателя несправность стать заправных несправную систем управления двигателя несправность стать заправных несправную систем несправную суганизателя несправных субам-рующию систем. Проекрать суфам-рующую систему несправность систем. Проекрать превода и престрам кнуг управления двигателя несправную систем несправную несправную систем несправную несправную несправную несправную несправную несправную несправную систем несправную несправность несправную несправную несправную несправную несправную неспр					Предолжение
Пречтем насла	FOR WELLING WAY	Продолжение	no	Прилина неисправности	Способ устранения
Перегрев масла Чреммерное разживаемие масла бенемом Недостаточное количество масла в закантать масло и проверять, разживаемия Повышения технивоваем Повышения техниваем Порожерить произвоть установления проподов Выспраснатуруями, краза- техниваем Порожерить произвоть установления проподов Выспраснатурую постром установления проподов Промерить произвоть установления проподов Выспраснатурую постром установления произвоть польжения произвоть произвоть произвоть произвоть произвоть установления произвоть поможения Порожерить произвоть установления произвоть поможения Промерить произвоть установления произвоть поможения Промерить произвоть установления произвоть поможения Промерить произвоть премерать произвоть произвоть произвоть произвоть произвоть премерать произвоть произвоть произвоть произвоть произвоть произвоть премерать произвоть произвоть произвоть произвоть премерать произвоть премерать произвоть произвоть произвоть премерать произвоть премерать произвоть премерать произвоть премерать произвоть премерать премерать произвоть премерать п		Способ устранения			
Провительное масла бенемым заменить масло и проверять насамительное подмется об подмется об подмется об подметь масло и проверять насамительное компететом недамительное подметь масло и проверять насамительное компететом недамительное компететом недамительного компететом			2	Засорение бензофильтров	
Недостатучное количество масла в заправить бак маслом до пормы развиваем чение проверять правильность уставить маслотермометра заменить маслотермометра заменить маслотермометр заменить при наличим на наме стружких лерами и при наличим на наме стружких лерами гатоми, дамитатель сагть при наличим на наме стружких лерами гатоми, дамитатель сагть проверять герметичность откачи наличим проверять герметичность откачи наприментации проверять проверять герметичность откачи наприментации проверять проверять проверять проерять прое	Перегрев масла	H HOOSEDETS.			бой и заменить провода с новрежден-
Повышения температура масла Неисправность маслогернометра Неисправность какутри двигателя Недостатурие количество масло Проверить проверить суфля- проверить проверить суфля- проверить проверить суфля- проверить обжетовые подоставля в разовате светь обжетовые променть суфля- руссијую систему Променть обжетовые проверить суфля- променть обжетовые подоставля в разовате свете в высотном анеровате откретия двигателя Променть обжетовые променть отверстие в высотном априменты обжетов светь обжетов обжетов высотная в променть несправную термопару и гламалнометр в пробевание законня променть несправную термопару и гламалнометр в променть променть променть отверстие в высотном пременты променть несправную термопару и гламалнометр в променть променты променты несправную термопару и гламалнометр в променть променты проме	Чревычрное разжижение масля бен- нимом	нет ля подтекания оснаина через при	1	Памгатель не развивает обор	оты на взястном режиме
Повышенная температура насла в неисправность маслогернометра Заменить маслогернометра Ненсправность маслогернометра фильтры дантагая и проверять облука дантагая и насловае Переполнение картера масло подъемо по данта в россий проверять порождать промерать облука дантагая промента отверствя, сообщающей системи Проверять герменачность открать по дамента отверствя, сообщающей системи Проверять суфлагаром высотном дантагая по дамента отверствя, сообщающей системи Проверять открать по дамента отверствя, сообщающей променты отверствя, сообщающей променты отверствя, сообщающей променты отверствя, сообщающей променты отверствя в высотном высотном высотном дантагая променты отверствя, сообщающей променты отверствя, сообщающей променты отверствя в высотном дерожде выполняющей променты отверствя в высотном дерожде по закотном дерожде променты отверствя в высотном дерожде променты отверства в высотном дерождения отверства, сообщающей променты отверства, сообщающей променты отверства в высотном дерожде променты отверства в высотном дерождения отверства, сообщающей променты отверства в высотном дерождения отверства, сообщающей променты отверства в высотном дерождения д		TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE THE TOTAL THE			
Неисправность маслогериометра Неисправность маслогериометр Заменить маслогериометр Неисправность внутри двигателя Неисправность внутри двигателя Проверить герметициость откача- прометици плутиров откача- прометици плутиров откача- прометици плутиров откача- прометь изметания провосие приметания прометания провосие приметания прометания прометания	Недостаточное количество масла в маслобите		•	оздушного винта	им лопастей
Неисправность маслотерионегра Неисправность маслорадиатора Неисправность маслорадиатора Неисправность васлорадиатора Неисправность маслорадиатора Неисправность васлорадиатора Неисправность васлорадиатора Неисправность васлорадиатора Неисправность паста проверять герментичность откачать профессати в высотном анеровар Выбрасмание насла на суфаеров Наминия заправить проявание промерать герментичность откачата управления васлора в картер двигателя Профессати термопари из двигателя Неисправность термопари из двигателя Неисправность термопари из двигателя Неисправность термопари из двигателя проявание газов и профессати термопари из двигателя проявание газов и проявание проявание газов и проявание проявание проявание проявание проявание проявание проявание примодов замения васлории проявание	Повышенная тен	вература масяя	4	ого шага на ролике регулятора осо-	упора малого шага на роляне регуля
Немсправность маслорадиятора Немсправность внутрия двигателя Немсправность внутрия двигателя при изличия на инж стружки, курак, проверать пределать пр	Менеправность маслотермометра	Заменить маслотермометр	P		1.
Немеправность внутри двигателя Недостатущие количество масла в имелебаке Переполнение картера маслом Проверить герметичность откачи- паконей систему Обедивние смеск с подъемом на вместу Проверить герметичность откачи- паконей систему Обедивние смеск с подъемом на вместу Проверить герметичность откачи- паконей систему Обедивние смеск с подъемом на вместу Проверить герметичность откачи- паконей систему Обедивние смеск с подъемом на вместу Проверить поробрате в вместном анеровате отверства, сообщающе- го высотный анерома регулятора Профивание заправность термопары Профивание смеск Повреждение наслания принодов Закаминия принодов Зака	ы-пополность маслорадиатора	Заменить маслорадиатор	ı	Неудовлетворительная рабо	та отдельных циянид рос
Недостатичение количество масла в Проверить герметичность откачить промодами проверить герметичность откачить объемие отверствя, сообщающее постания амерона промодами промодам	HERCHPHENCE BENTON BENTATOAR				
Недостатучное количество масла в маслом до норми масловет переполнение картера маслом до норми руковную системи. Проверить суфик-руковную системи проверить суфик-руковную систему прочестить отверстия в высотим анерона регулятора регулятора регулятора высотима выерона регулятора регулятора высотима выерона регулятора регулятора высотима выерона регулятора высотима выерона регулятора высотима выерона регулятора прочестить отверстие в высотим выерона регулятора прочестить отверстие в высотим выерона регулятора прочестить отверстие в высотим высовам температура головок цилинаров двигателя проментых гермонару индивидами газов на проментых гермонару индивидами газов на проментых гермонари заправную проментых гермонари заправную поставидиля двигателя выпода витя проментых гермонари заправную поставидиля двигателя выпода витя проментых пренятствия выпода витя променты пренятствия выпода витя променты пренятствия выпода витя променты весеменного деления воборотов в открытом положения воборотов в открытом положения воборотов в открытом положения выпода витя пренятствия выпода витя пренятствия выпода витя променты пренять пренятилей выпода витя променты пренять пренятилей выпода витя променты пренять пренятилей выпода витя променты пренятилей выпода витя пренятилей выпода витя пренятилей выпода витя преняти	Неисправность смутр		1 1	Отказ в работе свечен Повреждение изоляции проводог	Проверить привода на проб
Проверить герметичность откачи домнение картера маслом Обеднение смеси с подъемом на высоту Засорение отверстия, сообщающе го вместный анерона регулитора РС-94М с атмосферой Выслияя танпература годовок щилиндров двигателя Профивание выдлопных газов на присиранность подкачи движижения проставляющих и състироводной двигателя двига	Македической масла	TO THE STATE OF TH	1	BAMRETHMA	повреж т. ниой изоляцией
Выбрасывание насла из суфлеров Засорение отверстия, сообщающе ро высотной анерона регулятора Высовая тампература головок щилиндров двигателя Высовая тампература головок щилиндров двигателя Неисправность термопары или голования газов на пробивание газов на променних термопары на пробивание выхлопими газов на промених термопары Заправить самолет кондиционным заправить самолет кондиционным топливом Воздушный внит не вводится во фаногер оборотов в заправить регулитор оборотов в заправить регулитор оборотов Загрудней обдув цилиндра (свечи), на нотором установлена термопары Двигатель работает с перебени Двигатель работает с перебени Двигатель работает с перебени Промить насланый фильтр регулем заправих масляний фильтр регулем заправих масланым насланый быльт регулитора оборотов в загрудней вышт времаьодые вхедит на фаногер Загрудней обдув цилиндра (свечи), на нотором установлена термопара Двигатель работает с перебени Промить масланый фильтр регулитора оборотов в мерхием положения Наминия заправих маслами были пресратателя прережаних суправить препятствия, вымивающей внит времаьодые вхедит на фаногера Засдание селекторного клавана заправих масланый быльтр регулитора оборотов в мерхием положения Немпоратов в масланий промить масланый фильтр регулитора оборотов в мерхием положения Воздушный внит времаьодые вхедит на фаногера Устранить препятствия, вымивающей промить масланый фильтр регулитора оборотов в мерхием положения Заменить регулитора оборотов в мерхием положения Немпоратор оборотов в мерхием положения Воздушный внит времаь в картер двигателя Промеркт часто слать ка препятателя Промеркть терменчность сиск по премения и промеркт направку масляются и премена изможения Промеркт часто слать и променам наслам на премением промеркт направку масляются и премена наслам промения премена по премения промения препятателя Промеркть терменчность оборотов в мартера двигателя Промеркть часто слать премена промена премена по премением насла на премением насла на премена по премением насла на премена по	une notate	Проверить герметичность откачи-	3	LID 89 (TYPOS DEDCMOMENTE PH	
1 Засорение отверстия, сообщающето вместнуй анеронде прочить отверстие в высотном анерона прочить отверстие в высотном прочить отверстие в высотном прочить прочить пробивание газов на приеминих терьионары заправить самолет кондиционным заправить самолет кондиционным прочить п		1	١	Выбрасывание и	всяв из суфлеров
Прочетить отверстве в высотнов анеронд регулятора по высотный анеронде по высотный анеронде внесовая тампература головок щилиндров двигателя Высокая тампература головок щилиндров двигателя Нексправность термопары или гальванометр или гальванометр или гальванометр или гальванометр устранить пробивание таков на приемник термопары Заправить самолет кондиционным топливов Отору по	Обеднение смеси с	подъемом на высоту			1. Проверите заправку масляного
рос. ЭАМ с втмосферой Высокая температура головок цилиндров двигателя Ваментъ термопари или головом премения термопару или головом головом отперемения термопари заправить самолет кондиционным толовом отперением завода поставщих двигателе на фаметер оборотов в завителе высода вить не вводителя по фаметер оборотов в завителе на фаметер оборотов в завителе на фаметер оборотов в завителе оборотов в завителе на фаметер замода поставщих двигателе на фаметер оборотов в завителе оборотов в завителе на фаметер оборотов в завителе оборотов в завителе оборотов в завителе оборотов в завителе на фаметер замода поставщих двигателе на фаметер оборотов в замода поставщих двигателе на фаметер оборотов в закрати пределителения		по Прочистить отверстие в высотном	1	Managan sent-	R
Высокая тампература головок цилиндров двигателя 1 Невсправность термопары или главанометра 3 Профивание выклюпина газов на приемник термопары или главанометра приемник термопары или главанометра приемник термопары или главанометра или главанометра или главанометра или главанометра или главана и греничник термопары или главана головичник термопары или головични половичник произвольном половичним подости и под		ора анерожде	2	Перегрев масла	
1 Неисправность термопарм или газов из пробивание выхлопиых газов из пробивание выхлопиых газов из пробивание термопари Нижео октановое число топлива 3 Нежео октановое число топлива 4 Бедная смесь Отертулировать сомост кондиционным топливом Отрегулировать сомоство спред ставителем завода поставщика двигателем водителем			3	Прорыв газов в картер двигател	Проверить герметичность сист
Неисправмость термометра Пробивание выхлопиям газов на приемник термопары Заправить самолет кондиционным толляюм Заправить самолет кондиционным толляюм Заправить самолет кондиционным толляюм Заправить самолет кондиционным толляюм Отрегулировать, совмество с представителем завода поставщика дви- газовство кнеже по часовому раскому толлята Засание селекторного клавана вкаритов воздавлять пробить выпарать оборотов в закрытов воздавлять промаксы вкарить промаксы дви- ставителем завода поставщика дви- газовска вкить оборотов в закрытов воздавлять промаксы вкарить промаксы вкарить промаксы вкарить промаксы по часовому раскому толлята Засание селекторного клавана вкарить промаксы вкарить промаксы по часовому раскому толлята Засание селекторного клавана вкарить промаксы вкарить промаксы по часовому раскому толлята Засание селекторного клавана вкарить промаксы вкарить по флюгер регулитор оборотов в закрытом волюжения Заменить регулитор оборотов Заменить регулитор оборотов в закрытом волюжения Заменить регулитор оборотов Заменить регулитор Заменит		Заменять неисправную термопару	4		TROPEDUTE PERMETHAMOCTE OFFI
2 Пробивание выхлониях газов из применяем термонарм заправить самолет кондиционным топлива Нижное октановое число топлива Отрегулировать, совмество с пред ставителем завода поставщика дви простов в закратим воложении вода ввита по фалогер регулитора оборотов в закратим води ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положении вода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положении ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в закратим просток и заменить регулитора оборотов в открытом положении ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положении ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положении ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в закратим положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения вода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер вода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора оборотов в открытом положения ввода ввита по фалогер регулитора об		The same wowerd	1	маслом	е вволится во флюгер
Нижное октавовое число топлином Отрегулировать, совместно с пред- октавителем завода поставщика дви- гаталей, качество смеся по часовому раскору топлина Устранить препятствия, выможное восидения в запринов в запринов в вадунивай внит произведения в расстатиров оборотов в запринов в предумення в расстатиро даменть регулитор оборотов в запринов видения в расстатиро даменть регулитор оборотов в запринов видения в расстатиро даменть регулитор оборотов в запринов в предумення в предумення в расстатиро в запринов в предумення в предумення в расстатиро даменть регулитор оборотов в запринов в предумення в предумення в запринов в предумення в предумення в расстатиро даменть регулитор оборотов в запринов в предумення в предумення в расстатиро даменть регулитор оборотов в запринов в предумення в предумення в предумення в расстатиров запринов в предумення предумення в предумення в предумення в пр	O Transmer BMX.80RHMX F830I	TOTAL TENNING TENNING	1		на заменить регулятор оборотов
4 Бедная смесь Ставителем завода поставщика доль гатемен заво	3 Нижное октановое число топли				
Затруднее обдув цилинара (свечи). Затруднее обдув цилинара (свечи). Затруднее обдув цилинара (свечи). Двигатель работает с неребонии Двигатель работает с неребонии Промыть масляный фильтр регу. Промыть масляный фильтр регу. Промыть масляный фильтр регу. Промыть масляный фильтр регу.		Отрегулировать, совместно с пред-		Воздумный винт прока	за Заменить регулитор оборотов
3 атруднен обдув цилинара (слечи). В на потором установлена термопара Двигатель работает с неребовин Промыть маслявый фильтр регу. Промыть маслявый фильтр регу. Промыть маслявый фильтр регу.	4 Бедная смесь	PATENCE, KAYESTED CATCON	1	эзед» винта во флюгер регули.	opa
Затрудней обдув цилинира (четановлена термопара пане затруднейный облуч паненты вексирание пасла фако- Устранить вексирание пер-пасоса 431 Двигатель работает с неребович Промыть масляный фильтр регу. Промыть масляный фильтр регу. Промыть масляный фильтр регу. Промыть масляный фильтр регу.			ļ	TOGOPOTOR & OTEPSTOR MOTORCOM	зя вывести из фаюгера
Двигатель работает с перебовии 2 Заедание золочника регулитора Заменить регулитор общества розмении 2 Заедание золочника регулитора общества розмении	5 Затруднен обдув цилиндра (ст	пара щие затрудненный обдув	\ ,	I Невостаточно давление масла ф	мо- Устранить неисправиесть
промить масявите фильтра ре-	Дангатель р	аботает с неребонин	1 :	DELYSTE	ора Заменить регулятор обвротов
гуантора РС-ММ	. 1 положения масячного фильт	MARKET DELY		оборотов в верхнем ноложении	
	гулитора РС-им	1	1	υ *	

TAGES X CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP

хранение двигателя, установленного НА САМОЛЕТЕ, В АЭРОДРОМНЫХ УСЛОВИЯХ

1. Двигатель, установленный на самолете, разрешается хранить Двигатель, установленныя на самолете, разрешается хранить без консервации в течение 7 суток при температуре наружного гозлуха выше минус 5° С и в течение 15 суток при температуре наружного подуха (в течение всего периода хранения) ниже минус 5° С.
 Если предстоит перерыв в работе двигателя более указанного срозд, то не позднее 7 или 15 суток стоянки самолета произвести очередную голяму выпателя на режиме 1000—1200 об/мин в течение предвудения примета произвести очередную голяму выпателя на режиме 1000—1200 об/мин в течение

редную голку двигателя на режиме 1000—1200 об/мин в течение времени, необходимого для достижения температуры масла на входе времени, необходимого для достижения температуры масла на входе в двигатель 40 -- 50° С, но не менее 15 -- 20 мин. или произвести кон-

сервацию двигателя на требуемый срок. 3. Консервация двигателей — одна из основных мер предохранения деталей от коррозни, обеспечивающая сохранность двигателей при хранении и нормальную работу их при эксплуатации. Необхо-лимо своевременно и правильно консервировать временно неэксплуатируемые двигатели, применяя для этого рекомендуемые антикор-

новинае свазьи. 4. Для консервации временно неэксплуатируемых двигателей рерозионные смазки.

а) для консервации наружных поверхностей двигателя — смаз-№ 59 При отсутствии смазки № 59 допускается замена ее пушечкомендуются следующие смазки:

ка № 59. При отсутствии смажи из намином; ной смазкой или техническим вазелином; б) для консервации внутренних поверхностей двигателя - - смаз-

5. Детали, имеющие лакокрасочные и цинковые покрытия, кон-Ka N 58M.

6. Вал винта (при снятом винте) консервировать техническим вазеливном или пуппечной смаэкой УПЗ 3005-51, как более вязкими

7. Запрещается производить консервацию двигателя на разжи-

8. Двигатели, установленные на самолете, можно хранить как в женном масле. ангарах, так и аэродромных условиях. В обоих случаях двигатели лолжим быть законсервированы, а срок консервации определяется в зависимости от предстоящей стоянки самолета.

Комсервация двигателя на срок до 1 месяца и расконсервация его после хранения

Koncepsaums

1. Слять конденсат (влагу) из нижних точек маслосистемы дви-

гателя (через краны маслоотстойника и маслобака).

2. Слять бензин из бензобака и заправить его бензином без продукта Р.9.

3. Произвести гонку двигателя на режиме 1000 -1200 об/мин в произвести голку двигателя на режиме толо 1220 голумов в течение времени, необходимого для достижения температуры масла на входе в двигатель 40 -50° С, но не менее 15—20 мин 4. На теплом двигателе (при температуре головож цилинаров от деления в положения в

 10 до 40° С) вывернуть передние свечи и при открытой дроссельной заслонке провернуть вал винта на 3÷4 оборота для удаления из инлиндров продуктов сгорания.

иилиндров продуктов сгорания. 5. Зашиприцевать в каждый цилиндр через отверстия для свечей по 100-150 г свежего масла ((Mc.22,MC.20)), нагретого до $40-50^{\circ}$ С после чего провернуть вал винта на 2-3 оборота для равномерного распределения масла по стенкам цилиндров. Заширицовку мерного распределения масла по стенкам цилиндров. Заширицовку масла в цилиндры производить пульверизатором с шаровым чаконечником при положении поршия в НМТ.

в каждый цилиндр по 6. Зашприцевать вторично масло 100-150 г. при этом вал винта не вращать

7. Поставить на место свечи.

8. Протереть двигатель салфеткой, после чего законсервировать смазкой № 59 паружные детали двигателя и агрегатов, не защищенные лакокрасочным и цинковым покрытиями.

9. При температуре окружающего воздуха в период хранения выше 5° С. через каждые 10 дней проворачивать, вал винта на 4 оборота. Проводачивание вала винта производить при выхлачением насосе НВ-82. При температуре окружающего воздуха ниже 5° С вал винта не проворачивать.

10. Период хранения увеличивать свыше 30 суток не разрешает-

продолжения увеличивать свыше эт суток не разрешает-ся. Для продолжения хранения двигатель необходимо раскопсерац, ровать, произвести гонку двигателя на всех режимах в течение 30 мин., а затем вновь законсервировать на требуемый срок.

Двигатели, законсервированные на срок до 1 месяца, перед запуском необходимо расконсервировать. Расконсервацию двигателя

производить в следующем порядке:

1. Обмыть двигатель снаружи бензином и обдуть сжатым воз-

духом.
2. Вывернуть свечи и, проворачивая вал винта, слить масло из Подготовку двигателя к запуску и запуск производить, как уканижних цилиндров.

зано в гл. III.

Консервация двигателя на срок до 2 месяцев и расконсервация его после хранения

Kencen

1. Слить конденсат (влагу) из нижиму точек маслосистемы дви-

тателя через краны маслоотстойника и маслобака.
2. Слить бензин из бензобака и заправить его бензином без продукта Р-9.

3. Прогнать двигатель на режиме 1000-1200 об/мин в течение времени, необходимого для достижения температуры масла на вхо-де в двигатель 40-507 С, но не менее 15-20 мин. 4. Слить масло из двигателя и маслобака, слить бензии из баков.

100 10 11 12 13

Для полного слива масла и бензина сливные краны оставить от-

крытыми.
5 "Та теплом двигателе (при температуре головок цилиндров от 10 до 407 С) вывернуть передние свечи и при открытой дроссельчой заслонке провернуть вал винта на 4 полных оборота для удаления из цилиндров продуктов сгорания

Примечание Для удаления бензина из полости насоса НВ-82 ко-лечатий ваз проворачивать при захрытом пожарном кране или после сзива бензина при эстановлению рычате лимба насоса НВ-82 в положении мак-симальной подачи

- 6. Законсервировать насос НВ-82 смесью, состоящей из 60% чистого бензина Б-70 и 40% масла МК-22 или МС-20 в следующем
- отсоединить гибкий шланг подвода бензина к центробежному воздухоотделителю;
- присоединить к штуцеру подвода бензина шланг от бачка емкостью 4-5 г (при отсутствии бачка его можно заменить во-; (Йомноц
- установить рычаг включения насоса в положение максимальной подачи;
- установить бачок на 0.5-1 м выше насоса и залить в него 3.5—5 л смеси масла с бензином через фильтр с сеткой 6400 ячеек на I CMB, HE MEHEE!
- -- провернуть вал винта ча 10---15 оборотов до полного перетеквния смеси из бачка в насос HB-82:
- отсоедянить шланг от штуцера подвода бензина и установить на место гибкий шланг подвода бензина к центробежному воздухогделителю. Установить и закрепить рычаг управления насосом НВ-82 в положение «Выключено».
- 7. Зашприцевать в каждый цилиндр через свечные отверстия по 100—150 г смажи № 58М, подогретой до 15—30°С, после чего провернуть вал винта на 2—3 оборота. Зашприцовку смажи в цилиндр производить пульвенизатором с шаровым наконечником при тож жении поршия в НМТ.
- 8. Зашприцевать вторично в каждый цилиндр по 100—150 г смазки № 58. без проворачивания вала винта
- 9. Закрыть отверстия для свечей специальными заглушками или поставить на место свечи.
- 10. Закрыть воздухозаборник, выхлогные патрубки (коллектор). суфлеры и все другие отверстия.
- 11. Протереть двигатель салфеткой, после чего законсервировать смазкой № 59 наружные детали двигателя и агрегаты, не защищенные лакокрасочными и цинковыми покрытиями.

86

12. Период хранения увеличивать сязыше 2 несяцев не разрешается. Для продолжения хранения двигатель необходимо расконсервировать, прогнать двигатель на всех режимах в течение 30 мнн., а затем вновь законсервировать на срок от одного до двух

13. Повторять двухмесячную консервацию разрешается только месяцев. 10. повторять двужествную выпсервация разрешается истово один раз. По истечении срока вторичной консервации, перед последующей консервацией, необходимо произвести осмогр внутренних деталей двигателя, сиять по одному цилигдру с каждого ряда цилигдров и убедиться в отсутствии морроми. О проделанных рабо. тах сделать запись в формуляре двигателя.

Перед запуском двигатель, законсервированный на срок до 2 ме необходимо расконсервировать в следующем порядке: сяцев, необходимо расконсервировать в сполучения воз 1. Обмыть двигатель снаружи бензином и обдуть сжатым воз

духом.
2. Вывернуть свечи и, проворачивая вал винта, слить смазку из

нижних цилиндров. Подготовку двигателя к запуску и запуск производить, как указано в гл. III.

Консервация двигателя на срок до 6 месянев и расноисервация его после хранения *

- 1. Слить масло из всей масляной системы двигателя сразу же после остановки его.
 - 2. Слить бензин из бензиновых баков. 3. Заполнить масляный бак свежим маслом МК-22 или МС-20. Заполнить бензиновый бак чистым бензином
- 5. Прогнать двигатель на режиме 1000—1200 об/мин в течение та Р-9.
- э. прогнать двигатель на режиме поло—1240 оо/мин в течение времени, необходимого для достижения температуры масла на входе в двигатель 40÷50° С, но че менее 15—20 мин.
 б. Слить масло яз маслосистемы двигателя и бензин из бензомагистрали. Славные краны оставить открытыми для полного слимагистрали.
- явыя и основня. 7. На теплом двигателе (прв температуре головок цилиндров от ва масла и бензина. 10 до 40°C) вывернуть передние свечи и при открытой дроссельной заслонке провернуть вал винта на 4 полных оборота для удаления из цилиндров продуктов сгорания.

Примечание. Для удаления бензина из полюсти насоса НВ-82 вал проворачивать после слива бензина при рычаге лимба васоса НВ-82, установлениом в положении максамальной подугл.

Двигатель, сиятый с самолета в законсервированный указанным с с применением дегидраторных патронов и мещочков с силикателем и не ный в герметчиный чехол из поликлоранииловой пленки, может крашиты чение одного года.

8. Законсервировать насос НВ-82 смесью, состоящей из 60% чистого Сензина Б-70 и 40% масла МК-22 или МС-20, в следующем по долодания и мего консервириющей смалки. рядке: отсоединить гибкий шланг подвода бензина к центробежном; ьоздухоотделителю; - присоединить к штуцеру подвода бензина шланг от бачка емкостью 4-5 л (если бачка нет, его можно заменить воронкой); - установить рычат лимба насоса в положение максимальноподачи; — установить бачок на 0,5÷1 м выше насоса и залить в него 3,5 + 4 л смеси масла с бензином через фильтр с сеткой 6400 ячее.

вр де

π

ĸP

10

.ie

по му

(X)

HO

Tel

на HE

10

веj

прі же

по

CY

XM

Ha I CM' HE MEHEE; провернуть вал винта на 10÷15 оборотов до полного перете: кания смесн из бачка в насос НВ-82;

-- отсоединить шланг от штуцера подвода бензина и установит на место гибкий шланг подвода бензина к центробежному воздухо-

- 9. Зашприцевать в каждый цилиндр через отверстия для свечей быть проделаны одна за другой без перерыва. Производить консерводить проделаны одна за другой без перерыва. Производить консервым при положении поршней в НМТ.
- 10. Полностью заполнить внутреннюю полость двигателя смазкой 6 месяцев ЗАПРЕЩАЕТСЯ № 58М, нагретой до 15÷30° С. Смазку заливать через суфлернос отверстие носка картера.

Примечание. При консервация (на срок до одного года) святого с самолета двигателя после заполнения внутренией полости картера смазкой № 56М меобходимо повернуть вал внита вверх для лучшего заполнения всех полостей смазкой.

11. Провернуть вал винта на $8\div 10$ оборотов, после чего слить всю смазку из двигателя.

Примечание. Смазка № 58М, употребляемая для заливки двигателя может быть использовама десятикратно при соблюдении мер предосторож вости от попадания посторониях частиц и примесей.

12. Заполнить качающий узел бензинового насоса БНК-10КТ через подводящий штуцер чистым нагретым до 50÷70°C маслом МК-22 или МС-20 (100—150 г) и провернуть вал винта на 3÷4

13. Одновременно с поисерзацией бензинового насоса БНК-10КТ оборота. прокачать внутреннюю маслосистему двигателя маслом, нагретым до температуры 60—80° С под давлением 5—6 аг с одновременным сивном масла при проворачивания вала винта. Прокачивание производить от наземного опрессовочного агрегата через ложный фильтр тила Куло, установленный в полость заднего корпуса нагнетателя вместо маслиного сетчатого фильтра МФС-19.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Слитос — двигателя масло применять

- Вторично зашприцевать по 100 150 г смазки № 58М в каждый цилиндо через свечные отверстия без проворачивания вала винта
- Закрыть отверстия для свечей специальными заглушками или поставить ча место свечи.
- 16. Закрыть полихлорвиниловой пленкой воздухозаборник, выхлопные патрубки (коллектор), суфлеры и все другие отверстия.
- 17. Произвести наружную консервацию деталей двигателя и агрегатов, не имеющих лакокрасочного и щинкового покрытия, смал-кой № 59, загущенной 1—2% церезина, или техническим вазелином, кои ее ээ, загущенной 1—2% церезина, или технический вазелиной, нагретым до 60—80° С, или маслом МК-22 или МС-20, загущенным 4—10% церезина.
- Снять воздушный винт, проимть бензином шлицы, резьбу ва-ла винта и втулку винта. Смазать пушечной смазкой или техническим

Расконсервания


По истечении срока консервации двигатель должен быть расконсервирован.

Расконсервацию двигателя производить, как указано в гл. VII. Подготовку двигателя к запуску и запуск производить согласно указаниям гл. III.

Lugan XI

БОРТОВОЯ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ **ДВИГАТЕЛЯ**

Для обслуживания двигателя применяется следующий инстру-мент и приспособления, находящиеся в бортовой сумке 701956 (фиг. 24), прикладываемой на два двигателя (к двигателям с чет-ными номерами), в бортовой сумке 2-30-9088 (фиг. 25), приклады-ваемой на 10 двигателей (к двигателям с номерами, оканчиваю-приментация и в бортовой сумке 2-30-0006. прикладываемой щимися на нуль) и в бортовой сумке 2-30-9996, прикладываемой на 40 двигателей:



F			
 10:10:	1. 1.	1. 3.61	

		10:12:47 %	The state of				Продолжение
		Бортовая сумка № 701956		24	Название ниструмента	Наименование деталей, для которых применяется	
Позиции на фиг. 24	№ инструмента	Назважне инструмента	Наименование детаясй, для которых применяется инструмент	24	ниструмента		инструмент
1	82-30-01	Каюч	Для гаск крепления электро- стартера	16	700880-4	Ключ открытый двух- сторониий S = 11—13	Для пробок маслоотегойника, заднего корпуса нагветатели, переходинка заднего корпуса нагнетателя, для винта креп-
2	82-30-58	Дыойной каюч закры- тый S≕14—15	Дян гаем креплення морпуса привода насоса НВ, фланца упорного шаримоподшипинка, генератора и электростартера				ления маслоотстойника к зад- нему корпусу, для гайки преп- ления привода насоса НШ-13, натрубное отвода и подвода масла, компики привода ваку-
3	82-30-59	Двойной ключ закры- тый S=18—19	Для гаек болтов рычагов клапана впуска и выпуска	17	700880-5	Ключ открытый двух-	ум-изсоса, дефлекторов Пля штуцера замера давле-
4	82-30-61	Ключ гайки сальника впускной трубы		"	70000-5	сторонияй S = 14-16	иня рк. для переходного шту- цера соединения трубки высо-
5	700002	Двойной ключ закрытый S =9=-11	Для гаск крепления крышек персходника воздухопрявания- ка, хомутиков и зажимов тру- бок высокого давления, мас- ляных труб переднего масляно- то насоса и сливных труб, мас- ляных фильтров, болгов креп-	1			кого давления, для пробии мас- доогсобинка, для болгов креп ления крышки передиего в зад- него масляного фильтра к кор- иссу фильтра, для габия креп- ления рамы к передиему кор- пусу нагнетателя
			ления дефлекторов	18	700680-7	Ключ открытый двуз сторожияй S = 19—22	масла и заднему газораспреде-
6 7	700016 700381	Молоток Вореток	ilрименяется с ключом 82-30-61				лению, болта рычага клапана впуска и выпуска, штупера от- вода давления р _и , неворотного
8	700542	Ключ S=19	Для гайки угольника свечи	1			нияпеля задней крышки, для пробия фильтра масмотстой
9	700641	Ключ S = 16	Для гайки крепления корпу- са привода насоса НВ-82 к задней крышке	1			ника, для колизчка штунсра масляного насоса, для штунсра и гайки экранирующих шлан
10	700769	Вероток	Применяется с ключами 700542, 700641, 700828, 82-30-01, 701293, 701623	19	700690-8	Ключ открытый дву сторожний S = 24-27	гов коллектора проводов зажи гания К. Для гайки и штуцера подво да и отвода давления p_{κ} . да
11	700771	Ключ открытый двух сторониий S=20—22	Для болта рычага клапана впуска и выпуска, для болта дополнительного маслофильтра насоса НВ-82, для пробки фильтра маслоотстойника	1		Ctobonum 3 -24-1	гайни штуцера сливичто кран- маслоотстойника и переднег- маслиного насоса, для пробы фильтра регулятора оборотов для гайни ведукционного кла
12	700828	Киюч	Для гаек крепления трубок высокого давления				пана заднего маслонасоса, для пробин обратного иланана мас
13	700859	Ключ S=13—13	Для гаек крепления магнето, маслонасоса, суфлеров, крышек клапанных коробок, заднего корпуса нагнетателя и задней крышки маслоотстойшика, пра- вода счетчика оборотов, беязо- насоса, фланцев сливных труб	20	700880-1	1 Ключ открытый дву сторонинй S = 15—17	ра, привода песста НВ-82 задней крышке, крышки при вода НВ-82 к порпусу попиода насоса НВ-82, фланца упори по подиненияма. Для пакидие
14	700880-2	Ключ открытый двуз сторсиний S=79	TOMVIOR				гайни трубок высокого давле ния, для штуцера давле шланга огвада давления ре
15	700880-3	Ключ открытый дву: сторожий S=9-11		21	•		9

		FUK OFFE PA	под ЭМГУ
Повидия на фиг. 24	Ж ин стру мента	Название инструмента	Наименование детадей, для которых применяется инструмент
21	701146	Плоскогубцы комбини- рованные (собранные)	Для шплинтовки, контровки болтов и гаек
22	701293	Каюч S=18	Для гайки крепления гене- ратора, влектростартера и ре- гулятора оборотов
23	701299	Кяюч S=13	Для гаек направляющих тол- кателей
24	701363	Каюч S=7	Для зажимного винта рыча- га клапана впуска и выпуска
25	701364	Ключ S = 30—32	Для гайки основного фильтра регулятора РС-24М насоса НВ-82, для штуцера подвода давления ρ_{π} . для штуцера водвода и откачки масла задмего масля нагоса
26	701425	Отвертка	
27	701428	Отвертка	
28	701430	Стержень ключа	Применяется с ключом-тре- щоткой, отъемными головками ключей и шаркаром ключа
29	701432	Стержень ключа	То же
30	701434	Стержень ключа с шарииром	•
3/	701456	Отвертка	Применяется с ключом-тре- щоткой
32	701658	Кяю≈ S=4i—36	Для накидной гайки шланга подвода двалению рк. для гайки и колпачка редукционного клапана переднего масляного насоса, для пробих обратного клапана заднего масляного насосо.
.33	701663	Выколотка	i
34	701664	Ключ специальный	Для гаек крепления насоса НШ-13
36	701784	Щуп	Для измерения зазоров меж- ду штоком клапана и роликом рычага
×	701868	Ключ шариприый	Для затяжки свечи
37	701870	Какоч жесткий	Для затяжки свечи
36	701936	Ключ специальный	Для болтов крепления ци- линдров
	702136	Головка торцевог	•

	, ,		Продолжение
зиции фиг. 24	Ж инструмента	Название инструмента	Наименование деталей, для ноторых применяется инструмент
10	16353*	Ключ	Для гайки крепления шланга подвода давления р _к к регули- тору РС-24М
41	1 63 54*	Ключ	Для пробки смотрового окна четвертого насосного элемен та насоса НВ-82
42	82365*	Ключ	Для хвостовика кулачкової шайбы насоса НВ-82
43	P-40-903*	Ключ	Для гайки регулятора оборстов
44	981001*	Ключ	Для генератора
45	981006*	K.1104	То же
46	П702565*	Шприц со смажой ОКБ-122-7 (15 г)	•
47	701460	Коробка с инструмен- том	İ
	Перечень	инструмента, вход	івщего в коробку
	701413	Головка торцевого ключа 15 жи	'
	701414	Головка торцевого ключа 18 док	
	701415	Головка торщеного ключа 13 жи	,
	701416	Головка терцевого ключа 19 жм	
	701417	Головка торцевого ключа 16 мм	
	701418	Головка торцевого ключа 7 мін	
	701419	Головка торцевого ключа 11 жи	·
	701420	Головка торцевого ключа 9 жм	
	701421	Головка торцевого ключа 9 мл	
	701422	Головка торцевого ключа 14 лля	·
	701437	Шаркир ключа (со- браниый)	
	701452	 Ключ (собранный) 	[
	701453	Головка торцевого ключа 7 для	ri

94

FUR DIFFERENCE NO COLL

Повиции на фиг. 24	Ж инструмента	Название инструмента	Наименование деталей, для которых применяется имструмент
	701 450	Коробка для инстру- мента (собранная)	
	701623	Стержень ключа (со- бранный)	
	467005	Крючок для генератора. Лента Ракли для проверки зазора между распределителем и электродом бегунка	
48	701672	Сумка для упаковки бортового инструмента	

гатимия заводами.

Бортовая сумка № 2-30-9998

Позиции на фиг. 25	№ Название инструмента		Наименование деталей, для которых применяется инструмент		
,	82-30-54	Ключ	Для корпуса редукционного клапана масляного насоса		
2	700054	Приспособление для сжатия пружив	Клапанные пружниы		
3	701379	Ключ	Для гайки кожуха тяга (нижней)		
4	701386	Приспособление	Для съемки кожухов тяг		
5	701651	Ключ	Для гайки коллектора и ко жуха тяги (верхней)		
6	701659	Ключ	Для гайки экранированного шланта коллектора проводого зажигания		
7	701680	Ключ	Для гайки упорного шарико подшининка		

———— Позиции на фиг.	36	Название инструмента	Продолжение Наименование деталей, для которых применяется
25	инструмента		инструмент
8	2-30-9999	Регулировочимй диск	Устанавливается на место бензонасоса БНК-10%Т при на- кождении установочного угла
9	701740	Регляж	Для определения ВМТ
10	701778	Резьбовое кольцо	Для проверки резьбы всяв пинта
11	701935	Ключ	Для окончательной затяжки болтов крепления цилиндра
12	702161	Коряус ключа	
13	2-30-1	Ключ	Для тарированной затяжки гаек трубок высокого давления
14	2-30-2	Ключ	Для тарированной затимач гъек трубок высокого давления
15	2-30-3	K 2109	Для тарированной затяжих гаек трубок высокого давления
16	2-30-4	Ключ	Для тарированной затяжия гаек трубок высокого дагления
17	2-30-12	Ключ	Для гайки фильтра передпе- то масляного насоса
18	2-30-9997	Сумка для унаковки бортового инструмента	

Бортовая сумка № 2-30-9996

	• •	
Ж инструмента	Наименование инструмента	Для чено применяется
700487	Перединя подвеска двигателя (собраниая)	При распаковие двигателя
700488	Задини подвеска двигателя (ссбранная))
2-30-13	Чехол для упановив подвесок	

Кроме того, по требованию заказчика поставляется манжета для поршиевых колец 700780.

	eg	Total Marie Carlo	M		
1	71 H MO35MCHBC:	1-й серши Невзаниозанение Взаниозанение	Невзаммозаментевы 3-8 серии		
ADM XII		CCEPAN OT AGTEACH ABRETIVES CCENT LANGE BANGKE GOG. CMOTO THE ULCEA DEPENDE VACTO KORCH- TOTO BAJA DRAMAR TOTO BAJA DRAMAR G. MACTH KOMENTON BAJA N OTRIORECOM B REPAIRCH N HER. G. VACTH CARRESTON BAJA N OTRIORECOM B REPAIRCH N HER.	Тига илинама внуска (ез кислотиого клефия. 4 серии от деталей двигателя инилима крепления китота до высоты высупания 22 ± ±0,4 жля	Дилистрілення завор между Кроптовиния и ставивния (пла- вающния) втулками шем зада пода-дор жм. Шинажи под скобы хомутов уреплемия идствину 9 жм. Хомуты и креплемия труб вы- ступатом и креплемия труб Хомуты и креплемия труб крестиями в скобе	Фибровые муфти крепления трубом (дет 101378)
	X Aparephythus Aetaan Man X Aparephythus Aetaan Man X Apareates nockelytomen Fr	Отанчия деталей давгаталя АШ-821 2-я вышего тяпа Пцела передаей части колен. чатого выста имего колен. чатого выста межу щекой передей части коленчатого выла на пропиваней части коленчатого выла на пропиваней части коленчатого выла и пропиваней части коленчатого выла и пропиваней части коления и части коленчатого выла и пропиваней части коления и части и	Тити клапамов впуска перед- нения уменацены по длиние ма 1.5 да и менот для отмечия систотное млевио «Мъ деталей двигателя АШ-82Т На цилиндрах задиего ряда шильки крепления кляпота по высоти выступания 201— то высоти выступания 201— то высоти выступания 201— то высоти выступания 201—	Комишев испантик коробож в инжией чести Дивистральный закор между броизовыми стальными (пла- вакоцими) втуликами исия зап- ией части коменчатого вазы иси заки коменчатого вазы Прилаки под скобы хомутом креплени мастиния тряб вы ступают на дляну 11 мм в детемы шабы 97-рП,5 под табии крепления масляния труб (утел 301633) с оваляны ин отверстиями в скобе отверстиями в скобе	Текстолитовые муфты креп- ления трубом (дет. 102455) Успленина пажны (улед 316440) крепления трубом к ладмему корпусу нагистателя Трубом памемяемями в потателя
•	КО Нависионалие детым и узая	Orannap Komenarufi na	Тага кдалана воуска Отанчия Пианнар	Колемчатый взл Перединй корпус нагне- тателя	Труби: выгомого дав- лення

Харыктеристика мененики Взаниозаненисиость узаа дангателя предыкущей серии	Сдобы вредления поллекто- ра из стели 20 с круглыни от- верстивии для устански на шиклыки		Manden noa franker kpenarenna ekoó kontrektopa oanoù ctynemi	Скобы крепления отъемных проводников зажитания к го- ловкам дилиндров толшиной 2 жм	Дизметр подторцовки под полуский выстов креплевия мас- постстойника к задмену кор- пусу нагиетателя 19 мм	Дефлектор головые цилныд — Дефлектор головки цилиндра а 76 1, усиленный со сторо. 3-1 иг усиленный (узел 301629) и в инуска (узел 301629) и в инуска (узел 301629) и веричение произведено за сет величение отбортовки и бера совения двоймой статки.	Ceno konnana namyeka na Baanuoaameneau kommertio cenama 511.60 (vect 301671) c kaananou manyeka 102526	Клапан выпуска (дет. 128406) Невъзникозамением углом фаски 43*18	Поршень не усиленный (дет. Непзаниозамением	Задиний морпус магистеги 11 сплава А.14 (утел 3163А7)
Хорактеристика детали ман узла двигателя послесующей узла серни	Сдобы крепления коллекто- ря из стам ЗОХГСА с оваль- ра из имин отверстивны для уста- версти возеки из шпильки	Шпильки крепления коллектора тора проводов зажитания к тора картеру (дет. КО2162) высту- картер плот на дляну 48 мм.		Скобы крепления отъемных проводников зажитания к то- проводников толицией ловка 3 жм зажи предержать полицией должно в делем зажи предержать полицией должно в делем	Дивметр подторцовки под Дия витов крепления мас. плайби постетойника к залиему кор. постет туку нагистателя 21 ми			·		й корпус изгнетателя за АЛЗ с пекливами эм. Сомот врепления тру м.сомото замочния замозвания трубок бет замозвания трубок бет бил контроменую ку. Передний корпус ку. Передний корпус заеры суфлярования по заеры суфлярования по заеры суфлярования и заеры суфлярования суфлярования и заеры суфлярования суфляро
Нашевование детали и уме	Коментор проводов за- жиганна				Масаоотстойник	Возлушные жефлекторы	Пилинар		Поршень	Нагиететель

Examination of the part of the contraction of the c	. yes	Характеристика детали или узая двигателя въследующей сарии	X spaintpuctura acrass nam yaaa asurareas speanaymed cepun	BatmicolementoCTs
Continued by State of the Continued by Sta	i	Bassucupus sec Kolestaro to basa 27,377 Kr. Ilm othi- tum is nepalish, opened is samed terrax meetra kincor- moe medno 82.05-91 (ysea	Gazarenpund see Koseffuttoo bara 27,272 Kz (7961 319945)	Barnonement monteners components polyametric components (2011) and components polyametric
Contribute vision Actanometer of years of the contribute vision Actanometer vision Ac	coc HB c apatarypost	Усилено крепление и измене- на конфитурация трубок насо- са НВ (узел 301639)	Крепление трубок насоса НВ (узся 316437)	
Праводно по детамей давитателя АШ-82Г 5-й серин от детамей давитателя АШ-82Г 5-й серин от детамей давитателя АШ-82Г 5-й серин от детаме дамизатиме дамиза		Уставовлено с углом оперс- жения зажигания 21 ± 1° Привод изуготовлен только для вдеятряческого счетчика чиста оборотов (узел 301643)	Уставляемо с углом опере- жения зажитания 23±1° Привод доздой с за мехт- нического и эмехтрического честчиков оборотов (ужа 3,460000	<i>A</i> .
Направляющия и малина в минет да ребер (1924 д. на статит увеличения в 10 б. м. д. м.	Orana	AETAJER ABBITATEJA ALLI-82T S	A CEPHH OT ACTALER ASHIBITEMS	
Крышки клапанной воробен клапанной воробен клапанной воробен клапанной воробен вороботно воробо	Цианизр	I Lansa nueer 34 peópa, toniuk- na creuku yaranvena na 0,5 aa. Hanpaansousan Azanna bu- mycza a septued vacru sa Ant- ne 20 aar nueer yaranvene Ant- uerpa ao 0,03 aar (ysen 319252, 319251)	Turns mueer 27 pedep (1924) 301595, 301594)	Разре:пается анидры на пор- патуное автетей- серий комплекти выгуска 102526
Крышки едлиния и сплава АЛБ изготовлены из сплава АЛБ Клапан втуска — донышко обработно в берхинй повсов повста к донышко и верхинй повсов повста к донышко доваботно и верхинй повсов и донышко доваботно и верхинй повсов и донышки дова донышку д. жи донушки закругаения от верхина повста к донышку д. жи донушки закругаения от верхино повста к донышку д. жи донушки закругаения от верхино повста к донышку д. жи донушки закругаения от д. установлено поршиваю и д. установлено и д. установлено поршиваю и д. установлено поршиваю и д. установлено поршиваю и д. установлено поршиваю и д. установлено и д. установления и д. установления и д. установления и д. устан		Кришка клапанной воробим клапана впуска цилиндра Љ 9 с маслосборником		Hoauff yee.
обработано в мерхияй повсов в подоманте из верхия повсов подоманте из верхияй повсов и подоманте из верхият повсов и подоманте из верхието повсов и подоманте из верхието повсов и подоманте из верхието в подоманте из верхието подоманте из верхието подоманте из верхието подоманте из верхието и подоманте и и по		Крышки жлапенных коробок наготовлены на сплава АЛБ Клапан впуска — донышко	Крышки «ияпантых «оробож изготовлены из сплава MJЛS	Вланиозанением Взаниозанением
н в поршиня с икинаров № 2 и 5 установления поршинаю с кону сом (узет 301660) заслания С кону сом (узет 31602 и 31603 дет 129301)	Поршень	оорвоотано в окуромате катрим Оресотано в окуромате катрим ООС висымуюваны на гаубину ООС О.1 ам. раднус закрулеени от верхиего поиска и донешку 5 ам. (укл. 31926)	Paluyc sampyraennn or nepk- nero noscka k domunny 2,5 мм (ysen 301680)	Разрешается ставить на ден- гатели 4-й серин
Наменено место установки Узлы 318002 и 318003 илуерев силва масля ит РУ- мечен дахия шисто и слия масля ит РУ- межен дахия шистичера слия масла на трубе цилиндара и слия масла на трубе цилиндара и потирована (дет 12930) удет, голому датажи дажи потирована даст 12930) затажи дажи потирована даст 12930) затажи дажи произовани дажи цилиндара и треди и потировани датами дажи потирова и д		На поршимах цилиндров № 2 и 5 установлено поршиевог маклосборное кольцо в 5-8 ка- навке со скрейком (узсл 31924)	На поршнят циликаров № 2 и 5 установлено поршиевос кольдо в 5-й кинавес с кону сом (узел 301680)	
Ось дружскамий засловки це- ментиольна и хромирована актирована (дет 129301) дет. (10389) датажка заек таубих произ- ветека с можного 2.7.3,5 км Отрегулирована заболаще- но весек для цилнидров перед. ней ветам и и и заболаще- ней ветам и и и заболаще- ней ветам и и и заболаще- ветек для цилнидров № 2 8.4.7, Регулиров № 2 8.4.7, Регулиров № 2 8.4.7, Регулиров № 2 9.4.7, Ментиор смеск редум менте теловозомурую	Зпускивя труба	Изменено место установки штущеров слива масли на тру- бах цилнадвов № Я и 9 и уст- ямеена дляна штущера слива масля на трубе цилнидна № (уалы 88.54.48 и 82.54.47)		Невър и испърмен по в
	Просседьная коробка	Ось приссельной засловии це- ментирована и хромирована (дет. 101389)		
	Грубки высокого давле: я			
	Насос непосредственного рыска топанва (НВ-82)			

Hammenosame Jettan	Харапаристика детали или узда двигаталя последующей серин	Характеристика летали ман узаа двигатели предмаущей серин	Barachamenects
Maruero c Bensusciadi uscoc BHK-10KT	Под водшиния бетунка во- ставлена ценентирования обобыва	Arperat 704 A.B	Ванимоза меняем
 Korctpyntnenne	HRRING HOMERCHUR, BRECCHRING B SPORECCE BLIFFCER	n poqeece sunyens Assratede	Aburated S-A coper
Tanmud maryn	Втумка главного шатуна омелена по наружным для- метру. На фаске со сторомы илици намесско электрографом клейного размера наружного дляметра нулки до межетра нулки до межетра нулки для межетра нулки межетра нулки для меже	Втужа главного шатука по паружному дивметру че омеж- нена	Basinosaukeneeu
	Замок втулки главного шату- на усиленный изготовлен из стали 40ХНМА. Для отличия имеет на наружном диаметре засверновку. Ф. 25. дмя	Замок втулки главного шатуна не усиленный, изготовлен из стали 30XГСА	Допускается установка на двигатели предмаущих серий
	Главим шатун (собранный) имест отличительное клеймо ебТ» в выборке тавра		Възгимоза ментем
Хомуты деритовых си- единений маслогруб	Хомут с глобондими винтом	Хомут с важимиой планиой	Взаниозанемвеч
Колаватор проводов зажи- гавия	На предодавительной ре- иние экранирующих шлангов проводов зажитания введено стверетие о 15 мм, закрале- мое от попадания влани пред кой	Без отверстия на предодра- нительной резние экранирую- ших шлангов проводов зажига- ния	
Насос меносредственного впрыска НВ-82	Насос НВ-82 с регулятором РС-21-М (с № Ф7-1)001), имею- щим модифимерования куля- чок		
	Шданг отвода давления р. (2.15.43) с отверстием штущева 6.5.4. Для откичия ме штущеве шламка ставится две кольцеане полоски алеминиеть кой краской с двух сторой	Шлянг отвода давлении Р. (1)65/6) с отверстием штуще-	Неданизментен (мажети с регуданизментен (мажети с регуляторани РС-34М, выево пыни модифицированиме ку-
Peryastop obopotos P-50M	Улучшенные регуляторы, для отлемия емеющие в конце во- мера регулятора индекс «П»		
Порединя масляный насос	С усиленими шпильками крепления фильтра	С неусиления швильками крепления фильтра	Remarks and a second
100			

Наменование детали и узда	Харантрустина детали или узаа двигателя послевующей серии	Харыктеристика детаан иды узая дакгателя предидущей серин	Взаниозамениемость
	В прышке масловасота вас- ден замок фильтра		
Marmeto	С бетупком, вмеющим один расорен метрод и уомлений распределитель	Матнето с бегунком, имею- щим стин рабочий и один пус- коной влектроды и исусилен- ный дестредечитель	Взаниозамением
Привод генератора	Измененной конструкции с передаточным числом (=3,315	С тередаточилы числом 1 = 2	Выпистанение узачи
Шпильки крепления НШ-13	Усиленные (0.01.2) из стали 20XНЗА	Н. /силентые (КО-2266) из стали 38ХА	State service well seem
Дефлекторы	На цилипары № 2 и 5 уста- новлены дефлекторы с раздель- ным обдувом	Немодифицированные деф. лекторы	Взаниозамением
			, 4 , 3

	оглавление	
		Cmp.
Предисловие	and the second of the second o	?
	не сведения о двигателе АШ-82Т	3
	паткое описание и основные сведения по конструкции дви-	3
	тателя Эсновиме даниме дингателя АШ-82T	
		12
	NAMBO N MACAR COLLEGE COLLEGE COLLEGE COLLEGE COLLEGE	16
	одготовка двигатели к полету	16
	Подготовка двигателя к запуску	18
	Запуск двигателя Прогрев и промерка работы двигателя и его агрегатов	20
•	Останов двигателя	. 24
	ксилуатация двигателя в полете	25
глава IV. Э		25 25
	Вэлет Набор высоты	25
	Горизонтальный полет	20 27
	Синжение и посадка	
Глава V. Ос	обенности подготовки и висплуатации двигатели при низив	x 26
	температурах наружного воздуха	24
	Разжижение масла бензином	31
	Подготовка силовой установки самолета и зиме Подготовка двигателя и запуску	3
	Запуск, прогрев и опробывание двигателя	31
	Останов двигателя	3:
1// 3		3:
. ASSS 17. 3	MARSTERNAR AC LOCK	35
	Послеполетный оснотр двигателя Регламентные работы после установки двигателя на самолет	3
	Регламентные ваботы после каждых 50±5 час расоты яви	. 3
	гателя в полете. Регламентные работы после каждых 100±10 час. работы два	•
	гателя в полете	3
		_
TAAGA VII.	Распановка, распоисервации и установка донгатели на сани лет	3
Cana VIII	Замена и регулирование агрегатов	4
I Audul VIII.	Общие указания	4
	Remain Macagnacoc MIII-6Cb	
	Honeywell was romann: HMH-T	4
	Масание физичны МФС-19 и МФС-19-1	
	Масляный фильтр МФС-29	

Geralli Ali e
Cr
Бензиновый насос БНК-10КТ Электрозаливочный клапан ЭК-506 Насос непосредственного впрыска НВ-82
Электрозаливочный клапан ЭК-506
Насос непосредственного впрыска НВ-82
Annual AC 10KT
Трубьа высокого давления
Свечи СД-38 ВС Электростартер СКД-2 Гедератор ГСР-6000А или ГСР-3000М
Электростартер СКД-2 Генератур ГСР-0000А или ГСР-0000М Регулятор оборотов
Регулятор оборотов
Воздушный винт AB-50 Регулирование числа оборотов двигателя на режиме малого
гала Прогорка и регулирование зазоров газораспределения
Глама /Х. Неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Свапа X. Хранешие двигателя, установленного на самолете, в авродром- ных условиях.
Глапа XI Бортовой инструмент для обслуживания двигателя
Face, 1// Koncrovernomie orangum anniateach no cedum


 Редактор В. М. Токирь
 Техн. редактор И. М. Зудаким


 Г-40675
 Подписано в печать 16/VII 1958 г. Учетно-изд. л. 7.01. Формат бумаги 60×92½ 3.38 бум. л. – 6.75 печ. л. 3аказ 21/9087

 Весплатно
 Заказ 21/9087

Типография Оборонгиза










Sar	nitized Copy Approved for Release 20	10/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4 🕳	
			STAT
r. o		EOR OFFICIAL USE ON :	
		ПАССАЖИРСКИЙ СА Ил-14М	молет '
		Кишга III СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ САМО	ЛЕТА
			STA
-		, J .,	
		ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПІ М О С К В А 1938	

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4 0.04 FOR OFFICIAL USE ONLY Кинту составили ральный неиструктор самолета. С. В. ИЛЬЮШНН водитель бригады технических описаний Г. Л. Марков Кинга II — Технические характеристики.

Кинга III — Конструкция самолета.


Кинга III — Спецоборудование самолета. 新班中国的现在。EII 新新国的新江中的 自由 超过自由 EII -

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4




ОБ


Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18: CIA-RDP80T00246A055200220001




 $M_{\rm H,2}$

FUN U





FOR OFFICIAL USE ONLY



			Ta6.sma 8			п	родолжение
Odopy assesses, passesses so at	process und c present under dar. 1 = 64)	ngon out		Наименование оборудования	Тип нан марка	KOAR- SECTBO	Мостораспо- вожения
Meanagetteam eber greene	THE SAME MARKET	Kosu- sectos	Местераспо- лошение	Выключатель обогрева ТП-156	B-45	1	Левая па- нель элект- рощитка
	0-39	,	Has respect	Реостат освещения АВП	PH K-49	1	To me
(Landon occuments at-	11-30	•	ACTURES IN	Выключателя обогрева трубок ПВД	B-45	2	
Rames 200 a specty	17) 0081-8	1	To me	Выхлючатель УФ() (лемий)	B-45	1	
Per c poerteren Maries yepenerius	No months.	,		Выхлючатель обогрева	B-45	1	
APR 4	APK-5	,	i.	Выключатель веятиля-	B-45	!	
Description papers.	"Xpau" B-45	2		Переключатель в цепи распрутки стартора	ПН-45М	1	Средния па уель элект рощитка
To mak the country of	28-45	2		Переключатель в цепи реле сцимении стартора	ПН-45М	ı	To me
Victor Laborator	No seems.	,			TIM-45	1	
Access 700 a spensy-	. 1845-2	1		Аварийний паклича- тель анципуляторов нод	28-45	1	STREET SHEET -
Parame AND	P-45	'	Annual Ma-	Клюна сынка борт-	304-KC	,	To me
	axa-e		10 ==	Bem meretelle sentere	BH-46	2	i •
The same	XX.			Beautiful Hacks	BH-45	2	
	CALL	'		Basemeron, oforpess creates	B-45	'	

Написиосили оборудования	Tan san sapus	Ком	Мосторосно Летонна
Выключетель центили-	B-45	ı	Пропри на- нель элект- ромития
Выключетель УФО (прев)	B-45	1	To use
Выключатель плафона освещения	B-45	1	
Переключатель «Даль- номер АРК-5-11»	911 11-4 5	1	
Ланпочка «Работает резервный ПО-500»	СЛЦ-51	1	

В кабино радиста сосредоточена большая часть радиооборудования и автоматы защиты сети (фит. 6, 7, 8 и 9). Ниже приводятся перечин оборудования, расположенного в правой части кабины, и отдельно — в лезой части кабины, и отдельно — в лезой части кабины, и отдельно — в лезой части кабины. Оборудование превой части кабины в свою очеть подразделяют на оборудование, расположенного правочим столом радиста, на передней стенке кабины и на правом борту объекта расположенноми, подрабочим столом. На правом борту сосредоточено оборудование, причивеное дата контромя правильности работи генера горов и защиты цепей потребителей.

Напивнование оборудования	Тин нин марка	Коли- чество	Местораспо- ложение
Пульт управления вы- ческой антенной	Из вонал. выпускной антенны	1	Верхиня пенель подставки
Антенный элемент РСБ-Д	Из компа. РСБ-Д		На мерего- родие
Рубильник включения энтенны РСБ-Д	Издевне завода	I KOMBA	Ha motoake
Радиощиток бортради- ста с эменентами контро- ля и управления рация- чя	To ac	1	Средияя полил подставки
Блоки передатчика РСБ-Д	80-2 80-3 # 80-4	3	Среднея и ихижно полки подставки
Присиник связной станции РСВ-Д	λC•8	1	намия полити полити
Mapanpuse Range oc-	Слацк-8а	:	Над столом редиста


Напискованию оборудования	7	Ħ	
Пульт упревления сминой радинствений РСВ-Д с телиграфиция кличения	PCEA	,	Padental Creat Padenta
Пульт управления сонавдной радиостинувания кличном	PCS-5	1	To me

(CA. QMF, 6)			
Наименевоние оборудования	Tana mana magasa	No.	Местороспо звистия
Абонентский анкарат радиста	Ha seems CFIV-10	,	n _{eeee}
Дополнительный или ток СПУ	Ha mounta. Crity : 10	١,	To ==
Регулятор изпражения правого генератира	P-25AM	•	
Регулятор напряжения леного генератора	P-25AM	1	
Щиток управления ис- точниками питания	Изления § запода	٠.	
Кионка вызова борт- проводинка	[S-K	,	Fernance on Marketon on Market
Выключателя сети ос- нешения пассажирских и служебных помищений	B-45 DrI-45	i	To ==
Выпостые рогулятеры напряжения преобразо- вателей тока	P(T-25-500	2	Openadi Osper (September Osperation of September (September 1997)
Центральный заектро- илт с автоматаюм защи- ты сеги АЗС	Hazzane 2000au	'	The same
Kenedus massassassass	l l		_

Оборудованию, расская Мод про	ennemen pe s enne palerens (ca. (per. Q		Tukanya II
Напического оборудования	The season supples	Ecop- Tecropo	Hampson

	(to. (mr. 6)				
	Написионализа оборудования	This mass region	Econo WCTSPO	Photogram Mayers	
	Ручной насес гидроси- стены	APT-1	1		
	Пульт воправлик мере- гатов гадровогной са- стени	Hannan Standar	,	三	
•	Pyrocents upons non- pulsary assertion repos- nel nero matte	To see	1	-	

FOR OFFICIAL LIST DINE !



FOR OFFICIAL USE ONLY



-	-	(erepens).	



•		1130 normanium		
Hamananan otopy annum	Тип или морел	Коли-	Местореспо- вожение	
Меноногр «Азиталя зоправам сеть» поред- ней поги масси	MB-109	1	Пульт аверийных гидреегре- гатов	
Манимого заврийного белени нередней ноги месси	M B-250	١	To me	
Маненетр ручного на-	MT-250	1		
Cassed arperat	C3-1	1	Пол кабины	
VCINITIONS CITY	Из компа. СПУ-10	1	Кроиштейн под рабочим столом	
Унформер СПУ	y-18-2	1 1	To me	
Сагнальные лампы ра- бозы гадронасосов НШ-13	СЛЦ-51	2	В проходе над руч- ным гидро- насосом	
Термометры воздуха. входящего в двягатели	TY3-48	2	To me	

Таблица /2 Оборудование, расположенное на левой перегородке набины (см. фиг. 6 к 8)

Наненование оборудования	Тип жан марка	Коли- чество	Месторасио- ложение
Антанный эленент	Из компа. РСБ-5	1	На верхней части вере- городки
Антенный рубильник	Изделие 64,0886	1	На потолие кабилы
Индикатор тока в ам-	Из компа. РСБ-5	- 1	На борту кабины
Блоки передетчика СВ-5	БП-2 и БП-3	2	На стояс
Шерпирия осветитель-	слшк-53	1	Рабочий стоя
Шитек приемпика МРП-86	-	1	На стенке шпангоута Ж 8

Теблица 13
Обарудовання, распедационное на волу кобины мед
дован рабочан столен
(са. фат. 0)

Observations Observations	Тип или изрил	Koan- vectao	Месторесно- дожение
Caused styers	C3-1	,	На полу кобилы
Burraman ocuerareas-	B/IC-45	1	На вижной части поре- городии
Гироаграгог, усилитель и окаражетель ДГМК-3	ALWK-2	3	He spos- strains no.
Примини жариорияго	MPII-86	1	To see

На задней перегородке кабины (см. фит. 7), справа над сидением, установлена лампа в арматура АРУФОЩ-46 с реостатом РУФО-48. Смева на перегородке установлен автомат обогрева стемс АОС-81М.

СЛУЖЕВИМЯ ОТСЕК За кабиной радиста расположен служебный отсе

Таблица 16
Оборудование, установлению с девой стороны

(фиг. 10)			
Наименование оборудования	Тип или марка	Киля- чество	Местораспо ложение
Приемник командной радиостанции	УС-9 ДМ	,	Верхияя
Приеминк командной задноствиции РСИУ-ЗМ	Блок Б	. 1	стеллана Срединя полка
Передатчик командной тамции РСИУ-3М	Saok A	'	Верхиня водка
Измерительный пере- юсный прибор комаид. юй станции РСИУ-ЗМ	Баск И		На степие шлангоута ж 13 (см. на фиг
Глиссадный приемник истемы «Материк»	ГРП-2	1	73 пов. 40) Средная полка
Курсовой яриеминк си-	КРП-Ф	1	To we

	d L	- 3 1	
:			

/—присминк УС-ВДМ; 3—поредетник РСМУ-ЗМ; 3—причини РСМУ-ЗМ; 4—причиник ГРП-3; 5 причиник КРП-0; 6—причиник АРК-0; 7—ручны ответущитель; 6—префарациентов. ПТ-ФМГ

Нения переня обору жества	Tes 480	Kees	Manager
Приено передатим ра- динимитель АРК-5 Выпринительный блик радиостанции РСНУ-3М	Ho menta APK-5 Base B	2	1
Преобразователь тока али ДГМК-3, ГПК-46, АГК-47Б правого и	ЛТ-200Ц	2	(m. 12)
АГК-47Б левого Коробки запасных наприсы	Ho mora. PCHY-3M	2	30,000 CHEMIN ONCE: 81 (CIL, III)
Вытижное осветитель-	B/IC-66	1	
Плафон осзещения	nc-6	1	Remains contract

табаща 15


руудовано, установлению с правой стороны
от провода в служейств оссия
фок. 11


Написиования обору довения	THE RAW HOPES	Kees	Месторист	
Бак гидросистемы	Hateane 300000	,	Deprasso. Circus	
I нарважкумуляторы	To me	3	Tiproces	





биг. П. Сърмейнай отни (правие стерия).
-гозронизуруализан. 2—гозрони: 3—гозгуппична ОСФ б—биче с антефравай
запализан.


. FOR OFFICIAL USE THEY

















на гемератора ГСР-8000А на динги




SELECTED BUNDER

Генератор крепится к задней крышке двигателя шестью шпильками. Передача от авиадвигателя к якорю генератора выполнена посредством итбиого стального ввалика. Обойы щеткодержателей крепятся к корпусу вин-тами.

Обойми щеткодержаннось пунктами. Тами. Давление на щетки осуществляется стиральными пружинами. Величина дальения регулируется пово-ротной атулкой, закрепляемой на пальще шеткодер-жателя штифтом.

CAMORETHME ARRYMYRSTOPHME SATAPEN

На самолете установлены две явлунуляторные ба-тарен (позиция 177 и 178 на фит. 12) типа 12А-20 на-пряжением 24 е, емостью 27 на наждая. Авкумуляторы являются резервамия источиными электрической эпертим на самолете и использутичеся: — для питания электросети на чеме при перабо-тающих динтателях; — для запуска динтателей.




Our. IS Czess of


Фж. 18 Сегов о фж.


FOR DELIGHT.

Аля пятания основных потребителей в волече-при выходе из строи гентраторов,
— Алы сиятия виковых выгруком электроссти, пре-вышвания допусктимые выгрукам для данных гентра-нами допусктимые выгрукам для данных гентра-нами допускторы заключены в специальные утеплев-ние контейнеры для сохранения воляной ениости бы гарей в условить контейной волух от сихте на про-тивооблескителей и строительных и отощительных от строительных и отоштельных и отоштельных сихтемы санодата».

25X1





1 доптебное заказанаций батария, 7 заком потановка за явлражающие редики, 4—родеты яв поитебноет 3 четта вы ципантите 6 катемы для подключения чискового провода. 7 заком трубка 4 ответутьте для паста видуха, 9 —трубопровод для подрода телегом помауха каказана заказана заказана для подрода таком подключения менерия заказана подрода подрода таком подключения заказана подрода подрода таком подключения подключения заказана подрода подрода таком подключения


к самолетвой сети и вэтоматического ид отилючения и момент подачи питания от деродромного источника установлени релейшее коробки РПА-200М (повящия 129, 730 и 132 па фен. 13).

Радом с релейшения коробки РПА-200М (повящия 129, 730 и 132 па фен. 13).

Радом с релейшения коробки РПА-200М (повящия 129, 730 и 132 па фен. 13).

Радом с релейшения коробки находится щиток аккумуляторо (фит. 18). На цитке, завратом кришения коробкумулятором (фит. 18) и 132 па фет. 13 и 13 па мили предоставления и предоставления и предоставления коробкумулятором на эмектроцитера в дейшения коробкумулятором на эмектроцитера в набиления предоставления коробкумулятором на эмектроцитера и предоставления и предоставления и предоставления предоставления и предоставления и предоставления предоставления и предо

Десятичасовой режим

Спла тока	
Енкость	27,0 a-q
Конечное напряжение на зае-	
Mente	1,7 .
Пятичасовой ре	# # #
Сила тока	4,8 a
Емкость	24,0 4-4
Конечное напряжение на эле-	
MERTE	1.7 .
Пятиминутима р	c = = u)
Сила тока	107 .
ENROCTE	8.9 4-1
Конечное напряжение на эле-	.,
менте	1,2 s
Двухиниутный р	***
CRAR TOKE	210 a
Емкость	7.0 4-4
Конечное напряжение на эле	.,
менте	1.1 .
Land and the second	

Номинальную емкость батарен проверяют десяти часовым разрядным режимом при температуре окру жающей среды +15÷20° С.

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕННЯ Р-ЗБАМ

РЕГУАЯТОРЫ НАПРЭЖЕНИЯ Р-ЗВАМ (ФИГ. 19) в комРесуАЯТОРЫ МАДРЭЖЕНИЯ Р-ЗВАМ (ФИГ. 19) в комласете со вспомогательными агрегатами автоливог
следующие функция:


1. Автоматически поддерживают напряжение генераторов на задажном уровия:

2. Обеспечивают развомерное расправление наружит междух тенераторовия при парадательное работе тенераторов на общую борговую сеть самодета.

В систему регулярования вкладят:


В систему регулярования вкладят:

регулятор напряжения Р-ЗВАМ с комденсатором (КМ) на 6 марф.




ton or more due of





- 17 -



установлены ролейвые коробия РПА-300М (повивии 129, 180 и 132 ва фит. 13).
Радом с релейными коробиами находится шиток аккумулатором (фит. 18). На шитис, закрытом крышкой, установлены четыре АЗС-2 завшиты ценей эмперацира, шутита заперыетором А-1, АЗС-5 завщиты ценей эмперацира, шутита заперыетором А-1, АЗС-5 защиты ценей эмперацира, шутита заперыетором А-1, АЗС-5 защиты ценей эмперацира и Аккумулатором колоновогом в можеторощито в кабене радиста рядом выпочаются в боргость кабене радиста рядом выпочаются в боргость забочно радиста рядом выпочаются в закрычных компексым в на выпочают в можеторощито в выботее и тенерию в можето выключаются выпочаются по на предоставления в можеторощито в кабене и тенерию выменты выпочаются выпочаются на симаются на фит. 13 и б. 15. Установления в самаются аккумулятором через дверности заком, находищимся на стенке ного выпочающим в почающим в по

,	~~~
Основные данны	
Десятичасовой	
Сила тока	3,0 4
Енжость	27,0 4.9
Конечное напряжение на эле-	
менте	1,7 .
Пятичасовой ре	===
MAR TOKA	4.8 a
Емкость	24.0 4-7
Сонечное каприжение на зле-	
MENTE	1,7 .
Пятининутима р	e = # #]
HAR TOKA	107 a
мкость	8.9 4-5
онечное напряжение на ъле-	
Mente	1,2 a
Двухини утима р	****
MAR TORR	210 4
MINOCTE	7.0 4-9
(омечное напряжение на эле-	,
Mente	11.

Номинальную емкость батарея проверяют десяти часовым разрядямы режимом при температуре окру кающей среды +15--20° С.

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ Р-МАМ


Резулаторы илигулиции редам

Резулаторы илигулиции редам (фиг. 19) в комплекте со эспомогательными агрегатами выполняют
сладующее функция:

1. Автоматически подмерживают импримение генереторов на задатом урожи.

2. Обеспечивают разволяерное распрадаление наружи между тенереторания при паралажанной работе тенареторов на общую бертовую сога совмоста.

В систему печетического бертовую сога совмоста.




. FOR OFFICIAL USE THEY

ра од жит резулијем — у резтавуми резула Варали такум работу обишу тениратурно оболе завазу уравнечен на обистки с бинум гарали до наоб рабутку резулаторов неправоним, у торие разула ном жени в катушма у покаррма ценир резулатором и соумат за ватушма у покаррма ценир резулатором и соумат за ватушма у покаррма претулатором и соумат за ватушма у покаррма претулатором и соумат за ватушма и покаррма резулатором рабума по паучним матрижения на баластик со-протванения, установления к на баластик со-ствератьция. Регулаторы направовия у таним управления к гоминавато рова (фат 20), в везалических коробках Краника воробок запераюту двуми замками каж-ва.

Крамини ворошом запиравиле и врешке укреплен трафа-ден. С поружной стороны на крышке укреплен трафа-рет с надлисью «-Гев регулятор инприжения» и «Провь, рогулятор инпримення» Каробим, в которым установлены ретулеторы, я наличе петатапруштет. Воздух засельнается в короб-ки на комен самолет в потасывается и короб-ки на комен самолет в потасывается и короб-на на применения правительного петрубия, ус-тановлениями с съвружне фосмения.

Регулируемые сопротивления (реостаты) установ-тены внутри коробок. В эмектрохлеме самолета регуляторы напряжения РЭЗАМ подолжен на фит. 13 (позиции 125 г. 125 г. 126—106)



Фиг. 20 Установка регулятора напряжения Р-25АМ.

Основные данные Р-25АМ	
Немичальное наприжение	28.5 €
Выделяемая мак і мальная мощность в угольном столбе	85 Am
Рабочий диаганов токон возбуждения гочераторов	0,9-8 a
Вестреголяторы планевым	1.6 K

Д‼ФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДМР-400А

ПРФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ РЕЛЕ ДМР-400А видомноет съедующие функции (ум пошири 81 – 105 и 22 Пев на фит. 13).

1 Автоматически подължение превышает напряжение бълген на 0.3 0.7 и.

1 Стоя в сети нет напряжения дли опо няже 20 и ресе ДМР-400А работает как обътное минимально-ресе ДМР-400А работает как обътное минимально-дат при напряжение обътно-дат при напряжение обътно-дет при неправываной подприоти и его зажимах.

4. Обеспечивает ручное дистанционное актючение отключение генератора.

5. При правильном выпочения генераторов (в но-чивальном режиме) обеспечивает прохождение го ка 400 а на распределительные шини самолета.


Конструктивно ДМР-400A состоит из четырех ос-мовных элементов:

— пансли

— дифференциального командного реле, полярим-ванного с помощью постоянных магнитов:

главного контактора;

вспомогательного реле типа ТКЕ-210Б.



Фиг. 21. Общий вид нентрального распределитель ного щита гондолы довгателя (прышка отпрыта). - реле ДМР-400А; 2 - контактор КМ-50Д. 3 — транс рематор ТС-9АМ; 4 контакторы КМ-400Д. (боле дрибное обозначение всех позиций зано на Анг. 61)

Весь комплексный аппарат крепится четырьмя (од им через отверстия в панели. Командию реле за, чало спаружи специальным колнаком. На самолете установлены два реле ДМР-4003. На самолете установлены два реле ДМР-4003. на теле за становать праводелительных щитах заной и левой гондол. Возхум к ЦРШГ гондол — через оттек шасси пра-зематой правой бельной створке.

Основные да

Окновник данные

28.5 с.
Номинальный гок, проклаявший через

Розность шанлажений спектатора и

розность шанлажений спектатора и

розность шанлажений спектатора и

меняе генератора с рестант включение

(обратный гок облышочные

Наплажение срабатывалия контажтор

ра и рож пря э ОС (к годемен

состоявия)

меняе откамочные контажтора

РЕЛЕЯНАЯ КОРОБКА РПА-200М

Рессимая коробка РПА-200М предназначена для работы в скемах блокировки бортовых и върсидом-ных аккумуляторных батарей. Пав коробки работают совместно с первой и вто-рой аккумуляторным батареям (позначи 129 и 130 на фит. 13), третья коробка блокирует штепесан-ный разъем аэродромного питания (познация 132 из фит. 13). Установлены соробки в инжией части фозеляжа на задлей стенке шпангоута № 15Б (фит. 22).

Коробка РПА-200М при пставлеет собой дуралю-миновое охночвине, на котор-мукреплевым вонтавлор КМ-200Д, коммутационное реле ТКЕ-52ПД в детех гориез реле ТДЕ-210. Кроме того, на основания ук-реплета жъгумина кололка дъп потугличентия морой из в слему блонировки борговки и аэродронимих ак кумуляторних батарей.

Все перечисленные элементы крепи.ся к основа Колпак скрепляется с основанием двумя нетерию-щимися винтами.

Монтажные провода присоединяются через акту-церы жгутов, расположенные на основании со сторо чи клеммовых колодок



I коробки РПА 200М. 2. распретепитавная короб ка финесация, Г. преобразователь ТИ-1-100, 4. шиток чику мулятора.

. Номинальное напряжение постоянного тока, такощее коробку, -27 в. Номинальный ток в солвой цели 200 a

Срок службы — 9000 включений и отключений Вес не более 1,1 кг

ШТЕПСЕЛЬНЫЯ РАЗЪЕЖ АЗРОДРО ЯНТАНИЯ

Штепеслымай разъем аврозромного пятания (зипа, применяемого на самолете На-12) прежтавляет собой вылку, закредпенную в спенивальном четавлическом кожухе на боргу самолета (фит 23), и росетку,
комуроб присосдимен кнугу аврохромного ж, гочанда
пятания. Жету имеет дляну 4 м.

питания. АССТ имеет дляну 4 м. питания имеет три штыра. Два из шид — сва ливметром 8 и 10 мм, а третий — управляющий метром 4 мм.

метром ч м.м.

Длина силовых штырей больше управля
Это сделано для того, чтобы подилючение истока к бортовой сети санолега происходило
разования польтовой дуги и искремия.

разования вольновом дуги и исцисана.
Штепсельный разъем веродромного питания положен на инжией общиние физолика между на горой сделяна надпись «Аврадомной питания».

торой сделяна надпись «Аврадомного питания».

with with the mid

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18: CIA-RDP80T00246A055200220001-4

осыный разт во фиг. 13



PABOTA CXEMM FENEPATOPOB ICP-6880A

(см фи 13)

Пре поминальных іборогах работающих двигателей акционтъ выплочатель 26:119 левого генерато раз Ток с падкожно Алемим 101 генератора млет челе а претати 101; 81:107; 81:107; 26:105; 101:117; чистати 101; претати по пред

7.1. «часста», обосновава пяталие обмотия вообуж дения гечератора.

Одновременно тилет через агретать 101-107-117-108-118-0-18-0

омущено поморовнора и бартооти пара на, чо 2007-0000 соппастана пала уришно сописания получинай на пад 57

FUR DIFICIAL USE ONL

Регулятор напряжения автоматически поддержи-вет постоянство напряжения на клеммах генера-

вате постоянство напряжения на клеммых генерапотоянство напряжения на клеммых генерапотоянство пристоянности служит для более
устойчимой в точной работим регулятора напряжения.

Есля генераторы нагружены неравномерно, то на
сопротивлениях 118 и 11 об удут равличимые падения
напряжения, следовятьльно, потенциалы у верхних
точек сопротивления 118 и 11 об удут равличимые падения
напряжения, следовятьльный ток мерез дополнительнам обмотив верз'явторов мепряжения.

Есля перегуржен левый генератор, то уравнительнам ток почече от сопротивления 118 и сопротивления
на ток почече от сопротивления и точной в порястет, ток поябуждения уменьшится, напряжение левотот ренератора скватся, нагружка на левый генератор уменьшится.

Ля правото генератора явление будет обратным
ильтоженному.

Укланиями ватоматические процессы обеспечняют

Укланиями ватоматические процессы обеспечняют

Укланиями ватоматические процессы обеспечняют

Для правого генератора маленаю оудет обратама идоменному. Умазаниме автоматические процессы обеспечивают перадлельную работу генераторов. Отключаются генератором от бортсети выключате-лями 26-119 и 26-120. Контроль за режимом работы генераторов произ-водится двумя автерметрами тппа А-1 (26-115 и 26-116) и вольтметром типа В-1 (26-121).

26-116) я вольтметром типа В-1 (26-116) и неправоду по по порядником режиме работы генераторов подваявают ток нагрузии соответствующего генератора подваявают ток нагрузии соответствующего генератора, а в других режимах, отличных от норматьного, — ток, потребляемый генератором. Вольтметр обычию подключен к бортсети я показмает напряжения генераторов вольтметр необ ходимо передылочить на -Тенераторы, после честими от потов цели служат переминия генераторов. Пля этой цели служат переминия генераторов. Пля этой цели служат переминиятели 26-122 и 26-123

и 26-123 При останове одного двигателя автоматически от ключветта от бортсети растоможенный из вки темератор, при этом жимательно и выключаеть этого генератор, при этом жимательной и выключаеть этого генератора установить в положечие «Выключено». Выключено» Выключено» Выключено» выключено и вольтиетр находятся на доске контроля работы истомичков питания в кабине радиста (ко фиг 59). Там же изд выключителями генераторов, имеются две красные ситальные дамины: 26-121 «Правый генератор не работает» при отключении генераторо генераторог (При отключении генераторо от бортсети загорается соответствующая дамина.

ОТЛАДКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЯ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ НА ЗЕМЛЕ

Отладку параллельной работы генераторов на са олето надлежит производить в такой последова

молето видиения производить в такой последова-тельносте:

1. Запустить двигатели для прогрева регулятором еварижимия Р-25А.М.

2. Установить обороты двигательей равшыми сред-имы мислауительность — 1800 об/мия.

3. Выдючить тенераторы выплючателями 2B-45 ми ЦРШ.

4. Отидиямия осомерацию каждый генератор от сети, установить по водатьетру одилялосьие инверже-вия (28,5 е) для обоях генератором при молостом

де, пользуясь реогтатами на регуляторах напря-

жения.

5. Вългочить оба генератора в сеть, имея в послед-ней нагрузку 40—60 с на къждый генератор, и про-ворить напряжение генераторов. При несобходимости подрегулировать напряжение ресстатами на регула-горах непряжения.

Рекомендуется вългочать в качестве нагрузки тая ПО-1500 кли ПТ-20011.

ПРОВЕРКА УСТОЯЧИВОСТЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЯ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ НА ЗЕМЛЕ

После отладки параллельной работы генераторов реверить устойчивость работы генераторов следу-ниям образом: 1. Прогреть регуляторы напряжения (при прогреве цвитателей).

Портере» регуляторы изпряжения (при прогреме завистелей).

Портере» регуляторы изпряжения (при прогреме завистелей).

2. На крейсерском режиме работы двигателей ле 1800 об/мин установить, одинаково за напряжению генераторо 28.5 в при клюстом моде, померет 100 отключая генераторы от бортести.

30 включаят генераторы от бортести.

30 включать генераторы от бортести.

310—60 а на каждый генератор.

3. Ктановить максимальные обероты двигателям 100 об/мин.

3. При указанных оберотах дополнятельно вклють преобразователь ПТ-2001L, рудежные фразы и преобразователь ПТ-2001L, рудежные фразы и преобразователь ПТ-2001L, рудежные фразы и преобразователь ПТ-2001L, рудежные при этом джио быть отключено), после чего исключаю размередею выключать установательной быть обести, учеты потребитель, учеты и на стрежами а инпереторов генераторов.

5. Если при операциях по п. 5 наблюдаются вести учеты при замерение работы пределение учеты пределение

ОТЛАДКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЯ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ В ВОЗДУХЕ

1. В полете нагрузить гевераторы до максимально возможного тока, но не выше номинального (200 с) на гададый счеератор, и ураевиять токи генератором при помощи реостатов на регуляторых дваржженых для уменьщения тока генератора дварком реостата постепенно деоорачивать прогим часовой стредка, а лиз умеличения — по часовой стредке. Допуствимые реасхождения токое генераторое не более 20% от воминального тока.

2 Если в течение контрольного волета вагрума генераторов будет значительно различаться, необво-димо вторично выравнить токи генераторов, вабаю-дая некоторое время за интерестрани.

3. После того как будет доституто раземство го-ков генераторов, отдару их вараджельной работо-ножно закончить. Движки реостатов в дальнейшем их трогать.

ПРОВЕРКА УСТОЯЧИВОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНИ ГЕНЕРАТОРОВ В ВОЗДУХЕ

ГЕНЕРАТОРОВ В ВОЗДУЗЕ
После отладки параллельной работы генератором (по распределению токов) проверить устойчикальной работы отлагочения и включении одного и генератором. 1. При кребтерских обърчах тактага-кей да 1600 облани уменьшить магру из сети 2050 фля и поочерсано по 2—3 раз отключить и включеных кампый генератор ва сеть с интервалом 10—15 чек Устойчикость паральелыми работы оссиратором по устойчикость паральелыми работы оссиратором по устойчикость паральелыми работы уменьшей проверхности параменты проверхности параменты проверхности параменты проверхности параменты проверхность параменты па

РАБОТА ЭЛЕКТРОСХЕМЫ АККУМУЛЯТОРОВ 12А-30 И РОЗЕТКИ АЭРОДРОМИОГО ИНТАВИЯ


аккумулятора с перепутанной полярностью в още-сети самолета.


При включение розетия аэроаровного витания АМ переключателем ИЗГ в помощение «Раметиз» авхуму-ляторы отключаются, так как пени полтажтеры РПА-200М вклумуляторы 129, 139 инистан минуса, ток дает от розетия аэроаровного вителия АМ ов-нени 351-327 через деления А-11-3-6-181, 180-иниста-лени 351-327 через деления с развительного вителия СКА Скловой контактор в релебной коробие РПА-380М

Fig. 11 - Com

The state of the s Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18: CIA-RDP80T00246A055200220001-4 ! Acid

		Desiration	-			Mayers	C100 III	Norpedage- uge most- merts	Hammesonomine arperatos	Mapus	CTRO III	Norpoless-	же порошнотные ролеты, служащие для освещ честности, лежащей под саммения.
		-		pare panel- pare a panel- m, contracto	Mercana serveral	мпа-4	CTUD IN	110		100	CHESART	B ART	Световая ситаливация шасси также отпоси
,007 (Mg			dend my samelyse stra cas	ровия <i>183</i> по наврени с не- навета не бу-	Оборуда			1					•
					Бензоподкачиванний такж	S1(H (arp. 200)	1 2	73×2	1				•
		an men			Механнам шбок капота	УР-7M		160×4	1				•
Manager Anniger		COLDONA 1	otayı	ослишнае на ю теблицу	Меданизм засловок часлованатора	YP-7M ME-1M	2	160×2					er e
4	18) с упавання В онещности. В	M ITZ MODELL. TOČINENSE (II		ства и потре- вли струппи	Механизм заслонок пы- нефильтра		1	125×4	i				6
Listano Lesante	to chemo (cm.	per. 13).	Patathoc	ги к общей	Электродангатель флю- гирования	arp. ,431*	2	2500×2	1				
				Takanga 18	Протуволожарное обо- издование:				1				
	Horpotan			Потребаве-	а) механизм прана б) пожариан сирена	MF-1M G-1	1	125	İ				
Hennen	-	Mapes tan tan	Criso IN	HOUSE HOUSE	в) световая сигнализа- ния пожара	слц₊ѕі	4	5×4					
		1	1		Кран разжижения мас- за	ЭКР-3	2	50×2	1				ter Ca
04		1989 CHET		1908 - 2	Клапан заливки топли- за при запуске	ЭK-506	2	24×2					
Company Company	0 TYGATTO 1 EA	TCBN-19	,	!	Стартер	СКД-2 (arp. ,394*	2	4000×2	1				ty pe
- Compi	- 11000	I CERTIFIE	'	780 e-e × 2 (8372899 or ПО-1500)	Пусковой вибратор	ПК-45	2	120×2					-
Amme		CH1-2	1	40×2		правлени	•		1				ì
A GARAGE	. 	пва-ам	1	108×2	Мехапизм триммера руля поворота	1	1	65					· ·
To me Messe	nu mpanytas	1П-156 УР-7Д	2	100 100×2	Механизм триммера элеронов	YT-2M	1	65	ì				1
reporter Masser	************	3 T-3	3	125 - 3		кергетик			1				
Monga		мг-ім		125	Преобразователь Преобразователь	ПО-1500 ПО-500	2	2800×2 1000	1				<u>I</u>
Otorse	Segmentund setomand ter			ene	Преобразователь	TT-20011	2	380×2	<u> </u>				I
water shall		-		, 650		Приборы			1				1
Dourse	-	A9-3	3	20×3	Упаватель положения закрылию	Y3f1-47	'	5					1
		 060p 710		'	Указатель положения шасси	YEB-40	3	5×3	1				1
Popular		APK-S	1 2	180x2	Указатель меложения засления	УПЗ-46	8	5×8]				•
Pages		99-3 CB-1	1.	180+300 0-4	Указатель положения стрелки лимба васоса Мала	УПРН-1	2	5×2	i				
Ougs		.3		186	Tanananap	CBBC-1367	2	10×2					
43	·	PCMP-M	1		Мослонов Московар после	MBC-1107E 2B/LMY-10	1 2	10 0,2×2					
715	24180				Mannesso General	32EM7-3	4	0,3				'n	
		701		=	Topostory mean Topostory manyza	2173-111. 173-46		8×2 5×4					ign tan yes ger
	10 mm	-	1	(parationers a rights	CPA	ŀ) jes Jes
. 4		L.,	Γ,	l		1			PHÍ ANN OCROMONINI SOMA	и пригруме	HCH0 H4 CT	100 I 100 I	O C YOUGH RESIDENCE IS ASSESSED FROM THE
محايث الباد	Hay								4 300				Januar





FOR DETIDIAL USE ONLY ł

менование агрегатов	Марка или тип	Количе- ство на самолет	Not pedane- Man MORN- MOCTS B dar
истанционный гиро- нитный компас	ДГМК-3*	1	85
виагоризонт	AFK-475°	2	14,4×2
рополукомпас	ГПК-48*	2	12×2
CHI	H = A H > A U		
эпонавигационные ог-	6AHO-45	4	24×4
р же	XC-39	1	10
гни наружной сигна- один выпущемного по-	XC-39	3	10 × 3
ампы сигнализации ожения шасси	СЛ11-51	. 8	5 < 8
ирена шасси	C-1	1	18
воник вызова борт-	C93-2-45	1	10
ампы вызова борт водинка	СЛЦ-51	14	5×14
лектромагнятный за- парашютных ракет P.8	3M-1	2	180 × 2
ампы сигнализации оты гидронясосов	СЛЦ-51	2	5×2
٥	свещени	•	
осадочные фарм	ЛФСВ-4 5	. 2	600×2
лежные фары	ΦP-100	2	70×2
чной прожектор	PCII-15	1	140
Іереносная дампа	ПЛ-36	1	10
витяжные лампы	ВЛС-45	1	5×3
льтрафиолетовое об	: APS #Coll-4	- 11	4×11
Париириме ламим	∫ СЛШК-53		1 5×2
1-девет компаса	KM-12	- 1	5
1-довет автопилота	AT1-45	2	5 - 2
1.тафоны	ПC-45	12	20 × 12
Ілафоны	ПСГ-45	4	20×4
ілафо ны	П-39	4	10×4
обиные лампы	КЛСРК-4		5×2
нипа сигнализации Вытия дверей и люков	слц-51	1	5
ампы в плафонах ажирской кабины		48	15×48
лекона системы смы-	. Эмко-м	1 1	_

пборы ДГМК-3, АГК-475 и ГПК-48 получают и бразователи ПТ-200().

еть источников систа самолета вилючает анутри-инное освещение и освещение аспомогательных и жебных помещений, посадочные фары для осве-ния авроарома при посадке мочаю, румежные фа-ры для освещения земли при румежие на старт и со

старта, самолетные аэронявитационные отип, а такме парашиотные разеты, служащие для освещения
Светова синализация шасси также отвессия для
лежащей под самолетов.
Светова синализация шасси также отвессия для
той ругим.
В зависимости от назаменняе сеть всточанное светаю паразделяется на фидеры. Каждыяй фидер виметком автоматы защиты сстел.
Гругия «Освещение и ситиализирать состоит изпяти фидерыма слем:

1. Освещение кабони выплажа и дежурное освещение (см. фит. 24).

2. Ветомичательное освещение з освещение быть
мих помещений (см. фит. 30).

3. Освещение пассажирской добины, игредляето и
адието багалямах отдесения, частная выская борт
проводиная и сти. не. 23.

4. Освещение пассажирской добины, игредляето в
основательной развиты отдестивного положени дажер за въронавителя, частная паская борт
обращения в паронавителя, частная паская борт
обращения в паронавителя, частная паская борт
обращения в паронавителя, частная стиронавского (см.
Осмещения паская паская паская обращения паская борт
обращения в паронавителя, частная паская борт
обращения в паронавителя, частная паская борт
обращения в паронавителя, частная паская борт
обращения в паская паская паская борт
обращения паская паская борт
обращения паская паская обращения паская борт
обращения паская паская обращения паская борт
обращения паская паская паская обращения паская обращения
обращения паская паская обращения паская паская обращения
обращения паская паская обращения паская обращения
обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращения паская обращени

Освещение доски приборов, мультов и общее освещение кабины легчиков (фиг. 24) осуществляется цвуми источниками—ультрафиолетовым облучение и лампами обенного ванального света. Ультрафиолетовое облучение вредилаваечно лагодучение ивкал инсертатьными приборов. При ультрафиолетовом облучения деления викал и стрельд



Фиг. 25. Установка архатуры АРУФОНЬ 46 и рас-стата РУФО-46 из провой счених цинфильного прилта легчине. /- АРУФОШ-45, 2--РУФО-46

приборов, покрытые якминофорания пременного дей-стина, приобретают сиссобность систиться в теменее. В качестве источнямом умаграфизисисисиеми бырь-иям применного замены ужего на самолете уста-новлено 1 иго действения действения самолете уста-новлено 1 иго действения действения самолете уста-новлено 1 иго действения действ

FOR OFFICIAL USE ONLY

Арматура дамны состоит из пластма-совие корпуса с патроном и алюминенное цилиндра с насадком. В патрон вставлены флооресциятыя рузгия
дамна УФО-4А

В цилинар и насадку вмонтированы черные увиоденные фильтры с секторными вырезами
вращая вказом на шланире, чемо с совметники вырезы, и отдел в папанатур, чемо с совметники вырезы, и отдел в папанатур, чемо с совметники вырезы, и отдел в Вращая изгалося в образиом на
пивана пив можно закрытами с образиом на
фильтр пробазу талько уда-рафизациями делений
циал.

В кабонах окизома у утал вкления по дамны по
порям примут свеченое образиомах ими делений
циал.

В кабонах окизома у утал вкления пре дамны по
порям примут свеченое образиомах ими делений
циал.

В кабонах окизома у утал вкления пре дамны по
порям примут свеченое образиомах ими делений
дамны и внеприятами
полям примут свеченое образиомах ими делений
дамны и внеприятами
полям (1921 от 1921 от 1923 от 1924), тр.
забона отдел бото
примут примут примут
примут примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут
примут

Moments same Harranes na tanti-Lactured notes Ten nones 4 sm 11,4 sm 10 ss 21U-15A

Настольных кампа СЛИК 53. В кабиче радистам съещения стестиков имеютуя для (пририристами) выдатами выдатами выдатами радистами выдатами выдатами съещения (при выдатами съещения (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (при выдатами) выдатами (правитами) выдатами (при выдатами) выдатами

1022 на фит. 24) и вторам — в правой (позиция 102 на фит. 24). Такия состоит из плав зиссемни в офител с вого трукавичных в вем захиной СМ. 30 с цемстем 111 (28 и. 0,17 а), отражатель в орестатом, стокашим дая выпосемия в регольрования намала замии Варав корпуса чемет перемещаться цилинаряческая высадка с насем замижателя зами да при этом меняется размер светового пятия на освещаемой повращесть. Населях фителерието вигом Маната СЛШК-53 крепител на подвижном кроинтейм вы вариниров состатовнения трубстаться замися образователя за право Обруг, другая установлена к столику около окня на веком борту, другая установлена на связной размоствиция над столиком радиста.

Шармириая стоим по постемент спацавловать опражается изделение этом за постемент стоим. Защита шенно этом за ми обществление постемент обществление постемент обществление об



Фиг. 26. Установка настольной шаринриой лампы СЛШК-53 в левой части кабины радиста.

Воздработ нами В.ТС В На самолете имериса-простоять В.16 (фрт 27).
В добот вестом дамий вамонися на правом имерисам помера (2 1001 на фит 24).
В добот вета получализми установа (полиция 1043 помера В. В помера (2 1001 на фит 24).
В добот вета получализми установа (полиция 1043 на паста пред помера (помера дамия установа, помера (помера 1043 на пред 1044 на пред 104



Фас. 27. Установка вытяжной лампы ВЛС-45 в ка-бине радиста.

В коробке находится блонный механизм, на кото рый наматывается 1.5 м электрошикра. Лампа может въятивается на пси длину шиура Подле работы с дампой шиур наматывается на бло-под действие стиральных пружин. Арматура дампы состоит из дахх колпачков, наде-цах один на другой, что поможляет регулировать све-

овой поток путем открывания или закрывания боко-кого окна.
Когда условия не позволяют пользоваться полным-вегом, вместо бокового окна можно открывать ма-ленькое езверстие, расположенное в доявшке одност-ста колпачию.

Тампа въпочается виключается, распъложенны-за кришке корруса рядом с тампой.
Сеть потания лами В.П.С.45, установленным в кабо прависта и в служ бомо отеже, заприщена АЗССБ-бщим с УФО правота борга.

Тампа В.П.С.45, установленняя в кабине детчиков, разлета и путем «Объещене» и имеющий графа-ску «РСП в ВЛС детчика».

Основные данные лампы ВЛС-45


Номинальное	Нажение	ис			28 .
Мошность					5 # 71
Jawna					CM-19
Тип цоколя					. Ш-15

Ламия подслета. Для селещения шкал указателен попят на и магисиет - компаса, имеются, памик педета, вментированные в корпусы самих прибо-

ва ватопилоге зивеотся две дамим (позиция 1016 на г. 24) и в магнитном компасе — одна (позиция 1016 на г. 24) и в магнитном компасе — одна (позиция 101 на фид. 24) и в магнитном компасе — одна (позиция за россита села служат два россита в РИК-19 по россита установлен на верхней млемуров и этом подела компаса, второй замощитейне магнитного компаса.
Сащита вели витания дами поделета существляет АЗС-5, общим с дамилами УФО правого берта

Дежурное освещение

Кроме основного съвещения кабии въздажь, на са съете пчестея дежурное освещение (см. фиг. 24). В тежурное освещение входят два плафона 110 45 (и46), расположенные на потътке кабина развиса биг. 28), плафон 11-39, установленный на потолке



Фиг. 28. Установка плафона ПС-45 в кабине ва

кабины летчиков (1013), и две лампы видимого света КЛСРК-45 (1047 и 1048), установленные по одной на бортах кабины летчиков (фит. 29). Кабинов дампа КЛСРК-45 предназначена иля освещения приборной доски.

Комплект тимия дриатурой состоит из пластива-сового корпуса, укрепленного на адгоминиемое стао-вания при помощи комбинорованием шверива ПТар-игр попосляет вращать даму, на 360° вокруг верат-станной соци и изменять се извътов. В корт верат-станной соци и изменять се извътов. В корт и корт и фермическом огражателе, и росстат для надложения и образованием огражателе, и росстат для надложения и изменять изменять при панената, в конторый остав-сова плоско выпослает при панената, в стант 4 мо-сет перементаться в реть кортука стант стана споративания в реть кортука тот систем с стан-сова поско выпослает при в кортука с по с менена с стан-сова поско выпослает в реть кортука с по с менена с стан-сова перементаться в реть кортука тот с менена с стан-



Фиг. 29. Установка замны КЛСРК 15 на прав

Паименьшее расстояние от лигом до плоскост от ражателя 8 мм, наибульшее — 88 мм. В ми Па кортом выпосноя рума росстата. Сепрот повие ресстата 190 от дось же на кортусе дасты имеется конома, достоя можно замента нами тим росстат для петроускогоспорет подавта, му по дастей политие наприжение на града замим.

Основные	*******	38100L	AJICPK-45
Напряжение			74 .
Мощность			5 ***
Лампа			CM-3
Two news are			1305.10

Тип полога 188-ч

Плифоние кабины радиста ПС 45 вадичаются от одного общего выключается В 45, установленного ва ПРПІ радиста (27-1045).

Плафон в кабине стинков выакочается выключателем В 45, расположенным на веранем клеятромыт все (13-1001).

Защита сети питания дежурного освещения осуществляется от двух АЗС, установленых на ПРПІ радиста в группі «Освещение».

Плафоны кабены детинов и замизы КЛСРК-65 подслючены мерех АЗС-2, клееовый трафарет «Осмещайны детинка».

Плафоны кабены радиста подалючены мерех лог же АЗС-10 выльчены плафоны освещения двитателей, отсекв передисто высок, отсекв ПРР3, ч закже розетка в отсеке передисто высок от селя ПРР3, ч закже розетка в отсеке передисто высскі, отсекв ПРР3, ч закже розетка в отсеке передиста высскі для вере-

FUR WEST

FOR CHEICIAL USE ONLY

Вспомогатального освещения (фит. 30) от постата средство ответивля обрата, удалетной ком нати, служебного и вкостового отселов, отселов рас пределегальных устройств, фоксилал, освещения вы три годом данатальных устройств, фоксилал, освещения вы три годом данатальной данателей, пруживего осрещения дви готелей в проекти дана полужения обрата дана тогом обрата дана тогом обрата дана поставляеми два плафока. По 45 (1083 и 1094), и третий плафока ПС 45 (1083 и 1094), и третий плафока ПС 45 (1083 и 1094), и третий плафока (ПО 45 (1083 и 1094), и тогом обрата обрата на пределения противогом обрата пределения противогом обрата пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения пределения обрата установления пределения обрата на девого боргу в коге буста установления па стата ПС 45 (1093), этот плафока установления выплочателем В 45, расположениям на ответившение буфета (фат. 31).



Увостовой отгек освещается плафовом П-39 «ЛАВЗ), который выпочается выключаетсям В-45, мененцинем вы предраве (тення шиваторута. № 49. Тъвастная вомната освещается потомоним пла-ровом П № (ЛАВ). На перегородке справа от вкол-ной двери туалета поставлен выключатель плафона В гоздовая двя, этслей виесток по одному плафо-ил ПСТ 45 (1979 и 1989). Парефона выплочателями В-45, распо-

В гользовах дви, втемей вичетися по одному плафо-и, ПСТ 45 (1979 и (20%).

Плафони выпользится выключателятия В-45, распо-зываемния выпелентовах.

Одна выврен ПСТ-45 (1995) установлен в отсем-перацие пользыт дви и выпользител его выключатель.

Одна выврен ПСТ-45 (1999) установлен в отсем-респраваметнымой кородны фозмения, там же надо-дится его выключатель.

На првене и левом бортах физмения в зоне меж-лу шениторичного освещенным двигательей (2015) и 619/16). Выключатель на двигательным в поле-тельное бательным ополо опол, преднения предвене двигательным в поле-тутивную предвенения двигательным в поле-тутивную предвенения двигательным в поле-тутивную предвенения предвенения двигательным поле-тутивную предвенения предвенения предвенения (1971 в 1976), ошен ровечия установлена в перадией (1971 в 1976), ошен ровечия установлена в перадией (1971 в 1976), ошен ровечия установлена по предвенения фил. 34), ариа — не перадией степия инавитута АВ 30 100

в выставим итсекс (10м9) и одиа — в отсеке перед-ней нога (10м9).

Осъещение служебного отсеча, касстового отсеча-гластів, бубет и визгренняето осъещения голяста дви-гателей подключено к АЗС-5, уставовленному на-тельнее осъещения применения подключено и пере при применения и немощения прифаретку «Вспомога подключения и немощения применения». Плафо-ны и ролетка в отсече передней поги, плафоны на-тражения съещения двигастей и плафон отсека рас-тражения съещения двигастей и плафон отсека рас-или и отсения съещения применения и при Самолетний плафон ПС-45. Плафон ПС-45 состоя и залиминеното кортих и головая с одноментакт иму патроном для дамты. Вихтрения посредствит белой краской.

белой краской.

Плафон крепится к кронштейну шестью винтами дламером 3 мм через симметрично расположения изверсия во фланце плафона. Выходное отверстия во фланце плафона изверсти отверсти плафона изверсти защитимых стемом. В плафоне установлена длампа типа СМ-25 с одно контажутным поколем (в плафонах ПС-15 кабиня разрита установлены дампы СМ-16 мощностью 15 лг).

(1) Character	
Мощность	20 sm
ветовой поток	200 rv
Тип цоколя	1Ш-15
Основные данные шаровой дампы	CM-16
Напряжение	28 -
Мощность	15 am
Carrena Moror	150 rs

Тат цоволя


Сами истичні плафом П-39. Плафон П-39 состоит и хоруму, выутренняя поверхность конторого служи отражателем, патронодержателя с вмоитированным в им дауконтактным патроном в защитного стекла. Плафон крепител к кроиштейну тремя винтами наметром 3 мм черес отверстия во фламие плафона. В плафонах установлены шаровые лампы тппа в См-15 мощностью 10 от 1 срамгаческий сомолотили плафон пСС-45. Плафон поверхность которого хромирована и служит от ражателем, патронодержателя с вмоитированным в исм одноконтактным патроном и бесцветного защит ного стекла, транумированного с вигреней стороны. Плафон крепится к кронитейну тремя винаметром 4 ли чере от техля, транумированного с нигост стекля, наменей с простимующей предостивного с нигост правумированного с нигост правумированного с нигост с наменей с правумированного с нигост с нигост правумированного с нигост с наменей с наменей с нигост с нигост правумированного с нигост предостивного с нигост правумированного с нигост правумирования и с наменей правумирования предости правумирования правуми

Мощность Световой поток


Освещение пассажирской кабины, багажных помещений и система вызова бортпроводинка

 $(\psi m,\,32)$


люков или дверь будут открыты, и, наобо вут, когда они все закрыты. При разомкнутых контактах ланны дея вещения всех пляфонов включеского




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18: CIA-RDP80T00246A055200220001-4




Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18: CIA-RDP80T00246A055200220001-4



Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18: CIA-RDP80T00246A055200220001-4





FOR OFFICIAL USE ONLY

в хвіжтовом отсеке (1069) и одна - в отсеке перед-ней нога (1049). Освещение служобного отсека, хвіжтового отсека.

К свеме вспомогательного освещения (фиг. 30) от посится ; натм, св. предели выутри Предели выутри Предели выутри Предели В тетслей Предели В тетслей Предели В тетслей Предели В тетслей Предили В тетслей В

Освещение пассажирской кабины, багажных помещений и система вызова бортпроводинка

(фиг. 32)

Пассажирская кабина освещается семью плафона и, установленными по всей длине пассажирской ка

бины. Плафон (фиг. 33) состоит на корпуса, на котором кутановлено восемь патронен с шаровыми лампами, и кришки с пружениям замком. Внутренняя поверх-нусть корпуса плафона вывесте отражатьсям и по-крыта белой эмалью. Крышка плафона изготовлена из мыльного органического стекта с металлической окантовкой. Лампа в польшка в пределениям правитьсям пр

Лампы в плафоне включены параллельно по группам:

руппам: 0= лампы основного осъещения (по четыре лампы в каждом плафоне).



Фиг. 33. Плафон пассажирской кабинь

. В — ламны вепомогательного освещения (по три ламны в каждом плафоне). — Λ — ламны дежурного освещения (по одной ламне в каждом влафоне).

Напряжение	28 4
Мощность	5 × 15 sm
Световой поток	5 × 150 лм
Цоколь лампы	"Сван Миньон"

Злектрохсма включения плафонов выполнена так-что основное и вспомогательное освещение всех пла-фонов включается от соответствующих выключателей на щитке пассажирской кабоны (фит. 24). В 1-м и 6-м плафонах имеется по одной дежурной ламие, которые включавотся от контактикых выключа-телей. Выключатели установлены по одному на вкол-ной двери и на переднем и задиме багажимых люжах когая дверь или люки закрыты.— выключатели ра-зоминуты.

Котав дверь или импл выпол ворожнуты.

В 1-и и 6-м плафонах будут гореть лампы дежурного севещения и одновременно сигнальная лампа ва
лоске летчиков, когда все или даже одна из хрыщек

люков или дверь будут открыты, и, ваоборот, погас чут, когда они все закрыты. При разомикутых контактах лавины дежуряюте ос-есщения всех плафонов вылочаются переключателем ППН-45, установленным на цитке пассвижрекой ка-бины у входной двери. В переднем багажном итделения на стголяе уста-повлены четыре плафона ПС-45. Выключатель пла-фонов В-45 находится в кабине радиста на горязом гальной панели ПРШ.




Заднее багажное отделение освещается потодонным плафоном гипа 11-39. Этот плафон м част включаться переключатося ПП 15, установленным чад за слюдом багажника на левом борту, в передочать установленным чад за слюдом багажника на левом борту, в передочаты и подагоном багам минами. В пасажирам, в частым включам и в туделеную комнату имеется со тема выпова. Она состоит из 15 комом 294 К. 14 рем-РП2, 14 лами СПЦ 51 и законка СЭЗ-2 К. Кнопки у пассажирских креста распъявления принах под оконными разми. В кабоне легчамов кнопке установлена в правом смати этектроцитка. В кабоне радиста из передочатальной гласам ЦРЩ, в туделеной компате – на придоклания лерогородие.


Лампы и реле смоитированы на щитке сигнализа при (фит. 35). Шит установлен на левом боргу в 65 фетном отделении. Радом установлен на левом боргу в 65 фетном отделении. Радом установлен завном.


Щит закрыт крышкой с нанесенными на неи обозначениями ламп (номер кресла, туалет, экипаж).


значениям лами (помер вресла, тувлет, жалажи. При нажизни кнопки загорается соответствующая лампа на щите и вилючается законов. Для выключения светового сигнала бортпроводиям нажимает кнопку концевого выключателя ВК2-140А-1 на щите.


Защита сеги питания осъещения пассажирской ка-бины выполнена с помощью двух АЗС-15, межмиях графареты «Ослещ вассаж,», и одного АЗС-5, инегонето-цение кабины пассаж,», и одного АЗС-5, инегонето-графарет «Сигнал, дверей и деж осъещение»— Сеть вызова бортироводника защищена АЗС-5, месощии графарет «Выхов проводания». АЗС-установлены на ЦРЩ радиста.




















установлено два перемлючателя ПП-45 (13-1003 и 13-1004). Пережлючатели снабжевы трафаретом

установлено два перевлючателно спасмевы трафаретом сфарма.
За 1004). Передлючателей, ща павели есть еще два выякоматове В.-56 (13-000 и из 10-1002), кото пременения в после того, как фарм рые образа после того, как фарм рые образа после того, как фарм рые образа после того, как фарм рые образа после того, как фарм образа выпушена из угол 10°. Пятание к фарм подается от шими распределятельного шетка через инерционный предохранительного шетка через инерционный прасохранительного шетка через инерционный прасохранительного два долго в предохранительного шетка через непринения обеспечивается двумя АЗС-2, установленным на ЦРЦЦ радиста и слебоченным графаретами «Свет правой фарм» и «Свет лекой фарм».



Фиг. 39. Схена регуанрования посластия / правая фара, 2 левая фара

Цень питания механизмов выпуска фар защищена двужи АЗС-5, которые установлены на ЦРЩ радиста и свобжены трафарстами «Фары»— «Выпуск правой» «Выпуск левой».

Осторные данные фары	,,,	B.40
Мощность		600 am
		26 6
Сила света		24.0
Номинальная сила тока дангател		6.4
M NEW YORK OFFINITES .		85"
Chargest Dervandosaums (vepes 1	•)	50—85°

Предели ретулирования (чера 17) 50—85 прижетные фары. Для освещения земли при руле ин самолета по езродрому в носовой части фотогляжа на кронштейне, закрепленном болгани, установлены две руженные фары ФР-100 (познания 1007 на фит. 36), закрытые спаружи стедлом (фят. 40), закрытый спаружи стедлом (фят. 40), закрытый спаружи защитыми стедлом. Внутря корпуса укреплены натром и отражатель. С паружной сторомы к корпусу крепятся шаряарыа союра, закрытые две закадной тайкой. После установые задавного положения гайка опоры и вомутейка затытавляется. Обе фары высоправлено с положенно с положенно выпасноство в В 16 174-17603), установыевного на панили фар на верхнее заметромаците дветовно.

Для защиты сети питания руделямых фор на LIPIII радиста имеется A3C-5, свабаненный прафиретом сРудеж, фары».



	-	200 .	
Основные	-	\$450 07	- 100
Houseanance name			36 •
Монивесть фары			70 em 5000 ce
Максимальная сы			
Yros peccromus			28°

Авселета — Авселета — В комплект авронявает ационных отией въолят четыре прывленых въронявает гационных отией въолят четыре прывленых въронявает гационных отие пява БАНО-45 (повящия 1797, 1789 и 1790 на фил. 36) и комстовой отоль. XC-35 (повящия 1791 на фил. 35). На концая каждой вовесси крыла (фиг. 41) уста комлено по два БАНО-45. В конструкцию БАНО-45 входят ламива СМ 22, основание с патроном, стеклянный колтаж къраживто правлыный выят, крепеций кохивах




	0		-	-	-	٠		M	н	•	B .
Наприжен			_								3 •
природич Монивсть	_										*=
/launa							٠	٠			<u></u>
lease.											
(esser .					٠	٠	,	٠	٠	٠	-

TON WILLIAM

FOR OFFICIAL USE ONLY

Тиостовой оголо ИСЭЭ сиотипрова в тиостовой обрежатива в укреплени с помощью трех деятов (им 42). Арматра огол систом: на мились за патримыерия таки, опровия для врешения стех занижо коллажа и двужинтактного сетона «Сля



	()cmerur	*******	•••	.,	
					.> •
tta . • • • •					10 4-
34 ·					€ M-15
.lew a					. w. · ·
4.4					15- + 6; 21#4-
4					Contract Charles

Две весоде луча на вель при сигнализации на прирос процестора внеготся два номусных прицеды-на штаря.

штира. миня тако СМФ-1 совменьет в себе ламп) нака шта, оправилены в защитное стенло, Колба лам-профилический формы с черкальной внутрениен профилический формы с

Ocur		ADDRESS	PCN 45	21
	ena To			5

WENNIER WATER TORU	
псимальная сила света без цветносо состофильтра	35 000 c4
к) а. ным - ветофильтром	26(d)
чанженым светофильтром	сведсц 14 (О) предими
зеленыя светофильтром	3500 пнетимя свечей
нейтральным светофильтром	35:0 цветных свечей

Система сигнализации шасси

Основиме	25HH	Carre	
04			28 4
Hampame			5 +#
Машность			32 4.4
Световой поток			10.9.1

Поколь потавия дами в зависимости от положения ис пасси замыжается конценьми выключатолями выключатолями на замках каждой из пот шасси. Один выключатель на каждой ноге служит для включения сигнала «Убрано» и другой — «Выпу-шено».

шено». Для увеличения надежности сигнализации выпу-щенного положения на главных ногах шасси установ-


пено по два концевых выключателя, которые вылючают каждый свою ситиальную лампу с зеленым све офильтром. В цель одного из концевых выключателей выпу шенного положения на каждой ноге шасси дополня тельно включено по одной наружной лампе сития 11 лици. Паружные лампы служат для контраля с ожи выпушенного положения шасси перед посад по выпушенного положения шасси перед посад

на выпушеннями объемий имеется спроиз 4 г. В сене сигнализации пласси имеется спроиз 4 г. (149). Электрическая спроиз С.Т. включается в рабиту перез контактива выключатель. ВК-2-110 у

Указатель пол

Для вызуального контраля положения высси име-агся гри указателя УШ-18 на каждом воку (дозу-ция 10-46, 10-49 и 10-36 на фат. 43). Пробора УШ-18 раболог сумуного с датяльями УЗЦ, установлениям с окуло соотоетствующей поги

насей. Указатело МП 18 изменен на приборной долж-теринов родом до спетовой сигнализацией 16м фот 11). Они представляют объей преборы, должно попредосто стал от стетовой.



7 дом и СПГ, 51, 2 указатели МП, 19, 3 домина 5 К домина 5 К домина


(15-1160), установленный на центральном пульте Спрена гудит при переводе секторов газа в положе не «Малый газ», когда пласси находится в убраниом

поставления в сетова постоя п

Дагиях УЗИ вилиется полению остром, осточнок котороло светан тятой с конструкцосов высле бое глам ИII «Шассе самостав в катот И данног тех консессого отказать И пресъедения от соета дага и поставать поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать по поставать поставать по пос

ма сигнализации шасси.

Спрему провернот нажатием кнопки 5-КС примо регом провернот нажатием кнопки 5-КС примо регом провернот нажатием кнопки 5-КС примо регом провернот нажатием кнопки 5-КС примо регом провернот проверной докае разов проверном



ame croprop CEAL

'n

ę

FUR UTTICIAL USE ONLY

PARE I INSCOURMY TRANSPORTIS: «TEPMOM. BORA.», «TEPMOMETERS», «MAROM. GESSHIRA», «MAROM. MEC. REC.

CRAC³ 7 mt.

Указатели положения запрылков и засле маслорадиаторов

приборы УЗП-47—указатель положения закрылков (позиция 10-857 на фит. 43) и УПЗ-48—указатели положения заслонок маслорадиатора (позиция 10-859 и 10-860 на фит. 49) работавот совместно саятчиками УЗП.

Указатель 147 установлен в левой части приборной доски легчиком и два указатель УПЗ-48—
в правой всего детом доски детинов и правод предоставления в нежией части ком до предоставления в нежией части ком до предоставления закрылков — в правой консольной части крыла
инсказ украпровами № 5 чь 6 (подход — через специальный люк в общивке крыла).
Подробнее об установке и условиях работы датчиков паложено в гл. 11 и У книги 11 данного Техничком паложено в гл. 11 и У книги 11 данного Техничком паложено в гл. 11 и У книги 11 данного Техничком паложено в гл. 11 и У книги 11 данного Техничком паложено в гл. 11 и V книги 11 данного Техничком паложено в гл. 11 и V книги 11 данного Техничком паложено в гл. 11 и V книги 11 данного Технич-

Подробнее об установке и условиях работы датчиков изложено в гл. 11 и V кинги II данного Техничкого писания.

Указатели предсталног собой трехкатушечный
магнитовкерический логометр с подвиженым магни
том. Электромиематические станы всех отподаственным между шказ указателей.

Датчиками приборов служат подвижные кольцезаванного местно с деталью, положение пользаванного местно с деталью, положение пользаванного местно с деталью, положение которой
сонтролярует прибор.
Приборы УЗП-47 и УПЗ-48 работают от бортовой
ести постоянного тока напряжением 27 в.
Мощность, погреблаемая каждым прябором, че
превышает 5 от.
Вилочение и данум ва каждым прябором, че
среднее и данум ва каждым прябором. че
существляются данум на ПРП радиста в группеПриборые и слабиенными трабаретнами сукватато положения шитков» и «Указатели створом маслизадиатора».

Указатели в системе противообледенителей и отопления

В системе противообледенителей и отопления уста-новлено шесть комплектов приборов УПЗ-48 (пози-дии 16-833, 16-877, 16-879, 16-880, 16-883 и 16-885 на

оута № 17 в инжисей чести фозосняки, подробнее об установке и респовнях работы двачное каломенов агл. VI «Противосиденентеми и отовляем в кипет II данного технического полисения. Видочение в работу и защита цени питания всех всетя моильсегов производится вэтоматом защита чеги АЗС-2, установленным на ЦРЩ радмета в трупа «Приборы», вмесоции трафарет «Полом. засло-


Пла определения температуры волаума за калори-ферани служит температуры волаума за калори-фер 51), температуру волума воле засложив врота-вори 51), температуру волума воле засложив врота-воливательного воличательного типета-вори 51), часавтель ТЦТ-13 приведен во фит. 50. Температуру волаума ПЦТ-13 приведен на фит. 50. Температуру волаума за радилетором измературу техромоветром ТУЗ-08 (16-872 на фит. 51). Авиационный термовлетрической системы, вивляя сторног органирами в ТС (см. т. 11 отнешья «Термометр головок цилиндров 2ТЦТ-47е). В на





честве измерители применяется магнитокісктрический гальманометр Піричнинами термонегров стужат термопары. Эти гермопары имеют клестрически замкнутую систему и пользеннени и магни применяется магнитокісктрически замкнутую систему и пользеннени питали и магниторически замкнутую систему и пользеннени питали и применаются и магниторически замкнутую систему и пользени термонегра на ислем притивообеденителей в кабине легизов.


Приеминих пермонегра 27111-47 имеет далину примена и подколей притивообеденителей и в систему потомення подколей причим подколей притивообеденителя и причим обегату и какону притивообеденителя и притивообеденителя и притивообеденителя притивом обегату притивом


37 7 tour manifer of














TUN ULTIVIAL USE ONLY

mand cruptop CKA-1

ры» и имеющими трафареты: «Термом. воад.», «Тер-нометры», «Маком. бекзина», «Маком, масл. кас. перед.», «Маком. масл. нас. зади.» и «Бензиномер».

иле**можения запры**ли Маслорадиаторов

Указателя положения заправляю в весление маслефациятыров Приборы УЗП-47—указатель голошении закрымков (позиция 10-857 на фиг. 43) и УПЗ-48—указатель положения законом мелорадияторо (позиция 10-859 и 10-860 на фит. 49) работают совместно с датчиками УЗП.

Указатель УЗП-47 установлен в левой части приборной досим летчиков и два указателя УПЗ-46—п в правой части приборной досим летчиков и два указателя УПЗ-46—п в правой части приборной досим летчиков преставателя уПЗ-46—п в правой части приборной досим летчиков проводением приборной досим летчиков проставателя и приборной досим летчиков проставателя и приборной установлена в инжией замент объем деставателя и приборной установлена у приборной сумет приборной деставателя и приборной деставателя и приборной установлена указателя подвижным магинтом закетроменение и установлен подвижным магинтом дестановлен дестана приборной сумет подвижным магинтом дестановлена установлена приборной сумет подвижным магинтом дестановлена приборной сумет подвижным приборной сумет подвижным магинтами приборной сумет подвижным приборной узп.47 и УПЗ-48 работают от бортовой сеги постоянного тока наприжением установлена и предминента б ст. Видомення цинтами приборном за превышает 5 ст.

Видомення цинтами приборном за делитами указателей и набасенными трафаретками «Указатели створок масли и приметами
Указатели в системе противообледенителей и отопления

В системе прогивообледения дей и отопления уста-новлено шесть комплектов приборов УПЗ 48 (пози-ции 16-83, 16-87, 16-87, 16-89, 16-883 и бит 5]. В серой и отопративной при и отопративно-бледения дей и отопративной при и отопративно-бледения дей и отопративной при и отопративно-дения установления в следующих местах по-двому датчику у распрадения дей делонок кало-риферов в засотном части крыма притирно от оси дви-таголей, два датчика — у дроссовляних заслонок противообледения ей отопративной и отопративно-зокою шпактоута № 24 и два датчика — у заслония набориния водуха для отопраения каби поклю шпакт гоута № 17 в нижией части физиками.

гоута - и 1 / в нижиея части физокавия.
Подробнее об установка в условиях работы датчи-ков выполняю в гл. VI «Противооби-денителя и ото-лавляеть в каптет II давигот текличестого описания.
Вългочение в работу и ращита цени цитания всех мести възвължетов работу и ращита цени цитания всех мести възвължетов работовкуте дегоменто защита сита ДОС-Д, установления на ЦРПД радиста в груп-сита ДОС-Д, установления на ЦРПД радиста в груп-не «Прибъро», вызокания и трафъри «Полом. зосле-

Пля опредоления телиретуры покуука да калара-ферани служат териометр ЗТПП-47 (16-89 и фиг 51), телиретуру толи 4 (16-89 и фиг 51), телиретуру толи 5 (16-89 и предоставления выверают приометров. ТПТ-13 (16-867 на фиг 51). Указатель ТПТ-1 териометров. ППТ-13 приведен на фиг 50. Теникретуру полука да радилероры измерают териометруру полука (16-827 на фиг 51). Авиационный териометр иниа ТПП представляет собой прибор териометрической системы, янали которого градурования в ТС (си. тл. IV описания «Териометр головок цилиндров. 27ПП 47»). В ва



Фиг. 50. Указатель ТЦТ-1 по ник ТЦТ-18.

честве камерителя применяется магантовлектрический гальазнометр Приеминканы термонестроп служат термопары. Эти термопары почето местречски завинутус систему и по выешием питаным и муждаются. Устяновления термонестро пытаным и муждаются. Устяновления термонестро на вщите противообъеденителей в кабине летовной завинующей и претиную фенерацию съемую правилую правильной

FOR LEMENT 215 UNITY

FOR OFFICIAL USE ONLY

АЗС-2 подключены два термометра ТУЭ-48 воздуха, входиваето в двигатели (повишни 20-895 и 20-896 на фиг. 51).

Сигнализатор работы гидронасосов состоит из двух датчинов (пожиция 1 ли 168 на фит. ч.9) и двух датчинов (пожиция 1 ли 168 на фит. ч.9) и двух дегинов (пожиция 1 ли 169 на фит. ч.9) и двух дегинов (пожиция 1 ли 169 на рит. ч. 169 на фит. на фит. на фит. на фит. на фит. на фит. на фит. на ф

АЛЕКТРОМЕДАНИЗМЫ С ДИСТАНЦКОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ЭЛЕКТРООВОГРЕВАЕМЫЕ СТЕКЛА

ТИРАВЛЕНИЕМ И ЭЛЕКТРООВОГРЕВЛЕМЫЕ СТЕКЛЯ И САВАЛЕТА ОСТИЖЕЛЕНИЕМ В ДЕРСТАТИ И САВАЛЕТА ОСТИЖЕЛЕНИЕМ В ДЕРСТАТИ И САВАЛЕТА ОСТИЖЕЛЕНИЕМ В СОЛЬШИМ ГЕВ СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ ГЕВ СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ ГЕВ СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ И СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ И СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ И СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ И СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ И СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ И СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ В СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ В СОМЕТОВНОЕМ В СОЛЬШИМ
Энелуктор. Комиссые выключатели. Клемновые колодии. Выподное аубчатов колосо.

Выпладое вубытое класоо.
 Воего ва савковтее установлено восень электром-гивного УР-78 (см. тябл. 18). В системе упровле-на поблами каностов изволга частара таких заектро-наравания (комозия в 332, 535 и 536 из фит. 49).
 Месайними выплочения работу жумих сурочны-та проведилентовых, установленными из вистраль-

в. шивання занктромеданизмов осущест-филопия четымех автоматов защиты сити приних на ЦРЩ радиста в группе «Обо-


руд. двигат.» и снабменных графаретами «Юбил, Прав. Леа.» В системе управления перепуском горямето водуха установлены два мистромеханизм УР-7М (позиции тоби и объементам в принцеперементам в подажжения мерона и объементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам и принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в принцеперементам в группе «Генловая система» и систем в принцеперементам
Основные дание и 24 в Максичальное наложение 24 в Максичальная сная тима при поминальной вагруки дание по поминальной вагруки дание по поминальной вагруки дание по поминальной вагруки дание поминальн


Электромеханизми УТ.3 системы апольник Электромеханизм УТ.3 приводится в действие регес-сивымы электродвигателем постоянного тока МУ.31 Механизм сыбожен двухотремя поференциально-планитариям редуктором с передаточным о выключаетсями, вмонтированизми жонщумым выключаетсями, вмонтированизми в корпус меха-нияма.


выдосчателями, выоитированиями в корпус ческа минума. Питачие электромеханиям получает от бортопой сти постоянного тока напражением 27 гг. Номинальная сила тока 4.5 гг. На самолете установлены три механияма УТ-1 Один ит них управляет заслонкой заборника наруж-ного водуда (полини 73 на фи т. 51), второй и гри-тий — дросседьной заслонкой пуска теплого водуха в систему отоидения кабем (полиния 73 и т. 53 и г. 63 и фиг. 51). Механиямы заслонки теплого воздуха смонтирова-ным на стенке задиего лонжерома центроплана окасы шивакторта № 28, механиямы аборники прихрением кронитейну на физеляже около шивакторта бители-пова пвессижирской квобимы. — через съемные панели-пова пвессижирской квобимы. Включеные веканиямова высокрением применения применения Включения веканиямам ТПН-45М и перекла-чателем ПП-45, нагодящимися на щитке противооб-летелем ПП-45, нагодящимися на щитке противооб-

Защита цепи питания мехенизмов выполнена с 3. Двухнонтактию устройство помощью двух автометов защиты сети АЗС.5; автомати поменены на 110111

Управление триммерами Сизи неиме пелем триммера РВ







47 Alia UST ASC-2 подалючены два термонетра ТУЗ-48 воздуха. руд. двигат » и снабженных трафаретами «Юбки. Прав. Лев.»

Защита цепт питания механизмов выполнена стомощью двух автоможено защиты сети АЗС-5, и томощью двух автоможено защиты сети АЗС-5, и томожено томожено томожено технологизможено
чеханизма. Механизмы в моске руля и злерона Подходы к ним обеспечены через люки в общивке поска. Питание электромеханизмов триммеров идет от пртовой сеги постоянного тока напряжением 27 и Номинальная сила тока 2.5 а для каждого меха

Номинальная сила тока 2.5 а для каждого мехл шэма. Механизмы включаются в работу переключателя и ПП-45М, установленными на вентральном пульт-В электросхему управления тримуетсями экспячено-ис ситиальной дампе в арактуре СЛП-151, заторая цейся при нейтральном положении тримуера ситиа-зацита всени питания экспусомедильном в авшта-сти АЗС-2, установленными трафаретами «Трим-тер рудя» и «Триммер элерона»

Электропривод спиртового насоса СН1-2

Заектропривод спиртового масска СН1-2 «Съжит заектроприводом спиртового масска СН1-2 «Съжит заектроприватель Д-20 Сериссияй постояного тока заектропаниатель Д-20 имеет поминальное напряжение 27 в и номинальное мощность 40 вт. На двигатель установлены две щетки типа ЭГ-88 Для присослинения к бортеги имеета одношти ревой штепссывый разаме. На самолете в служебном отсекс установлены двисоса СН1-2 (помини 709 и 712 на фит 51). Пассы выпочаются в работу посредством двух ресстатиче дите противобледенителей в кабине легинков, рядом смонтирова на это сигнальные замим в эрматуре СП15-13. Защита цени питания агрегатива осуществляется дамум автомагами защита сети АЗС-2 установлеными на ЦРЩ радиста в группе Тепловая сметемать «Антифъ», «Винты», «Фонаръ».

Электромеханизм МГ-1М

Заектровеканням mi-1-m

Для управления заслонками пылефильтров, дополинтельными заслонками обогрева вохухолябории
ков давитателей, дроссельными заслонками противыбыеденительной системы и распределятьсямым краном системы пожаротушения служит электромеканямы МГ-IM.
В комилект электромеканизма входят:

1 Электроданятель Д-125Б.

2. Двухступенчатый редуктор планетарного тыпа.

3. Двухконтактное устройство автоматического выплаючения веданима.
4. Фрикционняя муфта, смонтированияя внутре выходной цвестеренки.
5. Штепесьным разлем ШР 3. Электродвигатель типа Л-1256 представляет со бой двухполючию манили постоянного тока с серв семьи возбуждением, закрытого типа, на шаршьо подшитниках с фазицатих веретителем. Механизма падефильтров (потивня 53/, 552, 553 в. 55/ и фр. 19) закреплены к ветумей семьий арман ко капота. Для подода к механолу надоставлять ко капота. Для подода к механолу надоставлять ко капота. Для подода к механолу надоставлять потивных дасноко соотрена воздуходающительных дасноко дасноко дасноко подата започна подожна графаретом «Пьы мереда» двух день дасноко дасноко предератор соотрена подата дасноко предератор да пределата дасноко предератор подата дасноко предератор дасноко предератор пределата дасноко предератор пределата дасноко предератор пределата дасноко предератор пределата дасноко предератор предератор предератор податор предератор предератор податор предератор податор предератор податор податор предератор податор податор предератор податор податор податор предератор податор податор податор предератор податор податор податор предератор податор п

Основные должные Номинальное напряжение полить и 25 к 125 км Мощность 125 м Сила тока при номинальном папри женти 7,5 м

Агрегаты флюгирования (флисериме насосы, 523 и 524) 2 шт насосы, 523 и 524) 2 шт Автоматы времени пуска АВП 4 4527 и 528) 2 2 и 520) 2 ... Кнопин управления КУ-5 (15-520 и 15-530) 2 ... Контактор КМ 400Д (41-525 и 82-526) 2 ...

Ф. потерные насокы установлены в гондолах да-гателей на шпангочте № 1. Они прикремлены к ципа-готуру ратьемным томутом-кронштеймом для обслу-живания агрегата надо снять иниционо прынику кл ста

пота. АВП-4 установлены под левым пультом в кабими летчиков. Кнопки КУ-5 расположены на верхней на нели центрального пульта.




Person padore

Hoamus ama vatoru ABII 4 nocas ero 36,5 ces.

задита цени питания системы управления насоса-зи фитогрупнамия осуществляется четырым ватома-тами запитат сеть АЗС 5, установленными на ЦРПІ радиста в группе «Обсеруд двигат», сисмоенными праферстом «Управ», филотир правис, левоез Принцип воботи. По наватити кнопок КУ-5 по-леется питание в АВП-4 и маутиральношую оботка-китактора УКА-400Д Контактор занимает силокуи-неть витание в пределення вососа По петем-сини оправлением пределены АВП-4 па маканет кнопо-ния оправлением пределены АВП-4 па маканет кнопо-ния оправлением сетемен АВП-4 па маканет кнопо-ния оправлением сетемен о системе филотирова-ная выятов примеждены в га. II «Силовая установка» или выятов примеждены в га. II «Силовая установка» или II заимого Технического описания

На самолете в двостовой части фюзеляма (окол-стедаемя вадкообор) д-вания) установлены две кас сеты (фиг. 53). Крашил вассет удерживаются элек троматильтийны замяли 3М-1 (повиции 1165 и 116-ия фиг. 58). Замои вмеет электроматил вытяжного типа.

FOR OFFICIAL USE ONLY



Фиг 53. Установка нассет нарашнотных ракет ПАР-8 в кностовой части финелизма.

Агрегаты электрообогреваемых стекол

В комплект электрообогреваемых стекол на само всте Ил-14 входят (см. фит. 51):

Степла с пленочными электрообогре-вательными элементами ТСБП-19 (7/9 и 720) Автомат обогрева стекол АОС-81M (7/6) (716)

Tpascéopharop AT-7.15 (717)

Peas PJI-208 (18-715, 18-717, 18-718)

BMALTONICATOR B-45 (13-713, 13-72), 13-727

CII-15

A3C 2

АЗС.2 2.
Стемла работают на питании переменным током от опециального преобразователя ПО-1500.
Зментрооботреваемыми стемлани являются два передник стемла фонари кабины летиков. Автомат АОС-81М установлен в кабине радиста ужевого боота. Угравление системой эмектрообогрева стемол осуществляется с эмектроинтак кабины летиков поредастими треа выидоватильная в 45.
Завита вветей выполняться В 45.
Завита пастей обращного тока, служащего для установленными вы Дирадиста в гурине «Тевло» стемол-правос, жевожными трафаретом «Обогр. Завита вветей веременного тока осуществлена предокращителями СП-10 в СП-15, установленными на


менного тока в кабине радиста и обсона-трафареткой «Обогрев стекол» (см.


щитке переменного тока в выстемиными трафаретной «Обогре» стекоифит. 71).


Более подробные сведения об электрообогреваемых стеклах приведены в гл. VI «Противообледенительная и отопительная системы самолета» и в при
ложении I жинги II данного Технического описания.


на каноф (правый или левый) двигатель отврит вла-пан препределительного врана для подрач ответася-цего состава Вълючаются эти дания вря поновира-дет кульна Вълючаются эти дания вря поновира-дет ККЕ-2ППД (15-6517).


Для вълючения ответувантелей веоблодимо важита-для тушения девого двигателя правую (15-586), а для тушения левого двигателя лерои (15-586), а для тушения левого двигателя лерои (15-586), а скором пределения деято постаром (16-56), обот, обот и том поступателя в пироватиром и (16-50), обот, обот и том поступателя в пироватором и (16-50), обот, обот в скором пределения пределения преводит в действие












FOR OFFICIAL HIST



щитке переменного тока в кабине радиста и обозначенными трафареткой «Обогрев стекол» (см. фнг. 71). Вожее подробные сведения об электрообогреваемых стехлах приведены в гл. VI «Прогивообледевительная и опоинтельная и оспинетам и в при ложении I книги II данного Технического описания

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Описание прогнеопожерного оборудования само-мета дано в книге II в главе «Силовая установка». В системе пожаротущения имеются следующие электрогройства. 1. Системе пожаротущения по книге и помера сигнальзации, состоящая из: 1. Системе пожаротущения по 8 шт. на каждом двигателей, установленных по 8 шт. на каждом двигателей, установленных по 8 шт. на каждом двигателей, установленных по поминичения пожара (таблю сигнализации по-жара).

— 16 терминаецателей, установленных по 8 шт.
на вжадом звигателе,
друх красилех синклыних ламп, оповещающих
о возникновении ножара (табло сигнализация по
жара).
— одной сирены, оповещающей о возникновении
пожара, и одного выхлючателя к ней (на задней стеи
ко кабины легчиков);
— одной кнопки 5-КС, предназначенной для приприерки исправности ламп системы сигнализация (на
центральном пульте легчиков);
— даму всленых дами, оповещающих о готовных и
системы пожаротушения к действию (на центрально
ном пульте легчиков);
— даму всленых дами, оповещающих о готовных и
системы пожаротушения к действию (на центрально
ном пульте легчиков);
— даму всленых дами.
2. Дистанционное управление распределительным
краном подаче опетагащего осстава к горящем
данитателю. Для этой цели используются:
— песедоматель ППН-45 (на центральном пультрастинося);
— электромеханизм МГ-ІМ и два реле РП-2.
3. Дистанционное включение ответущителей. Пля
этой цели используются:
— местромеханизм МГ-ІМ и два реле РП-2.
3. Дистанционное включение
ответителей
— местромеханизм МГ-ІМ и два реле РП-2.
3. Дистанционное включения
толь компки 5-КС (на центральном пульте дегчи
учителе);
— объектромет
— объектромет

пожара ото дамует

местромет

пожара ото

помара ото

данизменное

пожара ото

помара

помара

помара

помара

помет

помара

помара

помара

помара

помара

помара

помара

помет

помара

помет

помара

помет

помара

помет

помара

помет

помет

помара

помет

помет

помара

помет

помет

на какой (правый или левый) двигатель открыт ила-пая распределительного крава для водечи ответасе-цего состава. Выпочаются эти лачны прк повощия рене ТКР 21ПД (15-052).

Для выпочения отнетущителей необходично важать-для тушения правого двигателя правора (15-565), а для тушения правого двигателя левую (15-565), а для тушения пового двигателя левую (15-565), ко кнопку чтушение помара» При важатия вывожна ток поступает в пиропатроны (5501, 5507, 5603 в (5504), которые срабитывают и привыдать в действен сразу все четыре отнетущителя Если краи открыт на правый двигатель, в кномы измата левая, или явоборот, пиропатроны не срв ботают.

навлага деява, въп пявлового, породържана ботавот. На случай, если волим пожар двигателя, во тер-монзаемдатели по каким либо причинам не сработа ли, предусмотрена возможнисть полачи това на ве-занизм МТ-ИМ для соотне стаковието переключение распределительного крана при помощи ручного пе-реключателя ППН 45 (15 6511), уставлеживного на центральном пулка. Распределительный кран до путвения системы постоянно находител в положения для тушения вра-вого двигател.

Рабоределизменном руков постояния паходителя в подложения для туписния пра вого двигателя. При установаю переключателя ПИП 45 в додоже име «Правый двигатель» загорится правая зеленая замия (15-599), сигнализирующая готовоесть състем мы к учмению пожара правого двигателя Ести переключатель ППП 45 поставить в подоже иго респресиятельный врая на денай двигатель магорится деная зеленая двига (15-591), сигнализи рукощая готовость системы к учмению пожара дено го двигателя. Для проверки исправности сигнальным дажи надо-нажать кнопку (15-599) проверки дами. При этом сработают два реде РП 2 (10-6613 и 15-591) в цвига ратоставаю сечтыре дамия (две състемых и две имя). Ламин погаснут после того, как вноша будет опламена.

ммх). Ламим погасим тисле положения оборудование оборудование выполняем а ПРИІ разлета в группе «Оборудование» а припе «Оборудование», внеговним трафарет «Противопожар, оборудование».

Подогрев воды для мытья восуды и разетия для включения чайника

В верхим наст, и определяться в постоящим экспектом. Электрообогревательным экспектом. Электрообогреватель база пятается постоящим гоком от боргеет самолета. Его вощность 800 от. На электрооците буфетов, высого выключатель и ситвельная зываю, стабленные графъретом с Оборге воды. Вра выпочном обогревателье дами в постоящим оборгевателье дами в постоящим оборгевателье дами в постоящим оборгевателье дами в постоящим высого обогревателье постоящим оборгевателье постоящим оборгевателье постоящим оборгевателье постоящим оборгевательного в постоящим оборгевательного в постоящим оборгевательного постоящим оборгевательного оборгеватель

FUR

1

система» и снабженными трафаретами «Обогрев водам и «Чайми-вымесос».
В ввектроскеме самолета обогреватель воды и роветка аки чайника показаны на фит. 51 (повиции 740 и 720).

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ BURGANEHNE «MHHYCOB»

Вортовая электрическая сеть самолога в основном выполнена по однопроводной слеме (за исключением шеней части приборов) с использованием насчи са момета в катемотрова (устоямого провода для чего минуствые клемны истоямного провода исе потробителей подсержаниют к метальтический элементам поиструкция самолета «Минус» от истояннию электримеский замолета «Минус» от истояннию электримеский замолета.

менеством конструкции самолета «Минис» от источников клектрической мертин приходимеета в корпуу самолета в метырех местах в двух местах от генераторов к притимил дамиатся и в имух других от авхомулиторов у шланготу м. В в гомолоза дамиатся и в имух других от авхомулиторов у шланготу; м. В 15 фенеством потребится и харах гер приходивения их минусыки проводов х влементам инструкции самолоте.

На фиг. 12 даны типивые у изы присоединения «ми

PACEPEREMENT MENTPOSHEPING

Певый и правый генературы ГСР 6000А подают тъв ссответственно на левое и правое ЦРУ гондол твитателей (шины 81А и 82Б). (см. фит. 13)

тангателен (шины мід в дол (см. фи. 15). — Эмерілая с лавого (ПРУ передается по долу каналам (по преводам Э). Эті на шину 223 (ПРШ радытэг, оравого (ПРУ по долу каналам (по преводам Э2, 34) на шину 22b того ле ПРШ.

дам 32, 34) на шим 225 гол ос (IPIII. Перемычки всежду шимами 22 и 225 ПРПІ ради-ста и между шимами 813 — 825 (IPV гогорог дамия телей обеспечивают ассілівнямись патания этокуросе телей обеспечивают ассілівнями проводах 31, 33, 32 и 34, и также при высоте ст. гроп одного ит гонера-горов.

Пре авкумулатториме батарен. 12A 30. включены предаменьного темпоатолом.

паралленто генераторам
Кольцевание сети между ЦРУ гондол двигателей и ЩРЩ радиста, а также подключение аккумуляторов к шимам 22А и 22Б обеспечивает питание потребите аей до последнего источника электроонергии из са-

ВНИМАНИЕ! Особенностью кольцевой схемы пи ВНИМАНИЕ! Особенностью кольщевой скезы пы-темы веты является то обстоятельство, что пры не-непервоносты предохранителя в одной из чепей пыта-ние сеты предохранителя в одной из чепей пыта-ниев. Выводевых этому инисправность одного из предохранителей дожет быть не заличени срозу. Навъещу ракомратива информенски (но не реже рама в шему) проводеть исправность всех предохра-нителей кольщевой слемы питания.

Перечень потребителей и характер присоединения инпусовых проводов к конструкции самолета

76	Наминование	Характер присоединския		
80	пограбичеля	минусового провода		
80P.	электромиргии	к конструкции самолета		
A I	регаты, располо двига	MENUME B KENOTE		

Электромеханизм юбок капота двигателя УР-7М Электромеханизм пы лефильтра МГ-1М Датчик указателя по-ложения староок масло радиатора УПЗ 48 Пусковой вибрато; ПК-45

Крепление минусовых пооводом производится в коробке IIIP, установленной па противопожарной перегородке гондом дан, этой цели установа, и пать виглов с анкерными гайками

Агрегаты, расположенные в гондоле двигателя

(отсек шасси)

1	Электромеханизм за- слонки маслораднатора УР-7М
2	Кран разжижения ЭКР-3
3	Датчики давления мас- ла
1	Датчик указателя стрелки лимба УПРН-1
5	Датчих давления бен- зана
6	Латчик масломера

Генератор

Ашкумуляторы

Преобразователя ПО-1500, ПО-500, ПТ-200Ц Редейные коробки РПА-200М и илиток вык

Минусовые провода за берпляются и друм эми-там в инжией части шлавточта № 15 Минусовые провода закрепляются и знитами, которые устанавливаются над преобразователями на стение шлавиточно № 13, 14, 15, Головае нивто разращены в окращения шито разращения устанавления на темпратира пределения мето разращения устанавления на пределения пределения при пределения

THE BUT WAY

No nop.	Нанменование потребителя электроэнергия	Характер присоединения иннусового провода к конструкции самолета
5	Разные агрегаты	Минусовые провода и агрегатов задельнаются на констоукции самолета рядом с этим же агрега том. Крепление осущест вляется под викт с гай кой. Головых виктов ок рашиваются в красный цвет

Продолжение

1	Датчик дистанционно- го компаса ПДК-3 (ПКД-45)	«Минус» системы ДГМК-3 поисоезиняется рядом с распределитель- ной коробкой ДГМК-3 на передней стенке каби им радиста (шпангоут М 8). Головка винта ок рашена в красный цвет		
2	Электромеханизм триммера элерона УТ-2М	Минусовый провоз присоедники к стемко исромом врыла № 10 Крепление осуществляет си ввитом с табкой. Го ломка витом осуществляет к красный цвет		

1	Посадочкая фара	1
2	Электромеханизм флю- гирования агр 431	
3	Насос подкачки топли- ва БЦН (агрегат 260)°	«Минус» заделывается в корпусе данного элек
4	Спиртовой насос СН-1-2	TPOATPETATA
5	Реле сцепления старте- ра РИ-176	
6	Магнето	İ

В эксплуа-ащин были случан отказа в работе насоса БЦН из-за плотого комтакта иннусовой цепи на корпус самолета, поэтому на самолетах И-а-14М введен для БЦН иннусовый провод, присоединенный на корпус самолета.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Вортовая электроссть выполнена проводом марки БПВЛ различных сечений — от 0,5 до 70 дм². Для удобства обслуживания "электропроводья в фозсляже и центроплане проложена в специальных коробах (желобах), которые входят в конструкцию самолета (фит. 55). В коробах жутуты не имеют защитноб съготики, В гондолах двитателей нет коробов, и жутуты для предохранения от повреждений заключены в защит-ные шланит.

В гоздолах двигателей нег коробов, и жуты для предохранемые от повреждений заключены в защит име шланги. В местах, гле жуты могут нагреваться от двителя, выключного коллектора в выклюных груб, по верх шлангов постажены асбестовые рубашки при В консолях крала жутутов проложена внутри бортового короба, проходящего по правому борту формализа между шлангоутами № 4 и 17, и по двум шентропланным коробы, проходящим смых ументролланным коробы, проходящим смых ументролланым на участке от левой гондолы до правой. Имеется

сще ряд коробов и груб, в когорых давлючены от-дельные жгуты. Так, надовчер, вежду вправого/таке № 10 и 11 под долом койчим радисть установлень короб, в когором провожены жгуты, проподящие с правого борга на лежай Проводе, ядущие к верхнену электронцитку дегчы ком, проходят по вертикальному коробу вежду виква-гоутами № 8 и 9.

гоутами № 8 и 9.
Борговой короб представляет собой вины, разде-женную перетородной на два отделения—верхиме и нижиес. В вертиме отделения умадаванот эмектро-жети, в изжимем—гадравлические трубоврововы Такое раздажение гараптирует от польдажия на эмек-тропроводку масста.
Спаружи короб закрывается крышкой на винтах Для удобства при открывании крышкой на винтах для удобства при открывании крышкой на винтах для удобства при открывании крышкой на винтах для удобства при открывании крышкой на витер данежение.


Пля узлобела при отпрывания крышкой на винтах Для узлобела при отпрывания крышкой возрабен вы плятической при отпрывания крышкой возрабен при отпрывания корой по конструкции возрабен крышка короба состоти части высот выявления Три-оров цомпользую петаль, по другии сторовам постав-крышка короба состоти высот выявления Три-оров цомпользую петаль, по другии сторовам постав-ления пружниме заяки. Сегальнае четыре павеля врепятся к центрользям пружнимими замамими. Ужа сток короба под фозселяюм векомлауется положа зам топлывым трубопровозов. Жуты, проходыщие в короба, инкавой пара выей болочки не имеют, они состоит из отражавым про-полов, скрепленных цитяльным панатативами бан замами. Баками ставится через перегородия, два форатма и г. и актум обмуставы пировод 200 ж. В местах проходисния через перегородия, два форатма и г. и актум обмуставы пировод пре годыше пота проводистной короб усторанизоромоду два пасажания савить съматари променения пота проводенской кабите сечения Профаль кре-лится в комментам конструкция витими 11 и лежая стопительный короб узадавают жуты радионоб, разращними куфами в комутами К менения петарукци турка и предакта спетатутами, обтинутыми ре-зывой. В констам катибов проводки аместо труб ставит че-тальнескую плетенку. Труба с пътеговой составит че-

отрукции труба врепится сонутами, обтянутыми рамной.

В местах изгибов проподки вместо труб ставят че тальнескую плетенку. Труба с плетенкой сольшент ся татяжным комутом.

В кностовой части голосым жетулы завляющения голько в метальнескую плетенку. Жетулы няеког разлечым по противопожарной претородки. Для врамаемов и посызуются многомитыревые штенесльные разлечым и подклужет многомитыревые штенесльные разлечым слокуются многомитыревые штенесльный разлечым солькуются многомитыревые штенесльный разлечим сейоваементо из преторожения разлечим сейоваементо из преторожения праводения става, пудатах и т. д. Есля в шефре споит бузна «У», то то сольначиет, что разлечим угловой, «ПК» — примой, причененте для установки на вщегом то сольначиет, что разлечим угловой, «ПК» — примой и т. д.:

412 — могичество штырей е данном разлечим сыма.



«Г» — гнезда установлены в несъемной части разъ

«Г» гисзда установления в иссъемной части разъема.
«2» — группа по таблице разъемов, характеризуюшая распределение штырей по диамстру.
Штыры штепесльного разъема собраты на изоляционном основания, укрепленном в металличском
корпусе, штары разъема собраты па изоляпиченето совпадения с гисздом розетки при включепиченето совпадения с гисздом розетки при включепичения с перекосм. Несъемным часть разъема имеет чегипрад.

Розетка штепесльного разъема по конструкции.

На съемную часть подъе включения включения.

Па правъзывать надета накидина гайка, закрепляющая съемную часть подъе включения
полетке имеютя да ответных палица, почясляющие
полетке имеютя да ответных палица, почясляющие
полетке имеютя да ответных палица, почясляющие
колочения.

Крепатетя жтуты комутами с обкладкой из решина
Характер заделки шлантов показан на фит. 56.

МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ

Отдельные провода электрической сети имеют бук венно-цифровую маркировку, позволяющую опреде-лить назначение каждого провода и место его в элек посхеме.

положения в праводнику, поликановилия определения вызываемие каждого провола и место ето в как поскеме.

Буменная маркировка составляется из начальных бум вызываем группы, анамененнямие фуктор (на место правод и место пределения правод и место пределения правод пределения пределени

ЗАЩИТА

Основным видом защиты электроцепей являются автоматы защиты сети—АЗС.

Каждый АЗС рассчитан на определенную силу тока (маркировка АЗС показывает номинальную силу тока, например, АЗС-5 рассчитан на 5 д. АЗС-20 на 20 а и т. При превышения номинальной силы тока АЗС сра датывает, разрывая зель. После устранения причиниревышения номинального тока в цели АЗС вручную установыется в положение «Включено». Подвеляющее комичество АЗС помещено в ПРПІ разиста. Ик перечаю праведен ниже, в разделе 5. На щитке аккумуляторов установлено четы, АЗС-2 защиты целей ампериетра кажумуляторов. АЗС-5 — защиты часов.

5. КОММЭ ГАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Суема размещения коммутационных устрейств принедена на фи. 55. В каждой голком диналеля между ципанумутами. 8-1 и 5 установления по одному ЦРПЦ. На нем расположения агрегаты, сбедуживающие генератор и одельные комунивающие принум править будения подхода к притуу на то одкрыть правую будению стемому прости

Аля подхода к питку на розгрыты правую бульного спорку пасси.

В фотствие чему питку на розгрыты № 16 а 17 уста повъени распраедительная коробка физилижа, в моторой соерезоточени разлючинае калотки провыделятиция и парабой и деной голука панатаелей, комолей крыла и и половой и умултокой мастей физика в пожей бульта в из половой и умултокой мастей физика в пожей общиние физилижаной коробко физика в пожей общиние физилижа с целат люк.


В кабине деликов над перетиния и умогражними стами расположен и которонаток с пакъпечателя и сестем и дерезанов которому управляют негоредственной петиную с


пуската в подати по представения денежноствува в кабине радикта меж На правом борту фозолижа в кабине радикта меж у пипантоутами № 9 и 11 установлен центральный влектропитов, на котором находится основная масса автоматов защиты ценей по тоянного тока и пред-


автоматов сащить вение не спинично тома в пред-гранителя перьменного тома. На ПРПС опосщена доска с прибарами жонтроля работы источников витания (фиг. 59). У входной двери на задней перегородке пак зажи-ской кабины стоит щиток плафонов (см. фиг. 34).


ЧЕНТРАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (ЦРЩ) ГОИДОЛЫ ДВИГАТЕЛЯ

(циц) гондолы двигаталя собой ме галлическую коробку, закрытую крышкой (фаж. 60). На верхней стенке коробки фланцавы упредлены два жранированных шенесьмым различа. Виутри коробки (фиг. 61 и 21) в правой гондом-расположены реле образиют тока генератора ДМР-400А, трансформатор усточаваюта ТС-9АМ, реле отказа тенератора РП-2, комтактор выдомения фары КМ-50Д, шумг ампераетра генератора А 1, компексатор генератора КВМ-31, комтактор факсия рования винта КМ-400Д, комтактор выдомения стар-









FOR OFFICIAL USE ONLY


электрощиток летчиков

ЭЛЕКТРОШИТОК ЛЕТЧИКОВ

На питье (фот 63 о 64) разположена два передочатоля ПП 45 хуральныя посадочными фарами, выключатоля ПВ 45 куральным посадочными фарами, выключатоля В 45 куральным фарами, ресульта РПК, 19 подслеж выблючатель постануатель В 45 а ароналитационных ягией, две плиных ситальная посторова ПВД, два мыключатель выключатель проверки обогрева ПВД, два мыключатель В 15 журальная ПВД, два выключатель В 15 журальным двигателей, переключатель ПВ 45 куральным двигателей, переключатель ПВ 45 куральным стартъров, переключатель ПВ 45 куральным двигателей, переключатель ПВ 45 куральным двигателей, переключатель ПВ 45 куральным двигателей, переключатель В 45 ккуральным двигательным
тера КМ-400Д, внерционный предохранитель говера гора ИП-200, внерционный предохранитель внегоси-стемы самолета, дав предохранитель инстра-предохранитель ИП-151, внерционный предохранитель тель стартера ИП-151, внерционный предохранитель фарм ИП-30, внерцью най предохранитель офликера внега ИП-150, автомат зациты геогратора. УК-1 да за автомата зациты внершения УК-2 да ина жем Аналогичий к очителя преборов, уклановые также в цеогральном распредостотельном ците от в гомально

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ФЮЗЕЛЯЖА

. Рас редительная кор бка (фаг. 62 и 57), ороссия же собой метал (100 км) коробку, выутря коро






Will be proportion channels improve problems.

William and the control of the con


рой укреплены разъемные кололки для развязки жгу тов, идущих в гомлолу двигатуля, крыло и кабины

теля В 45 обогрева стекол, два выключателя В 45 вентиляторов летчиков, выключатель В 45 обогрева





Фиг. 64. Злектрощиток и набаме летчинов (примоноваруе поливии дано в эпиложения 1)



ТП-156, выключатель В-45 аварийного оботрева лечого стекла, два выключателя В-45 ламп УФО, переключатель зажитамия ПМ-45, выключатель В-45 де журного оквещения летчика.

На центральном электрощите размещена основная масса автоматов защиты ценей потребителей элек граниргии (фит. 65 и 66). Для удобетва эксплуатация АЗС разбиты на от дельные группы, состоящие из близких по назначе иму агрегатов.

нию агретатов.


Каждая группа отделяется от других бельми раз праничительными линиями, нанесенными на лицевой нанели щитка.

траничительными линиями, нанесенными на лицевой павели цикта.


При перечисления слева награво такими группами налисевой павеляют цикта.

При перечисления слева награво такими группами налисевой павеление, выправо такими группами налистельно достаживающими павеление, прибомы, ситнальящим, спеценым гентовые системы, ака стата тупами павеления п

АЗС-5 «Кама управление», АЗС-40—«Кама патание», АЗС-5—«Ока управление», АЗС-40—«Ока патапансе».
В группу АЗС, обслуживающих агресаты оборудования дайтателей, входят два АЗС-15—бекководадая АЗС-5—москоравается АЗС-5—обос должнодая АЗС-5—москоравается АЗС-5—обос должнодая АЗС-5—москоравается АЗС-5—обос должнодая АЗС-5—москоравается АЗС-5—обос должнодая АЗС-5—москоравается АЗС-16—обосодая АЗС-5—москоравается АЗС-16—обосодая АЗС-5—москоравается АЗС-16—обосодая АЗС-16—обосодая АЗС-15—обосодая АЗС-16—обосодая АЗС-16—обосо-



АЗС.5—освещения ультрафиолетового кабины эки паже АЗС.10—освещения кабины радиста; АЗС.2 освещения кабины радиста; АЗС.2 освещения кабины региолетового свемов; АЗС.5—сагиализации дверей и дежурного освемов; АЗС.5—сагиализации дверей и дежурного ос



Om 06 Deramona 43C na UPM pagmera

осщения \$10.15 сунствового свещеное кабоны по-саваров \$0.15 вез можательного сунствением ка соны по-савиеме. Пли ресуга к видуреной части притка при мон-таже и темпераме агрегатов щитов с телан отводу вающимся.

6. МЕТАЛЛИЗАЦИЯ И ЭКРАНИРОВКА

6. МЕТАЛЛИЗАЦИЯ И ЭКРАНИРОВКА
Под металлизмой й подразуменаются соединения между обой актуменаются в телей конструктиров и подразуменаются соединения между обой актуменаются в телей оборуджаются и подразуменаются с подразуменаются с подразуменаются с подразуменаются с подразуменаются подразуменающий

100 crialing his

Схема гогок металлизации дама на фиг. 67 Содержание металлизации и экранировы самолета в метравном состоянии обеспечавает валежную реалискавая, а поэтом необходимо гроповы и при предискать и уколу за металемогре удло металискации и экранировыем сметоре удло металискации и экранировыем состоя сметалискации и экранировыем состоя сметалискации и экранировыем состоя сметализации и экранировыем состоя сметализации и экранировыем состоя сметализации и экранировыем состоя сметализации.

ния перемычек; в) надежность затяжки винтов крепления пере-

мычек, г) отсутствие окисления з местах соединения перемычек с корпусом самолета и металлизируемыми де-

т) отсутствие окисления а местах соединения перемания с телями.
д) надежность зазежьте свечей нажигания в целли рах двигателей.
е) потрисом самолета и метальнаруемыми де далями.
е) потрисом самолета и метальнаруемыми де далями.
е) потрисом селинения проводов вызокого и питкого дележно немолета немо

Переходные сопротивления не должны превышать 200 мком для:

200 мком для


а) всех соезинений металлических масс подвиж-ных конструкций, снабженных специальными пере-мычками с массой самолета.

б) всех изолированных друг от друга металличе-ских масс, снабженных перемычками или штангами металличания.

в) откидных, съемных, сдвижных и сбрасываемых конструкций на самолете. металлизации;

7. ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

На борту самолета имеется переменный ток двух систем:



HERT & PAPE

FOR OFFICIAL

выполнено с помощью амортизаторов 271с (типа Лора).
Резервный преобразователь ПО-500 включается при выходе из строя основного пре-бразователя ПО-5600 автоматически при помощи коробки КПР-1, мо может быта включен и вручную.



По 1500 для обочноственного дел По 1500 основной спортаглямие учиственного дели ре серьиото преобразоватом на ПРИЦ переменного тока разлита (фит 71) иместа респрията преобразоватом на ПРИЦ переменного тока разлита (фит 71) иместа престранатель ТПП-154 (28-010) по съот делита (фит 71) иместа предоприята предоприята (Фит 71) иместа за также предокращителем ИП-100. Так чтой цели и ПРИ разлита иместа да имета предоприята (Фит 71) иместа за подато преобразователя (ПО-500) осичествлятеля дели имета иместа да имета предоприята имета предоприята (Фит 72) можно предоприята переменного тика и предоприята и переменного тик

USE UNLY

ключатель 28-0104 поступвет на обмотку реле блокгровки РП-2 (28-010); последнее срабатывает и замымает вежду собой клемым 5—6 (28-0110). Одновременно ток поступает на клему 2 коробки КПР-1 (01/2), затем через контакты реле внугри коробки на клему 1 (01/2), далее через контакты беле внугри коробки на клему 1 (01/2), далее через клемум 6—5 реле 28-0110 на клему 4 соновного 110-1550 (010) в цель его запуска. В пресфаралователе 0101 срабатывает контактор К-1, который подключает

Для запуска дальночера СД-1 при работо резероного ПО-500 (0102) необходимо переключатель 13-1315 «Дальномер-АРК-5-ПЬ поставить в пиловые нее «Дальномер» При этом отключается реке 28-1371 питания АРК-5-П в подвется «минуто на реке 28-1370 питания АРК-5-П в подвется «минуто на реке 28-1370 питания АРК-5-П подвется «минуто на реке 28-1320 питания АРК-5-П подвется «минуто на реке 28-1320 питания 276 мерез контавить СР 2-редераций» ток от шиния 276 мерез контавить 21-0104 посту




per D. Economic economic RO (190)


ROLLEY J. as Car DILLYON . Laparage and retrieval according providing of impairment No. 155 to 20 per 170 p


Для питания системы установлены три преобразоватья — основной ПО-1500 для питания радичиомпасов АРК.5, радиодальномера СД 1 и радиостанции РСИУ-3М.


спользавання ПО 1765 год потания влектрообо-превы мих стех ст. петимом. Все тря пре бразовал та встановлены в нажин А и то фостовал и вст. пригостами. № 15 г. 16 герет 66 гей и 70).











% выполнено с помощью амортизаторов 271с (типа Лора). Резервный преобразователь ПО-500 включается при выходе из строя основного преобразователя ПО-600 автователяе про помощи коробки КПР-1, но может быть включен и вручную. 400 a Деп пи ветеля: — осво 500 АРК-5, ј РСИУ-80 "." Оснивной ПТ 2004 Аварийный ПТ-2004 rprea Bot vacte (фиг. Ħ

ключагода 28-0104 поступвет на обмотку реле блокировки РП-2 (28-01/0); последнее сребатывает и
замижает между собой клемы 5-5 (29-01/0);
последнее сребатывает и
замижает между собой клемы 5-5 (29-01/0);
последнее сребатывает и
замижает между собой клемы 5-6 (29-01/0);
клеменно то поступнает на клемену 2 коробки
КПР-1 (0/12), затем через контакты реле внутри
коробки на клеми у 1 (0/12), далее через клемы
6-5 реле 28-0110 па клеми у 4 скономого ПО-1500
(0/01) в пень его запуска. В преобразователе (0/01
срабатывает контактор К-1, который подключает
пО-1500 (0/01) к бортести постоянного тока черепредокранитель ИП-100 (3П-01).
Преобразователь начижает работать. Одновремен
но постоянный ток с клемым 2 (0/01) поступает на
обмотку реле 28-0107. Последнее срабатывает к под
ключает преобразователь 0/0/1 к шине переменного
тока 28/1,...
Переменный ток, вырьбатываемый преобразовате
сще в коробку КПР-1 (0/12) через клемыу 4 (0/12),
еще в коробку КПР-1 (0/12) через клемыу 4 (0/12),
поступнает постоянный ток подвется на обмотку
сотоянный ток с клемым 2 (0/12) на обмотку реле Б
(0/12) с клемым 2 (0/12) через клитакты
2-3 реле Б (0/12) с клемым 2 (0/12) через клитакты
2-3 реле Б (0/12) с клемым 2 (0/12) через клитакты
2-3 реле Б (0/12) с клемым 2 (0/12) через клитакты
2-3 реле Б (0/12) с клемым 2 (0/12) клемен соботы постоянный ток подветия на обмотку
(0/12),
При работе преобразователя 0/0/1 клитакты V-10/0/1) пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты
2-0/0/1 пратажет постоянный токи подветия клитакты

2. 3 реде Б (0112) независимо от положения реле А (1112) пработе преобразователя 0101 контактор К.1 (0112) пработе преобразователя 0101 контактор К.1 (0101) пработе преобразователя 0101 контактор К.1 (0101) пработе преобразователя 0101 к его клежие 10 полъличени върсобразователя 0101 к его клежие 10 полъличени върсобразователя 0101 к его клежие 10 полъличени върсобразователя преобразователя (1012), реле А (0112) размы кает контакты 5-6 претращается подача тика имакания контактов 5-6 претращается подача тика имакания контактов 5-6 претращается подача тика имакания контактов 5-6 претращается преобразователь ПО-1500 (0101) п итакия сети преобразователь преобразователя (10-1500 (0101) п итакия сети преобразователя и чере преобразователя и чере преобразователя и чере преобразователя и чере преобразователя (0101) кроме того, основной преобразователь (0101) кроме того, основной преобразователь (0101) кроме того, основной преобразователь (0101) кроме того, основной преобразователь (0101) кроме того, основной преобразователь (0101)

28Д, Кроме того, осимвной преобразователь (0/01) Кроме того, осимвной преобразователь (0/01) Кроме того, осимвной преобразователь (0/01) крименти пременя пременя работы преобразователь при неу ушении порядального режима работы преобразователь при неу ушении пременя преобразователь подаста пре

Для запуска дальномера СД-1 ври работо режера мого ПО-500 (002) необходямо вереключатель. 13-1315 «Дальномер» ВК-5-11 воставляю вереключатель. 13-1316 «Дальномер» ВК-5-11 воставляютеля рые 28-1220 високараторов при этом отвеняютеля рые 28-1220 включения пятания дальномеря. При уставовления дальномеря. При уставовления 2-1 реже 28-1220 включения пятания дальномеря. При уставовления 2-1 реже 28-1220 включения пятания дальномеря. При уставовления 2-1 реже 28-1220 включения 1-1 реже 28-120 включения 2-1 реже 28-120 включения 2-1 реже 28-1220 включения 2-1 реже 28-1220 включения в положение сережерный и при этом режерный прообразователь може быть произведен тольно времяти петем уставовления обходитель преключателя 28-10-10 включения сережерным произведения предоражения произведе

Основные данные ВО-15	
Напряжение литачия Погребляемый год Потребляемый год Потеная отдинаемая мощность Отдаваемый тод Напряжение переменяюго года Вес	27 a 104 a 1500 am 13 a 115 a 20.8 az
Основные данные ВО-580 Напряжение пятания Сила тожа	27 s ± 10 ×
Потребляемая мощность при полиой дагрузие Отдаваемая мощность Напряжение пособразованного тока	100 am 500 am 115 4 ± 3%
$rac{I_{ { m Dyc} i}}{I_{ { m Book}}} \sim 5,5.$ Режим работы	460 zq

2. TPEXOASHAR CHCTEMA


В трисфазной системе переменного тока (см. фил. 72) вмеются два преобразователя ПТ-2001— основной и наръявный. На самолете выполнено два варианта переменно-ния преобразователей: автомитические с выпольно-коробки КПР-7 и ручное перехалочитические с меня преобразователей:


FOR UPFICIAL USE UMLY


Коробия пареключения КПР-Т предиламичена для спаниватичности переменяте втатив потребителей праводного переменяте от се се се се се се се се праводного переменяте от се се се се се праводного переменяте от се се се се фанки образов дини переменято тока до точек присозданияте выполе поробих КПР-Т и дини, а таким образов дини переменято тока до точек присозданияте выполе профен КПР-Т и дини, а таким образов или коротиски заминатий в питатопей лите пременяте праводного тока до точек претет с самоветилниче. От сетот и с компауна зами в ресторивате таки постоянного тога с компауна зами в пременяте си претемент от се се об треждениет и постоянного тога с компауна зами вобуждением: «1) треждениет изгити. От собыващи частоти изгити. Стобыващи частоти пробразователя осущест заметами. Сумы пречбразователя и се свержита себе элеми то защиты в тель управляющей обмотки эте-тро-дитетами. Сумы пречбразователя и се свержита себе элеми то защиты всева точекто не переменять стром защиты всева точекто защиты всеватования и темератора от пере тру зок и коротьма заминания.


Потреблеемия тоВызодное вапрамение
Полемия отделеемие
Отделеемий том
Частога переменного тока
К. п. д.
Вес с коробкой управления
Гелим работы


рес с коромого управления породолительный гразов и соботы продолительный продолительный продолительный продолительный продолительный порусственного служения с соботь и собот














8 242

•						Продолжение
Tem men tempe management paterior	Косструкция автелии	Nam- weren na cass- net	Мастораснол ожение	Дания перумной части антепны мм	Дапиа автемного ввода мм	Назначение антенны
PCB-A	Магиля эмпуская	1	По оси симметрии са- молета	75 000	-	Аварийная
PCB-4	Жистван тросован	1	Оу шкангоута 26 В у левого борта до пс редней шромки стабили- затора	15 000— для- на рабочей части, 16 325—об- шая данна	340 (до ви- тенного элемента)	Основная рабочая
PCHO-3M	АШ-	,	Между шпангоутами № 12 и 13 слема в верх ней части фюзеляжа	-	1800	То же
APK-5	Шагафоран	2	Между жилангоутами № 10 и 16 на пра ном и левом бортах	3000	- 1	Ненаправленного при- ема
APK-5	Ваутрифинележная рамочная антенла РМД	2	Поголом кабины эки паж. между шпангоута- ми № 11 и 15	-	4000 (от рамин до приеминка)	Направленного приема
, Meropas	Споциальные глиссаз нач и бурьмай антоним		Между шпангоутами № 2 и 8 и верхней части физичлежа		Ганссациой антенны 1—3500, курсовой антенны 1—3500	Основные рабочис
MPH-M	Наутрифення лежная затемпа	1	Между шпангоутами 26 б и 7 в янжией части физе-ляма	-	/=33)0	Основная рабочая
PB 2	і Потіво оснаве вибі в Г торы диплан	2	Около нерворы № 8 стабываатора правой и левой консолей		Приеминка / 5000, передатчика / 5000	mas.
Assesso usp CA-I	Штыретые аптенны	-	Между шпангоутами № 30-31 и № 36—37 в чижней части физеляма	r)	Передатчика /= 5000, приеминиа /= 3020	То же

2. РАДИОСТАНЦИЯ РСБ-Д 1


становленияя на самолете радисстанция РСБ-Д фиг 75) служет для симпленсной телефоно ирафиой двусторонней сиязи самолета с начен па радиостанциван и с бортовыми радиостанция прутих самолете

A SECTION AND A

- . Три блока передатчика за № 2, 3 и 4
 . Приемням УС-9
 . Салопой блок СЭ 1
 . Автенний въечент с кварзявым калибрато;
 Пудму управления с телеграфизм ключом
 умединимай мужет).
 . Надвиктер мастройки выходлого вонтура.
- в деном деньмого радантиции. Все чисть деном деньмого порадантиции деньмого ВПО деньмого меньмого ВТА в ВПА положе потразат или деньмого всего ВТА в ВПА положе потразат или деньмого всего ВТА в ВТА в ВТА положе потразат или порадант безата ВТА в ВТА в в ВТА положе потраза или порадантиции в ВТА в в ВТА по положе положе или порадантиции в ВТА в в ВТА по положе положе или положе ВТА в ВТА в ВТА положе положе или пода ВТА в ВТА в ВТА положе положе или пода ВТА в ВТА в ВТА в ВТА положе положе или пода ВТА в ВТА в ВТА положе в ВТА в
- Жесткая тросовая и мягкая выпускная антенны.
 Соединительные кабели и другая мелкая арма-
- 8. Соединительные карсии и другая жолкая гура. Передающая часть радиостанции (три блока) имеет непрерывный дивпазом частот от 2,15 до 20 Мсц (от 140 до 15 м). Дальность пичеторнией связи в телефонном режи-не--- не ченее 1000 км, в телеграфном в пределах полной дальности полета самолета на частота, вы-

родном далыксти полета чамочел на настройска до должна прогнязу частот.

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ РАДИОСТАНЦИИ АГРЕТАТОВ РАДИОСТАНЦИИ НО ДОЛЖНЕНИЕ В ОСТОВНОМ В РАДИОСТАНЦИИ В ОСТОВНОМ В РАДИОСТАНЦИИ В ОСТОВНОМ В РАДИОСТАНЦИИ В ОСТОВНОМ В РАДИОСТАНЦИИ В ОСТОВНОМ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАНСКИ РАДИОСТАНСКИ РАДИОСТАНСКИ В РАДИОСТАН В РАДИОСТАНСКИ



-- FOR OFFICIAL USE



Our TO Passementor Common pagacetranum PCS A in openion service administration pagacetra (s.). Gross EM 2 is EM 3 in 65th EM 1 if in openions 3 in openions and pagacetral in August 2 in California





ОПЦУ

ина. Пуды крепится гремя вантами к кропинтойи, на верхией полке подставы. Пидикатор настройки на верхией полке подставы. Пидикатор настройки кантенны м ставоваем на радиоцитей борградиста рядом с переключателями вылочения и контроля рабли. На подставие блоко № 3 и и инжетие жиллы Т для включения телефонов при настройке, зажиму притивовеса, колотка для полключения кабелы к со люму улученту и зажиму И антеннов в лемента. Сиденой блок радокатиция с готовыем на специальной амортизационной раму, которая выплами прорежения к кронитейту на вилу кабоны под рабочистолом. На рабочеством столе поставлен пульд управления к кронитейту на вилу кабоны под рабочистолом. На рабочеством поставлен пульд управления к кронитейту на поставлен пульд управления к поставления с тотовый под поставления с тотовый под поставления и пределати м беспечен улобий под поставления поставления поставления и стойной поставля в стойной поставления поставления поставления и стойной поставления поставления поставления и поставления поставлени

та, и передиси вроздения прикреплена в предокра-пения.
Труба выпускной ангенны прикреплена в предокра-интельному экрапу в нижней часта фозеляжа у инализута № 15. Радом установлена электростобе на Лебедка крепитем к каркасу фозеляжа визнами

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СВЯЗНОЯ РАДИОСТАНЦИИ

РАВИОСТАНЦИИ ДЛЯ СВИТЕННЯ В СВИТ

БЛОК ВЫСОКОЯ ЧАСТОТЫ

Блок высоков частоты

Все блока высоков частоты по дрошение повей скеме и конструкт выном диноспециентельной частом друг и друга. Каждай из батком высоков частоты пределением по отделением по отдел

усилитесть мощности, работающий полько и режаму-усиления.
Кроме этих трех каскадов, в блок выс-кон частолы помещен также выпрямитель індивалора настройно-выходного контура.
На передией панени блока размещены органы для-его настройки и контроля работы (см. фиг. 76). В центре передней панени расположен нажимной переключатель даналоже. Замени нажимной переключатель даналоже.

приемник ус э

Радвопраемия X X 0 пре своимом для задами разватеми Опятнего в възватамующая для задами разватеми Опятнего в възватамующая для разватеми степура подписом и служит для премя в тоф выост разватем степурафия годанизом и въздатем къмп от разватем для матом къмп от разватем для для съж поя пальки просудения для для съж поя пальки прему ва при умения по прему по прему по прему прему по прему

1-8	поддиавалон	10	310	.10	(A) K				
2-♠			1,5		1,5	M.			
3.4			3,5		ь				
4-8			6		9.5				
5-á			4.5		13,5				

Основанием приемника является летам ал-ова рама — шасси, на которой установлени-ные блоки приемника. К той же раме прикр-передняя панса» в два алюминисьмы штамповалемы кронштейна, служащих направляющими при новке приемника в футлар.

OR DEFICIAL USE ONE?

FOR OFFICIAL USE ONLY

Восорговы управления приемником размещени на паравлей панели (фит. 79). В центре панели нахо-антел рума перылочателя дипланные с надпользи-стверена даваты у шимата диапа чном, обрамления м которой прикрыты дам на подвета шкали. Правее руми перевличные поддавлание в нах-дутел румонтия на трефу. ромочка с надпользу-стветрумонтия на трефу.

фонии на прием телеграфии незатухающими колеба-ния.

В прием мижнем угда, панени распыложены штек конструктор и панени распыложены штек конструктор и панени распыложены штек конструктор (трана и первые) часта панени распы-зат первые до пета темпо поделета шкалы с при пета пожнем угда помощью доходять и пера пожими.



• s. s. Homesons, SC 9 crasions PCb 2.

The second secon

. даныр явой «А» д. «В». Она предвазваны даз такжены четронод в, идущих от автенца и от кор чел туб мли о самолета

чел те Смите с самолета. Несе чем такомо прасположена ру-морка у сило пра остего бки анточна с надписью. Постот чем Так песума к дамиму услогием вы-ка б из песума с серером пасти пра по с съдавно оки, осторъ закрат с пъс кой даточна сереном пасти пра по с съдавно оки, осторъ закрат с пъс кой даточна сереном правиков. Присмите така XC 9 имеет самоло пастивнай събражено песканной для петанов пеней высоко-нативженов.

запряжения. У 18/2 является малогабаративм бы гроходивым одноякорным преобразователем постоян вого тока. Размещается он виутри футляра прием

оны Для прековращения проникновения помех в уси-лительные гракты приемника в цепях низкого и вы-смого напряжения умформера установлены высоко-частотные фильтры

Умформер укреплен на коробке фильтров и амеет амортизацию из резиновых шайб для предупрежде няя передами вибодания дамакт и деталям контуров приемника. При необходимости умформер снижается с приемника вместе с коробкой фольтров

СИЛОВОЯ ЭЛЕМЕНТ СЭ-1

Для питания пет дающей части ра пос танцов слу жат сътовой жемот СЭ-1 (фет 80) Силовой жемот радъст инши объедовет обще-для всек блоков вискосъй частоты устройе на подацем колумица и компа тащи Силов й жемот таще Силов й жемот амеет ат умформер РУК-3001», систем от слупенчатот-пуска;



— селовой компере в селовения сул выполня стания в стан

бі двухкаскадный учалитель (модулятор) для усячину пусковых частот, поступающех с ларантофо

по изумасувация у выто столого у старыторы водового, и теператор изумачий частоты с выпримательной из ступенты образования, и теператор изумачий частоты с выпримательных сумещений. Умфермер РУК-30-й якимется суменный с сументы согольность по старыторы по предуставлений с сументы по

ков умформера. Мозумент разликстаний представляет собой двух маскадинй усилитель инткой частоты. В качестве источных отпишательных смешеной в передающей части радностаниции служит звуковой тенератор на выправителем. Выуковой тенератор на выправителем. Выуковой тенератор на частоты на 500—1200 гд. Силовой элемент выполнен в виде штамповальной актомина быто кробо бробом, на верхней сторон которой размещены: умформер, предохранители инлигот ма-

прожет в присматка о предагания, дамии выдаля вера, инсовмет генера, фол и остромителя, магалева претохуранителя, сооткрымителя, кондументация филора подграммат не неселене в поператора и всет иссторя. Вы веранном сороды к рабим систомето как иссторя вы веранном сороды к рабим систомето как исстатация исститу вымога пететация исститу вымога Вое переместенные выше тотали, ат остановление умертический исститу в жение чей вышлами.

живаемой винтами.
С правой стороны королья разлазиены колодые для пользымения каболей от блоков, задана и дитениям колоды с достороны король в смента.
С левой стороны король в достороны король пременения по имустум и те

приемника.

Там прием цинения на масса на в тоse установлен заким програмова, а да
петом цинения населения до до до
петом цинения населения до до
петом страновления населения до до
петом страновления до до
петом страновления до до
том страновления до до
том страновления до до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том страновления до
том ст

ции — Коробов крепитов с самости ас раме сиптами

ANTERNAM ATTAC

Automită com ir propos el r (x) for 77 propos parmo el com el pos societa automita el propos el com el como el propos el propos el propos el propos el propos el propos el propos el propos el propos el propos el propos

аптенная перему на мажен менен предвать при в предвать п

NYART YEPARAENES

Пульт управления (фиг. в) маляется х грейством, при гомонии которого охуществляется х правленов вой работой радиостанция, за исключением застей ки приемпика и перекатичнов.

На пульте управления, съвменном так по с гостерафиям ключом, установлен то за тель «Приемпередами», переключатель «Тох.

**Tenь «Приемпередама», переключатель «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tens «Тох.

**Tenь «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Тох.

**Tens «Tox.

еляфом», пареключатель мощности «25-100 процентов», переключатель воли передающего устройства «1-2-2» и ввиты регулирования телеграфикто ключа



фиг. н. Пульты управления связной и комана ней развествений с телеграфизми вличани

При том оси самка не на управления сафрениен на в новании остановление ок на столе борградиста

АНТЕНИЫ РАДИОСТАНЦИИ РСБ-Д

В завестим по помента разрества разрестванного рубо Д можето ист помента с досме разрествения из сенями достам трестений истоной или меткой вы помента достам применяемой в камостие аварий об.

вары в произвания выпласнором на ценком национальной произвания предустания произвания приста произвания предустания предустания предустания п

На верении конец грубы надета обойма с шарм ковым контактом. К сбойме подалючается антенным ввот При разматывании антенны шарм обеспеченования с выстранующей и выстанием при между антенной и выстанием в при между в при ме

вает влектрический контакт чежду ангенной и вво
На к още антенны закреплены 20 гру имон, которые при такот устойчинств выпускной антенне и одкоторые при такот устойчинств выпускной антенне и одкоторы при такот и од
перечка състоит и од
перечка антенна и од
которы при такот устойчината выпускной алья и од
мента антенна и од
которы од
Каралисти въбствае съдътна 2

На щитко вместез ручка управленов и спетика, по
ситення при такот од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
перечка од
п

Номинальное напряжение . 27 a ± 14° Номинальное сила тома 4 а Скорость выпуска и уборки антенны МПА-4 двухполюсный сернесный с однополюс-ным реверсом пилимарическая и червячная пара Электро звигатель Редуштор


ИНДИКАТОР НАСТРОЯКИ


Передвишая часть радосстаници вмеет один об ций для всех блоков видикаторный прибор, служа-ний для всех блоков видикаторный прибор, служа-ний для всех блоков видикаторный прибор, служа-ний масстаний в полете. Настройка песте в по масстаний в полете. Настройка песте в по масстаний в полете настройка песте в полетительного полетительного полетительного въздачения полетительного полетительного полетительного полетительного полетительного полетительного полетительного следовачими пад приемником УС-9 рядом с часами (фиг. 83 и 76).

3. РАДИОСТАНЦИЯ РСБ-5

Установленная на саммете редиостания РСБ-5 въявется командиой, но может использоваться как ополичистваная связияя радиостания (фит. В4). По конструкции эта радиостанция аналогичиа ра-диостаниция РСБ-Д и отлачается от нее голько мень-шим количеством блоков и наличием приемикка УС-9ДМ с дистанционным управлением на кабины жетимов

летчиков Скема приемника УС-9ДМ аналогична схеме при-еминка УС-9. Единственным отличном является на-личию в приемнике УС-9ДМ дистанционного электри-ческого управмения.





FOR OFFICIAL USE ONLY

Вместо органов ручного управления на лицевой па-мели приемника УС-9ДМ установлены приставка



в сауменням в сероменням республикам. В примен в республикам в приментам в республикам в ручной отметувантель


оля электрического дистанционного управления, два штейсельных развема для подключения пульта ди

Все органы управления приемиямом УС.9ЛМ вынесены на специальнай пульт, установления в кабиев летумством часть лицевой паксы приемняка
УС.9ЛМ расположены зажимы «Автенка», «Земля»
и предокражитель в 5 с ценя питвия приемняка.
Антенной радмостацици является жесткая тросовая витены, ватянутая между изолятором (у шпантомта № 8) и левой конеслыкой частью стабильного
даманетром С для и крепится в стабильного от
редилиром выполнена в быевтальностью от
даманетром С для и крепится в стабильного
даманетром С для и крепится в стабильного
даманетром С для и крепится в стабильного
даму тем же способом, что и бы звечанет аптенны,
Радмосты предоставления
Радмосты предоставления
размосты предоставления, антенный
учесты предоставления радмостации, антенныя
учесты предоставления радмостации, антенныя
учесты предоставления
учесты предоставления
учесты предоставления
размосты
размоставления
размосты предоставления
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
размосты
ра

патем.

Блик въсмой частоты установлены на специальной амортивационной раме, закрепленной винтами на рабочие после (фит. 86).

Антенный элемонт крепится винтами к верхией ча-ти стенки шпактотта № 8, антенный переключательностановлен против него на потолке (фит. 87)



станцізонного управлення в одля штепсельный разъ-ем дав водалючення пятання приемника и питання содъждання следней системы дистанционного управ-намия закреплена на кроиштейне у пола кабины (фит. 88).

Индикатор настройки радиостанции установлен на кронштейне, расположенном на левом борту кабины радиста.



Фиг. 87. Установка антенного перекличателя и антен ного элемента радиостанции РСБ-5. $I-\cdot$ антенный переключатель: 2- антенный элемент. J проходной изолятор энтенного явода.



Фиг. 88. Установка склювого влемента СЗ-1 вигания станции РСБ-5. / -силовой элемент СЭ-1: 2-соединительная коробка ДГМК-3.

Пульт управления с плеграфиям влючом расположен в правой части кабины радиста рядом с вудьтом управления радиостанцией РСБ-Д в заврежден истоложения радиостанцией РСБ-Д в заврежден истоложения должения радиостанций, а также рацокомпленом АРК-S правительную выпомонатов АРК-S правительную выпомонатов образоваться в отдельную видиостичности с установлений разовать истольков отсета осутственного дустановлений разовательную должения с установления (фит 80) просменного УС 9ЛМ установления (фит 80) просменного УС 9ЛМ установления (фит 80) просменного УС 9ЛМ установления (фит 80) просменного УС 9ЛМ установления (фит 80) предоставления просменного установления (фит 80) предоставления предоставления (фит 80) предоставления (ф

11. Гисада гелефона Для подключения плъта в приемнику да в участверсисмотрения два кабеля со интепольнику да в смами. Для защиты непей питания и хираксине рад о станции РСБ 5 в ПРПІ радлега устаневлення для ангомата защить АЗС 5 «Управления Оса». АЗС-10 — «Интание Оса». Для защиты питания дъстаниемного упрадо петен предомра читель ППЦ 1 «УС 9ДМ». В ПРПІ установлени предомра читель ППЦ 1 «УС 9ДМ».
Электрическая защита самия блосов радикатанция РСБ 3 аналогична станции РСБ 3.

4. КОМАНДНАЯ РАДИОСТАНИЯ РСИУ-ЗМ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приемо-передающая симплексиям длаграморимволновая (УКВ) радиостанция РСПУ ЗМ исполаволновая (УКВ) радиостанция РСПУ ЗМ исполаучется на самолете как вторав командиная радиостация (фит 90).

Имея нааршевую стабилизацию частоти, радиостанция обеспечивает былостречний овнов — на
денизми диспечерскими радиостанциями и овномежну замостачни в модет.

В Передамие (бого В)

В Прумыт управления (бого В)

В Прумыт управления (бого П).

Замочнитель (бого В)

В Прумыт управления (бого П).


Замостанция рСПУ-ЗМ имеет диапамы часто от

100 до 150 ми (2—3 м).

РСИУ-ЗМ при работе с массчиоф радиостанцией
типа РАС-УКВ обеспечивает дальность свя и пре въстоте полета 1000 м до 120 км, двя вамосте 3000 и до
225 км.


Управлению радностанцияе дистанционно в менен преполетанется с щитка, установленного на менен пре-

FOR OFFICIAL USE CNLY



Радиостанция позволяет произволить предвари тельную настройку на дъбые четире частоти, соот-ветствующие имеющимо в компасие, маршам, и использование в полете дюбой из этих частот. Частоты настройки преминка и перстатчика мо-гут быть разными.

В передагнике имеется устройство для ограничения имею речи, позволяющее повыстве средняй кооффи имеет модулящие в эффективную телефонную моге имет передагнома. В примению имеется система успленной автомать неской регулировки изменяемности по държиваю неской регулировки изменяемности по държиваю



шиток управления стандися, 2 «мисямитель 3 эркемнак, 4 передатияк, 5 изменительный блож, 6 алт для АШС-4;
 коробки запясных колдиен 8 интенна 9 контактная.

The heretone — I is parsenting PCMY-3M.

I is parsenting PCMY-3M.

I is an in the first operation of the parsent of the parsen

После вълючения радиостанция готова к работе през 1—1,5 мин. Время, потребнее для перечота водны на водих, —3 сек. Перечот възграния с Перечот с прием на перстачу производится нажа пем килики, расположенной на штурвале управа-ия самолетом. Практически он происчолит мице-венно.

щая практически постоянным урожень громкост телефонах. Для устранения постоянного шума з наушите у в приемнике имеет с твениальный «подавитель и моге, пакаложной и аптоматически правчик на възреми отсутствия не ущей частоты сигвала корре-

FOR OFFICIAL HOT DELY

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ РАДИОСТАНЦИИ

Приемник и передатчик РСНУ-3М установлены на специальных амортизационных рамках на стедлаже в свужебном чтежне, с. девой стороны от прохода (фит 91 и 10).



Фиг. 91. Эстановка передатчика и приеминиа радиостанции РСИУ-3М в служебним отсеке

Гольскаями В В В М. 2. просмым РСВ М, Гж.4-во собы выприметельный пом В В М. 5. выприметельный пом В В М. 5. расты 46 К. для пом В В М. 6. расты 46 К. для пом В М. 6. расты 66 К. для пом В М. 6. р

Измерительный переньский прибор РСИУ-ЗМ раз-ичшается на средней ползе стехлажа под приемии ком Сам прибор помещем в ищие Ящих прикреп-лев к ползе амортизационным шихуров Выправитель радостанции расположен на измеже ползе стехнала радостанции расположен на измеже ползе стехнала распостанции расположен на измеже измежения расположения деятельный раме измежения расположения порасположение измежения из № 13 мартиям деятельной измежения измежения из вкарилами. Как средавию эмим-

ми изаридами. Как сказано выше, пульт управления радиостан-цая расположен в кабию летчиков на левом пуль-то (фат. 20).

Штаровая датемия АШС-1 радиостанция РСМУ-3М (фат. 30) устанолена на фозовлеко меж-ду изваштоутами 36 12 и 13. Антенна крепится к об-

FOR OFFICIAL USE ONLY

шивке через фланец восемью винтами с анкерными Пля удобства эксплуатации ко всем агрегатам беспенен хорошей полхол.



Фиг. 92. Установка шитва управления радностанцией РСИУ-ЗМ на левом пульте набины летчиков. шиток управления РСПУ-3М, 2 - азапат управления УС 9ДМ, 3 - штетсельный разъем от шлемофона.

Пля защиты деталей заятанов радиостанции -ПРПГ радиста установлен один автомат защеть V3C 5 и один заявкий презохращетось ПП-2.



Фиг. 83. Установка антенны АШС-1 радиостанции РСИУ-ЗМ. голя-эм.

1 -антенна АШС-1 станции РСНУ-3М, 2—антенна связ-ной станции РСБ-Д, 3—антенна командной станции РСБ-5

Пля защиты самих блоков станции на выпрямите-по установлен предохранитель ПП-2.

МАСТРОЯКА РАДИОСТАНЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЯ

Полная настройка радностанции производится двумя ручками настройки приемника, тремя ручками настройки передатчика и вилючением нужного кана-

ла связи не пульте управления радиостанцией (см фиг. 92). Управление радиостанцией в полете и на земли-сводится к включению изжиното канала и регулирова-нию необходимой громкости. Переход с приема на на передачу осуществляется нажатием жиопки «П-ре-лача»

ПЕРЕДАТЧИК РАДИОСТАНЦИИ

передатчик радиостанции систоит из четырех ка-калом высокой частоты с кварценой стабилизацией. В перетатчике предусмотрено самоподслушивание по высокой частоте, с кварценой стабилизацией. В перетатчике предусмотрено самоподслушивание по высокой частоте, проверяют при на-стройск специальным измерительным элементом, ко-горий позноляет контролировать папряжение борт-сени, авхоций цени, цени смещения и общей тъв-нот предусмотрение смещения и общей тъв-нот предусмотрение смещения и общей тъв-нот предусмотрение смещения и общей тъв-нот предусмотрение и смещения и общей тъв-практ при помоще можениям дистанционного управ-ления, который при нажатни соответствующей кноп-ки на изътъте управления автоматически выбора-кина и переключает все контуры передатчика на со-стенствующе частоты. На лицевой стороне передней панели расположе-тот, переключается кварцея, песада для кварцея финки для подсединения касеми, с катемной свя и денимий механия и стремя ручками, пуль-мот-р, переключается кварцея, песада для кварцея финки для подсединения касема, с с автемной свя и денима обраснявания и клемма «Сокла»

ПРИЕМНИК РАДИОСТАНЦИИ

Приемник радиостанции РСИУ-ЗМ является теле онным супергетеродином с кварцевой стабилизаци

Усилиная автоматическая регуларумая поделля: иметь на вымоде постоянную громость при прием узаленных маломощных станций и мощных ближи расположенных станций. При отсутствии несущей частоты корресполуентых станций. При отсутствии несущей частоты корресполуента приемник автоматически вылочается при се наличии (при включенном ограничится помех). На лицевой стороне передней панели расположеные рымажным механизм на две ружик, пулас-мотор переключатель кварцев, гнезда для кварцев, кнопка сброса, фициа для подключения кабаслей, регулятор чувствительности, выключатель подавителя шумов и клемая «Земла».

Выпрямительное устройство радиостанции состои:

Выпрячительное устройство радисстанции состои из двух выпрямителей. Напряжение, клущее от преобразователя, посту наст к силовому трансформатору, после чего выпрям ляется селеновыми вентилями.

Для переключения перанчной обмотки трансформаторы при пересаок с причема на передачу и закора чвания сопротивления установлено реле. При этом переключении меняется комфанцият трансформации, напряжение на выходе выпрямителя получается

310 в для режима «Передача» и 275 в для режима «Прием». Питание обмотки реле осуществляется от сети постоянного тока. Реле срабатывает при нажа гли кновои, включающей радиостанцию в режам

оти котоли, въздачаващие правоставние в ревыс Конструкцияно выпрямитель выполнен в выде от клиното блока. Все деталь крепятся на въздачен-цух боковых и перетичй стемах. Верхива вращия блока съемная, передини стемах.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пуды управления выполнен в виде прямомульным соробы, вигри которой нахозится кисполный меха виде примерам, регультатор громкули в переключатель. Руковим управления егими этфегатам в конови видеосный в переменений в пределений образователь. Руковим управления егими этфегатам в конови видеосный в передимен польза (этферти, 92). Окого каж ной кнопка в палогия виде затверения, которые перемераторого в быта польза совтерствия, которые перемераторого в быта польза на пределения същей которы предоставлению нажатей кнопка На и жеже същем съдела доставлению нажатей кнопка (тя респоставления жихов).

ANTENHOE SCIPORCIBO PAGMOCTAMMUM

Утенное устроиство МПС 1 гоз. фат. 200 — к том стедующих частей собственно антенны, антеннот фидера, основания, стужащего 128 крепления в 2000.

нет Ангениа 8 пустотельні вобратор вымосто обедіненной дастовой стали Можду ангенной 8 и основанном 13 поставжен технолизовий выхватор 19. В основання 13 выстажен технолизовий выхватор 19. В основання 13 высекто высокомаєтотивій ада терр Дістажащий для присокривення высокомаєтотивій ада терр Мітенна сомдинеств с адаптером 17 посредуєть заматаки 11 и трубка 12. Вос осединення выполнены пайкой Антенний фидер представляет собой коаксиаль покабаль 19. 47 далогой 1,8 м.

5. АВТОМАТИЧЕСКИЯ РАДИОКОМПАС АРК-5

В качестве основного средства радионавлегат о определения места симсега служит автоматический радионавлега сам радионавлега сам радионавлега сам радионавлега сам радионавлега сам предвазначет довешения състумощим радионавлегационных задат полет на радиостанцию с разуальным мострему кура;

лем курса;
— полет на радиостанцию со случавым контролем
— полет на радиостанцию со случавым контролем

— полет на радиоктанции ослугочния контролектурса.

— полет от радиоктанции,

— определение углоя сноса и вектора ветра,

— определение петента радиостанция автимати
иския— по издинатору ралиосомавса — и ручные
пращением рамки на слук;

— полет по радиомавку, работающему жадулирваниями конебаниями, зоной вли веленом
Комплект радиосомавку АРК. 5 остоям за сле пующих агрегатов:


1. Праемяния.

2. Вругрифочелижной рамочной амтечны РМД соущителен.

осущителем.
3. Ненапрявленной шлейфокой энтенны
1. Щитка управления.

FOR UPFICIAL USE ONLY Друх указателей курса. Кабанай и другой арметуры. заказаю рабочки частот радиономпаса непрерыв-и наподится в чрадалах 150—1300 дец (2000—

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ КОМПАСА



а) по перемення мондають. в) по переменному току (при 115 г. 400 гц) нор-мення — 160 гг.

Приемникы обоих комплектов АРК-5 со специальными амортизационными рачляму установлены в служебном отслее на стема, же на леком борту (фиг. 95). К ими мнеется удобный подход.

Щитки управления рациономплектию расположены на потолко кломень летчикое и выятами крептек к свесии потолко кломень летчикое и выятами крептек к свесии потолко (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правой (см. фи. 1 в доски (фи. 97) в 2 ит. на правом (фи.


между шпанго/тами № 11, 12, 14 и 15. Рамочиме ан-тенны крепятся винтами к элементам конструкции фозеляжа и ямеют сверху (в общиняке фозеляжа) лючим со-семвами крашками из стеклочестолита Радом с антеннами помещены осушительные эле-

менты.
Непаправленные шлейфовые антенны расположены между шпангоугами № 10 и 16 с девого (АРК-5-1) и правого (АРК-5-11) борта.

Весь диапазон рабочих частот при на гри поддиапазона:

1-й нодан 2-й 3-й 150-310 szs 310-640 , 640-1300 ,

Приемник устанавливается на амортизан




Фиг. ВЗ. Установая приевипись АРК.5 в служебным отклит. 1--приевинки АРК.5: 2--приевиния РСИУ.ЗМ; 3--приевинк ГРП.2; 4 приевини КРП.Ф, 5 приевра-

Антенны устанавливают в нижней части фюзолажа и закрывают специальными обтемателями с неэлектризующимся вокритем (фиг. 99). Каждая шлейфовая антенна представлиет собой латуниую трубу 12×10 мм дилной 3 м. которая укрепляется на опорных коолаторах на расстоянии 100 мм от общижи самолета. Для водключения антенного вюда от приемника кшейфова антенне инеется проходиой воолатор. Автемный ввод выполнен проводом БПВЛ-0.75


ПРИЕМИНК

Приемник АРК-5 служит для приема сигналов приводиных радиостанций и определения направления на переавления образовать приводини образовать приемник собрат по супертетеродинной схем (компаская часть его мнеет устройство автоматического управления вращением рамки.

- Угловой штупер для присогдинения гибного ва ника настройки приемина.
 Поколь А 2 с надинсью «Рамида» для присогди-нения финим высокочаститного кабеля рамки.
 Цоколь А 4 для присоданения финим кабеле сустинизоцего приемим с рамкой.



Фиг. 97. Установка указателей СУП-7 радионеннасов АРК-5 по левей части приборней доски летчиков. 1—2—указателя СУП-7; 3—указателя ПРВ-46 радиовисо-томера РВ-2; 4—сигильная дампа маркера МРП-56; 5—указатель слегой оосазии ПСП-46; 6—гаропол; компас ППК-46.



21



— шлейфован витенна АРК-5: 2—передняя нога шасси: 3—приемники подучаного давления ПВД-6М.

Регулировоеный винт «Усил. пр.» для регулиро-ания порога чувствительности приемника
 Крайция справа на лицевой панели располо-сие цоколь А. 1 для присоединения кабеля, связыва ищего приемник со щитком.

РАМОЧНАЯ АНТЕННА

Внутрифизсляжная рамка гипа РМД (су. фиг. 98), обладая сообствами направленного прием позволяет осуществить поиск направления на пере-дающую радностанцию, на которую настроен прием меня постандию.

польжет осуществить поиск маправлении из передающую радмостанцию, на которую настроен приечник.

Сигнал, принимаемый рамкой, обрабатывают тачто ЭДС на выходе коммутатора фазым в течение
одного полупернода совтадает с фазой ЭДС мапраяленной антенны, а во втором — противоположия ей
При положении рамки, соответствующем нулевомприему, ЭДС и на выходе будет равна нулю. Резултарующая ЭДС с рамки и витенны подвется на ком
пасчый выход и вместе с ЭДС заукового генератораподается в схему загоматического вращение рамки в положение нульеого приема, в какую бы сторому от
него она ни была отклонена, и тем самым определя
направление на приводную размостаниютю.

В основании рамки заключен поворотный механями с электродыгатель управляется сельсинной систо-

низм с электродвигателем переменного тока типа ДРК.

Электродвигатель управляется сельсинной систимой, при помощи которой угол поворота рамки передается на оба указателя курга и компенсатор радиодается на оба указателя курга и компенсатор радиодается на оба указателя курса и компенсатор радиодается на оба указателя кус при сельсину кус приемником.

Рамка пимет статический экрам и защищена хъор виниловой оболожной от атмосфорных влияний. Кроме того, имеется осущитель рамки, препястакующий попадавию влаги во внутреннюю часть механизма Осущитель представляет собой трубку, наполнег ную силикателем в смеси с кобальтклоридом. На отнов из крышем сосущитель в уметел штупер, на который надевают дюритовый шланг, связывающий скушитель с мутренией частью рамки.

В сухом состояния наполнитель осущителя имеет темно-тохубой цвет, при насищения влагой цвет мочемется на боедно-голубой с красповатым оттенком нятом стимотельного примагельным менятеля и выспорять на обасно-голубой с красповатым оттенком нятом статом.

ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ

Для управления работой АРК-5 служит шигок (см. фиг. 96). При помощи щитка осуществляется полное дистанционное управление радмокомпасом. Органы управления, размещенные на лицевой панеля щитка, позволяют выпомнять следующие опс

пации:

Переключать приемное устройство на прием мо-лучированных или немодулированных сигналов. Для этой вели с левой стороны шиткв установлен пере-ключатель с надписью «ТЛП» — «ТЛФ».

В включать приемних и выбирать нужный род работы. Для этой цели справа винзу имеется руко-ятия, которую можно установить в следующих че-тырех положениях:

а) в положениях:

а) в положение «Выкл.», соответствующее выклю-чению сети питания радиокомпаса:

о) а положение «Комп.», вылючающее устройство автоматического управления вращением рамяя в под-

ключающее антенну и рамку в приеминну с помощью реде:

а) в полюжение сАНТР, подъложноеме в приеминку только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему и только автему рамку, замывающее веть управления систему, замывающее веть управления систему рамку, замывающее веть управления с возму помощь према помощь и только автему.

3. Подстранавать приемник на передающую возму при помощь ручае с автему настройка и поста помощью и только помощью помощью према помощью прементами в заметоту передающей разпостройки приеминия в заметоту передающей разпостройки приеминия в заметоту передающей разпостройки приеминия в заметоту передающей разпостройки приеминия в заметоту передающей разпостройки приеминия в заметоту передающей разпостройки процессия пременения и помощью руков пременения пременения в помощью помощью руков пременения разпочно для выстройки помощью пременения разпочно для выпарного и помощью памощью в помощью памощью в помощью памощью в помощью для выстрой в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью для выпарного в помощью пременения п

нов. 1-й полананазон (150—310 кга) 2-й , (310—640 кга) 3-й , (640—1300 кга)

5. Управлять вручную вращением рамки пролюм-щи переключателя с надликою «Рамка Л. По- Бумки «Стр и «По указывают направление вращения отна-при отключениюм переключателя.

6. Регулировать громскоть приема, поступального в наушинии, при помощи ручки с надликъю «Гром-соткъ».

УКАЗАТЕЛИ КУРСА РАВИОКОМВАСА

В хомплект АРК 5 яходят два ула цаголя кур. а. го-чика (СУП-7) (см. фит. 97). Уклачетая курсо автицел показывает куруший утол радиостанции (КУР), т. с. угол нежду ваправлением подложной оси сановлета и ваправлением на радио-станцию с учетом радиодеванции. Страмка уклачи-ят манесева на оси ротора съвъсива-пренивния да рещающегося сняхронно с ротором сельсива-датчина рамки.

1

инал. Шилата указатоля резбита на 360° с ценей дале-ния 6°.

4. РАДМОУСТРОЙСТВО СЛЕПОИ ПОСАДКИ «МАТЕРИК» С ДАЛЬНОМЕРОМ СД-1* И МАРКЕРОМ МРП-86

П МАРАКЕТИМ МЕТІ-МЕ САБЛЯНОМОРОМ СЕСТЕМВЕ ОВЕТЕМИТЕЛЬНИЕ ОВЕТЕМИТ

борудованием использу вака и станции связа.

- оборудованием используются увелие наученные реадио-навки в станерия связа.
 В комплект радиоустройства «Материк» входит:
 1. Курсковой еприенник КРП-Ф.
 2. Глиссадинай провении ГРП-Ф.
 3. Глиссадинай провении ГРП-Ф.
 4. Курскова в урся ТСП-Ф.
 5. Изгоскуправления использующий провения про-тем про-тем про-тем про-зем
化类形式

матура. Комплектация дальномера приведена ниже в раз дола «Радиодальномер СД 1»

Редвопримен устройство системы «Магерис» имеет два сам» голгельных приевимия, которые ра безант с дазмя гразными наземными радноманка-ми В воницает у гообская «Магерис» входят два привора ПСП 48 и единый шигок управления.

примения. КРП Ф предвава циток управления. Примения. КРП Ф предва начен для примен ситва на време ситва на време ситва на време ситва на време ситва на вест среднено лично пок а очной палком. Примения ГРП 2 пре нас начен для примен ситва на класкального макка, указывающих правытычую правитычую правитычую правитычую для применериям планирования замолетов, изущих на поважу (лично гласса).

траженериз планирование самыстов, выумих на по-ламу (дивино гласска).

Когая самыет наводите точно не динии курса, гредва мурса в квазется ПОЛ Я находится в сред-ими (имленон) полужения.

При опълнения самыста от линии мурса в ту кто-ному, тав вакодител лини курса, и поманивет, куда наво доверить самосит, чтобы вывести его на ли-нию курса.

Прибор ПСП 48 смейжен блинкером на случай от каза япивартуры При пропедании сигналов кли пор-четие факоло, окраненных круса и оказе блинкера пои чете факоло, окраненных разование сигналов кли пор-чите доверов, окраненных пред в окле блинкера пои жите факоло, окраненных пред в окле блинкера по-жите доверов, окраненных пред в окле блинкера по-истем факоло, окраненных пред в окле блинкера по-истем баколо, окраненных пред в окле блинкера по-нител факоло, окраненных пред в оклание сигналования сиг-стемой вослами вользы и то пользоваться с при ворежаться работе приеминка и наличие сиг-

стемой восавки вольне
При воримальной работе привиника и наличии сиг
нала куроповто наявая окно блишкора закрыто чер
нам факациона, синиванцичес с опраслой диценой панам факациона, синиванцичес с опраслой диценой панам парам. Условою на шкале курса в приборепоста факационам и поображение в адах диху
налост, оправление и на полубую води.
Води самолог вазацител в свалтой части простразвения деневорачивается на 300°, то странка курса
на права фудет отключена в 300°, то странка курса
на права фудет отключена в закраторому. При не-

рогочен тог кенежье до положно пределать в этомубай часты пространства строяка будет вельенно отключена в другую сторому независамо от направления полета самолета. На этом селедует пользоваться приеминком крП-ф яки радиокомпасом мельяя. При перемодельного направления полета самолета. На этом селедует, это пользоваться преемником крП-ф яки радиокомпасом мельяя. При перемодельного в момент продождения сентора ширикой около самолета из частитор на право передет из одного крайжето пользания плано передет из одного крайжето пользания право в момент продождения сентора ширикой около пользания курса.


При полет точно по линии глиссаци горионтальная стретка глиссады в указателе ПСП-48 не будет отклюнится. Если самонет отклюнится вниз от равносительной оны глиссады, то стретка указателя отклюнится. Если самонет отклюнится вниз отражносительной оны глиссации премя указателя отклюнительной оны глиссации премя указателя отклюнительной оны глиссации премя указателя отклюнительной преминую премя указателя отклюнительной преминую премя указателя отклюнительной преминую премя пр

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ «МАТЕРИК»

размещение и крепление агретатов, входящих в хомплект -материкь окомплект -материкь окомплект -материкь окумством отсеме на левом борту (фит. 101 и 10) и укреплени на прецей билие степлака через амортимационные рамы. На перелагем и заднем концах каждой рамы посредством четарех резиновых замортизаторов прикретальны дле попереныме планки. Когда приемник установлен на раму, выступающей планка и приемник закреплекта путем затажия винарамы, и приемник закреплекта путем затажия винарамы, и приемник закреплекта путем затажия винарамы, и приемник закреплекта путем затажия винарамы, и приемник закреплекта путем затажия винарамы, и приемник закреплекта путем затажия винарамы, и приемник закреплекта путем затажия винарамной согданные проводами. От планом к корплус самодет заком температура приемного пределативного
I - разлетантельная коробка «Материя», 2 - щиток управле-ния: 3 - указатель ПСП-48 левого летчика, 4 - септальная пампа МРП-56 левого летчика, 5 указатиль ПСП гл правого детчика; 6 - септальная дампа МРП-56 правого петчика; 7 - актиема нарегрого приемажа; 8 - селок сигиа-11 aypens



Фиг. 101. Эстановка вурсового в ствесказиот «Материк» в служебном отсеке





FOR OFFICIAL USE UNL

Для пользования, эсмотра, монтажа и демонтаж-ко всем агрегатам обеспечен удобный полуод. Для защиты цепи питамия приемиясь ТРП-2 и КРП-Ф в ПРПЦ радиста установлен автомат защиты 33-10 «Мателик»

С-10 «Мателик» Гля электрической сащиты каждого приемника в яветветельной корочке установлены два плявкех сохранителя на 10 а

КУРСОВОЯ ПРИЕМНИК КРП-Ф

курсовой приемник курп.

Разводиемые устраблень КУП-Ф презназначенный према сигналов курсового мака и указания прешей многи в сарежением према сигналов курсового мака и указания греней многи в сарежением пределавлет собъе миражением приемник КУП-Ф пределавлет собъе миражением приемника стабитация в премительной суме. Тегролин приемника стабитация в пременением приемника стабитация выпоснением премительности в карпания и премительности в карпания пременением приемника стабитация в премительности в приемник раболает с С образова мака паменением приемника приемн

Потр-бляемая првемваком мощность около 80 яг.

ГЛИССАДНЫ**Я** ПРИЕМНИК 1 PH-2

Ваздолие мное устройства ГРП2 предна опачедо ста извема спитал от илистация сто прадвомаема, ука-областие утакстором изпационалом саму ста или-ста стаксация. Не преднастром оформация встаго била приемаем пербом курсопому присменя 1 лесса иния приемием ТРП2 преднальноем Събста ини приемием ТРП2 преднальноем объемием стакса опаче сучество плитам просес-тем.

ок. Порежет с отдей застоих на другую произсур с отдетрейки преминаа, ихом включе вы на иди с угращения одного и трех кварцен гогоро наа Бажиле дом рабония частоих крупо-вого право вы подветствует одна рабоная частога тлессадно правонения одна рабоная частога тлессадно принцения.

ком пом пром рабочим частота посходим на бългания пом рабочим частота посходим простивка. При мнок рабоча тот наружно и автения стиммет дени мнок рабоча тот наружно и автению. В поможно образи обат, которам укреплена им одноб пойку в 10 образови курсковой автению! — Такос а нам за инения принимает геринопально-по-зариз вышие издумения такосацию обазови, пре-образовивает в примениям и постает на горогногально-тельности в примениям и постает на горогногально-тельности.

По бор сведой послаба пла ИСИ 18 пред гавачест бой совъективств чентрех матингольскурических инкроммерментров, со развика в одном общем корпу, се Корисе прибора имеет диаметр 80 мм (см. раг 102). В расстанувательной пр

с. Кортах прибора имост должету, фиг 102). Рабутает прибор как указатель курса и тлиссалы Принцип лействия кажай из четгрох систем основан на взаимотействии поля постоянного матинга с гомом, проходиции по обмитье рамки. Противътей ствующий момент создается пружинами. Вергикали ная стрелка служит в каместве указателя курса, гори-омитальная — указателем глиссады;

На приборе имеются системы заварийных сигнали-наторов, состоящие из фтажков — блинкеров, закры-зающих экиз в линевой панели указателя, располо-жение его с средками к урга и глиссалы Флажки заврийных сигнализаторов окращены бе-фальки заврийных сигнализаторов окращены бе-фальки окращения и осутствии сигнала в при ображком. Ток, потребный для полното отключения курсовой и списсацион стредки, 200—300 мма. Ток, потребный для полного закрытия заварийных сигнализаторов, 400—400 мма. На линевом панельных изменения и при призитальной в пертикальной стредко Устанали вают прибор на деске приборов цветной шкалог

КОМБИНИРОВАННАЯ АНТЕННА

Антенное устроиство системы «Материк» состоин 4 имух самостоятельных автерии. Для курсовото и тинисациюто присминов, объединенных общей стой кой (фит. 104 и 103). Для проема торосопально-полувримованного далу ония курсовото магка служит U образная жесткая оточни.

Аля провода годо вопально-подпризованного иллу свеняя курснового магока служит U образнам жесткая ангения. Актанава час в выполня сестоит из нех конперских польку вибразора IZ, въотругых так, что вместни образора буде буде. U, расположенную в торо сольной выоскости. Утолисиные с възваная набраторов закрепления на волирующей коло ке 2 и в честе соединеном налож во запрестояния в резиноскую готов му I. Про одлжением забраторов въвлескя двудировоч на корположения и в соединеном налож во запрестояния в резиноскую готов му I. Вызвандаю за подстроемнам за ментом, от таким в каранорова на корой креписка ангения. На колоду присмым правимаемия частота передателя на полужения и выстоя на предагателя по полужения и предагателя на подагателя на

ус высоваем.
Для подохранения антенны от облезенения перед автенной стойкой и самими антеннами на фюзеляже установлен защитние кожуу из элексипласа.

ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ

Али дистанновонного управления праемниками си-стемы «Материк» служит специальный щиток, уста-новленный на делом пульте кабины детинков (фит. 105 и 4). Агретаты управления смонтированы в корпусс, представляющем собой алюминиевую коробку со-съемным основанием.

11 242

На лиценой панели корпуса у глановления перевалю-матель възда дъждователь питанов приеминъм, ресс-тат регулировки вудов и колона «Контроли нудов». На боковой устор не кортобку укрепцет штеневъный падагательный

РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ **КОРОБК**А

Внутри коробка имеются предохрать телл с. м т. нега пена патачая КРП-Ф и ГРП-2

Радо папиномер СДТ предпачанен для сого свой работы с од сомон сленой изалься «Маку» с оборожение радоста сого сого пама дала турк. Традопационогродо настоя и од са тор с оборожение од сого пама под ани РД-1


один самоле по круговым рентам дою с-

определять расстоятих от сам дота предуставляющим при поверию честь и техники пок пожаделя му-

водения при оператория систем подаговать по задачно установания при оператория с подаговать по задачно установания в при оператория (т. 11 го. от. 12 км ст. 12 км ст. 13 км ст. 13 км ст. 13 гм ст. 13 км ст. 14 км ст. 14 гм ст. 14 км ст. 14 гм ст. 15 км ст

1-й диапазон от 0 до 30 км 2-й » » 5 » 150 »

FOR OFFICER THE CART



Точность измерений дальности на первом диапазове ±300 м и на игором диапазопе ±1500 м. въедило
м. 1500 м. на игором диапазопе ±1500 м. въедило
м. 1500 м. на игором диапазопе ±1500 м. въедило
м. 1500 м. на игором диапазопе ±1500 м. въедило
м. 1500 м. про подете на въксоте 4000 м. ивъсимальная дальность но 150 км. При подета на
меньшия въксотах дальность уменьшается. При въмсотя подета 1000 м. обслеживается украини дальность
дальномер работает на въксотах не свяще 6000 м.
При подъемах на большие высотах не свяще 6000 м.
При подъемах на большие высотах не свяще 6000 м.
При подъемах на большие высотах не свяще 6000 м.
При подъемах на большие высотах не свяще 6000 м.
При подъемах на большие высотах не свяще 6000 м.
При подъемах на большие при подетах по орбитам произъедите по податичном украи дальномер подмакт стактивне итсамитета за миалат — а донной
подъм (до пъкад никот Тр. По мус. прибликатъм и подъема большие боръта предъема укадатели
мами стак в помен жасания стрема, падъномер будет
прибликатъм и подетам подъемних дальномер м.

Набъльноме и приемене подъемних сигналов ретранстатора ведета пъпределами неповой дамина,
мами стак в тамет на м. Съема ор реку циалы

Набъльноме ведета пъпределами неповой дамина,
мами стак в тамет на м. Съема ор реку циалы

Набъльноме ведета пъпределами неповой дамина,
мами стак в паметам ор подъемних дальномером

Него вая дамина в пълума претоми правърше дальномером

Него вая дамина в пътума претома правъзмене дальномером

Него вая дамина в пътума претома праводальномером

Него вая дамина в полужения па тамет ор дамения и дальномером

Него вая дамина в полужения па тамет ор дамения па тамет ор на претома подъемних дальномером

Него вая дамина в полужения па тамет ор дамения па тамет ор на претома подъемних дальномером

Него вая дамения в кои грукция радосладъномера да-

Электро кома в кои трукция разгодальномера да-вите в моменьть контролировать и окасте сморав-ность оживания алектатов и также неправлять том-ность определения зальности работу с системой свет в повахи «Магерия» даленное момет рабо-тать и вах «м»—тоятельный прибър, полистяющий решать рец вариманизационных задам. Измеряя с динанизационных задам Измеряя с динанизационных задам. Измеря с динанизационных ре-трассавтованиях акроар мов, оборудиванных ре-трассавтования, прибор тем самым почностия; — определять скорость приближения самолета к акроароми.

аэродому, оприделять время, октавшееся до полхода к аэродому посадки, — ориентироваться на местности и определять направление пологея, — производять полет по трассам, на которых расположеми манки реграмскаторы при отсутствии ка ких-дабо других ориентиров.

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ ДАЛЬНОМЕРА

Приеменик дальномера установлен на амортиза-ционной раме на второй полно специального стелла-на у правого борта засистовой часта фозолятая (фиг. 107).
Передатчик дальномера установлен на языкией водио стедавала в вмент явыхогчиное кретцение.
В бірнегородна вадного батавного толесення сде-давая дверь дал провода и агреттам дальномера и другиему радпособружованного в засстоем часта фо-

На самом стедлаже агрегаты размещены с учетом удоблого к ним подходь. Передающем актемна (фит. 108) закреплена винтами к инженей общивке фозсляжа между шпангоутами № 03 и 31. Приемная антенна, устанольны съдди передающей, между шпангоутами № 36 и 37.



Фиг. 107 Установка приеминка и передатчика даль СД-1 в хвостовой части физелима. приеминк. 2 -передатчик. 2-приемо-передатчик. РВ-2. 4--умформер РУ-ПАМ. 5-- шпангоут № 40.

Указатель дальномера расположен на левой части приборной доски летчиков, среди пилотажных приборов. (фит. 109 и.) то при применения дальномером установлен на левом плате кабини, радом слудьтом управления системой «Матери» (фит. 110).

Теменой «Матери» (фит. 110).


Витенны, указатель и щиток закреплены жестко витенны, указатель и щиток закреплены жестко витеми.

ПЕРЕДАТЧИК СД1-2

Передатчик дальномера служит для создания вы-соковастотных мипульсов. Конструктяю передатчик выполнен из шасси, футира и амортизационной подставки. Приемник и передатчик имеют один и те же внешние размеры, одиваковые футиры и подставки (см. фит. 107).



мера СД-1 под фюзи



Фиг. 100. Установка указателя ПРД 50 дальнопера на лекай части приборной доски легчиная. 7-указатель ПРД-50, 2 указатель повосога УП 2 3 польтиетр В-1, 4 пысотомер ВД 10



/-- щиток дальномера; 2-- щиток «Материк»; 3 - дополнительный шигок СПУ

колодка «Приемник» для соединительного, ка

колоды «Присмины» для соединительного ка болых спресединия;
 колоды «Переджиная антония» для присседи-нения в вболь антоны
 Кроме тыс на предвай самота передативка ра-нениемы для преджарнителя в перях переменного-и постоянного тока.

OPHEMNIK CALL

Приемник тальнымера илижит для приема и му-тения ответных сигналов регранствутера. В метоменене приемника в адмостино офо-мления оформаления дальномера. С мижей бугорода, соеди-нателите делатика дальномера. С мижей бугорода, соеди-нателите техно, изодной выкоминаститизи богое по-минка и приоститные согротивления. На отретией панели приемника разположения — На отретией панели приемника разположения — в под даже «Передатин», для — пинения с пер-ативком.

кол сака «Проток» для — гонения с пер-жол сака «Проток» для свединения со динко-правления

ШИТОК СДІ-З. УКАЗАТЕЛЬ ПРД 50

Миран теали ужества пред ме и до долго и до дого и д

игналь,
музикатория дампа «Вълючено»
Ручка аключения зальночера одновременно слукогт для включения тальночера одновременно слукомпо кавала съязи.
Крайнее девое пъложение ручки соответствуют даключеномих положению зальночера, три другое покомискимих положению тальночера, три другое покомискими соответствуют ото работе на одном из трех
зально связи.

канесивому измочения задажения для очном из тре-каналую связи. Ручка выбора орбит имеет песть положений со-ответствующих песты орбитам. Кнопка Ответствующих песты орбитам. Кнопка Ответствующих песты орбитам. Кнопка Ответствующих самужит для отстройки от затамениюр ответием сигнала какого дибо ретранс-затора и перехода на сихые с другим ретранскателом. Перестройка осуществляется нажатием кооки Кнопки «Установка мудя» в «Установка «Установка мудя» и «Установка заченов рекси циками дальности. - 30 км. (при рабо-тем на первом давтажнисть и другой уста на первом давтажности. - 30 км. (при рабо-тем на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (при рабо-не на первом давтажност) и 150 км. (пр

Elicine Se Wat

Туроримия осуществляется нажатием внопки и ее вращением, пока стрелка не установится строто про-изв со-латестахно не расстановится строто про-изв со-латестахно не расстановится строто про-ния с компессия объект по конструкции одно-типна с кимпекам с установка изкар и «Установка, 30—150 км», тулько имеет большее число контакт-

нах пружин Комединены с соответствующими потен-киопки объединены с соответствующими потен-нометрами измерительной системы, причем враще-ние потенциометров возможно лишь после нажатия

ПЕРЕДАЮЩАЯ И ПРИЕМНАЯ АНТЕННЫ

передлющая и приемная антенны 11 годазника антенна (см. фиг. 108) представляют собой укономенный четвертвосиновый вертикальный штарь Конструктивно она выполнена в виде датун-ной посребоенной пластинии, помещенной в обте-катель и дуколивиется антенна с передатчиком гий вы 115 мм. Сождинается антенна с передатчиком гий ким комсидальным высокочастотным кабелем РК-3 Крепление антенны на самолете осуществляется с помощью фланца. Конструкция передающей антенны авядлогична приемной. Плина передающего антенного коаксиального ка беля 58400 мм. приемичто. 3500 мм.

РАДНОУСТРОЯСТВО С МАРКЕРНЫМ ПРИЕМНИКОМ МРП 56

Маркерный приемник является дополнительным соедством контроля правильности движения самолета по глиссаде и курсу, давая световой (загорание

сигнальной лампы) и науковой сигналы в момен-пролета самолета на с маржерным мажком (су-фит. 100),



Фиг 111 Установка приемника МРП-56 в левой части кабины радиста (под столом). I- приемник МРП-56 2 гироагрегат ДГМК з

В системах сленой посадки обычно пенользуютс гри маркерных макка. Проход над крайним марке ром сигнализирует начало планирования, над сре-чим контроль правилене и дижения в то-



1

планирования по высоте, над пограничным пром — границу аэродноми, т е подвод в дечае. В момплект зарведному суте бе на входят — приемном, по протрафовенным ангениа, по трафовенным арменост угробства вместе с реже вызовение угробства вместе с реже вызовение угробства вместе с реже вызовение угробства вместе с реже вызовение угробства вместе с реже вызовение угробства вместе с реже вызовение угробства доста протрация в сегоно бетом образовательного угробства в доста протрация в рем выпочности в месте две открыторы угробства доста протрация за протрация угробства доста протрация в месте образовательного угробства доста протрация в месте образовательного угробства доста протрация в месте образовательного угробства доста протрация в месте образовательного угробства доста протрация угробства доста протрадения угранического уграническог



Фиг. 113 Установка звенка МРП 36 зе сид легина.

Сигнальносламим мароста расположены на правой сторонах приботовой десьи. (см. фит. 1973) являюй сторонах приботовой десьи. (см. фит. 1973) являюм привореллен к степене шпантил десьи. В десьи степенков за девым сиденьюм (фит. 113 в.2). В марксуный приемым нижное и выволом магриасцие подвется от падкомочилсов, поэтому работы десмина вытомоми дельности дельности дельности дельности дельности дельности дельности дельности дельности дельности дельности дельности ниж маркерного приемники к одному из двух радах момплеов.

омпясов Предохранители в цепях низкого и высового на пяжения установлены вместе с реже переключеная

MAPKEPHAR MPREMMUK

Радиоприемник МРП-561 представляет собой уль гракоротковолновый самолутный трехлами вый при емних прямого усвления


ANNITHA RANKRASCHONGTUNE

Антенна представляет собой прямоугольную литую и гробку с наружными ребрами жесткости и откри

Радиовысотомер малых высот типа PB-2 служит ля определения истинной высоты полета самолета

На вереданною памель приемника выпессиы фашки
пласованиемия каболей питания и витемены и штемерпоот говало с крыянной с надписько «Контроль».
Плас созданиемия кортус в приемника с массой самолега вания за веменения приемника, установкета вания за веменения
Комух с приемником крепится к амортизационной
раме при помощи четырех защелом

при помощи четырех защелом для определения истанной высоты ролега сифит. 114).
Показавим радновысотомера следуют за измененитоказавим радновысотомера следуют за измененитоказавим радновысотомера следуют за измененитоказавим радновые пользуются при подегах в
сложных метеорологических условиях, без видиностикемли, при пробивании никож облачности, при посалко в условиях подхой видимости, а также в сочетанних сдругими навигационными сресствами для
инподнения слепого расчета на посадку.



Фиг. 114 Слема помилен 3-- унформер РУ-11АМ; вя витенна высотомера. нера; 6-- выравинвающия


ой поредлей степной (см. фат. 112). Внутри поло-ти перебия установлен выбратор в вые узкой пла-ти пробил установлен выбратор в вые узкой пла-не боговой степел воргод установлена дуживая для прасоединения аттелного каболя. С прукной стороды волость антелного каболя. С прукной стороды волость антелны запрывается неиссигласовой крыникой.

Работа радновысотомера основана на валения огражения радноволя от земной поверхности (радно-ко) и работает по принципу частотной модуляции. В комплект радломожностиера входят. 1. Приемо-передатии с амортазационной рамой. 2. Указатель этля ПРА-6.

3. Умформер РУ-11АМ.

Приемная и передающая антенны.
 Соединительные кабели, защитная и прочая ар-

Приемо-передатчик управляется дистанционно помощи двух рукояток, инстоцияся на указа Подстройка производится на самон присмо-пер



Фиг. 115. Установка присос-передатчика радиосистениер РВ-2 и хвостовой части финелами. I—присмо-передатчик РВ-2; 2—преобразователь МА-250 станции «Хром», 3—инпамичут № 40

Высоту определяют при помощи однострелочного указателя высотомера, имеющего два диапазона измерений:

1-й джапазон — от 0 до 120 ж 2-й » » 100 » 1200 »

2.4 . 100 - 1200 - Потребляемая мощность прибора не более 70 вт. Приемо-передатчик РВ-2 установлен на стедлаже радиооборудования в хвостовой части фюзеляжа (фин. 115). Приемо-передатчик крепится к верхине полке стедлажа через амортизационную раму при помощи двух замков.

Умформер высотомера двумя амортизационными шиурами притянут к ванночке, которая установлени на том же стедлаже на средней полке (фин. 116). Указатель высотомера установлен на доске пряборов левого легчика (фин. 117 и з) и пряжерелем стандартным способом.

Приемия и передающая антенни РВ-2 установле-

стандартным способом.

Приемияя и передающая антенны PB-2 установленым в нижей поверхности стабылизатора симметрико относительно продольной сои самолета (фит. 118
114).

Антення крепится к крышка 9 лючка четырымя болтами. В свою очеродь крышка прикреплена винтами
к общивко стабылизаторь. Такое крепление упрощает
монтам и демогатам интенням.

Приеминк и передатчик PB-2 заключены в общий
кормус.



Our. 116. Fernanda yinfoquiqu PF-11686 pages PS-2 e anocensió voces (ministera

FOR OFFICIAL USE GNEY

дв», второй винт служит для калибровки шкаль большей и малых высот и отнечен трафаретом «Ка-либровка». Кроме того, на приборе установлен пре-докранитель сети питании.



на лекой части приборной доски летунами.

- 18 (111 г. 4 такометр 21791) 1 налодажуумметр

2MB 18 (111 г. 4 такометр 21791) 1 налодажуумметр

2MB 18 (111 г. 4 такометр 21791) 2 налодажуумметр

Указатоть радионамогомера представляет соби-прибор постоящего тока, стретка которого меняет-сьое поможение при взяменения силы тока. При от-суставии тока прибор выключей стретака находится на левом крайнем упоре.
В корпо, маказателя вознаторновано так переключа-теля отно то надписью «Выл »), служит для вклю-чения разполаготомера, дотой (с нализью оДиа-тавлено). Сля переключения диапа вкое. При пово-



Our. 118. Veramenta aeronna PS-2 na man-

полтии двапазонов по часовой стрелке прибор дваназом измерений 100—1200 м, при этом на имале 0; 30; 60; 90 и 120 соответствуют 0; 300; 600; 900 и 1200 м. Каждое деление

При попротог руковтки диапазонов против часовой гредки высотомер имеет диапазон измерений 120 м, при этом цифры на шкале 0, 36, 69 и 12 соответствуют высотам 0, 36, 69 ор и 120 м. Каждокленов шкалы в этом диапазоне соответствует 3 м.
Приемама и передопидка оитение одинаковы помежтрическим характеристикам и по конструкция.
Антення представляет собой полувоновой вибраторукрепленияй на двух стойках. Вибратор разделон посередине проязниковыми кольцом из разлефарфоракарушение целостности которото влечет за собой выход из стром всего радловыстомор в при драгиста
установлен автомат защиты В Спремем спередания съ-

8. САМОЛЕТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-10

устройство спу-10
Переговорное устройство СПУ-10 (фиг. 119) предна мажено для телефонной внутрисамолетной связи
между тремя членами якипажа и для выхода на
внешнюю радносваные рескомандную радностанныю
РСБУ-3М, командную радмостанныю РСБ-5, связнум
дадностанныю РСБ-Д, а также на прием сигналов чепек АРК-6 I в II.

В комплект переговорного устройства входят:
1 Усилитель речи.
2 Учформер У-18-2 с фильтром.
3 Абоменские комплекты 3 шт.
1 Специальные племофоны.
5 Согемой фильтр.
6 Разветвительные коробки, выключатель, автомат защиты ссти, кабели, родетки включения и друма ярматура.
Усилитель предназначен для ускления сигналов,
мучжемых от ларингофонов. Усилитель имеет автоматические.
Учформер У-18-2 служит для питания анодных невысогу.
Учформер У-18-2 служит для питания анодных не-


- ысоту.
 Умформер У-18 2 служит для питания анодных це-
- Умформер У.18.2 служит для инцапава автором пой усилителя. Пля стлаживания пульсация и уничтожения фона во время работы усилителя умформер снабжен Побразимы фильтром. Абонентский комплект предназначен как для внутрикамолетной связи через усилитель, так и для внешней связи через рационапаратуру. Абонентские комплекты летчиков и радиста состоять в предназначения состоять в предназначения состоять в предназначения предназнач

Абонентские комплекты летинков и радиста состо-ттяз.

а) шемофона (с. ларингофоном и телефонами);

б) жиопки (четырекконтактной) для включения-питамия ларянгофонов и пусковых реле радиостан-ций;

а) абонентского аппарата со специальным кабелем г) дополнительного шитка к) дополнительного шитка к) дополнительного шитка Абонентский аппарат обеспечивает ведение двусто-ронних разговоров через внутрениюю связь и радио-станция и поводлет соущиествиять шеркуатрына вы-сов голосом всех абонеетов одновременно. Кроме того, абонеетский аппарат дате возможность транзит-ного оседитемия шлемофона с дополнительным шит-мом.



і-Дополнительный шитом левого летчика.
 2 «болентский датары:
 4-услантель,
 5-фильтр.
 6-разветвительные коробки,
 7 «милья мого летчика,
 9 зовентский аппарат правого летчика,
 10 умфор разиста.
 13 - абоментский аппарат разиста.
 14 то

Sanitized Copy Approved for Release 2010/06/18 : CIA-RDP80T00246A055200220001-4

12*

FUR DIFICIAL USE CALY

Окондолеть и умформу, Офи. 120. установления под сольком и правод массо кабония радиста, разволям истание коробы, окерпления на задиси степка кабо на деток, и а правим крестом. Компенса, а сформу ругановлены на специаль-нах ам разлащи выдах рамах, которые истоет деток установления и коробы, правиться деток установления и коробы под съотвему. •ДОП ШТ», «УКВ» ВС — «ОСИМ АМ» — «КОМ РС» (РСБ 5), «СВСР«» «РС» «РС» — «ПУ» —Доствиловы побосочилия «СС«» «СС« — «СМ» апперату у



Фил. 122. Установка абонентского аппарата и дополня тельного цитка СПУ 10 ил правом пульте кабины ле чиков. т иб ситекий этипис и динавиштельный ициток,

Ракс — ческомит коройки крепитея вингами к угод м, операто панным и к стенке шпантоута № 8.



Фат 121 Установка абоментского аппарата и доподнительного щитка СПУ 10 на левом пульте кабины летчико абоно с кий автарат. 2. полотинтельный щиток. Т. пульт управления УС-9ДМ.

«ЖВ ПР», «КОМ ПР», а также прослушивать сиг валь АРК-5-1» « АРК-5-1», «ДОП РС» — «ДОП ПР». На Из 14 мельличнога такжо два положения двя радрокомисов АРК-5.

Фис. 120. Эстановка усилители и умформера (-ПЭ-10-и правый части кабины розписта (под столом). A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

- 114 Pr. 1814 - -

Contraction of the Contractions

Монентский алиарат и дополнительный щито-граного легинка смонидонание на правом пульы-слам, 122). Конена установлени на штураном пульы-слам, 122). Конена установления на штура пра-мета изголятел в кобею раз изга на тоже музи пра-ноги бюрту самолета (фит 123 и 9). Кнопка распол-жения прадполраме.



Фиг. 123. Установка абонентского аппарата и дополни тельного щитка СПУ-10 и кабине радиста. I абочентский кіпарат, 2 дополнятельный В вентиляюю

Абоненские аппараты и деполнительные притма врепятся к элементам конструкции самылета вин тами. Автомат защиты сети СПУ находится на ПРПГ ч кабине радиста. Выключатель СПУ расположен на радиоцитись.

усилитель

Усилитель предназначен для усиления слабых сиг-налов, получаемых от ларингофонов, и создания на выходе достаточной мощности. для обслуживания

выходе достаточной мощности для обслуждания аб-неитов. Усилитель имеет автоматическое увеличение усиления с подъемом на высоту. Усиление вызраставления с подъемом на высоту. Усиление вызраставления у центра на постабо и постабо и постабо и постабо и постабо и постабо и постабо и постабо и постабо и постабо и постабо и усиления с често и постабо и усиления объемом и постабо рабопате у постабо и усиления объемом и постабо рабопате в усиления у постабо и усиления у усилен

На перстрой стокстают, начы иза размема и вынетена рускы положды мора регулорувания и мора дения На польной больной со нее поставлена «мема для перемычке мога плочания».

Herano	
C. Hallphan, Inc. 9	27 *
 реблясчый раблией то- 	
дая умформера с учисто см	1,5 a
present the after entire of the same	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Кооффиционального	A 30

ABONENTCKEN ANNAPAT

Монетский аниарать пумат влеч опеста пригофонов и телефон у или мефото по прадинение вида свят в предуставление вида свят в предуставление вида свят различение вида свят разлучение вида вида свят р

дополниндьные житок

9 ПОЛЬЗОВАНИЕ САМОЛЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ РАДИОСВЯЗИ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗЛЕМЕНТОВ ЗАМИТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГИАЛИЗАЦИИ

А. Защита

В се автома за аправата разроборо сообщей сообщей в при оборо сообщей сообщей в при оборо сообщей соо


Б. Управление и сигнализация

FOR UFFICIAL USE DINEY

на нотором находятся выключатель командной ра-ции РСИУ-ЗМ, обозначенный «УКВ», выключатель можендией разди РСБ-5, обозначенный «КВ», вы-ключатель связной рации РСБ-Д, обозначенный «Савикать (си. повицию 100 на фиг. 1). Радом поме-щения подовий вциток СРО, кнопка взрыва СРО (фиг. 124).

щены водовый щиток СРО, кнопка вэрыва слу-(фил. 124). На рогах штурвалов левого и правого легчиков ямеются жнопки «Перадача», служдащие для эвпу-тая передатичное радиостаций РСБ-Д, РСБ-5 и РСИУ-ЗМ и для подключения лариигофония При на

самоподслушивания и приема своей передачи из эфи-ра, обозначенный «Контрол» работы — Работа при-смиява при передаче» индикатор настройня связной размоставидия; часы АВР и кнопка «Передача». Над размощитком установлен щитом управления выпускной античной. В правой части стола накодится маницуляционные пузнът связной размостантия размощителя прием при размощителя при при На потолие в правой части кабины уталовлен ру-омльник антени РСБД (см. фм. 8), в делой части-тейльных антены РСБВ (см. фм. 8), в делой части-тейльных антены РСБВ (см. фм. 8), в делой части-



Our. 124, Illures cr I маток «Хром». 2 щиток АРК-5 левый, J- щиток АРК-5 правый

но в различе и сетемов, по сетемов.

В побыме рабисте на средней панили правого стелдажа установлен радровиток бортрадиста (сифот. 63). На ими паподится: амидичатоль питания
СПУ, обоздаченный «Платани» СПУ»; дамия ситальдажная работы помагдной радии РСБ-5, обоздачения
«Ситаль работы» помагдной радии РСБ-5, обоздачения
«Ситаль работы» помагдной радии РСБ-5, обоздачения
ситальной радростими» РСБ-Д обоздаченный «Платания»;
дамия ситальномии работы саминой радроставпомагдной радроставапомагдной проскарудной проскарудной проскарудной проскарудной проскарудной помагдной проскарудной проскару SEVERIES. AND PAUSO AND PAUSO

Абонентский аппарат и дополнительный щиток по-чещены на правом борту кабины над окном (см. фиг. 9 и 123).

ЗАПУСК РАДИОСТАНЦИИ

Схема СПУ-10 на данном самолете предусматри-вает запуск радиостанций по минусовым цепям, что обеспечивает полную автономность запуска каждой

обеспечивает полную автоновильть вы-глания.

Так как станции РСБ-Д, РСБ-5 и РСИУ-3М запу-жаются по плюсовым цепам, в схему СПУ введено по одному реле РП-2 для каждой из этих станций. При выжатия кнопция СПРОЕДАМУ в соотпетствую-щему реле подключается сминусь. Реле срабатывает и подключает +27 « в цепь запуска своей радко-

н подолиствения в при реле оформлены в общую коробку, которая устанавливеется на шпактоута № 8 рядом с распредвантельными колодками СПУ.

ВКЛЮЧЕННЕ РАДИОСТАНЦИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИЯМИ

Вилючение связной радиостанции РСБ-Д и пользование ею

) Установить антенный рубильник в полож

а) Установить витенный рубильник и положени-«Жествая».
6) Вилючить вытоматы защиты АЗС-40—«Питание Кама» и АЗС-5—«Управление Кама».
в) Вилючить выключатель «Питание» саязной станции на раднощитке радноста, в в случае выпочения от легчиков — выключатель «Связная» на радно-щитке легинов, при этом на раднощитке радноста загорится сигнальная лампа работы связной стан-ния.

щитко легчиков, пои этом на радношитке радиста загорится сигнальная лампа работы связной стан-цик.

1) Поставить переключатель абонентского аппара-та СПУ-10 в положение «СВЗ РС» у того члена экипажа, воторый будет вести работу по связной ра-дностанции, и начать двусторонною связь.

2) Для ведения перехами в телефонном режиме от каждого члена экипажа необходимо нажимать кноп-ки «Передама», установленные на штурявлах у аст-чиков и на раднощитке у радиста. Переключатель «ПР-11ДР» на манипуляционном пульте должен быть в положения «ПР». При рабого в толеграфном режиме (возможной только от радиста) радист ставит переключатель пред преключатель преключатель раз работ на манипуляционном пульте в положение «ПР-11ПР» на маним необходимо переключатель положение премя «ПР». При перекоде на другие частоти работы перена стройку выскомательный слоков и приемика произ водит только радист согласно инструкции по эксплуа-тации радностанция РСБ. Д и приеминых XV. 9. В случае необходимости перейти на работу с вы-пускиюй актенной необходимо слелать селующее а) переставить актенный рубильник в поможение Выпускняя»: 6) включить актенный рубильник в поможение выпускняя»: 8) вмирстить из необходимую длину (по сестчику) в маристить из необходимую длину (по сестчику)

тенны питания ислагияма от тенны;

в) выпустить на необходимую длину (по счетчику) антенну, установив руковтку на щитке управления антенной в положение «Выпуск». Произвести под-стройку станции в целом.

При выпущенной антение и выпущенном переднем шасси на цитке управления антени загорается крас-ная лампа, которая сигнализирует о необходимости убрать антенну во избежание ее обрыва.

2. Включение командной коротково станции РСБ-5 и пользование

Перед полетом необходимо проверить целестность предохранителя ПЦ-1 для УС-9ДМ.

а) Установить автенный рубильник в положение -Работав.

установить витенным рузовомом.
 сРабота».
 Вилюнить автоматы защиты АЗС-40 «Питание Ока».
 Вилючить выключатель «Командиая КВ» питания командиой станции на радиощите» летчиков.
 при этом на радиощите радиста загорятся сигнальная дампа работы командиой станции.

:31

Поставить переключатель абопештского виваре
за СПУ-10 в положение «КОМ РС» у того члена хелиях, который будет вести работу во повящией
рамноствития, в извать даусторошного слезь.
 Для водення передачи в голефонного режимо от
мисцено члена мапальа исоблюдию важить кному,
фередата». Коппли тож., то и для спеченой статфередата». Коппли тож., то и для спеченой статстать предатам.

Передича». Кнопия те же, что в для свячной станция.

При работе в гелефовном реживе веобходими, что бом переключаеть «ПР ПРД» на манитульность от при при в положении приез «ПР при работе в гелефоми режиме «Про проможения приез «ПР при работе в гелефоми режиме переключатель (пр. ПРД» в положение «ПРД» пределочатель пр. Пр. ПРД» в положение «ПРД» по премя переключатель рода работ на манитуляционном пульте в положение тЕПР» в перегоде на прием необходимо переключатель «ПР. ПРД» на манитульционном прием сетатавть в положение прием «ПР».

При пересоде на другие частоты перекластрой съ вы окомастотных блоков передатимов производит развостанции РСБ 5.

Переключение диапажного приемных ЗСР 31м настройку на частоту выполнята дет се де пределение диапажного приемных ЗСР 31м настройку на частоту выполнятельный дет се опщитка дистанционного упракления УСР 31м настройку на частоту выполнятельный дет се опщитка дистанционного упракления УСР 31м.

Включение ультракоротковолионой венами радиостанции РСНУ-3М и пользование ею

Перед пологом проверить не болиость про соправления ПП-2 «Клен».

а) Выпочные выпочат защоты АЖ(5 «Клен».

б) Выпочные выключатель питания «Команстая УКВ» на разрождительствиям поком (415 а 400 стр.—с за дател с фократить сигание переменями поком (415 а 400 стр.—с за дател с фократить сеновного вытака або нениского анпарата СПУ 10 в задолжение «УКВ-РС-утого члена эмпарата СПУ 10 в задолжение аукв-РС-утого члена эмпарата СПУ 10 в задолжения с травай в девым деяствия, а также в радрог дательных а также в радрог дательного вызвать кого с травай в девым деяствия, а также в радрог дательного вызвать кого с травай стегиях, а также в радрог дательного вызвать кого с травай с травай в девым деяствия пределами передами необходимо выжать кого с травай с т

д) Для веления передачи необходимо нажать кноп ку «Передача». Кнопки то же, что и для перзых даух станций.

е) На пульте управления РСИУ-ЗМ включить нув-ный канал связи.

М ВИНКИ СЕВЗЕМ.

Приметания к им. 1. 2. 3. 1 Пределативного что мастройке станция (прополняються в передативного) за трука на чествен и веламе севам произведения передатить наме чествен и веламе севам произведения предатить наме чествен и веламе станций приметаний еред полетом проверить нелостность предопри элей ПЦ-2 — для АРК-5-1 и АРК-5-11. а) Включить ватомиты защиты АЗС-5 «Радион

точей ПЦ.2 — доли — в Видентъ загоснять запосить запосить запосить запосить запосить на предоставления постоя, запосит преобразователи (см. раздел «Преоб дазоватавно).

FOR UPFICIAL USE ONLY

в) Включить переключатель выбора рода работ из щитка радвокомпаса одвого, а ватем другого, поста-зия из в нужное положение по характеру работы.

?) Поставать переключатель абомителего аппара-та СПУ того члена выяважа, который будет пользо-ваться компасом, в положение «Доп. Цт», а на довожнительном щитке поставить переключатель в положение «Дон. Н. мля. «ДРК. 2».

д) Работу с радвимомпасами производят только-метчики.

5. Валючение маркерного приемицка МРП-56 и пользование им

Перед полетом проверить целостность плавких предохранителей ПЦ-1 и ПЦ-2, устанивленимх рядом с реде РТ-407. В вилочения один из радиожомпасов АРК-5 (см. «Вилючение» по п. 4).

6. Включение радиовысотомера РВ-2 и пользование им

а) Вълючить автомат защити АЗС 5 «РВ.2». 6) Вълючить виключатель на указателе ПРВ-46 на тоже приборов и поставить переключатель знапачо-нов на вудащи д-завани (0–120 ж въто 1–200 ж). в) Отсчет высотва вести по шкъле ПРВ-46 г) Кълюфова у и изължар производить — сосласно-инструации по эксплуатации РВ-2.

7. Вилючение станции «Хром» и пользование ею

Вългонтъ автомат сациты цели питания СРО
 Вългонтъ выключатель питания на щитке управления,
 в Пользоваться станцией согласно инструкции по

шчение курсового и глиссадного прием системы «материк» и пользование ими

в) Включить автомат защиты АЗС 10 «Материкъ-6) Включить выключатель питалия на поитке «Ма-терика», который установления левом пульте кабины летинов, и поставить переключатель каналов (на этом же шите» на эзданный канал связи. в) Пользоваться «Материком» согласно инструк-ция во выслучатации радиоустройства слепой посат на «Материк».

9. Виличение радиодальном

лючить дальномер с его пульта управлення, в переключатель на пужный канал связи, и регульнуе с навесении ретранслятором на необ-цикамо дальности.

В) Пользоваться дальномером согласно инструк-ции по эксплуатации раднодальномера СП-1. Правичаля Песса млючением неблодямо про-иваестя следующие наземние првередя. Проверять уста чожу музя в Ох дальномето на шкале 1-го далазома про-помощи впопос на шкате управления дальномером, затем проверять учал в 100 км шкале 2-го далазома про-рить учталому музя на шкале суба планома Прове-рать учталому музя на шкале суба. Учтальные промерыть промерых пром

10. Включение самолетного переговорного устройства и пользование им

а) Включить автомат защиты АЗС-5 «СПУ». б) Включить выключатель СПУ на радиощитке

а) Включить автомат защиты АЗС-5 «СПУ».

б) Включить выключатель СПУ на раднощитее радиста.

а) Одан из менею экипака важимате кнопку циркуляриото вызова и вызывает нужного ему абопечта доком объектор вызова и вызывает нужного ему абопечта доком объектор объектор объектор объектор долком объектор объектор объектор объектор долком объектор объектор объектор объектор объектор долком объектор об

4 прием телеронных сигналов радовомиласов в П в П в угренного двусторонного связь по канадам СПУ-10 и выдов любого члена энепаже. В шутренней связи в притем притем притем по притем по притем притем в притем притем притем притем притем притем с абочентского аппарата обеспечивается связы по связной радоставици РСБ-Д (положение «СВЗ РС»), связ по командиой коротковолновой станции РСБ-5 (положение «КОМ РС»), связь по командиой ультракоротковолновой станции РСИ-УАМ (положе-ние «КРМ РС»), вкутренняя связь между членами кипаж (положение «СПУ») и выдов любого члена випажа (положение «СПУ») и выдов любого члена випажа (положение «СПУ») и выдов любого члена випажа (кнопка «ЦИР, ВЫЗ»).

ИПАЖА (КНОПКЯ САДИР. ВОМ.3.»).

Пранечанне. При амакове телефоны эсех членов экинами переключаются на внутрешнюю сель, но остаются парадлеваю оснаю, громпость которой а монете выхове членым телефоны телефоны поторой а монете выхове членымаются за 60%

С дополнительного щитка обеспечивается пыход на 1 и 11 радиокомпасы (положения - APK 1+ и «APK-2»).

Чтобы приступить к выполнению работ по дополни тельному щитку, надо переключатель на основном абонентком аппарате поставить в положение «ДОП. ЩТ.»

Правый летчик можег осуществлять все те ке виды связи, что и левый летчик. Радист можег осуществлять все те же виды свя-и, что и летчики.

40, 410 и летинка ВНИМАНИЕ! Необходимо помнить, что при одно-пременном выходе нескольких членов окипажа на один и тот же вид онешней соязи качество соязи и громкость приема значительно снижиютел.

При включении подностанций РСБ Л или РСБ 5 со пистка летчимо, на радиоци тк. борградиета загопистка летчимо, на радиоци тк. борградиета загорадио пределения и шпр пистка за ветчики в связо нередь ставку в цент и РСБ 3, а зетчики в связо нередь ставку в цент в РСБ 3, а зетчики в связо нередь ставку в цент рСБ 3, а зетчики в связо нередь ставку в цент предист на связо, негопистка радиона, по пред пистка за радиона, по
пистка в часту, в те в связо, в тетина, за радион
по команднику радионалиция РСБ 3, д
за радиом летчика пред нишновите силна на
ДСБ 3, и д РК 3 И. д укупита и радиона по связ
д предостанции РСБ 4.
Останович возможение парианты у или за перанантивници РСБ 4.
Останович возможение парианты у или за перанантивнути радионали пред
предостания по тето пред
пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред
пред пред пред пред пред
пред пред пред пред
пред пред пред пред
пред пред пред пред
пред пред пред пред
пред пред пред пред
пред пред пред пред
пред пред пред
пред пред пред
пред пред пред
пред пред пред
пред пред пред
пред пред пред
пред пред пред
пред пред пред
пред пред
пред пред пред
пред пред
пред пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред пред
пред
пред пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
пред
п

THABA IV

3% Orthodox Albert

приборное оборудование

1. ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

К пилотажно-навигационной группе приборов отне-сены все те приборы, с помощью которых контроли-руется положение самолета относительно эсемли и существляета изватащи. На доске приборов установлены.

NEGRATERIE CHOSOCTH VC 800	2	
Высотомеры ВД-10	-	•
Вариометры ВР 10	-	•
Bapmomerpm Dr. 10	1	
Указатель поворотов УП 2	•	
A-manager ACK-47B	•	•
Указатель дистанционного гиронаг- интиого компаса ДГМК-3	1	
HETHORO KOMBBCS TITLE	2	
EMPROOF ROMESCH FTIK-46	ī	
KH 12		
Указатель радиомисотомера ПРВ-46	1	
PRASETORS PRANCES OF THE PERSON OF THE PERSO		
		•
10 Appendix of the Party of the		ι.
Указатом радиодамизонера ПРД-50		
Унаваталь термометра наружного	,	


\(\begin{align*}
\text{Auastack AUXO} & 1 \text{ int} \\
\text{Fubockonnvecks} & \text{vact} & \text{abtonunota} \\
\text{AII-45} & 1 \\
\text{AII-45} \\
\end{align*}


Тироскопическая часть автопноота 1 ни При 18-18 г. Конструктивно приборная доска выполнена из трех шатков: левого, среднего и правого Средний шиток в свою очередь состоит из трех панелей, акарепленики и раме винтами. Левым цитсь, прикреплен к конструкции физосляма эменей, вамерильно к конструкции физосляма прокопил воским пружинимх амортизаторов. Четыре омощь воским пружинимх амортизаторов. Четыре омощь воским пружинимх амортизаторов. Четыре омощь воским пружинимх амортизаторов. Четыре омощь воским пружинимх амортизаторов. Четыре омощь воском пружиним самонета, гочный правывщитки разверить внутре кабины. Тироскопическая мортизаторах в специальном кромштейне. Крепление самих прибодно к доске осуществляется стандартным способом. Все заектромстры и трубопровом (шланит) имеет за проводям (шланит) и проводям (шланит) имеет за проводям (шланит) и проводям (шланит) и проводям (шланит) и проводям (шланит) и проводям (шланит) и проводям (шланит) и проводям (шланит) и проводям (шланит) и проводям (шланит) и праводям (шланит) и проводям (шла

УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ УС-800

Ика приборной доске против левого и правого летка приборной доске против левого и правого летс двагазоном показаний до 800 км час (фит. 1261.
Прибор показывает воздушную скорость полетапримине гот работы основан на измерении воздушного малора.
Показания прибора соответствуют истинной воздушной скорости полета только на уровне моря погандартиба атмосфере). На всех других высотах п
показания прибора меобходимо вносить соответствзурошие поправки.
Терметичный корис прибора снабжен двумя штуцерами двя подсоединения проводок польного и статического воздушных двълений. Подсоединение осу-

13*





FOR CITICIAL SEE SHE

ществляется дюритовыми шлангами. Схема трубо проводов, соединающих прибор с приемником воз-



Фиг. 126. Указатель скорости УС-800

душных давлений, показана на фиг. 139. Прибор крепится на доске посредством стандартного крепежного кольца диаметром 80 мм.

ДВУХСТРЕЛОЧНЫЯ УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОТЫ ВД-10

двухстредочния уклаятель высоты вд. не На приборной доске прогим левого и правого лет-чикое установлены два двухстредочных анероизных высотомера с диапазоном показачий до 10 км (фиг. 127). Действие прибора основано на измерении баромет-рического дваления воздуха. На приборе имеются две стредки: короткая пока-зывает высоту в километрах, длинная — служит для отсчета метров.



переводом стрелок вращается вспомогательная зикала барометрического давления. По этой видае вносятки поправки на барометрическое давления, к прибору прилагается поправочний графия, который помещается в специальной кассете, слева вад при-борной доской в кабине летчиков. Шкала барометрических давлений имеет предаты имерений 670—790 жм рт ст и цену давления 1 жм рт. ст.

рт. ст. Прибор заключен в герметичный морпус, соеди-прибор заключен в герметичной морпус, соеди-ненный с проводкой статическиго давления Прибор крепится на доске посредством стандарт ного крепежного кольпа диаметром ^{вор} и w

BAPHOMETP BP-10

На приборной доске против лем«« и правого лет иков установления два вариочетра с цаняваюма по казавлий ±10 м/сек (фит. 128). Прибор предмавляем ът измерения вертикальной составляющей скорости подета. Терметичный корпус прибора слабаем изту цером для соединения с проводкой статического для лемяя.



One 125 Bapmoverp BP 10

Действие прибора основало на измерения разво-сти давлений вистри и вне замилутого объема, соеда-венного с атогофорой капилатром. Два установки перед ваметом стреаки прибора на изла- на пряборе имеется установочный винт (кремальера). Прибор крепится стандартным кольцом.

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА И СКОЛЬЖЕНИЯ УВ-2

УКАЗАТЕЛЬ ВОВОРОТА И СКОЛЬЖЕНИЯ УВ11а приборной доске против левого летанка утановлен указатель поворота и свольшения УТП201. Указатель поворота предвазываем для вариал-гене склюманейного полета, в сочетавия с указателем склюманейного полета, в сочетавия с указателем склюманейного полета, в сочетавия с ных разворотов.
Приборите правого и левого сиовъления иля креза.
Приборите действия указателем поворота сововане им приворите действия указателем поворота сововане им спойстве свободного гироскова (превидопетств реге-

раз сохранить исильенным в пространстве первона завлено изповаление сей собственного вращения.
Регором вълиста виздушная турбсина, к долатам которой через солодо подвеже с скатый размера.
Оста вращения раздушная турбсина, к долатам которой через солодо подвеже с сатый размера с с скоростью бого —8000 с бого с бог



Our 129 Vantareus nesepora il canta

шарив, дължен занимать - реднее положение в трубке Отъджнение шарика вправо или влево полозавляет скответствению направление и воличину скольжения Прибър вренится в приборной доске четыръчи бел-тами за флинец корпуса

AREKTPHYECKUR KOMBRUNPOBARHME ABNATOPHIONT AFK-178

На приборной доль: против левого и правого лет чиков установлены два авиагоризонта АГК 476 (фиг. 130).

Закатрический комбинированный авиагоризонт АГК 47Б показывает положение самолета в полете опвосительно истинитот горизонта, а также направление и выплачину угловой спорости поворота самолега вокруг асртикальной оси и его боковое скольжения.

ние.
Прибор используется при слепом полете и при вы поливним моординированных разворотов. Авмерризонт АГК-47Б состоит из трех приборов азворотов. ит из трех приборов. -- гирогоризонта, укаTOP OFF TAL USE DIN'.

тателя поворота и указателя скольжения (крено-скола).

скола).
Указатели всех трех приборов выведены на лице къю сторону комбинированного прибора и располо жены в сочетании, удобном для наблюдений



Фиг. 130. Авиагоризонт АГК-47Б.

В гирогоризонте для определения вертикали ис-нальзуется гироскоп с тремя степенями свободы, снабаеминый гравитационной коррекцием. Указателья трогоризонта вялиется самолетик, акрепленный на каражимом удел.

закрепленный на карданном удле.
Положение самолетика отполненьно индекса ли-нии горизонта прибора соответствует истинному кре-и самолета.
Положение оси ротора гирогоризонта определяется и поддерживается корректирующим устройством ги-рогоризонта.

рогоризонта

Указатель поворога представляет собой гироково тиуказатель поворога представляет собой гироково,
имеющий две степени сободы. Ось вращения рогора
гироково автравлена парадлельно продольной оси
смосята. Вращение самосята вокруг вертикальной
ски вызывает отклонение стредки от среднего положения в стороку разворота
Арретирующее устройство предналначено для первоначального востановления гирогоризонта при запуске прибора и для быстрого устранения ошибок в
ижаваниях прибора.
В качество источника питания прибова помивания

муже прибора и для быстрого устранения ошноок в южальния прибора. В качестве источника питания прибора применен прехразный переменный ток напряжением 36 е и частогом 400 см. вырабатываемый преобразователем IT-2001 (основные технические данные преобразователем IT-2001 (основные технические данные преобразователя см. в гл. II. в разделе «Энергетика переменно-то тома». Авматоризонт закреплен на приборной доске четырьия винтами. В электроскеме самолета авпаторизонты АГК-47Б помазаны на фит. 46 (полици 10-805 и 10-406).

Защита целей питания авнагоризонтов осуществлена при поменяют от том тома пределательных на шитие переменного тома в кабине радиста и большенность от тома пределательной грубска, в тото доске чето тома пределательной грубска, в тото доске чето тома пределательной грубска, в тото доске чето при пределательных при которой перемещается шаряк, являющийся указательем прибора.


Потрешность определения горизонта з прямотнейном сполете ... в совес 1° потрешность по пределения горизонта после выхода из вържам с креном 20° при скорсти с молоста 400 км/час (Чиствительность учалателя поворота равна отключению стрелы от сред дости разворота самилета бград сех 15 000 ж Высотость разворота самилета бград сех 15 000 ж Пемпературный занаваю пработы при

Высотность

Температурный диапазон работы при бора от —60 до +50° С оора Питание прибора напряжение питания 36 s ± 10 % 400 rg ± 10 % 0,45 a ne 60see 2,2 K: частота линейный ток Вес авиагоризонта АГК-47Б

ДИСТАНЦИОННЫЙ ГИРОМАГНИТНЫЙ КОМПАС ДГМК-3 *

Дистанционный гиромагнитный компас. ДГ (фиг. 131) служит для устойчивого показания нитного курса в различных условиях полета



Фиг. 131. Гиронагинтный компас ДГМК-3 (комплект агрегатов).

В электросхеме самолета ДГМК-3 показан на фіят. 46. В комплект дистанционного гироматингного комплех входят: 1. Магинтный датчик ПДК-3** или ПДК-45 (позиция 820 на фит. 46).

• По мере выработки ресурса ДГМК/3 заменяется компа сом ГМК-1.

• В савае с медостаточной виброустойчавостыю датчик ПДК/3 на последиях сеонях самолетов Ил-14М заменен дат чиком ПДК-4

- 2. Гироагрегат (позиция 817 на фит. 46); 3. Усклитель (позиция 818 на фит. 46); 4. Указатель (позиция 10 413 на фит. 46); 5. Соециятельная коробка (позиция 415 на фит. 46); 6. Пет.

5. Состинительная коробка (пазвиля 45 да риг. 46).
6. Две контак согласования (полиция 10.819 в 10.0021 на фит. 46).
Общая погробнемая мощность ДГМК 3.85 ет Питанне пероперента осуществляется презафазивательного предоставляется презафазивательного предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется предоставляется при поставляется предоставляется при поставляется предоставляется при поставляется предоставляется п

Готоность компаса к работо — через 1 чим писа-якаючения писания Погрешность на пожаза с се компасного курса Послениражная опиебка Температурный режим пайны игрегатов Высотность Количество издвочениях сказа-телей HorpeGineman Monapokits — ne floater 85 am Objunit pes apperation — 13 ac

МАГНИТИЫЙ ДАГЧИК ВДК-3 МЛИ **ВДК**-65

Опредствення будательня дальная дамог (а. с. до мощью датчика ПЛК з (ПЛК 15) основано за се подкожании свойства матигла порвентирено да се подкожании свойства матигла порвентирено да се подкожании свойства матигла оберпцияма Батагодаря малому влиянию матиглима свойствення дамог да

Особимее данные загона ВДК 3

Попреблечая компость не бакее 3 он пределения пределения не бакее 3 он пределения да пределения да пред гамания поста повет п

FOR OFFICIAL USE ONLY

Девиниванне устройство позволяет выбирать полукругоную девившию до 15°.
Вес датчика не более 3 кс.

EMPOCKORMSTCKHR AFPERAT

Пиросвоимческий агрегат служит. для осреднения показавий магнитиоти датямка дистанционнего то-роматиятного компаса и являет, я датником, кур а при развърства сам лета.

Напражение встоямием пола-ния электрических цепей 2° в ; 10 х двя цепей постоянного года, 36 в ± 10% при пастоте 400 гм ± 10% двя цепей переменного тода Tager a guaranteer tente 11. or \$50 go =60°C с дорость, примения — с сови увазателя — с и — являсь пооб яновае соста подния — не менее 20 град сек

Carlon to Change at 1, 1000 control of the Carlon of the C

усилитель дгмк з

илитель дистанционн го гиромагнитного компа-а служит для управления индукционным двигат-лем гир к копического вгрегата.

27 a ±10% две исли постоянного года и 36 a ±10° ± при частоте 400 ги ±10° м тая цели персменного тока

іли інтания (15595) Тіл форматора и трансформат ров магмятного усилятеля — 10 ам для питания обмоток начальной додматичная «тран-форматоро» магнятично кон-тителя Направение чувствательности 50 на Скорость коррекции при изме-мения входиого напряжения от 300 не до 10 г

УКАЗАТЕЛЬ ДГМК-3

Bec scuttered

Указатель УГК 1 (фиг. 132) установлен на при-бораой доске против левого летчика и служит для показакия компасного курса и отсчата углен раз ворого самолета.

ne Come 1°,25



Фиг. 132. Указатель ДГМК-3

СОБЛИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

В сое выпятельной коробке сосредоточены электри-жие соединения различных агрегатов дистанцион-гиромагнитного компаса.
 Вес поединительной коробки не более 0,55 кс.

кнопка согласования

Кнопка согласования типа 5-КС предназначена для коренного согласования показаний указателей с «казаниями магнитного датчика при включения рибора

РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ АГРЕГАТОВ ДГМК-3

Магнитный датчик ПДК-3 (ПДК-45) установлен правой консоли крыла между первюрами № 18 и



Фиг. 133. Установка датчика ПДК-3 (или ПДК-45) в правой консоли крыяв.

19. на кронштейне. Подміл в датчику осуществляет-я через люк в верхней общивие крыла (фит. 133). Гироагретат и усмінтель расположення в кабине ра-циста на кронштейне под левым столиком (фит. 134). Креднение гироагретата к кронштейну осуществляет-ся вытамы через произдации из текстолита.

Усилитель установлен во специальной амортиза-ционной раме, которая винтами крепнитея к крои-штейну. Указатель помещен на приборную доску кабины



Фиг. 134. Установка гироагрегата и услитело ДГМК 3 в кабине радиста (вод столом).

I гироагрегат, 2 усилитель

Соединительная коробка установлена в кабине радиста под левым столиком на степке шпангоута № 8

под гироагрегатом. Соединительная коробка крепится к стенке чилан



Фиг. 135. Установка указатели и инонки согласован ДГМК-3 на левой части приборной доски летчиков.

— квалень ПТМК-3, 2 межна сельнования, 4- ма затель скорости № 6-0 / нестью постью ВД-10 5-АГК-47Б, 6-париочета ВР-10: 7-креп залючения стехноочеститсях, 3- межнизм стехноочестителя

Киовка согласования паходится на левой панесы приборной доски летизков рядом с указателем УГК-1 (фит. 135). На правой панели доски имеется дубли-рующая кнопка.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЯ ГИРОСКОПИЧЕСКИЯ ПОЛУКОМПАС ГПК-48*

На приборной доске против левого и правого летчиков установлены два гирополукомпаса ГПК-48 (фиг. 186). Электрический гироскопический полукомпас ГПК-48 предназначается для указания курса са-

• По мере выработии ресурса ГПК-48 заменяется на ГПК-52.

чолета и выполнения точных разворотов на требу-смое компчество градусов.

Основное отличие гирополукомпаса от нагвитвого компаса состоит в точ, что он не имеет постоявной направляющей магинтной силы, т. е. при помощи одного гирополукомпаса некочножное определять курс самонета.

Однамо ввиду ряда недостатков нагвитието ком-паса (увъечение картушкия изидостью, креновая де-нация, выимне центробенного услорения, счирчая помортная опинова 1 ПТК-48 в слепых маршуттных пометах и точных разворотах, будун согладовая с помазвиямия магинтиого компаса, включес осласовая постоями възгладителенного пристранстве—то постоями възгладителенного пространстве—то предоста сохрания пенсуенным в пространстве—то правлению оси собственного вращения.



Фиг. 138. Гироволук

Отклонение самолета от заданного курса оцента вается положением картушки, укреплениям на эгрот кальной рамее твроскога, относительно индо са та корпусе прибора. В приборе направляющем час интной силы, приводящей ось собственного вращенах гироскога к магинтиону мерадивану, его пожадания время от времения необходимо сличать в корректиры вать по показаниям магинтного компаса или раде-компаса.

вать по показальня элементом гироволукомпаса. Чукствительным элементом гироволукомпаса. ПК-48 валяется свободный гироквов, ота врамения-которого расположена горкозетально. Гироулся представляет стобой электрический гиро-котор, заключенный в монух, выпланицийся внутрен-ней рамкой каравного водисса. (гиромогор) рабо-

правлять ов, пока картушка не сталет на заданный курк. Резерретирование гироснова происходит при выписания руколтин на соби. Для оправления посмення при для оправления посмення гироузав в прибор вощим сигосатический показится курком правления выеза, при резерретировании гироснома этот неужим котомет.

мест. ой стороне прибора выестся пруглое окно, коменьется экрая с выреком для шкаль виным на нем индексом. Окно закрыто

стедами.


Патамие прибора исуществляется грезфазими перазенным голов ваврешением 36 в и частотой 400 гм,
поторый вырабатныет преобразоватия 177-2001.

В возграсное саномета ПК-46 но фит. 46 показавым повищии 10-401 и 10-404.

Защита пеней патамих ПК-46 оссмествлена при
помоща висти ПК-11, установлениях на шитке веременямот тока в кабене радаета и «б-чичненных трафаретим «ГПК-48. Лемай. Правый» (см. фит. 71)

Committee Transmit	MK-40
fletanse	триафазный ток невращением 36 г ири честоте 400 га
lorseficemen mummocre	12 44
Чемент внервая вегора	2.0 semeent
Числе обпротов ротора	21 000-22 000 of m
Кинетический момент	4500 NEMERK
Hotodac policiu	не ограничен
Геограгурний питереал -	of +50 no ~60° (

Над приборной досной, по оси симметрии, установ-ви вомпас КИ-12 (фиг. 137). Компас крепится к рошитейну, который в свою очередь крепится к поизому перемету



Aur. 127 Kannas KH-12.

ыс сероніт двя спрадолення і выдерживання ше пуро симолить Компас пачет картунку, пава в сецифання пуро 20. статоров прострадительно по партунке простраду прострадительно по партунке простраду прострадительно пропиту ста-турник. Стато пироса правутнями со-

FOR OFFICIAL USE ONLY

ОП выпукло-вогнутую линау, вследствие чего кар-гушка вадна несколько увеличенной. Для подсвета шкалы компаса в корпусе прибора смонтировава на специальном патроне лампа (см. позицию 1030 на фит. 24). Лампочка подсвета ком-паса питается от бортовой сетна самолет в выпочает-ся при помощи двужштырькового штепсельного разъ-

Основные данные компаса КИ	•••
Инструментально-пикальная погреш- ность	± 1*
Угол застоя картушки (без постуки-	1°
Угол увлечения картушки при угло- вой скорости 18° в секунду:	
при температуре 4 20 и +50° С	не более 10°
при температуре 60° С	35*
Время успокоения	не более 17 сек.

Компас сохрамяет работоснособность при кренс 17° в любом направлении Все компас 300° г. При отсете курса по КИ-12 необходимо выключить асклуюобо дек стоко кабины летчиков, влияющий на помадания компаса.

ТЕРМОМЕТР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ТУЗ-48

На правом щитке приборной доски установлен термометр ТУЭ-48 (фит. 138).



Унифицированный электрический термометр ТУЭ-46 предназначается для дистанционного измерения температуры окружающего воздуха. В комплект ТУЭ-46 входят:

В электроскеме самолета ТУЗ-48 маружного воздуха показам на фит. 47 (полиция 10-824).
Закрита центи питания прибора осущиествлена латонатом замилита сети АЗС-2, установлениям на ЦРЩ радиста и слабовяниям трафором «Термометры». Автонат защити одновременно вълленств выдлючате-

Термометр сопротивления ТУЭ-48 работает от источника питания постоянного тока напряжением 27 в ± 2,7 ч.

Температурный интервал внешней среды, в кото-й работает термометр сопротивления:

			•		•			
измерителя								ot —60 40 +50°C
приемника								ot —70 ao +150° C

Днапазон измерения температур от -70 до +150° С. Рабочий днапазон от --40 до +130° С. Цена деления шкалы 10° С. Погрещность комплекта:

Температура окружающей среды в °С	÷20 ± 5	-1-50 ± 5	-60 ± 5
florрешность прибора в °C	±5	±7	±6

БОРТОВЫЕ АВИАЧАСЫ АЧХО

Над приборной доской, по оси симметрии, установ-лены часы АЧХО, снабмениме электрообогревателем. Питание осуществлено через АЗС-5, установленный на шихтев аккумулиторов (см. фит. 18). Полный завод пружины обеспечивает работу меха-низма на восемь стулк, по для сохранения развомер-ного натвжения пружины часы рекомендуется заво-лить каждые пять суток. Конструкция часов позволяет по мере надобности включать счет времени полета (левая кнопка) и се кундомер (правая кнопка). Точность хода часов АЧХО при нормальной гемпе-ратуре —1 мин в сутки, а при температуре от ;50 до —60° С (с включением обогрева) —3 мин з сутки.

Крепление часов к щитку осуществляется скобой и двумя винтами.

SOPTOBME ABNAHACM ABPM

В правой части кабины радиста, на передней стенке, над рабоним столом установлены часы АВР-М. Часовой неканизи инжес секундомер и завод на восемь суток. Заводат часы путем вращения ободка часов против часовой стрелке долостое. При вытигивании ободка иссем междиным завода переключается на перевод ссеби междиным завода переключается на перевод.

стрелок.
Точность хода при нормальной температуре ± 1 мин. в сутки.

2. СХЕМА ПИТАНИЯ АНЕРОИДНО-**МЕМБРАННЫХ ПРИБОРОВ**

Питание указателей скорости, вмоотм, вармометров и бароспидографа осуществлено на самолете от двух приемимное воздушных давлений ПВД-6М и боргового высадка ТП-156 (фит. 139).

Дипамические проводки обоях приеминись выполнены разлению и незавлению друг от друга вытакта два указатели скорости. От правого приеминия рабо-

тает указатель скорости правого легчина и от лево-го — указатель скорости левого легчина. При выходе из строи ПВД-ФМ витивно указатели скорости левого легчика возвет быть вереключено на заврийную систему.

При выходе из строи приенников ПВД-6М стати ческая проводка может быть переключены на аварий

При выходе из строи приемников ПВД 6М стати ческая проводка может бътка переключей ва вваряйной системи. В качестве вваряйной системи статического два лежив на самолете имеется резервявай витурифомгляжный приемник статического двалежня, вымеули мый к шпанготу № 21 под полом, окало вравот с за денья. Переключение остатурителем в предостатурителем остатурителем остатурителем остатурителем остатурителем объекта о

из трубок Айгий 6 х 4 жи.

Статический трубокоровод окранием в серый двет,
инвамический трубокоровод окранием ПВД с проволкой выполнены дюригования виданганы.


На участко от мачты по приборной доски легчимия
проводка крепити к конструкции самолета при помощи комутчов.

Для защиты от обежденения приемники ПВД-6М и
ПП-156 мнеот в слоей поиструкции вместрообогревательные элементы. Патлаше заектрообогревательные элементы.

Для замичения патлаше сагужит выключатель В-45.

Для включения витании служит выключатели В-45, установленные на верхием электропитые легчинов и спабленные соответствующими трафарстами (см фиг. 64).


фыт. 64).
Видиочние системы электропострена имптролирует-ся при помощи сигнальных дами СЛВ.51 (32-75) и 13-720), помощенных на электропитии пад переда-истелных Загорацию замы при имплетии книже (13-729 и 13-720) укламност на памичит токо и всем обогрена.
Защите пени электропострина осуществляется с на-новало трак датомостом замичи АЗС.5, устаниван-ных на ЦРЩ радоста.



АЗС установлены в группе автоматов, обслужива ющих агрегаты отопления, и снабжены трафарстами «ПВД правое», «ПВД левое» и «Обогрев ТП-156»



Фиг. 140. Приемник воздушного давления ПВД-6М



Фиг. 141. Установка мачты приемии давлении ПВД-вм. 1-приемники ПВД-6М; 2-шдейфовая актенна АРК-5.

3. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ГИРОСКОПИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

ПРИБОРОВ

Гироскопические приборы, установлениме на самолете, по типу питания делятся на две группы. Авиаторизонты АТК-47Б, гироскопические получение компасы ГПК-48 и дистанционный гирокатинтый компас ДГМК-3 инкеот электрическую систему питания гироскоп. Источником их питания вывлеста тражфавный переменный ток напражением 36 и частогой 400 гм, вырабатываемый преобразовательем ПТ-200Ц (см. фит. 46).

Тироскопические агреаты автупляюта АП-45 и указатель поворогов УП-2 имеют плевматическую си

стему питания і проскопа. Источивком витавши за илется сжатый воздух от наддува двятителей, а ври-ильно оборотах двятателей — вакуум на всасывална На мальк оборотах двятателей — вакуум на всасывална на мальк оборотах двятателей — вакуум на всасывална на мальк оборотах двятателей в рубов между дроссанной засловной в завлечателем Ротор грорскога, выполненный в вяде воздуняюй гурбины, вращается от деяжения воздуха з преборе-создаваемого перегадом двятения воздуха з преборе-создаваемого перегадом двятения воздуха з преборе-создаваемого перегадом двятения воздуха з предоре-перателей — двятения перекори (перекори и деяжения преможения (перекори и деяжения размения (перекори и деяжения размения (перекори и деяжения) — двятения и деяжения двятения и деяжения двятения и деяжения двятения и деяжения и деяжения на преможения в деяжения на преможения в деяжения на преможения в деяжения на преможения в деяжения на преможения в деяжения на преможения в деяжения на преможения в деяжения на преможения в деяжения на преможения деяжения на преможения в деяжения на преможения на преможения в деяжения на преможения в

коллектор.

Линия нагнетания подведена к входямы штумсрам гароприборов.

Выходьны штумсра гироприборов соединены трубогроводом с полостью пакуума. Эта дляния вывильных заборных пакумскам болок донагальных выпользоватим клапана.

Линии пакто-тания от обогу полазулей соединеных форменах клапана.

Линии пакто-тания от обогу полазулей соединеных форменах прубокруми.

Линии пакум от обогу полазулей (ажмет учены даму в том прубокруми.)

Линии пакум от обогу полазулей (ажмет учены даму прубокруми.)

Линии пеработающего длягателя автоматиче перекрываются обрагимым клапанами.

При повышенном дакумень в автоматим нагнетатия диник воздуха регулатором даждения сбрасивам.


В комплект питания пирь компческих провором.

В комплект питания спрок копических просторов положент на претультора давления, паделения, паделения под потем обративам к также под потем обративам к также под потем обративам к также под потем обративам к также под потем обративам клапамом, к которому пресстанитуще с обративам клапамом, к которому пресстанитуще с обративам клапамом, к которому пресстанитуще с обративам клапамом, к которому пресстанитуще с обративам клапамом, к которому пресстанитуще с обративам клапамом, к которому пресстанитуще с обративам клапамом, к которому пресстанитуще с обративам клапамом, к которому пресстанителя с также обративам клапамом, к которому пресстанителя с также обративам клапамом, к которому пресстанителя с также обративам клапамом, к которому пресстанителя с также обративам клапамом, к которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам клапамом, к которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам которому престанителя с также обративам с также обративам с также обративам с также обративам с также обративам с также обративам с также обрат

4. ПРИБОРЫ, КОИТРОЛИРУЮЩИЕ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЕЯ

Для контроля работы двигателей вримсиены двух-стрелочные приборы (один двухстрелочный прибор обслуживает два двигателя).

BAR CHICAGO



К группе приборов, контролирующих работу дви-гателей, отнесены также те приборы, которые контро-дируют топливную и масляную системы самолета В эту группу приборов входят:

Двухстрелочный мановакууммстр 2MB-18 (II) (давление наддува)	1	111 7.
Двухстрелочный тахометр 2ТЭЧ-1	ı	
Двухстрелочный манометр 29ДМУ 3	1	
Двухстрелочные манометры 2ЭДМУ-10 (для масла)	2	
Двухстрелочные термонетры 2ТУЭ-111 (для масла)	2	
Двухстрелочные термочетры 2ТЦТ-47 (для цилиндров)	2	
Указатели УПРН-1 положения стре- лок лимбов насосов НВ-82	2	
Указатели положения створок масли- раднатора УПЗ-48	2	
Бензиномеры СБЭС-1357	2	
Двухстрелочный маслонер МЭС-1107Б	1	

ДВУКСТРЕПОЧНЫЯ МАНОВАКУУММЕТР 248-16(1) Мановакуумметр 2MB-18 (11) (фиг. 14-3) предназначен для измерения абсолютного давления воздуха в системо наддува двигателей и рассчитан для одно веременного обеда живания двях двигателей. В корпусе 2MB-18 (11) смонтированы два самосто ятельных прибора, работающих независимо один от другого. Каждый прибор имеет скою стретку. Шикала общая для обекк стрелок.

Шикала прибора соответствению диапаюму измерений имеет граздупровку от 300 до 1800 мм рг. ст. оцифровкой через каждые 200 мм рг. ст. с и свеной одного деления 200 мм рг. ст. ст. На стекле прибора против деления 1250 мм рт. ст. На насесная красила муста, указывающая максимально допустимое рабочее дваленно наддува.



Фиг. 143. Двухстрелочный мановакуумметр 2 МВ-18(11).

Все цифры и деления шкалы, а также стрелки при-бора покрыты съетящейся массой временного дей-ствия.

Действие прибора основано на измерении упрутих леформаций мембраны энероидлюй коробки, измена-кощихся в завысимости от изменения дваления над-

Леформация чембраны преобразуется при позвощи множительно-передагочного межанизма в движение стредки указателя. Допустичне потрешности показамий прибора при пормальной температуре составляют

при	H310CHCHHA 4								± 15	4.8	pr.	cı
٠					1 100				. 10		٠.	
			1500		18(4)				- 15			
Нa	Вес прибор Прибор им- приборной итов.	T	коря	пъс фл	дна анце	u,	n-M ipir	80 IHY	N.H. H. NJIH-W	×P:	THE	TC1

виитов.

Соединение прибора со всахываеващими патрубва ми двигателей выполнент трубвами двигателей выполнент трубвами пантателей выполнент трубварительного прибора имеют изданей «Правый двигатель» и трубвами двигательного пременения изданей сигательного пробора имеют изданей сигательного пробото правого спектовного полето правого спектовного полето пантателей и

ДВУХСТРЕЛОЧНЫЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТАХОМЕТР 2ТЭЧ 1

Тахометр 2ТЭЧ 1 (фр. 144) предназначен для м прерывного показания числа оборотов з минуту глав иму валов двух двигателей.



Фиг. 144. Двухстрелочный тахонетр 2ТЭЧ-1.

THE STATE OF

FOR OFFICIAL HISE ONLY


Магнитное поле, создаваемое этим узлом, откло-няет чувствительный авемент, в внесте с или и стрел ку изверитска проворшковально оборотам давитель. Погрешность показыний прифора при пормальной гентературе не должим презмешать.

-	-		500	80	1000	06/wax	±35 of	l/mm
	•		1000	٠	3800		: 25	•
					4000		± 40	•
Темпер	ратурима	pex		при	r vpa	or +5	0 до ∙-	60″

Температурный режим прибора от +50 до -60° с Вос виворитал 850 г. Вес датчика 1600 г. Датчик таковетра установлен мелосредственно на зактатам. Измертиталь вмеет корпус диаметром 80 жм с флан-цем и крепител в приборной дески при помощи че-тирет вышто. Электропроводка от датчика к измерителю подо-сливиется на вадием торив корпуса посредством дву-стититарьковых штепесаными различию, обозначен ими дифрама «1» и «2». Питамия от выещието меточника прибор не требует В электростве савожеть такометр 2Т.341.1 показал-на фит. 48 (полиция 10.47.3).

ДВУЯСТРЕЛОЧНЫЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЯ ДИСТАНЦИОННЫЯ МАНОМЕТР 29ДМУ-3

Манометр 2ЭДМУ-3 (фиг. 145) предназначен для имерения давления бензина в питающем топливном трубопроводе у шеляового фильтра.



фиг. 145 Установа двухстралочинго 25ДМУ-3 на цинтральной части прибиј летишко (в цинтре спинка)

Прибор обслужнает одинаровенно два двигатсяя. Комплект врибора соготя из двух приеминков и одного двужстрелогичного указател в корпусе указа-теле смонтировами два спасот двутего. Калдый вы работающих вызывается одного двутего. Калдый вы сервена отвестита и прибора. Правам указательно одного двутего. Калдый вы сервена отвестита и превому. Правам шихая и сервена отвестита и превому. Двитатом и девах — "Шпамы указательно се 0 до 3 жубела" с оцифровкой чары превому. В превому при при двитатом превому превому превому превому превом превому превому превом превому прев

Лействие прибора ссновано на изменении сопро-няления электрической цепи в зависимости от изме-нечного давления топлина. Чувствительным элекситом приемника влаяется, клуругая мембрана, испоринимающая давление поли-на и своей деформацией меняющая положение поди-та потенциометре.

а потенциометре.

Изменение силы тока в электрических цепях, социниющих приемник с указателем, отмечается
грелкой указателя.

Система питается от сети постоянного тока напрякением 27 м.

грежной указателя.

Система питается от сеги постоянного тока напряжением 27 в

Питрешности кожазаний прибора при нормальной
чиратуре не превышают ±3%.

Приемник манометра выстройнает кратковремен
чагрузку да 10 кг/сж.

Приемник мутановлений в гондолах правого и де
дантателей на пипанточте № 1 и кажуый соедитруком с питающим бенгопроводом.

Указатель вмест корпус гламетром 30 мм и крепит
чая приборной доске посредством стандартного
ченкого кольца.

Анактроную к јуказатель подсоединяется по
саством двух грештврыковых штепесьных разъ
чов на задим горие корпуса.

На вистром с самерета манометр 20ДМУ-3 по
зацияты сеги АЗС-2, установленным на ЦРЩ

разкога притме «Приборы» и снабкоенным трафа
разкога пупис «Приборы» и снабкоенным трафа
разкога пупис «Приборы» и снабкоенным трафа
разкога пупис «Приборы» и снабкоенным трафа
зацияты оденомных разърменных надаженом «Манометр бензина». Автомат защиты одно
временно является выключателем прибора.

ДВУХСТРЕЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ МАНОМЕТР 2ЭДМУ-

На приборной доске установлены два двухстрелочних манометра 29ДМУ-10 (фиг. 146). Оба предначачены для измерения дальсияя масла. Один из ими имеряет дваления масла. Один из ими имеряет дваление в мастерали заднего маслонасо-са и другой — переднего. На доске под указателями имеются соответствующие трафареты — «Задние маслонасосы», «Передние маслонасосы», «Передние маслонасосы».



Фиг. 146. Двухстрелочный нанометр 29ДМУ-10

Каждый комплект состоит из двух приемников (один для правого и другой для левого двигателя) и одного двухстрелочного указателя.

Шкалы указателей соответственно диапазону измерений имеют доления от 0 до 10 же/см² с цевой одного деления 1 же/см² и оцифровкой 0, 3, 5, 7 и 10 Принцип действия, конструктивное и внешнее оформаение манометра 29ДМУ-10 аналогичны манометру 29ДМУ-3. Прибор питается от сети постоянного тока напряжением 27 в Общий потребляемый 7 к 0, 2 а. Прибор работах т в диапазоне температур от ±50 до −60° С.

ДВУХСТРЕЛОЧНЫЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТЕРМОМЕТР 2ТУЭ-111

На приборной доске установлены два двухстредоч ных термометра 2ТУЭ-111 (фиг. 147). Оба предна значены для измерения температуры масла. Один из



Фиг. 147. Двухстрелочный термо метр 21УЭ-111.

На стекле указателя температуры входящего мас-а намесены красные метки против делений 90° С и

на съсъейе для поделя поделението маса и прогня деления 125 С. указавлающие массинально зарустимую рабочую температуру маста даятителя. Пействая приму регоменаю на задентила даектуримеского сопротивления соботки пригистия в заден имости от възерь мой температуры. Въменение силы тома в местирических вених, соденияющих върмения у задателено, ответается гредові указателено. Ста ста пестопиното тома наприститура причината по в подага може в вые
рений от 10 го з 30° С. В подага може в вые
рений от 10 го з 30° С. В подага може в вые
рений от 10 го з 30° С. В подага може в вые
рений от 10 го з 30° С. В подага може в вые
рений от 10 го з 30° С. В подага може в вые
рений от 10 го з 30° С. В подага може в вые
рений от 10 го з 30° С. В подага може в вые
дання подага по подага по подага по с з
данения подага по подага по подосединет в
данения на при к реную. В доста по 13° С. В
данета на при к реную. В доста по 13° С. В
данета на при к реную. В доста по 13° С. В
данета на пред бато по подосединет в
данета на песий пота на тром не Права 21° С. В На
места на при в при в При по 13° С. В На
места на при к реную. В доста по 13° С. В
данета на песий пота на тром не пред 21° С. В На
места на при в при в При по 13° С. В На
места на при в при в При по 13° С. В На
места на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения по при по 13° С. В 11° С. В
места на задения по при по при 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при по 13° С. В 11° С. В
места на задения на при 13° С. В 11° С. В
места на задения на при 13° С. В 11° С. В
места на задения на при 13° С. В 11° С. В
места на задения на при 13° С. В
места на задения на при 13° С. В 11° С. В
места на задения на при 13° С. В
места на за

На приборной доске установлены два двух достимах термомегра ZTIII 17 (фит. 185). Оба пистим начина и въмернова температуры головок шилидров двигателей. Одан и тога из крептом и приборном двигателем други путой паленира № 6 (под измерителям) на доске имемися женветствум шие трафареты).



Our 146 Anyscrpmanungh ung 2TMT-47

Каждый комплект состоит из дачх термоваю с вро-водами и одного двухстредочного извертеля. В корпусе изверятеля смоитировамы двя свяюстов-тельных приборе, работающит месаментива одно от другого, каждый из них ичеет свою продуга стрелку.

Правая шкала и стрельа относятся к правому двигатамов в левая — соответственно в левому.

Півдая виморителя насег досенно по до
300°C с опофроносі чере калдае пот — 50 до
4300°C с опофроносі чере калдае пот Ст с ценов
Півда виморителя против деленка 250°С наве
прастав притива против деленка 250°С наве
прастав притива против деленка 250°С наве
праставую рабокую температую голоков шляниров
Пестване прибора основано на вънерення эмектро
завижувана Самы, вообудащеной тернопара и завикащей от степен нагрева тернопары.
Приемпиятель прибора дви деленка за
правитель притива предобрат при
Мимертелен и възвется
правительной притива
по притива предобрат при нормальной
по
Петания от въещено постветно
по притива
по на притива
по притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива
по на притива

ИКОНДИКТИНД ВИМОЗРИЧЕНИЯ С ВОВМИК ВИМЭЖОЛОЙ ФЕТАКАХ

На прибарной докаой легинова, права и слева от часле, установлени два укравтеля УПП I фит 149), предвазываемные два укразания положе ная стреме, явибъм весоко ПВ-82. Правый указа-тель отвосится к правому двигателю и левый соответ-ственно к левому.
К вклай вомплект состоят из одного датчика и од-ного украятеле.
Действее прибара основано на электрической связи-кольшевого потенциометра датчика с матинговлектри ческим догометром указателя.



Our. 168. Manaren. MRP H-1 man-menta erpenen un année maceca

Датчик запревлен на насосе 118-82. Певеден: детчика соединен тигой с выполните регулитора ввосса РС-54М, на котерон на серения динбе. В записимости от по-

Section Y

разримен ма! соответстующий угол стрелку указа-ти. В предуст об тем проградирована в градусах угла поворота стрелкі от О до 120°, имеет оцифровку верез мадиле 20° и неи уодного деления 5°. Прибор питаетка от сеги постоянного тока мапря-жением 27° в потребляет ток не более 110 мм. Погрешности показаний прибора не превышают 1-3°.

Погрешности повазавали од 15.3.

Температурный режим работы прибора: для указателя от +50 до -60° С. для датчика от +80 до
-60° С.
Вес датчика 30° с.
Указатель имет корпус диаметром 60 мм и крелитке из вилике при помощи стандартного крепежното кольца.

интъв на щатке при помощи стандартного крепежно-то кольца.

Эмектропронодъв к ужалателю подсоединнетея по-стантичнъркового шепессъвного разъежда В заседием торще корпуса.

В алектростеме самътеля ижалатели УПРН-1 пока-нам на фит 48 (полици 10-867 и 10-868).

Защита цели питания халателе УПРН-1 осуще-сталена автоматом защиты сети АЗС-2, установлен-ным на ПРПИ радиста и скабженням трафаретом 4Ужалатель стрелок регулягоров сместь. Автомат за-щить одновременно является выключателем прибо-ров.

БЕНЗИНОМЕР СБЭС-1357

Суммирующий электрический дистанционный бен-иномер СБЭС-1357 с сигнализацией 200-литрового-статка (фиг. 150) служит для измерения комичеста-поллина, имеющетка на болгу самолета, в литрах



Фиг. 150. Бензиномеры СБЭС-1357 жевой и правой групп баков

На самолете имеется два комплекта бензиномеров ля правой и левой групп топливных баков. В комплект каждого бениномера вкодат указатель семчальной дампой и два датчика. Указатели и сигнальные лампы 200-литрового стата семплекта семплекта приборной доске и семплекта семп

остатка бензина установлены на кабине летчиков.

Датчики установлены на баках № 1 и 4 каждой

руппы. Имеренне количества бензина в баке основано на правицие преобразования измеряемой неэлектриче-ской воличим — количества бензина — в электриче-скую, имеряемую прибором. Дви такого преобразования служат датчики рес-статию воздаваюююто типа, установленные в топлив-

аквя. митромзмерительным прибором является магин-итромяский логометр, который имеет две по-

движные рамки, расположенные под некоторым углом относительно друг друга и вращающиеся под воздействием матигитого поля под ком держим местью укреплена стрым бензина и через систему рычатов передает свое положение получку, перемещающему перемещающему в коритуе дат.

чика.
При перемещении ползунка изменяется сопротив-ление, проектолит перераспределение тока в рамках потометра, что вызывает соответствующее отклоне ние подвижной части логометра, передлющеем

МАСЛОМЕР МЭС-1107Б

Двухстрелочный электрический дистанционный масломер со светоной сигнализацией МЭС-1107Б (фиг. 151) служит для измерения в лиграх количе-ства масла в маслюбаках и сигнализации 40-литро ного остатка в каждом маслобаке.



Фиг. 151. Маслонер МЭС-1107Б.

Комплект прибора состоит из двух датчиков, одного указается и двух сигнальных лаип. В корпусе указается соситированы пав с амостоетсьмых пры-бора, работающих независимо один от другого. Пра-вая шкаля и стремка отностятс и маслобаку правого дантателя и мевая соответственно к левому.

Принцип действия прибора зналогичен СБ-№ и основан на измерении магинговдекричека в массо-метром подожения инвалогическа в массо-баке, связанного с педтинком ресестата. Прибор месте с сигнальными дамилым установлечна правом боргу кабини дегчисов. В электроксеме с замостата маслочер показан на фит 48 (помици 010-848)

Защила ценна питания масломера окумествлена автоматом защиты если АЗС 2, установлениям на ПРЩ радиста в группе «Приборы» и связаненням графаретом «Масломателем прибърка менно из песта въвставета, прибърка

5. АВТОПИЛОТ АП-45


Писвмогидрахинческий автоплено MI 15 уряг 1520 предпазначен для стаблянации съявлена върем слемя в прямланиеймом геопринальном въдете При водлействия съетом за соответствивние възена праваления можно примянь риза поливенствивности възена примяние, плеский разворит и въраж — Автопилот можно размедить на тре масте чля стабление възгление поливенский празмедить на тре масте чля стабление възгление увствительная часть постоят из следующих основ нах влементов автомата продольной и поперечных стабили зации, автомата курсовой стабилизации, пневмонете

писвореле. Для питания гироскопических агретатов автопы-га на самолете смонтирована писвмосистема нагвета или с забором воздуха от двигателя. (см. раздел. 1 гд. IV «Система питания гироскопических приборов-

летом. Планидъв рудевых машинок мерез гидровгретат получают питание от гидравлянской системы авто пилота, которов вядяется составной мастью общека молетной гидравлической системы. (см. гл. 17 «Е» дроваютила система самодета» в линге. 11 давного Технического описания).


Следящия системи состоит из трасовой вроподъм, соединализей штоки изликаров с развижани на внои тажном кронштейне гирископических стабыли загоры (фит. 153).

(фит. 153). Для сведящей системы применяются стальные тро-см 7×7 ГОСТ 2172—43 дивметром. 1,8 мм, продо-менные по леной стороме фиозализа меря з кастем-рольков и текстолитовых маправликовых. Направляющее ролями сутановлены на правом борту фиозелика между шпантоутами № 3 и 4, на ж-ном борту фиозелика между шпантоутами № 3 и 4, на ж-тажее на шпантоутах № 7 и 8.



Ролики, поворачиваясь, открывают на соответствующие углы распределительные коллекторы c соплами.


РАСПОЛОЖЕНИЕ АГРЕГАТОВ НА САМОЛЕТЕ Автомат курсовой стабилилиции и изголат придоле-ной и поперечной стабилилации устанавливаются на



I гироскопический автомат стабилизации, 2 ручка включения блока рулевых машинок, J- краи включения 5 руковтив врама включения 5 руковтив врама включения


СИСТЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОПИЛОТА

Пля включения автоннога надо открыть крав гидросистемы автоннога. 1, а затем открыть крав из блоке рузевым машинов, при помощи ручку аключ-ния рузевых машинов. Ручка включения рузевых машинов связана с кра ном на блоке рудевых машинов при помощи троса




7×7 ГОСТ 2172—43 диамстром 1,8 мм. На краи ру-левой машинки установлен маковнок диаметром 50 мм. Между шпактоутани № 8 и 10 в системе управления включены тандеры. Тросы проложены через систему направляющих роликов, которые уста-новлены на шпантоутах № 11, 7, 5.

омого уучены вышемо з боле ручены чашимом з очности вырам выпочения гваросствена изгользования с доставляют выпочения в неизведения неизведения неизведения неизведения неизведения неизведения неизведения неизведения неизведен



OCHOBIUM MPLIATOL



В вентре синика гнаровгрегат автопнота АП-45 и трубопроводы к нему



Пневмореле управляет золотниками гидроагрегата, которые регулируют поток жидкости, поступающей посторые регулируют поток жидкости, поступающей подменя из гидросистемы самолета в сиоловые цилиндры русквых жишинок.

Штожи ружевых жишинок, персдвигаясь, соответствующих образом отклоняют органы управление по лета.

менто до приближения самолета к исходному поло-по мере приближения самолета к исходному поло-жению следящая тросовая система возвращает вле-менты гироскопических стабилизаторов также в исходное положение

ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ

Основные дрегаты

Автоматы профольно-поперечной и карровой стабизазащим въязнотся чувствительным зементом вятопялота. Это гироскопические приборы, которые реагаруют на отключение самолета относительно илскоста горязонта и продольной оси и пропорциональ
но их величине подавт через инеморска и аспотия
ковке устройство соотиетствующие импульсы испол
ительному органу — рускным машиных продольной
и поперечной самольными служит гироског авилаплинта АТП;

Чувствительным заементом автомата подольной
гологиза Остройска продольной образона и потречной самольными служит гироског авилачаствительным заементом автомата курсовой
стабленающим вязнечеся совобацый гироском пли гирополукомпас, который может керректироваться вруч
ную от диставционного магнитного компаса и радно
компаса.

атурот достановления объекта и редпускова и редпускова и пишевой стороне автомата курсовой стабилизати находятся:

а) окно, через которое видна картушка гироскова и картушка следящей системы:
б) кноика для аррегирования гироскова и установки его на повый курс;
в) кноика поворота для вращения картушки следящей системы и изменения курса связочета;
г) патрон, в котором находится дампа оквыше ния.

ния. Перед картушками проведена визирная нить, пока-навающая курс. Для аррегирования гироскопа необ-кодимо нажать кнопку, а для установки на инвый-курс.— поворачивать се в требуемую сторому, пока-жление задаваемого курса не станет против визир-ной нить. Для поворота самолета необходимо ара-щать кнопку влево или аправо в завичмести от за-

щать кнопку влево кли аправо в зависимости от за-лавного курс отверстак. Два больших — для подвода и отвода сжатого водуха "для питания гирокола и сописа следящей системи два малми — для присво-самиелия к ими пенеморого.

штелеста для поддода тока к дамне освеще-ние.

б) штепесаь для подвода тока к лампе окечиения;
в) маховичок с пробковым диском для прикоединения следящей системы прибора к роликам монтажного кронштейна.
При избыточном давлении воздуха 90 мм рт. ст. питавщем прибор, рогор вращается со скоростью около 11 000 об/мин. Кинетический момент его равен 1850 семеек.

1850 семеек. На лицевой стороне автомата продольной и попе-речной стаблянзации находятся: а) окно, через которое выдна сферическая шкала, икдекс-самолетик, картушка, указывающая наклон

продольной оси самълета, и инденсы следящей си-стемы,
б) кнопка управления поперечной стабилизацией,
в) кнопка высоты,
г) патрон, в котором накодится ламка освещения,
д) патрон с мапасной электроламной,
с) краткая инструкция по обращению с автома-том.

ал натрои с запасной ктехтроламной,
с) краткам инструкцию по обращению с автоматом.
Самолетик связан с гироскопом, ой может вопоразниваться относительно своего ветура, а также веремещаться вверх и внях по вертивальной прореданикаль Расположение самолетика отвессительно заникаль Расположение самолетика отвессительно заникаль и поверонного крема указывается на сферомеской накале ни (кек ом. связанным с роторо- гароскопа.
Утах накале ни (кек ом. связанным с роторо- гароскопа.
Утах накале поредений, от самоленые с отсеченивается по вертивальной шкале, связанной с горкам
тальной рамой гиро каз.

На задней степен находятся
а) шесть отверстий, ко отверстию с грава подводят
ся сказый воздух для питания ткроскопа в сопедстедящей системы, четире отверстив разов сихватдля присосримення к пам воздухникого реде, к верх
печко отверстию присосенняется грубспрома для от
вета отрабоганного воздуха.

б) шетоссять из подвода тока к ламие освещения
(см. полицаю 1036 на фит. 24).

п) два магонича съемней системы прибора к ръзывам
монтажного кроницейс системы прибора
к примагамного кроницейского

монтажного кроницейска с

FOR OFFICIAL USE GALT

дукционного влашана, поддерживающего постоянное давление месла в силовой части гларосистемы.
Ружење давликом — гларавлически месла в серетати, развивающим статоравлически месла в перетати, развивающим статоравлически месла перетати, развивающим статоравлически месла перетати, развивающим статорам перетати перетати перетати перетати перетати перетати перетати перетати с перетати перетат

Освоение давние

Останов работы

Температурный давлаюн работы

чуствательной частт

пидваамического агрегата

от 1.50 до

Потребления виждиност

температурный давлаюн работы

от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн работы

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от 1.50 до

температурный давлаюн от ot +50 go -35°C ot +50 go -60°C ot 1,5 go 2 s. c. 85 gz

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

(к фиг. 13, 18, 19, 24, 30, 32, 36, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 59, 61, 64, 65, 71 и 72)

й отсе- ка ная пульта	Ж пози- ции по схеме	Нанненование	Коли- чество	Ten	Ж устан ию чис чертежа
1		Кабина летчиков		_	
2	- 1	Кабина радиста	- 1		1 -
3		Кабина пассажиров	1		
4		Хвостовой отсек			
6	ł	Пентроплан			
7		Крыло	_ '		
8	i –	Гондола дангателя			
10	-	Прибориая доска летчиков	1 1		7701-500
010	-	Щиток масломеров	ı		7.707-0
11		Левый пульт летчика	1		7882-0
011	-	Штурвал левого летчика	1.5		-
12		Правый пульт летчика	- 1		7903-0
012	i –	Штурвал правого детчика	ı		_
13		Электрошиток летчиков	1 .		7304-0
14	i –	Радиощиток летчиков	1		7102-50
15	_	Центральный пульт летчиков	1 1		6510-0
16	-	Противообледенительный щиток в кабине зетчиков	1 ;		47903-160
17	-	Коробка комтакторон обогревателя кабины экипажа	1		7266-169
18	-	Шиток реле обогрева стекол	1 :	-	A7211-359
20	-	Щиток термометров воздуха, входящего в двигатели	1	-	06-1448
22	-	ЦРЩ постоянного тока радиста	1		7385-210; 7385-238
022		Силовой ЦРЩ постоянного тока в кабине радиста	1		7205-271
22A	-	Левая шина ЦРЩ радиста	1		' -
22 B	_	Правая шина ЦРЩ радиста	1	-	
02 2A, 6	-	Шины склового ЦРЩ радиста	2	-	-
24	-	Радионного радиста	1	-	7100-10
024	-	ЦРУ аккумуляторов	1		A7300-130
26	-	Доска с приборами контроля работы источников питания в набине радиста	וי	***	7386-336
026	-	Коробка регуляторов напряжения	1	-	7200-110
28	-	ЦРЩ переменного тока радиста	1	-	7305-300
28Д;	- 1	Шина однофазного переменного тока 115 г. 400 гц	1	-	· –
28Д,	-	То же	11	_	j -
20E	l –	Шина твежфарного переменного тока 36 с. 400 см	11	_	-

FOR	OFFICIAL	USE	ATMC

3	A SECTION OF THE PERSON OF THE	Housing repositing	Ko eec			THE	№ установочног чер:ежа
		Шина гретфарного переменного тока 36 м. 400 гч		ı	,	_	_
ME,	- 1			1			-
٠,	-	То же Распределительная коробка фюзетяма	i	1	i	-	7206-310
*	-	Влектронияток буфета		i		-	A7212-140
*	-	Шиток михова бортороводника		:			A7212-130
-	_	Шаток освещения пассажирской кабины		÷			A7206-40
71	1 -	Разветантельная поробка фары зевого крыла					7203-5
72	-	Разоствительная поробка фарм правито крыла		i		-	7 203 -27
74		Разветвительная норобка механизма триммера клеронов		,			7203-30
81	! -	HIPEL COMMON RESIDED ASSESSMENT AND THE PROPERTY OF THE PROPER		i			30-341
		HIPHI TORIONA HOMETO METATALIS		i			30-341
114	; _	Illens UPIU romanas ter eie anerenene		i		-	
B2B	i	Шика ПРШ чалы чравого дангателя	,	i	1	-	_
8	1 101	Acama resepator		i		FCP-6000A	На двигателе
ì	102	The assist resepator		,		-	To me
81	103	Пифференциальное реле левого (ече: атора		1		ДМР-400A	7202-300
82	104	Дифференциальные реле правого генерат с а				ДМР-400А	7202-300
024	105	3-отыный регулятор темию генератора				P-25AM	7208-110
G26	106	Этольный регулято правого генератора		i		P-25 A M	7208-110
81	107	Трансформатор учтойчивости левого генераторы		1		TC-9AM	7202-300
82	10.0	Тран форматов устойчивостя правого генератира				TC-9AM	7202-300
026	111	Комденсатор левино угольного регулятора		,		K6M-31	7208-110
026	112	Контенсатор правсто угольного регутитора				K6M-31	7208-110
	. 113	Балластное сопротналение левого генератора				6C-6000	90-472
ï	114	Балластите сощотвание правико генератора				8C-6000	30-472
26	115	Ампериотр левио генератира		1		A-1	7205-235
26	116	Амперметр повекто генератора				A-1	7 205-23 5
-	. 117	Шунт амперметра левого генератора				300 а, 50 мв	7202-300
82	116	Шант амперметра правого генератора				300 a, 50 me	7202-300
26	119	Выпларчатель невого генератора				2B-45	7205-235
28	120	Выя прчатель правого семератора				28-45	7205-235
35	121	Bushiwerp paancts				B-1	7205-235
-	122	Поповлючатель «Напряжение генератор сеть»				пп-45	7205-235
=	123	Переключатель «Напражение жев генератор прав генерате	ı.		1	ΠΠH-45	7205-235
-	124	Curnantan nauna ellpan reneparop ne padoraers			٠,	СЛЦ-51	7205-235
_	"		- 1		, 1	(красиая) РП-2	7202-300
81	126	Реле сигнализации отназа левого генератора	- 1		1	PП-2 PП-2	7202-300
	136	Реле сигнализации отказы правого генератора			1	12A-30	7208-0
-	127	Лечый амкунулятор	:		i '	12A-30	7208-0
_	130	Превый аккумулятог				PITA-200M	A 72 08-130
_	139	Релебиля поробил лекого аккумулитора				PITA-200M	A7208-130
_	130	Разейная неробка правого викумулятора	1		1	Tuna camo-	A7207-0
_	181	Росстка ассолронного питапия	į.			аета Ил-12	
		Релебиев перебил вырозранного питалия	1		:	РПА-200М	\ 7208-130
_	133		- 1		١.	300 a, 80 ms	A7208-130
•			- 1		١	300 a, 50 me	A7208-130
	194		- [A-1	720 5-235
_			Ţ		۱	2011H-46	7205-235
*		Поднатическа объекта-минуму на горо	- i		۱	2NNH-45	7205-235
22		Description of the state of the	- 1			28-45	7204-0

me à

Процентира	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 		
Ж установично череско	Ten	Kosm-	Намменование	№ пози- ции по	₩ отсе- ка нан пуяьта
7701-580	B-1	11	Вольтието летчиков	139	10
7205-225	СЛ11-51 (хрестая)	1 • 1	Сигнальная лампа «Левый генератор ис работает»	101	?6
A7316-179	TIO-1508	. 1	Основной преобразователь	0101	_
A7200-150	FICE-SEG	1	Резервный преобоваюватель	0102	
A7300-100	TIO-1500	1	Преобразователь питания стекол	0103	_
7205-266	2010H-45	t	Переключатель преобразователей	0104	28
7386-250	11T-200LL		Основной преобразователь	0105	
7200-250	11T-200U	1	Аварийный преобразователь	0106	-
7205-265	P.1-208		Реле включения основного преобразователя	0107	28
7285-265	P.1-208	1	Реле включения резервного преобразователя	0106	28
7286-265 7286-266	PII-25-5(-)	:	Реостат регулятора напряжения основного преобразовать за	0109	28 28
::WS-:NS	PH-25-540		Реле блокировки	0110	28
u	KUD-1		Реостат регулятора напряжения преобразователя стокол	0112	
7,96965	PII-6		Коробка переключения преобразователей Реде переключения преобразователей ПТ-20ИЦ	0112	28
73/5-260	СЛЦ-51 (красизи)	1	Пампа сигнализации работы резервного преоб, «зонателя	0114	28
نڌ 10€.	∃B-46	1.1	Вольтистр переменного тока	0115	28
17:365-365	HUH-12	1.1	Переключатель вольтметра переменного тока	0116	28
T : - 3-35	B(1-46	1	Вольтметр переменного тока	0117	28
د کا ر جائل	E/I-208	1 1 1	Реле включения преобразователя стекол	0118	28
:MS-26:	2008-45	1	Выключатель преобразователя ПТ-200Ц	0119	28
17.405-55 7204-0	DDH-45	1 ; !	Переключатель вольтметра 115 в	0120	28
1396-11	(111-51 (specuse)	11	Лампа сигнализации работы резервного преобразователя	0121	13
-	73K	1 1 ,	Разъемная колодка	0121a	-
30-619	III PIONI KANANIA	1	Розетка аэродромного литания переменного тока	0122	_
7.394-0	IIM-45	1	Переключатель зажигания	500	13
Operanea reae r\$60 n	CK3-2 (arp. 394) DD-3	1	Стартер и реле сцепления левого дингателя	501	8
A7211-139	46-A		Пиропатром 1-го огнетушителя Розетка 1-го огнетушителя	0501 0501a	-
ilgo annes	CKU-5	i	Ставтер и реак сцепления правого зангателя	502	- 8
Pear	(asp. 394)	•	Crapter a pear energy upasons tantatean	302	
6640-0	ND-3	1	Пиропатром 2-го огнетущителя	0502	-
A7211-110	48- K	1 .	Розетка 2-го огнетушителя	0502a	_
7202-300	KM-400.1	1	Контактор включения левого стартера	503	81
4	NU-2	ı	Пиропатрон 3-го огнетушителя	0503	-
A7281-110	48-K	ı.	Розетка 3-го огнетущителя	0503a	
7202-380 6400-0	KM-480A		Контактор включения правоти стартота	501	82
A7211-110	nn-3		Пиропатром 4-го огнетушителя	0504	
A/ZII-II	MC2-149A-1		Розетка 4-го огнетушителя	0504a	-
_	MI-IM	111	Концевой выключатель Мехакизм отхрытия клапана	0505	-
7206-0	DH-45M	111	Мехакизм открытия клапана Переключатель раскрутки стартера	0606 507	13
7304-0	DH-45M	1 11	Переключатель запуска и сцепления	508	13
7302-90	DK-45	1 11	Пусковой вибратор исвого денгателя	509	8
7300-00	ΠK-46	1 1 1	Пусковой вибратор правого двигателя	510	8
Res asserted	ME14T-2	1	Левое рабочее чагнето левого двигателя	511	
GH-4	nnn-45	1 1	Переключатель вварийного включения системы	0811	15
Oper manufacture	MEHT-2	1 1	Левое рабочее магнето правины цангателя	512	

16 242

No. Color Processes Pr	FUR OFFICIAL OCT CONTY										
1	200	***		Kozu-		№ установочного	Ka MZR	ции по	Наниенование	hom-	Ton
March Part	*7.64	CZ ANN								- '	:
0 00 00 00 00 00 00 00	15		Реле виличения деми сигналивации открытия клапана				18	559	Сигнальная дампа открытого положения заслоная девого пы	1 1	
	• 1					При двигателе	15	560	Сигнальная лампа открытого положения засложин превого	, 1 .	
March Transport control and a control an	10					Day serrates		ļ	пылефильтра		
19	• 1						8	561			BRZ-1WA-
1	•			1		6600-140-150	8	562	Koupenon amenovatent otkomtoto "onto account 120,00%;" Mile	1 '	BK2-140A
Bit-SM Bit-SM					BH-45M		1	1	фильтра правого зангателя		***
10					BH-45M			563	Термоконтакт пожарной сигнализации тевого двигате за		. ти
5.50 Research statement offseton state 1 98-506 000-0 8 56 Transcentage of the statement of				1			8	564	Термоконтакт пожарной сиснализации правого завтать ог	i	111
50	-		National Action Control of the Contr					1		,	
50	- 1	بلاة				6220-0	8	565	Гермоконтакт пожаркой синализация левого двяга: эн	•	TH
20 20 Remarks and management agreement from a descriptionary from the control of the contr	·	824				1		566	Terrorement nowadings currents statem transport than the	1	ти
Service for all transferred grant artest makes a basic recoverance of passion of the control o	#1	\$25	Контавтор включения двигателя насока флюгиромания леного		ic W-400T	7202-300	1 '	Son	I		
1					E-M4007	7000 200	8	567	Термоконтакт пожарной сигнализации левого звигателя	, 13	131
27	82	\$20	Контактор видочення дажгателя наска флюгирования правого		MM-400A	7202-300	I .			1 1	111
ABH-1		527			АВП-4	A7211-350		568	Гермоконтакт пожарной сителлизации правого двигате и	1 !	1
15 50 Neuros institutes and a control mater 1 10 10 10 10 10 10 10	i	529		1 1	ABIT-4	A7211-350	8	569	Термоконтакт пожарной сигнализации лекого звигателя	1	TH
5 500	15	529		1 - 1		6510-0	1			1 1	
SAJ Next against a steeping of the action and and actions 1	18	540	Киолья управления флигированием сравого нинта			6510-0	8	570	Термоконтакт пожарной сигнализация правого для этеля		.,,,
8 554 Meximum antimal radius a lorg indexed antiferance PP-78 6720-0 8 572 Commonitant indexed antiferance PP-78 6720-0 8 573 Commonitant indexed antiferance PP-78 6720-0 8 573 Commonitant indexed antiferance PP-78 6720-0 8 574 Commonitant indexed antiferance PP-78 6720-0 8 575 Commonitant indexed antiferance PP-78 6720-0 8 577 Commonitant indexed antiferance PP-78 6720-0 8 578 Commonitant indexed antiferance PP-78 PP-78 6720-0 8 578 Commonitant indexed antiferance PP-78 P	•						8	571	Гермоконтакт пожарной сигнализации левого поитателя	1	114
6		534					ľ	1		١.	
15 53		835	Механизм акупренней юбые капота денью двигателя	1 . 1			8	572	Гермоконтакт тожарной сиснализации правого (висателя	1 '	i in
15 5.71	•			1 1					E	1 1	! ru
1	15							3/3	Ten gokon sar nomaphon turnaman		
Netation 182-00 Arthrophysics (1920-00 1977-00 197		1					8	574	Гермоконтакт пожарной сигнализации правого двигателя	1 ,	TH
15 16			Механиям засаннов маслориднатора левого двигателя			1 3377 3				1 1	Tit
15 S4				1 : 1		9510 4		571	Термоконтакт пожарния систа полина и населения		
	15	341	Переключатель метанизма заслонок маслорадногора левого	1 1	****	001040	8	578	Термоконтакт пожарной сигнализации правого звигать в	1	111
Section Sect	15	542		1 1	ПН-45М	6510-0				1	DII 2
1			geart a tent	,	000		15	1 0		ı.	
Post at an approximate Post at a Pos						0,20.0	1			1	
Post 12 Post	•			1 1						- 1	3KP-3
1 0-14A 7207-300 13 584	•			1 6 1			-			- 1	BH-45M
0	•	,		11						, 1	BH-45 M
1	•			1						, I	204KC
18 18 18 18 18 18 18 18	•			1 1 1						:	294KC
1 MC-1M 9910-0 10 590 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 10 590 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 591 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 591 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 591 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 591 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 592 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 592 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 592 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 592 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 592 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 592 Сигиальная лажого палаефильтра 1 MC-1M 9910-0 15 592 Сигиальная лажого палаефильтра 2 MC-1MC-1MC 9910-0 15 595 Ресе отпритка лажого палаефильтра 2 MC-1MC 9910-0 15 595 Ресе отпритка лажого палаефильтра 2 MC-1MC 9910-0 15 595 Сигиальная замого палаефильтра 2 MC-1MC 9910-0 15 595 Ресе отпритка лажого палаефильтра 2 MC-1MC 9910-0 15 596 Сарем сигиальной палаефильтра 2 MC-1MC 9910-0 15 596 Сарем сигиальной палаефильтра 2 MC-1MC 9910-0 15 596 Сарем сигиальной палаефильтра 2 MC-1MC 9910-0 15 599 Карем палаефильтра 2		1 10		1 1						1	і ізбао полари
1		300		1	MT-1M	6910-0		-			
1	:	1 -		1	MT-1M	6910-0		1	Сигнальная лампа пожара правого двигателя	1	
1	:			. 1	MT-1M	6910-0	15	591	Сигнальная лампа открытого положения лекого клапана рас	, .	
15	•		rareas	Ι.			٠,	500	Сигиальная дампа открытого положения правого кланана рас	1 1	
1		554		١, ١	MI-IM	69 10-0	."	1 002	пределительного пожарного крана	i	
16 266 Порежения подоставления подост			TATOLS	. 1	MP-2	6510-0	15	595		1	
16 266 Порежения подоставления подост	14	, ,	Pose nepermenents necessaries nationalists a government	Ţ			15				
1	. 14	200	Вала верегором и верегором выпорятьтря и дополнитель	1	MP-2	6510-0	1				
1 2ППН-45 6510-0 15 300 Карона положения траннера мероков 1 1 2ППН-45 1510-0 15 801 Переключаталь правого менефильтре		1	INCH ASSESSE OPERATO PROTECTORS	1	2ППН-45	6510-0				1 -	
		1 =		1 1						1 .	
	*	-	Constitution abresion annualization	1	-		15	801	Переключатель нехамими триммера элеропов		
	٠.,	1	1 '	1	1		1	ŧ	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		•

		FOR OFFICIAL US	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Продолжение
	****	W	Koss-	Twn	№ установочног чертежа
				сли-ы	6510-0
	602 603	Сигнальная данна нейтрального положения триммера элеронов Сигнальная данна нейтрального положения триммера руди		(зеления) СЛЦ-51	6510-0
•	-	Business Abelia Memparaturo Mandatesta Ipanates 5744		(зеленая)	
	604	Переключетель мехапизма триммера руля поворота	1	TH-45M	6510-0
•	69 5	Сипъльная лампа нейтрального положения тричмера руля посмоста	1	СЛЦ-51 (жинии)	6510-0
,	-	Механия гриниера элеконов	1.1	yT-2M	2600-0
	47	Контакт сигнализации нейтрального положения тринмера руля	: : 1	BK2-140A-1	5403-0
- '		BMCOTM	l i		2200.0
	604	Меканизм триммера руан поворота	1	УТ-2 М	3300-0
	70i	Пареключатель механизма перепуска горичего воздуха левый		TH-15M	A7803-110
	702	Переключатель меха: - тма перепуска горячего воздуха правый		ПН-45М	A7803-110
1	703	Медания перепуска горячего воздуха ловый	1 1	3 P-7M	7410-300
)	704	Механизи перепуска горячего ноздуха правый	1 1 '	YP-7M	7410-300
	706	Переключатель неханизма заслонок противообледенителей	1 1 1	ПН-45М	A7803-110
	706	Меданизы засловов противноблезенятелей	Η,	MT-1M	7410-100
	707	Реостат антифриза на вниты	1 1 1	P15-45	A7803-110
•	704	Сштвальная лампа работы антяфрилного насось на яниты	1 1 1	СЛЦ-51 (жасная)	A7803-110
	709	Насос антифриза на винты	1	CH1-2	7440-0
	710	Реостат антифриза на фонасъ	1 1	P15-45	A7803-110
	711	Сштивльная лампа работы а стифризного насося на фонярь	1 1	СЛЦ-51 (зеленая)	A7803-110
	712	Насок антифлиза из фонарь	1.1	CH1-2,	7440-0
	713	Выплючатель аварийного обогрева делого стехла	1	B-45	7204-0
	714	Трансформатор	1	AT-7-1,5	A7211-350
	715	Реде переключения аварийного обогревы лекого стекла	1	₽Л-20В	7211-351
	716	Automat odurpena cresoa	1	AOC-81M	7211-20
	717	Реде величения обогрева девого стекля	1	P.1-2-B	7211-351
	716	Реде валичения обогрева правого стекла	1 1	РЛ-20В	7211- 35 1
	719	Jenor cresso	1 1	tCBU-18	7460-10
	730	Правое стекло	1 :	TCBN-19	7460-10
	721	Выпличатель обогрева зевого ПВД	1	B-45	7204-0
,	722	Выключатель обогрева правого ПВД	1.	B-45	7204-0
•	723	Толока ПВЛ мовя	i 1	ПВД-6М	7705-0
	7234	Разъем леного ПВД	, 2	. ИР-2	7705-0
	724	Taydes IIBA spasss	1	ПВД-6М	7705-0
	7244	Расъем правого ПВД	2	ир-2	7705-0
3	725	Ламка сигнальзания обогрева левого ПВД	1	СЛЦ-51	7204-0
3	728	Дамиа сигнализации обограза правого ПВД	1	СЛЦ-51	7291-0
	727	Ревотка обограва часов астроиомпаса	1	17-K	7210-260
_	798	Обогранительный элемент часом астрономился	1	Из комплекта АК-53П	-
_	_	Перекличетом проверки исправности обогрева левого ПВД	1 1	BK2-140A-1	7204-0
3	739	Перешантитель провории исправности обограза правого ПВ	n In	BK2-140A-1	7204-0
3	731	Перетавления радиатора отопления	1 1	TH-45M	A7803-110
16	781	Порежинатель заплении подачи воздуха в кабену	1	NT-45	A7803-110
6		Manager seconds season measure seconds	1	VT-3	7410-40
-	736	Механия засмини радилтора отопления	1	¥T-3	7410-40
-		Passing special managers	1	47-K	-
	786	Secretaries patents	1	ДВ-3	7210-225
	1 740	Реде управления оказочением ПО-1500 стика	1 1	Pf1-2	7211-351

					Person
е отсе- ка ман Гульта	M noom- tun no cxeme	Напилиование	Koan- rectue	Tree	M personal
_	738	Разъемная колодка	T,T	73-K	
22	740	Выключатель вентилятора радиста	1	B-45	7386-250
1	741	Вентилятор левого летчика		.18-3	7710-120
1	742	Вентилитор правого летчика	- 15	ДВ-3	7719-170
1	743	Развенная колодка вентилятора	1	73-K	7210-120
t	711	Разъемная колодка нентилятора	1	:3-K	7210-120
3 0	745	Сигнальная лампа «Чайник включен»	1 :	слизт	17212-14
ài.	716			(open a cush)	
30	747	Выключатель подогрева воды	1.	8-45	A7212-
.30	747	Лампа сигнализации включения подогрена воды		СЛЦ-51 (прасная)	A7212-146
-1	748	Обогревательный элемент для подогрева воды	1		A7810-130
30	719	Выключатель чайника	- 1	B-45	A7212-140
1	750	Розетка включения «Чанию полесия»	ı	47 · K	1,7212-150
3	751	Электромайник	ì	i otomor Hiteany	
16	752	Переключатель даспределятельных засловок отолючия каб-	1	DH-45.M	A7893-100
	753	Механизм распределительных заключок отопления кабок-	1	YT-3	7410.00
18	751	Реле включения питания стекол	i	P.3-XB	7211-32
13	765	Выключатель зевого стекла	1	H-45	7304-0
1.3	756	Выключатель правого стекла	1	B⊢iS	7.94-0
1.3	757	Выключатель вентилитора левого тетчика	1	B-45	1340
13	758	Выключатель вентилятора правоки детчика	1	B-45	7204-0
	759	Переключатель обогрева туалета	1	113/11114-45	. زدا ۱۵۰
-	760	Сигнальная дампа работы обогремателя		(Hatter)	Ot-183
22	761	Контактор включения обогрева туалета «Слабо»	- 1	KM-303	7246-,40
22	762	Контактор включения обогрева гудлета «Сильно»	1.3	N.M - 50,3	7265-200
-	763	Обогреватель туалета	1.1	arp. 1010	7450-0
16	764	Выключатель насоса актифриза на винты	1 1	B-45	A7803-119
16	765	Выключатель насоса антифриза на фонарь	1 1 1	B-45	A7893-110
16	768	Переключатель обогрева набины экипажа	1 1	(ISITIDA-45	A7893-110
17	769	Контактор включения обогрева кабины экипажа «Сильно»	1	K M-50/I	7206-160
17	770	Контактор включения обогреза кабины экипажа «Слабо»	1 1	K M-50A	7200-160
1	771	Обогреватель кабины экипажа	1 1	arp. 1010	117470-0
16	772	Лампа сигнализации работы обогревателя	1 1	(7)11-51 (36,0000)	17883-100
13	773	Выключатель обогреда ТП-156	1 1	8-45	7204-0
	774	Обогреватель ТП-156	100	TD-156	7704-00
!	774:	Разъечная колодка	1 1	73-K	7704-00
1	772	Механизм распределительной засловки обогрева кили и ста- билизатора		YT-64	M7289-129
16	773	Ламия сигнализации подачи горичего воздуха на стабилизатор	1 1	CAUSI	A7003-110
16	774	Лампа сигнализации подачи горичего воздуха на киль		(Searces) C/RII-SI	.17008-110
16	783	Переключатель управления распределительной заслонной	1.1	(1001-1534) TOH-4534	A7003-100
4	787	Концевой выключатель сигнализации закрытии засложи на киль		BK2-142A-1	-
	788	Концевой выключатель сигнализации открытия засловки на	1	BK2-142A-1	_
10	803	стабилизатор Гирополукомпас левый		FINE-40	7700-jun
10	804	Гирополукомнае правый		[IIK-48	770-300
io	805	Анивгоривонт левый	1 ; 1	AFE-49E	7701-500

FUP	Url	ICTAL	USE	William.
TUF	UI)	() 17 GL		

					Продолжение
7.57		Нами: нования	Коли- чество	Ten	Ж установочного чертежа
10	000	Assarwancer meanuf		Al' K -47B	7701-500
10	=	Указагаза беканомена эгомя	1 1	C63C-1357	7701-500
10	-	Упаватель бекашногра правый	1 1	CB3C-1357	7701-500
10	-	Лания сигнализации остатка горочего левая	1	CJILI-51 (xpacuas)	7701-509
10	810	Ламна Сипализации остатка горимето правая	1	СЛЦ-51 (красная)	7701-5(X)
7	811	Датчик беканномера лемый	1 1	CB3C-1357	G110-0
;	Bila	Латупа белавномера довой	į t	CB3C-1357	6110-0
;	612	Латчик бензиномера празый	. 1	CB3C-1357	6110-0
;	6124	. Датена бензимиера правый	1	CE3C-1357	6110-0
10	813	Vacatry II MK 3	į i	дгмк-з	7701-500
124	814	Compormaneume acquire (128 acces)	1 1	PHO-25 - 10	A7298-130
2	815	Распределительная коробка	1 1	ДI М К -3	7101-20
,	816	Часы в вабыне пассажном	1	A43	7703-10
2	017	Les oarperat	1	дгмк-3	7101-20
,	818) entres	1	ДГМК-3	7101-20
10	119	Кантия проти оватия ДЕМК в для невого летанка	1	5-KC	7701-500
-	120	Tarken to the second of him and	1	ПДK-45	7708-0
	P21	Выпрамента	- 1	.' і компл. ДГМ.К-3	7101-20
le	84.1	Кножа со засления ДГМК з эле правого легчика	. 1	5-KC	7701-500
16	82.	ermometr mod2/sia sa (saseatis):39	, 1	ГУЭ-48	A7803-100
	*.3	Janua republika milassa sa pashatopon	1 1	113 KOMUA 123-18	7410-0
10	n.H	- Термометр наружного воздука	1	TY3-48	7701-5(K)
	R25	Датим тириометра наружного поэзука	1 1	113 ROMBA TV 3-48	7211-240
	82.4	Pastennas sonoisa	1	75-K	-
140	15/16	Tennomero atomatero macha	1	2 Ty 3-111	7 7 01- 5 00
	827	Bareau topuometpa atotamete wast, nessa	1	Из компа. 2ТУЭ-111	6200-0
	879	Датчик термометра входищего маста правый	, 1	Из жомпл. 2ТУ Э-111	6200-0
•	829	Датив термінетра выходишего масла леный	. 1	Из компл. 2Т» Э-111	6200-0
•	830	Дативь термометра выходащего мясла правый	. 1	Из компа. 2ТУЭ-114	6200-0
10	831	Термометр выполящего масля	1 !	2ТУЭ-111	7701-500
16	843	Указатель положения засления подогрева кабинного воздух	- 1	УПЗ-48	A7803-100
_	825	Датчик положения засловых подогрева кабинного воздуха	1 1	у3П	7410-650
•	837	Датчик манометра бензина лемий	1	113 компа. 2ЭДМУ-3	6100-0
	638	Датчи намометра бензина правый	1	Из кэнпл. 29ДМУ-3	6100-0
10	-	Управода, манометра беззина	1	2ЭДМУ-3	7701-500
10	1 100	Управлень маниметра месла пареднего маслонасоса	1	2ЭДМУ-10	7701-500
ï	941	Датчих непометре передлего масленасоса лемай	1	Из компа. 2ЭДМ) -10	6200-0
•	142	Датчик выполнура порадного наслекаесса правый	1	Из компл. 29ДМУ-10	6200-0
	•	Дачия нашинетра заднего наслонасося лемай		Из жомпа. 2 ЭДМУ -10	6200-0
		Детчик нараметра заднего насленаемся правый	1	Из комыл. 29 ДМУ-10	7701-500
	1 '	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	29AMY-10	7791-200

М отсе-	l u		\neg		Продолжения
М ОТСВ- Ка нан Пульта	стеме лин по ж пож-	Наяменование	Kom- vectoo	Two	M promonen
10	846	Указатель положения передних иог шасси		УШ-#6	7781.500
_	847	Датчик положения переднего шасси	1	УЗП	4291-0
010	848	Указатель масломера	1 1	M3C-11076	7797-0
010	848a	Разьемная колодка	1 1	75-K	_
10	849	Указатель положения левого шасси	۱,۱	Y131-46	7791-500
10	850	Указатель положения правого шасси		УШ-48	7701-500
8	851	Датчик положения правого щасси	` + [y3N	4190-0
8	852	Датчик положения левого шасси	1 1	3 an	4190-A
8	853	Датчик левого масломера	- 1	M3C-11076	6210-0
8	854	Датчик правого масломера	1 ,	M3C-11976	6216-0
010	855	Лампа сигнализации остатка масла поктя	. 1	СЛП-51 (красная)	7707-0
010	856		1	CJILL-51 (specman)	7707.0
10	857	Уклаятель положения закрыды:	į 1	>3H-47	77 01 -500
6	858	Датчик положения закрылков	1 1	- 5	-
10	859	Указатель положения створок масторилиатора девый	1	УП3-48	27 0 1 (500)
10	860	Указатель положения створок маслоралиатора планын	1 -		7701.000
8	861	Датчик положения створок маслоризнатора леный	1 1	¥311	6 9.70-∪
8	862	Патчик положения створок маслора разгора правый	1	У .3П	6970 -0
10	867	Указатель регулятора смеси ловый	1 .	YHPH-1	7701-120
10	868	Указатель регулятора смеси правый	1.) IIPt1-1	7701-120
8	869 870	Датчих положения вычага непосредственного ипрыска девый			Ha amerane se
•		Датчик положения вычага непосредственного ипрыска правын		Markows MiPH-1	to an
8	871	Динамо тахометра леное		111 NOME1 21.94-1	•
8	872 873	Динамо тахометра правое		2139.1	
•	874	Указатель тахометра	1	2134-1	7701 300
10	875	Указатель температуры головок циписат в № 5	; ! .	21111 17	7701-500
8	876	Датчик температуры головки пилиидла № 5 левый 		На компа 2ТЦТ-47 Из компа,	На двиса теле То д
16	877	Указатель паложения заслонки продняооб иденителей		2T111-47 УПЗ-48	7893-100
_	878	Латчик полежения заслонки противообледенителей		yan	7110-100
16	879	Указатель положения заслонки у калорифера леный	1) IL3-46	A7903.160
16	880	1	, i,	3 €3-44	A7843-100
_	881	Патчик положения заслонки у калорифера девый	1	y30	7119-300
	882	Датчик положения засловки у калорифера правый	1 1	330	7410-380
16	883	Указатель положения заслонки кабинного воздуха	1 1	YD3-46	A7803-104
_	884	Латчик положения заслонки кабинного воздука	1	y30	7410-40
16	885	Указатель положения ряспределительной засловки между ка биками	1	УП3-46	A7683-140
-	886	Датчик положения распределательной заслонии между каби- нами	1	узп	741 0-580
16	8 87	Указатель температуры воздуха противообледенителей		141-1 141-13 American	A7040-100
-	888	Датчик температуры воздуха противообледенчтелей	1	TUT-L3	-
-	869	Датчик температуры воздуха за калорифером левый	'	2TUT-47	-
	899	Датчин температуры воздуха за калорифером правый	1 1	Man arrange	

	- Control	FOR OFFICIAL USE	ONL	4	Продолжение
		Namentone	Ko##-		№ установочного чертана
-				2TUT-47	A7808-100
	891	Principles terminoportypes menaly no na nanoportypes	1	2TUT-47	7701-500
10	-	Указатель техноротуры головок палогара № 2	1	Ma mount.	Ha gouraveac
•	•	Дагчик тенноротуры голинин излиндра 26 2 леный		2TLIT-47	To we
	-	Датчая текноватуры голивки цилиндра № 2 правый	1 1	2TUT-47	
	_	Упласталь томпературы воздуха, входимето в левый двигатель	1	TY3-48	OB-1448 OB-1448
*	=	Указаталь теннературы воздуха, входящего в правый двига-	1 1	TY3-48	OR-1449
-	}	тель Датель точноратуры воздуха, входящего в левый дангатель		Из компл. ТУЭ-48	На двигателе 7719-0
•	897	100 miles	1 1	Na ROAUN	На жингателе
	-	Датчиц температуры моздуха, вхидищего в правый дангатель	1 ' 1	TY3-48	7719-0
- 1	1		1	ЛФСВ-45	7203-25
7	1001	Посадочная фара леозя	1	B-45	7204-0
13	61601	Верхинатель света леней фары	1	ЛФСЯ-45	7203-25
7	1082	Посадочная фора просач	1 1	B-45	7204-0
13	01000	Выключетель света правой фары	1 1 1	ПП-45	7204-0
18	1603	Перекличатель управления левой фары	1 1	B-45	7204-0
18	91008	Вышличетель румижной фары	1.1	ПП-45	7204-0
13	1004	Переключатель управления правой фары	. 2	ПC-45	A7201-0
-	91004	Плофон освещения правого багажного отделения	. 1	КМ- 50 Д	30-341
81	1605	Контактор выдоления света делой фары	1 1	КМ-50Д	30-341
62	1006	Контактор виличения света правой фары	i 2	φP-100	7201-10
-	1007	Рудения форд	1	73-K	-
-	1007	Вынамичень насфона бортпроводника (7 го плафона)	1 1	B-45	A7206-40
*	01007	Выслючатель плафона вортпроводника (110	1	48-K	7803-0
12	1004	Разетка включения ручного прожентора Выключеталь эспомогательного освещения	1	B-45	7206-40
*	olorg		1	PC∏-45	7803-0
12	1000	Ручной проментор Ваминической дежурного осъещения кабины детчиков	1	B-45	7204-0
13	1010	Величення сигнальных деми при открытии дверей	1	P∏-2	A7206-40
*	6010	Реде областения сигнальных дани при Водимочетель дами УФО девого борта	ı	B-45	7204-0
13	1011		1	BK-44	-
4	1011	Канциов полительно сима турита	1	B-45	7204-0
13	1012		1	3MKO-5	-
4	1012		1 1	II-39	7211-13
ι	1011		1.	П ЭРВ-4 5	
•	1011	Pear apenden cities Typners	1 1	B-45	A7201-41
-	eteti		1	ВЛС-45"	7211-50
_	1004		1	₽ П-2	7210-270
4	101		1	73-K	7211-50
_	101			B-45	A7201-41
-	600		1	NN-45	A7206-40
*	300	Hoperson and American	1	NC-45	A7201-40
_	-		1	АРУФОШ-48	
	. 1. 🎞	Aum 100 companies synts	1	Pf1-2	7210-270
4.		Pully could receive and a service and a serv	1	DC-48	A7301-40
1		Figure comment species parties. Figure comments parties.	1	5A-0-48	7211-90
	.		1	APV+OE3-4	
	100	Party 200 suspensio synta Party prins 200 suspensio synta	1	P990-46	7211-00
, i 👮	i. 1. =		1 1	APV+OUI-M	7211-60

					<u> </u>
OTCE- KB MAH MYASTA	Ж пови- ции по схеме	Нап менодовиче	Kenn- чество	Ten	20 years
2	1022	Шаринризя лампа радиста	,	C/THIC 53	7211-35
14	1023	Лампа УФО левой павели электрощитка летчиков	1 1	AP7/+088-45	7162-80
14	1024	Лампа УФО правой панели электрощитка летчиков	1 1	APY+CHEL-46	7102-50
14	1025	Реостат лампы УФО левой панели электрощитка	1 • 1	PY+0-m	7142-60
14	1026	Реостат дамны УФО правой панели электрощатка	1	PY+0-46	7100.59
- 1	1027	Лампа УФО левого борта	1 1 1	APY#088-65	7162-69
1	1027a	Разъемная колодка дамны УФО лезого борта	- 1 1	73-K	7102-09
2	1028	Шаринриая лампа радиста	1	C/1000K-53	7211-00
11	1029	Реостат лампы УФО левого борта	1 1	PY 00-46	7862-0
.1	1030	Ламия подсвета моминска КИ-12	1	Ho mana KM-12	7711-100
011	1031	Лампа УФО левого штурвала	, 1	APV +(NED-15	7211-60
011	1031a	Разъемная колодка лампы УФО левого штурвала	ı	73-K	7211-60
012	1032	Лампа УФО правого штурвала	1	APS +OUL IS	7211-00
012	1032a	Разъемная колодка лампы УФО правого інтурнала	1 :	73-K	7211-69
11	1033	Реостат ланиы УФО левого штурвала	1 1	PY+0-#	7002-0
12	1034	Реостат ламим УФО правого штурнала	1	P5'00-48	7883-0
- 1	1035	Реостат подсвета компаса КИ-12	1	P966-49	7711-100
_	10354	Разъемная колодка	1.7	73-K	-
lo	1036	Лампы подсвета автопилота	2	CM-39	7701-580
_	1036a	Штепсельный разъем	2	Гот. над	-
1	1037	Лампа УФО щитка противообледенителей	1 • 1	APY +OBB- iS	7241-30
1	1037a	Разъемная колодка лампы УФО шитка противообледенителе	1 1	73-K	7211-39
13	1038	Реостат лампы подсвета автопилота	, 1	PHK-#1	7201-0
1	1039	Реостат лампы УФО щитка противообледенителей	, I,	P) #O-48	7211-30
2	1040	Лампа УФО радиста	. 1	APУ Ф О Ш 1-45	7211-100
2	1041	Реостат лампы УФО радиста	1	PY+O-48	7211-180
1	1042	Лампа УФО на правом сиденье летчика	· • ,	APFOULAS	
1	1042a	Разъенная колодка явины УФО правого пульта	; 1	73-K	7210-30
2	1043	Вытяжная дампа разнета	1 1	BJR:-45	7211-19
2	1043a	Разъемная жолодка вытяжной ламиы	1	73-K	7211-194
12	1044	Реостат лампы УФО правого пульта	11,	P Y 0 -#	7000-0
22	1045	Выключатель дежурного освещения радиста	j 1 j	B-45	30-436
2	1046	Плафоны освещения кабины радиста	1 2 1	nc-45	7201-17
1	1047	Кабинная ламна легчика	1 1	KACPK-45	7211-335
1	1047a	Разъемная колодка кабинной лампы	1 1	73-K	7201-300
- 1	1048	Кабинная лампа летчика	1 1	K/ICPK-45	7201-4S
- 1	1048a	Разъемная колодка набинной лампы	1 1	73-K	7911-65
-	1049	Розетка переносной ламим отсека переднего масси	1 1	47-K	; -
	1050	Переносная лампа	1:1	NA-36	
4	1061	Переключатель освещения заднего багажного огделения	1 1	NA-46	7291-115
4	1052	Плафон освещения заднего багажного отделения	1:1	11-30	7201-80
_	1053	Плафон освещения переднего багажного отделения	1:1	TIC-48	7301-300
10	1064	Лампа сигнализации открытого положения дверей		CALL-SI (upomon)	7701-501
4	1055	Концевой выключатель открытого положения заднего багаж ного отделения	1 1	M2-H04-1	30-100
1	1066	Концевой выиличатель отпрытого положения вхедной двере		MO-1404-1	30-39
-	1957	Конксерой выплючатель отправтого положения передиого багам мого отделения		BIO-100A-1	30-0
22	1006	Переключатель дежурного основника	1 1	m-4	700.50
*	1059	Переключатых дежурного основания	1 1 1	100-46	ATRIB 4

But at the

		FOR OFFICIAL USE			Продолжение
	200	Newscoon	Kons-	Ten	36 установочного чертежа
-		- Augusta	1	B-46	A7206-40
•	1900	Выключитые основного осъещения поссажирской кабины	1	CM-16	7211-100
	1001-0	Ламин опривоне о отничения 1-го плафона	1 4 1	CM-16	7211-100
3	1000-0	To the Ben manhors	4	CM-16	7211-100
3	1005-0	3 See 3	1 4	CM-16	7211-100
3	1001-0	э 4-00 э Лемин основно основения 5-го плифона	4	CM-16	7211-100
•	1005-0		1 4 1	CM-16	7211-100
3	1000-0	То же б-го плафока	1 4	CM-16	7211-100
3	1057-0	 7-го в Ламинь сигнализации и дежурного оснещения 1 го плафона. 	1 1	CM-16 ·	7211-100
3	1001-E		1.1	CM-16	7211-100
3	1480-A	To me 2-ro nastona	1 1	CM-16	7211-100
•	1000-1	1	11	CM-16	7211-100
3	1004-2	1 * ***	1 1	CM-16	7211-100
3	1066-3	1	1	CM-16	7211-100
,	1000-7		1 1	CW-16	7211-100
3	1087-2	1 comment to present	3	CM-16	7211-100
3	1061-E		1 3	CM-16	7211-100
3	1002-0		3	CM-16	7211-100
3	1063-1		3	CM-16	7211-100
3	1084-1	•	3	CM-16	7211-100
3	1000		3	CM-16	7211-100
3	1006-1		3	CM-16	7211-100
3	1067-	в 7-го - Выключатель освещения переднего багажного отделения	1	B-45	7205-250
23	1673	Выключатель освещения передието багажного отделения Плафов освещения переднего багажного отделения	1 1	ПC-45	A7201-0
-	1074	Плафон освещения передиго пагамило от россии перемосной дамим левой гомдолы	1 1	47-K	7202-20
•	1075	Росста перепосной ланим правой гондоль		47-K	7202-20
•	1076	Росстав перепоснов лации правон топасам эпигателен Выкличетель и осщения зеной гонасам эпигателен	1 1	B-45	7202-20
	1677	Высличетель освещения правой гондолы дингателей	1	B-45	7202-20
•	1076	Плефон освещения левой гондолы двигателей	1 1	ncr-45	7202-26
	1079	Плефен освещений меной гондолы двигателей	i 1	RCF-45	7202-26
	1000	Плофов освоения правов (оказана долга	_ i 1	8-45	7205-250
22	1081	Выплючатым освещения разноотсека	1 1	B-45	7206-250
22	1603	Выключатель освещения гидриотсека	1	TIC-45	7211-200
-	1003	Плафон опъещения радопотека	1	f1C-45	7211-200
-	1064	Павфон осношения гидроотсека	1	B-45	7211-125
3		Businessan economics TVARTIA	i 1	П-39	7211-120
_	1000	Плефен основники туалета Выпланиетель основнения запостового отсека	1	B-45	7211-135
4		Benefit to accompany and common accompany	1	п-39	7211-130
•		Павфон окремения запостового отсека Разотка поревесной деямы консторого отсека	1	47-K	7211-135
•		Резетия перепесной дамии детчинов	1	47-K	7803-0
u		Pagerica necessa aparente arracesa.	1	ВЛС-45	7803-0
11		Description occupants depressed the second	1	B-45	A7212-140
		A ten debere)	1	DC-46	A7212-160
- 1			1	B-45	7211-255
-	- 100	Bunnerstein ernemmen etern metern meers	1	RCF-45	7211-250
-	- 🚶 🗯	- Monday and section of the section	1	B-48	7211-200
-	. 'T 🗰	Samuelle annual designation (extense	1	IIC-45	7211-200 7211-200
				B-45	

_					I
0908- 1LM 16-76	CZONC CZONC CZONC	Мени споис н н е	Ko.	Ť mas	36 yeromana appens
			 -		
3	1101	Кнопка вызвед бортироводикка	1	204 KC	7212-65
3	1102	То же	1	394-6C	7211-66
3	1103	•	1	294-ICC	7212-20
3	1104		•	204 KC	7712-70
3	1105	•	1	294-KC	7212-75
3	1106	,	!!!	294-K(:	7212-75
3	1107	,		394-KC	7212-75
3	1106	,		204-KC 204-KE	712-75
3	1109	,	1 :	204-KC	7212-75
3	1110			394-KC	7212-75
3	1111	,	1 :	201-NC	7212-75
3	1112	•	1:	PO 2	A7212-LD
36	1113	Реле сигнализации вызова		P11-2	A7:12:13
36	1114	lo me	1	PD-2	A7212 13
36	1115		1 11	P11-2	17212-13
36	1116	•		PIT-2	17212-130
36	1117	•		PII :	A7712-13
36	1118	1 •		P11-2	A7212-13
36	1119	•	1:1	PD-2	A7212-13
36	1120			PB-2	A7212-13
36	1121			PR-2	A7212-138
36	1122	* •		PB-2	A7212-13
36	1123	•	1:1	P0-2	A7212-13
36	1124	•	1:1	CAU-51	A7217-13*
36	1125	Ламия сигнализации вызова (оранженая)	1 1	CJILL-SI	A7212-130
36	1126	To me	1:1	Сли-51	A7212-134
36	1127	•	1 11	CAU-51	A7213-130
36	1128		1 11	C/HI-51	A7212-130
36	1129	. •		C/NI-SI	A7212-139
36	1130	• •	1 . 1	C/M1-51	A7212-130
36	1131		111	CALL-SI	A7212-130
36	1132	•	1 1 1	C/IU-51	A7212-139
36	1133	•	1 11	CAU-SI	A7212-130
36	1134	•		C/NI-SI	AZ2:2:139
36	1135	'	1 1	CAH-SI	ATTI A LINE
36 1	1136 1140	Сирена сигнализания убранного положения шасси ири малон	- I	C-1	7210-10
•	1	rase	1.1	73-K	7210-10
_	1140a	Разъешная колодка	1 1	BK-44	1159-0
8	1141	Контакт убранного положения левого колеса		BK-44	1139.0
8 10	1142	Контакт убранного положения правого колеса Сигнальная лампа убранного положения левого колеса		CALL-SI	7704-860
10	114	Сигнальная лампа убранного положения правого колеса		C/R1-51	7701-300
10			1.1	(mpacson) BEC-44	4430-0
8	1145	Контакт выпушенного положения левого нолеся	1 : 1	MK-44	4000
8	1146	Контакт выпущенного ноложения пресего нелоса	1 11	CANA-SA	7794-550
10	1147	Сигнальная лампа выпущенного положения денего шамесь	$\lfloor . \rfloor$	(ALL-SI	7784.500
10	1146	Сигнальная лампа омиущенного положения прасого нелеса	$ \cdot $		4494
	1149	Доптакт выпущениего пелешения лекого нелося	! ' !		1

	1141	Сигнальная ламив выпущенного положения левого колеса	1 1	СЛЦ-51 (желеная)	7701-500
~	1101		٠, ا	CJU-51	7701-500
- po 1	1182	Сигнальная лампа выпушенного положения правино колеса	' '	(363cHat)	7101.0
			1	BH-45	7701-500
10	1183	Выключатель паравлельной работы ламп	ı	BK-44	4240-0
-	1184	Контакт выпущенного положения посового колеси	ı	ПП-45	7701- 500
10	1185	Выключатель сигнализации шасси Сигнальная лампа выпъщенного положения исконого колеса	1	СЛЦ-51	7701- 50 0
10	1156	1		(зеленая)	7701-500
10	1157	Сигнальная лампа убласно в положения посового колеса	1	СЛЦ-51 (красная)	7701-500
			1	BK-44	4250-0
-	1156	Контакт эбсанього положения носового казала	1	PI1-6	7701-500
10	1159	Резе проверки дами шасси и сиручы	1	BK2-140A-1	6510-0
15	1160	Контакт на секторе газа	1	5-KC	7701-500
10	1161	Киопка промески дами и - иреим	1	РП-6	7701-500
10	1162	Реле проверви лами свинализации шасся	i	5-KC	7803-0
12	1163	Кинока сброка парашинных ракет	1	5-KC	7803-0
12	1164	Колока оброка парациотных ракет	1	3M-1	7804-0
4	1165	зами парашилимя ракст	1 1	3M-1	7804-0
4	1166	занны парашинных ракет	1 1	BK2-142	5507-0
•	1167	Контакт сигнализации работы депого гид, онасиса	1	BK2-142	5507-0
•	11/4	Контакт сигнализации зботы правого гидропасиса	1	CA11-51	7100-10
2	1160	Лампочка сигнализации работы левого гилтонасосл	1	СЛЦ-51	7100-10
2	1170	Лампочка св. зализации работы правого ги прописоти	1	204-KC	7212-60
	1172	Кноска вымена бортпроводника из туалетной	1	204-KC	7205-250
22	1173	Кволка вызона бортпромодника от разнота	1 1	74-K	_
72	1173e	Passessas Koncasa	1 1	204-KC	7204-0
13	1174	Кнопка вымина болгороводника от детчиков	1 1	Pf1-2	A7212-130
36	1175	Реде сигнализации вызака боргороводника из туалегной	1	PΠ-2	A7212-130
36	1176	Реле сигнализации намина быстироводника «кипажем	1	C.711-51	A7212-130
36	1177	Лампа вызова бортпроводника нь туалегной		(оранжевая)	1
	1178	Лампа вызова бортпроводника экипажем	1	СЛЦ-51 (оранжевая)	A 7212-130
36	1 11/8	Visions and pass on the passes of the passes	١,	(C)3-2-45	A7212-130
*	1185	Зепяни вывыва бортпроводинка	1 :	BK2-140A-1	A7212-130
*	1186	Вывлючатель сигнализации бортпроводинка	1:	5AHO-45	7203-60
-,	1107	Левый передина бортовой огонь (прасный)	1:	73-K	7203-60-2
,	1197	Разъемная колодка девого БАН()	١;	5AHO-45	7203-60
,	1100	Правый передина бортовой оговь (зеленый)	1 ;	73-K	7203-60-1
,	1100	Разъенная полодка правого БАНО	1;		7203-70
7	1100	Лезый задянй бортовой огонь (красный)	1 ;		7203-70
7	1190		l i		7210-90
4	1191		1 7		7204-0
la.	1104	Bus means AHO	-1 i		7203-360
	1196	Сигавльная дамна выпушенного положения девого колеся	1 1		7203-360
	1100	Сигнальная данна выпушенного подожения правого молеса		XC-39	7203-360
_	1100	Сительная данна выпущениего положения посевого колеса			7100-10
34	190	Выпличения радиостония РСВ-Д у радиста		28-45	7102-59
. 14	1800	Венементов, радиостоиции РСВ-Д у летчика	- 1 3	СЛЦ-81	7100-10
24	1394	Лония опривонения работы разпостопция РСБ-Д	- 1 - 1	B-45	7102-50
14	. 187	Businessas pageoranges PCS-6	- 1	1	ı

FOR OFFICIAL USE ONLY

В ОТСЕ- Ка нан Пульта	схеме пян по тр вози-	Наименование	Kom-	Ten	Ж установна чертена	
24	1307	Лампа сигнализации руботы радностанции РСБ-5	,	CAU-51	7100-10	
_	1310	Блок В радвостанции РСИУ-3М	1 1		! -	
28	1311	Реде включения питания радиостанции РСИУ-ЗМ	1 1	P11-2	7395-366	
14	1312	Выключатель радностанции РСИУ-ЗМ	- { + }	B-45	7102-50	
14	1313	Щиток управления АРК-5-1	1	-	7102-59	
14	1314	Щиток управления АРК-5-11	1	-	7102-50	
13	1315	Переключатель «Дальномер-АРК-5-11»		27177-45	7204-0	
28	1317	Реле отключения АРК-5-II	1	P11-2	7265-365	
22	1318	Контактор включения разностанням РСБ-Д		K M-50.1	7305-200	
_	1319	Передатчик дальномера	1	-	-	
28	1320	Реле включения дальномера	1	PI1-2	7365-765	
	1321	Соединительная коробка «Материка»	1	-		
24	1324	Выключатель СПУ	1	8-4 5	.Jun-10	
	1326	Разъемная колодка СРО	1	Ha neuma. CPO		
_	1327	Розетка РВ-2	1	18-K	163-65	
22	1330	Контактор включения питания радиостанции Реф.	1	K.M. 50Д	7,46-200	
10	1331	Лампа сигнализации МРП 56 левая	1	C-111-51	7704-580	
10	1332	Ламия свинализации МРП-56 праван	1	C 111-51	;7 01 -5 0 0	
1	1334	Блок сигнализации МРП-56	1	Hi novenz MPH-56	_	
_	1340	Приемиях	1.1	У С-9 ДМ		
28	1341	Реде включения питания присминка УС 9ДМ	, 1	PO-2	73/5-36	
-0	1342	Разъемная колодиа	1	75-K	-	

Обозначе- ине на схене	Наимсиование	Коли- чество	Ten	No repress
2-1	Разъем жгута Н57 (отсека передней ноги шасси) с жгутом Н12 (носовой части физеляжа) к приборной доске	1	111P32FIK 12FillE1	-
2-3	Разъем жгута Н52 (носовой части фюзеляжа) с жгутом М71 (гондолы левого двигателя)		шрз2нкі; нин	30-501 30-501
2-4	Разъем жгута Н52 (носовой части физисляжа) с жгутом 372 (гондолы правого дангателя)	1	111P32T1K12H011	30.30
2-6	Разъем жіута Н56 (носовой части физеляжа) с жіутом С2 (средней части физеляжа)	i	111P3571K12HILI4	30-30
2-31	Разъем жгута Н5 (носовой части фюзеляжа) с жгутом WSI (гондолы левого двигателя)	1	HIPOGRIKISHINA	30.591
2-32	Разъем жгута Н5 (носовой части физиляжа) с жгутом М€ (гондолы правого двигателя)		111P301K12HM1	30.54
2-33	Разъем жгута Н4 (носовой части филеляжа) с жгутом MG3 (гондолы левого двигателя)	i i	INDASSIN ISHIIII	30-501
2-34	Разъем жгута Н4 (носовой части физеляжа) с жгутом М54 (гондолы правого двигателя)		IIIP-IGT KZSHIMI	30-544
2-35	Разъем жгуга НЗ (носовой части физеляжа) с жгутом MSS (гондолм девого двигателя)		шенакания	30-391
2-36	Разъем жгута НЗ (носовой части физеляжа) с жгутом М56 (гондолы правого двигателя) Разъем жгута НЗ (носовой части физеляжа) с жгутом М51		B18-354JR 1504RD1	30-391
2-37	Разъем жгута НЗ (носовой части физичими) с жгутом 1952 (гондолы левого двигателя) Разъем жгута НЗ (носовой части физичлями) с жгутом M52	1 1	121P32(T)K12P4001	30-314
2-36	(гондолы правого дангателя)			

TOD OFFICIAL LIST ONLY

	≥ ir u‼ k	ilPi-	USE CHLY	Продолжение			Koan-		Продолжен Ж. тетаниячи
		Koan-	Тип	№ установочного чертежа	Обозначе- ние на схеме	Наименование	чество	Len	mpiens.
		secrato.	шр20ПК4ЭШ8	30-501	4.7	Разъем жлуга М51 (пондолы левого двигителя), с жгутом М7 (к передним четырем термоизвешателям, пожарной си-	ì	IUFACK4#F*	10 -172
39	Разъем жгута Н1 (няховой части фюзеляжа) с жгутом М50 гондозм. ченого двигателя)	1	шр20ПК4ЭШК	÷O-501		нализации и к управлению флюгерным насосом) на противо пожарной перегородке			
•	Разъем жута Н1 (носовой части финстика) с жутом М60 гоздолы правого двигателя)			30-501	8.8	Разъем жтута М52 (гонтолы правого дангателя) с жгуто М8 (к передния четырем термоизвещателям пожарной сигна		111P20CK4.+f**	+0-172
1	Развен мічти НІ (ноколой части физиляма) с мічтом М57 гондолы зелого двигателя)	1	111 P2 011K4HUIA			лизации и к харавлению флюгерным насосом) на нативоле жарной перегородке			
	Варым всуга III поколов части физичная с жгутом М.Я.	1	ШР20(1К4НШ∗	30-5 01	×.9	Разъем жууга М55 (гондолы девого цвисателя) . жуула М9 (к датянкам 21УЭ 111) на притиволожанной печет-розъе	4 1	HIP20CK OF 8	30 5-172
	гондолы правито двигателят. - Разъемная колозкі соединення жіста СЛ (средней части	1	74-K	7212-100	5-10	Развем жимта M56 гондолы правого пвигателю с жимто M10 их датчикам 21NЭ 1111 на противопожарной в регородк	• . 1 ·	HIP20CK4.45	40 -472
	финитимах, кионкой выника бортпроводина		74-K	7212-100	5-13	Discourage and ASS companies results contained to ACVTO	u'l	ШРЗ2С К1298 1	45-172
	liar	. 1	74-K	7212-100 7212-100		М13 (к засловкам зыпефильтра) на противо гожарнов тер- городке			
		1	74-K	7212-100	5-14	Развем жиута М52 полдолы правого попателят и жи "-	u) 1	IIIP SECKT, HET	90.002
	· ·	1 '	74-K	7212-100 7212-100	ı	Развем міста это полефилира) на противоножарной переп- волю:	1		
		1	74-K	7212-100	8-15	Распом жихта МІ (гондолы делого роцателя) - жихт-	4 1	1002/00/04/4/5	J#19-25
		. 1	74-K	7212-100	1,.	1 M15 (s. mcNathring angular robert resoluti			#0.50
		1	74-K 74-K	7212-100	5-16	Раздем жіхта М2 повідо акта жеста і ператолят с жіхте Міо як механизму внешней кобки кататат.		шерыка ах	
,	•	1.1	74-K	7212-100	\$.19	Развем жгуга MI (гондолы лелого знагателя) с жгутом М	11	HIP20HK4.4CS	No.
	•	1	74-K	7212-100	1	ок мехачизму зекуренией вибка ка «Са)	h. I	шропк: ч	*0 -5
	•	- 1	. 75-K	-	\$.20	Развем жлута M2 (тондолы с авого досгательсь с к угом M ок механизму исих тенней юбки казула)			
	оттак же е по на по разветне ж стоя Т14 и Т16 (туалетной получе и почем и туалетной и м иты	. 1	75-K	-	٠-2١	Разъемная колодка спединелия жулта Will поэтилы исс	. 1	Diagrams and as	. ≠ 1.3
	Павтем в поста в не в с от уста та филисия.	1	H1P32BK12HUH	7206-90		ним те: моизвещателям пожасной сигнализации.			
	Паттом в 1993 2 желтем (42 городом за ти филисияма).	1	ШР3 3 ПК12Н Ш 1	7206-90	~- 2 2	, Разгемная колодка соединения жилта Мес пов г на прав-	1	Te se	м,
	подражения в принада подражения выправления в принадами	. 1	ше20ПК4НШ8	72 11-27 0		 Разгомная колодка соединення жетта мужетка запасом па достателят с жеттами муж. Муз. Мужетк запасом па иму термоничения соежарной согла почасти; 			н):
	мерационации в намании и под почерота. В почения в почения и почения масти факсельный в спереводам	a 1	ш₽20ПК2ЭГ6	7211-220	8-23	Развелиям колодка специнения в ста W7 спосцены пов- цинателя) с жуутами М23, М25, М25 и М29 го потыром пор-	14	•	κ.
	. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1	шр2опк2ЭГ6	7211- 22 0		ней термоизвещателям зожастов инпализации)	1		: • و
	Удором ж. стот € с таноб смети филосияма Е. с проведам в ПАР ч		(HP20(1K4HIII8	7210-95	8-24	Раздемная колодка сосденения жеста М8 голосовы праве выпателя) с жестами М21 М26 М28 и М30 сучетыем температического температическая пожастов спора из деля;	1		
**	Basico de la calenta que como la companya tendral apponentada a calenta de la calenta				\'S	The second secon	. 1 أس	75-K	
50	Разлем не моговы на поточное щотка оквещения даксажи; В кобо м несктом 6-61 кгостыни дакти физиляжий к агр	1	73- K	_	1	ABBURGAN) C AMORGIANO K KAMBANIAN ANIMATE CANADA ANIMATE ANIMA			
			74-K	_	8.26	Разъемная кололка состинения жеста Мей поилолы здане завистеля) с проводами к костамлам мыт высовно положе:	1	75-K	-
.1	Разхимам в стра строи ок промотов системы смым тра еги		75-K	A7212-30	10-1	правого колеса. — Раздел жууга 1412 г. ос. тел. талу физисияжан с приб		tup mittettii2	1965
24	Разлемная в стольа, он писсия жизта 1104, посовой част финелива) и встола 112 стуалетной комматыт с щитком имп	31 1	ra-e.	1		HOM TO SOM TETRUKEN		IDP32012HF1	7:01
	ма борт риводинка. — Развем жемла Med trootorы temoto issuareisb с жимго		ш₽28ПК7НГ9	7202-30	10-2	 Развем жихта НЗ (посоной выстусфили тожит), у с иборо доской детянков. 			7714
ı	Passed mista volt (1994) Resemblitassinole value application Passed mista Mb2 (1992) Passed mista Mb2 (1992) Passed mista Mb2 (1992)		<u>ШР36ПК15НГ4</u>	7202-30	10-3	 Размем жуута Н3 спосовой часта филь тяжат с приборг з доской за тожкой. 		H192 18TT 2010 H1	
e.	K2 (no another those reacts against	11 1	шР32СК12ЭГ1	30-472	10-4	 Разъем жемта 1112 спосовой часте филелима) с триборе доской детянков. 	······································	:100 4 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	::-:: :
1			шР32СК12ЭГ1	30-472	10-5	 Разъем жіхта 113 (посовой части физісляжа) с приборі доской детяпкоз. 	on t	IIIPSS(13SHIU)	1791
2	Разъем міста МS2 (гондолы плавого двисателя) с жісте N2 (в мезанизман юбок капота) на противоножарной перег	6 '		Į.	10-6	Развем жемта ПО (посовой части физилявал) з прибер-	mar I	IIIP2407HUF	774
3	POLICE TO THE PO	43 .	Шь35СК13ЭL1	30-472	10-7	доской делянков Размем жтуга Н2 спосовой части филисивжал — прибор	ioni 1	шрынын :	1704
•	IN LABORATY SHE SEE ASTARAY STORY	1	шрзаскі 2ЭГ і	30-472	10-8	доской летчиков Разъемиля колодка соединения жітта НП полочой од	78 1	75-K	1764
4	Развен мута MS6 (гондолы правого дангателя) с жгут	ON 1	III SACKIZSI I	1	10-9	фюзеляжат с табло ножарной сигнатический поколой на		73-K	7788
. •	werpa) na sporanomonapson reperopositi		ШР20СК4ЭГ8	30-472	12-1	физичания с табло пожарной сигнализации Развем жизта ННО (посовой части физичнам) с прав		шежилина-	?~ 0
	Разъем жута мае (тожногожарной перегородке М5 (в меняето) на противопожарной перегородке Разъем жута М60 (гождолы правого жилателя) с жуут		шр20СК4ЭГ∺	30-472	12-1	аультом кабины летчиков		İ	

r 0.0	OFFICIAL	USE	ONLY
1.111	11111000		

	FOR OUTON				Прододжение
Odomero- ma sa capad	Mannessaure	Коли- чество		Ten	№ установочного чертежа
12-2	Разъемная колодка соединения литта Н10 (носовой части фозелила) с проводами и выгодной замие, перемоской дамие фозелила) с проводами и под под под под под под под под под под	1		73-K	7803-0
	формляжа) с проводами и вытяжной ламие, перешалили лами и ручному прожектору на правом пульте набаны летчиков Газъем жгута НП (посовой части физеляжа) с централь-	1	`. ц	1P32f112HIU1	6510-0
15-1	Размен жута глі посовой насти фюзикана) с центральным Размен жута Н5 (носовой части фюзикана) с центральным	1	u	⊥Р48П26Н Г2	6510-0
15-2	Разьен жута ты (носовоя туров) по представля разьен жута НП (носовоя части физиляма) с централь	į i	·	⊔Р48П20НШ1	6510-0
15-3	Размем жгута вы цокомом чести физеляжа) с централь Размем жгута Н12 (ноковой части физеляжа) с централь	1	· .	⊔Р32П12НГ1	6510-0
15-4	Разъем жеута 1912 (посовой често физикана) с централь Базъем жеста 1912 (посовой често физикана) с централь		ı	пьязильний	6510-0
15-5	Навым места 1112 госсовия от применения места 1112 (мосовой маст Разымная в соста стинения жеута 1112 (мосовой маст от вайния летинков			75-K	7210-230
15-6	Разъемная в оботка составления мути и потчиков физичания с цент альным обътом в даним летчиков Разъем в ста 110 током потчиков обътом в с противообле			шР48П26НШ2	A7803-100
16 i	Развем в эта 10 токолон части фин- устоте о мы щатком и кабине летчиков. В этом в эта 65 гореаней части финетиказ с противообле			ШР48П26НГ2	A7803-100
16- 2				шР20114Н1118	A7803-100
16 1	посельным шолк и мосикой части филелама) с противоо гез оптедники шолк и в забине летонов. Развем шолк и посикой части филелама: с щитком ре		ı	ШР32П12Н 1111	7218-0
15.1	 Развем деята Н9 (носовой части филелима) с щитком ре Развем деята Н6 (носовой части филелима) с щитком ре 		ı	шр28П7НГ9	7218-0
18-2	ACCUPAGE LIFERIAL CONTROL CONTROL LIFE - LIFE CONTROL	and :	ı	74-K	7100-10
20-1	a. to desectames a spentitame a		1 .	111936y 12HU11	7102-50
24-1	в діство соста 116 (посовой части фазилява) с раднощить вабины детчивом	4		111P481120HF1	30-390
.4-1	Разъем честа На (носовой часта филекал с щитком к	ian.		73-K	3O-390
36-2	Развемная в люта, на щитае вонучеля источников пита	HILM		шр48П26НШ2	30-425
.5-1	а кабиме радиста. Развем вотута НБО посовой части филеплика) с щитком се венного тока в кабине радиста.	,14	1	шр48П20НГ1	∋O-42 5
26 - 2	Развем муста 158 (носовой части физелима) с щитком по	eju	1	шра61115НГ4	3O-42 5
26-3	Развем жента H12 (носовой части филисиями) с ще-			шраспіані 4	30-425
26-4	Развем муха Н/6 (посовой части физелима) с щитком		•	Изделив запола	30-425
28-8	Минусовая володка на шитке переченного тока и каоине	P.ª	1	шр28П4НГ5	_
30-1	Развен штута Н54 (ноговой части фюзеляма) с влектро		•	шранчно шра зу 12Н Ш1	A7212-30
36-	Разъем мгута CI (средней части физиляма) с щитком з	IE 30	1	(IIP329 12HILI)	A7212-30
36-	2 Разъем мута С1 (средней части физилия) с притис-	4 510	1	_,	A 7010 3th
36-	вы при на намения вызова бортпроводина		1	Надване завода 74-К	A7206-40
36				75-K	A7206-40
*	- Landauri		1	75-K	7203-5
n	Разъемная нолодка аспой фарм ЛФСВ-45		1	75-K	7203-27
	Разрамная маладка правой фарм ЛФСВ-46		١,	75-K	7203-27 7203-27
	-2 Регосиная полодил механияма триммера элеронов		1	75-K	7203-27
	9-8 Римения изменя датчина ПДК-45		1	78-K	(200-30
,	6-1 Развилая напави датчила ПДК-45		ı	I	•

Обозначе- ине на схена	Наименование	Koan- sectar	Tra	No proposessor
74-2	Разъемная колодка в разветвительной коробке метанизма гриммера элеронов		73-K	7303-3>
81-1	Развем соединения жимта М57 (гондолы левого двигателя) «ЦРЩ гондолы	1 1 .	Ш1:20П4НШ6	30-341
41-2	Разъем соединения жіута М71 (гондолы левого двигателя) с ЦРЩ гондолы	: 1	(11 P32 (11 2H) 1	30-311
81-3	Разъечная колодка соедитения ЦРШ гондолы лелого двя-		7.1- K	30-341
81-4	Минусовая гребенка в ПРЩ гондолы левого двигателя	1	Изделие миниса	30-311
82-1	Разъем соединения жемта М58 (гондолы прамого двигателя) С ПРШ тондолы	1	HIP20H MHUM	30-341
82-2	Развем спединения жемта М72 (гондолы правого двигателя) с ЦРЩ гондолы	1.	шрзептенет	30-311
82-3	Разъемная колодка соединения ЦРЩ гоздолы главого два тателя со стартером	1 :	13-K	43-341
82-4	Минусовая гребенка - ПРШ гондолы равого двигателя	i	ilszeame samota	10-311

Т	АБЛИЦА	проводо	В БОРТОВ	OM			Mecro monta		IBLACTA
		СЕТИ СА			ж.	Бирка	!		Categor
1. Bcc	провода пр	именены мар	жи БПВЛ, м	3P015X3H			or asperara	N seperara	at-
m ofice	эмэченим х з	BC3304KOM, I	со торые изго	#3TORRESOTO	*1 A L S	из проводе	BO CTERE)	no (teres)	**
7 B.	да марки БП сциетка прос	шиов с бир и	ами Р (реди	o)—rony 6o -		1	,	,	
LBETA,	AND OCTARAM	OTOKSO-KH	18678. 1468 803WW	быть рав-	H2	DV M6	2-35	100-7	.,
J. CE	92702 MANYCE 2000 BRTA100	INX RPOROZO	, no ne nem	re 1,0 mm².		111182	11.6	2-35	0.50
		Место монта				пнв	***	2-34	
Ni.	Бирка			Centure		пни	10-5	2-35	
		от агрегата	(Me nomens	провода	H3	OHM3	10-5	2-36	
гута	на проводе	по слене)	no cresc)	M.A.		BHMS	10-5	2.6	- 00
						DHM	10-5	256	
	K a	бина летч	H K O B			11 2M 5	10-5	2-15	
н	т дзі	13-508	2-39	1.5		пдма	10-5	2-35	0.4
m,	A35	500	: 1	0.88*		113.00	10.5		
	Д.37	1 -	-	0.88*		DYDD	. 10-5	2-36	
	Д31	2-39	2-41	1,5		(111)	10-5	.⊱36	e, 5
	Д33	13-507	2-41	1,5		CH22	10-5		
	ОФП13	13-01001		0,5		n vii is	10-5	2-35	4.**
	Д32	13-508	2- H)	1,5		113 IIIS	10-5	2-35	0.4
	Д36	13-500	2-40	0,88*		(III	10.5	2-35	٠,٦
	Д38	_	! -	0,88*		: FIMT	4 44	2-35	".4
	Д32	2-40	2-42	1,5		ПАЗ	8-68	2-35	٠.
	Д34	13-507	2-42	1,5		ПМ5	5480	2-36	
	OΦΠΗ	13-01002	2-42	0,5		ПНАЗ	2 5	2.36	•,4
H2	пнві	895	2-37	0.88		11HM7	2-35	2.3	0.00
	ПНВЗ	8.45	2-37	0.88		11 H.M.2	10-5	. ≱.35	0,0
	UZ.W	10-7	2-37	0,88		THM6	10-5	2-36	0,8
	DYMI	10-7	2-37	0,88		n.ma6	10-5	2.36	0,9
	ПУМЗ	10-7	2-37	0.88		пдмв	10-5	2-36	•,0
	пум5	10-7	2-37	0,06		UAID	10-5	2.35	0,00
	DY.M.	10-7	2-35	0,88		UAITE	10-5	2-36	4,8
	ПУМ2	2-31	10-7	0.89		пушч	10-5	2-35	0,84 4,84
		2-36	10-7			112,1978	19-5		

TON WITHOUT - A -

FOR	OFFICIAL	USE	ONLY
 			Mana as

			n _p	FOR U					BOY X GUILE
		Мосто монтажа проведа		Cevenier		1	Месте ноит	Сечение	
)6 E1 77 1	Be appears	or asperata (36 mosseum no cress)	no czeme)	провода ж.м ⁴	M aryta	Вирка на проводе	OT APPERATA (Mr HOUNILEM HO CZEME)	до агрегата (Эф познивн по схеме)	nposoza ****
	<u> </u>	10-5	2-36	0,5	H5	3 37 K)7	15-2	2-31	1,25
H.3	Cm	848	2-36	0.08		дукор	15-2	2-31	1,25
	IIM2		2-36	0,86		дующ	15-2	2-31	1,25
	DM4		2-36	1		думз	15-2	2-31	1,25
	ПЖ	848a 2-35	2-36	0.88		дум5	15-2	2-31	1,25
	пуш	10-2	2-36	0,88		ДНР3	15-4	2-31	3,0
	nymi	10-2	2.36	0,88		ДГД15	15-4	2-31	1,0
	UMIT 3	10-2	2-30	0,88		ДВФ15	15-4	2-31	U, M8
	пуша	10-2	29	0,68		ДВФ 13	15-1	29	0,88
	nt1	10-2		0,88		Y132	15-5	29	1.0
	nt:		29	0,86		VT94	15-5	29	1.0
	0.75	10 .2	29 39	0.88		VT76	15-5	_19	0,5
	NT6	10.2		0,50		VTD2	15-5	29	0,5
	CM3	10-5	29			y Tha	15-5	29	1.0
	(.11)	10.5	29	0.5		3/1114	15-5	29	1,0
	Cin	Jn. 5	29	0,5		• T7	15-5	15-2	1 1.0
	(III)	10-5	2.	0,5		ДВФ14	15-4	29	0.8
	CHP	10-5	.9	9,5		УТВ	15-6	29	0,5
Hi	1101	10-1	2-41	0,88		VTΠ	15-6	15-5	1,0
	пон	10 3	2-34	υ ,88		2.10	15-6	15-2	1,0
	005	10.3	2.44	0,58		37.116	15-2	2-32	1,5
	nan	10-3	2-33	D. NB		дупа	15-2	2-32	1,5
	0.313	10.3	2 33	0,88		дуппо		2-32	1,5
	11AMI	10.3	2 33	0,48		дупп:		2-32	1,5
	11.1 M.3	10.3	. 33	0,88		3701		2-32	1.0
	1102	10)	2-34	0,86		дукж		2-32	1.3
	1104	10.3	2-34	0,88		37KW		2-32	1.3
	пде	10-3	2.34	0,88		дую: Понуд		2-32	1
	0.112	10-3	2-34	0,84		дуки		2-32	1.5
	0.414	10-3	2-34	0,88		лумч	• ! !!	2-32	1,3
	nam.	10.3	. 34	0,58				2-32	1.3
	0.184	10 1	2:31	0,8>		ДУМ6 ЛНР4	15-1	2.32	3.
	na:	10-3	22	0.85			1	2-32	1.
	пдмі		22	0,88		дгди		2-32	. 0.
	10 P	M67	22	0.88		двф1	6 13-1		1
	nye	168	22	0,68		PT	2.2	24-1	. 0,
	I ID PL	967	2-13	0,84	H	PC PC	.2	24-1	. 0,
	IIV P3	867	. 33	0,88		, , , , ,	22	24-1	0.
	ID PS	967	2-33	0,88		PKII	22	14	. 0,
	1 (D PS	n67	2-33	0,86		PK10	24-1	14	0
	DYP2	1	2-31	0.48		PKII	22	14	. 0
	1 113/14	1	2-34	0,88		PCI PCI	22	24-1	1 0,
	ny Pi	1	2-34	0.88				14	. 0
	IIVE		2-34	0.88		PA19	22	1 13	0
		1		1,5		PA	24-1	13	0
н	וועג		2-31	1.5		PC	24 1		0
	IIVIT		2-31				24-1	1	0
	Ayn		2-31	1,5		PC2		- 1	0
	дуп		2-31	1.0		-	024	1326	0
	L ADVIN	17 18-2	2-30	1		POR	, 024	1	- 1

				BOA'S CHINE		!	Место шата		
		Место монта	My abosors	Concusso	36	Бирка			Cerem
№ кгута	на проводе	от верегата (Эй познаки по схеме)	до агретата (Эф поэмции по слеме)	nposoda n n²	жгута	ny mponoac	of arperata (Ne mountains no cresse)	(N goenam (no cresc)	RONAL L
	<u> </u>	16-1	22	1,25	H ₂	1000	10.6	c	6,5-
H7	TIT3	16-1	72	0,88		TITT	1.1-773	22	0.56
	TBK	16-1	22	1,5		TODA	13-729	723	1,5
	TILL	16.1	22	1.5		TDD4	11-730	724	1,5
	TI12	16-1	22	0,55		СПБИ	13	22	9,5
	TRB	16-1	22	0.55		IICB1 i	1.5		
	TOT	16-1	99	1,5		CHE	1.3	22	
	TOT7	16-1		1,5		rncı	1.4	22	
	TOTS	16-1	22	1.5		THC2	1.6	22	•.5
	TOT6	16-2	22	1.5		m	1.4	.2	1.5
	1	16-1	22	0.38		111112	1.3	22	1.
	пнв	16-1	22	0.88		TRC	18 1	11	0.5
	UN3	16-1	22	0.48		THCIP	18 1	71.4	0.4
	TBK?	16-1	29	1,5		THC17	15-1	714	0,45
	1015	16-1	29	1,5		TRC18	15.715	16-71	
	TI15	16-1	29	1,5		FIIC3	18-1	716	• •
	Tf16		29	1,5		rnc	18-1	710	0,50
	1117	16-1 16-1	29	1,5		TITIC21	18-1	. lo	0.5
	TO		29	0.8		Fr1C22	18-1	216	o,
	ПУ .35	16-1 16-1	29	0.88		THCH	15.1	219	0.5
	HV:		. 29	0.88		118.12	(8.1	720	··.•
	BY 37	16-1	29	0,88		THCI3	715	714	۰.۰۰
	113/38	16-1	1	0.88		TRO	716	1**	
	HV39	,	29	0,56		THEFT	716	.70	. •
	117310	16-1	29			THEIS	716	.20	•
	TDB2	10-1	709	0.88		TDC21	716	1.3	
	THC21	10.1	712	0.88		1110.22	.16	1.1	•
	TOKI	. 769 770	22	6 6	1110	OV1	22	13	v.
	TOK2	4	12	. 0.5	1110	OY2	22	IQE o	• 5
HB	PA100	24-2	13	0,46		06.71		13	• .
	TTICS	28-2	18-2			ОБЛ	.2	12.2	0,5
	TDC7	28-2	18-2	0,85		IIM.	22	150	•.•
	THE	28-2	18-2	0,5			22	- 13	
	3001×	28-2	18-2	0,5		.23 0 + ⊬		13	0.5
	PK3	28-2	14	0,5		O+III	22	13	•
	PA12*	28-2	14			0+112	22	1 11	e , 5
	РД3	28-2	18-2	0,5		04111	22	13	• .
	РД7	28-2	18-2	0,5		O+III:	22	. 11	u, s
	РД3	18-2	13	0,5		ДКР	2	1 11	
	P.2.7	18-2	13	0,5		CAN	22	ü	1,3
	PA20	24-2	14	0,5		TER	22	13	
	эпон		14	0,5		D7.1	13-101	15-100	0,5
	PKII	14-1 3 0¢		0,5		CPII	22	12-1	1 1,3
	PA119	28-2	14	0,5		03/4	1026	12-1	
Н9	опд	10-6	22	0,5		03/1	1036	12-1	
113	пум	10-6	22	0,85		OY*	612-1903		, 0,5
	DHBS	10-6	825a	0,85		CPID	29	12-1	1,3
	THB6	10-6	825a	0,88		CMIS	3	124	1,2
	OUTE	10-6	' 29	0,5		CPIE	3	13	1.3
	OPPL	1007a		0,5		CAHI	1 ~	1	

TOR Unitable than 18

No ryta /	Барка на признат дърз Дърз	Mecto souta of arperata (No necoration so (Assec)	жа провода до агрегата (Же поэнции	Сечение		AL USÉ			ододжение			Место монт	жа провода	Сечени	×	Бирка	Место новта		Cerum
ryta	AFPI	or arperata (No non-man	жа провода до агрегата (Же поэнции	Сечение															
ryta	AFPI	or arperata (No non-man	до агрегата (Ж поэнции					вка провода	Сечение	.N .	Бирка	от агрегата	ao arperata	провода		•	or arperara	20 ar per ava	mpench.
-	J.PI	BO (PERC)		провода	Ne At VII	Бирка на проволе	/ W DOSKINE	до агрегата (Же позиции по схеме)	им ₁ провода	жіута	на проводе	(Na Boshfich	(№ позиции по схеме)	MM ²	Atytu	на проводе	по стеже) (ж возвини	No Creme)	
Hie		1	no cicut)	##'			no exeme)			н13	ток6	771	770	1,5	1152	ЭАМЗ	.56-1	2-3	0.5
HIO ,		-	13	0,84	H11	дукч	15-1	22	1,25		TOK7	770	16-3	1,5		3AM4	36-1	2-4	8,5
		29 29	13	0,88		дупі	15-1	22	1,5		TOK8	769	16-3	1,5		3AM5	.76-1	624	e.s
	2311	29	13	1,5		J7.115	15-1	22 22	1,5		TOK6	769	16-3	1.5		3AM6	26-1	024 324	0,5 v,5
	Д317	70	11	1.5		ДУПЗ	15-1 15-1	22	1,5		K :	обина раз	HCTA			PAME PAME	6-1 .8-1	024	و.ن د.ن
	OΦ(1)	29	13	0.5		дупа	15-1	22	1,25	H50	THE	: 28-1	1 0103	0.88		3F19	26-1	976	3,0
	00114	29	13	0,5		ДУМ1 ДУМ2	15-1	22	1,25	1130	+11T2	28-1	0106	2.5		ЭF20	26-1	U2h	3,0
	04/15	29	1.1	0.5		3.13	15-1	22	1.0		ЭПТ3	28-1	0105	1,0*		ЭГ 21	.76-1	17.36	3.0
	OΦ114-	.9		0.5		STR	15-1	22	1.0		ЭПТ4	28-1	0106	1.0*		ЭГ.2	26-1	0.5	3.0
	+A10	n 1		0.5		дгд23	15-3	0505	1.0		ЭПТ 5	28-1	0105	1,0*		.917.23	Jb-1	2.3	1.0
	облі	1.4	(04%	0,5			10-4	28-3	0.88*		эпт6	28-1	0106	1.0*		3F24	26- i	2.4	1.0
	OPJ.	104*4	1047a 744	0.85	H12	TAHS.	10-4	28-3	0,88*		ЭП17	28-1	0105	1,0*		ЭГ28	26-1	2.4	6.0
	TEBI	13	1026	0.5		I DAFTO		28-3	0.88*		ЭПТ8	28-1	0106	1,0*		.9Г30	26-1	22	υ,:
	05.4	14	101	0.5		11AC12		28-3	0,85*		і эптэ	28-1	0105	1,0		∋ г3 0	22 022	2.3 81	". 15
	0637	1.3	25.36.4	0.5		ппка	10-4	28-3	0.88*		эптю	28-1	0106	1,0		31 33	022	11	r.
	0	192*	5.6	0.5		ппк4	10-1	24-3	0,88*		эпо7	28-1 28-1	0101	1,5* 1,5*		32 32	0.	82	Š
	ω.	13 1012	10314	0,5		ппк6		29-3	0,88*		POUE POUE	28-1	0102	1,5*		94	022	52	
	05.7	194009	0000	0.5		HAC5		28-3	0,85*		OLOUE.	28-1	0112	0,5		∋A 3	022	024 1 3	
	11.83	757	210	0,**		ПАГ	10-L	28-3	0.88*		30011	28-1	0101	0,5		ЭА4	0.2	0.1 134	
	3.7	11	011-30-314	0.5		HAP	10-1	28-3 28-3	0,85*		911012	26-1	0102	0,5		эгн	026	∴3	
	os.	14	100%	0,5		HIIK!		28-3	0,85		11013	28-1	0103	0,5		ЭF17	26	2.3	1,1
	05.5	.1	15-6	0,5		nnk:		28-3	0.88*		эпон	28-1	0112	0.5		903	0.7	2.3	1.*
	05.3	1.3	prof	0,5		nnks	10-1	815	0.88*		эпот	28-1	0101	0,5		31 to	0.76	2-3	3.**
**	ARP:	15-3	2.	1,0		IIK7 IIKIO		815	0.86		3no16	28-1	c101 .	".5		9012	02%	7.4	
,,	JHP?	:5-3		3,0		IIKI0		815	0,88*		FIONE	28-1	0112	0,5		30.18	1726	2.4	3.0
	18€	15-	22	0,85		TIK13		815	0.88*		эпоть	28-1	0101	0.5		Э Г 11	0.5	2:4 2:4	1.0 3.0
	2844	15-a	2.	0,48		11K17		815	0,88		30015	28-1	. 0102	0,5		34°20	026 10 6	102	1,0
	A1.1	Steel	5,50	1,6		PM	10-4		0,5		3HO23	28-1	0103	0.5		ЭГ20 ЭГ19	105	111	1,44
	.18◆**	15-3	127	0,55		PM	10-4		0,5		3NO2	22 22	0102	5,15 2,5		9A12	024-134	130	340
	28♦:	1.	5.27	0,66		ΠT	10-1	22	0,88		enti	. 022	0103	2,5		3A5	024-133	129	
	ДВ4 ∶	.2	521	0.85		THE			0,88		9005	022	0101	2.5		9A2	124	130	Ser
	дв+>	.:	525 528	0.85		пам			0,5		91172	22	0106	2.5		1AE	624	129	500
	.1B41		524	0.86		ιш	10		0,88				815	0.88*		- 3A2	126	130	540
	1841	ر 15-3 رمجوز	32	1.0		115 11		•	0.5	H51	HK6	818 818	815	0,88*		941	427	12:	ડ્ય
	дГД	15-3	10-8	1,0		CIII	2- 11 10-		0,88		IIKI	818	815	1.0		39	131	132	300
	ді Д л г дз	15-3	05034	1,0		113 L			a 0,5		1 ПКЗ	818	815	1,0*		3A6	130	129	1,3
	21 A3		line.	1,0		CIII			0,5		1162	818	815	0.88		∋ Γ3∪	22	Ŋ	0,5
	31.4		0506	1,0		СШ	• •		0,5		HK:	818	815	0,88		3F2·	26-1	3-3	*.5
	AT AT		(4506	1,0		(Ш		1 -	0.5		ПК15	818	815	0.88	H53	ΠK4	817	815	0.8
	A1 &		0516			СШ			0.5		ПК17	818	815	0,88		ПКЭ	817	815	3,98
	ALT		ರಿಭಿನ.			СШ					пкз	818	815	0,85		. IIK12	817	815	
	ara.		10-4	1,0		ПУ				H52	3A6	26-1	130	1,0		ПКІЯ	817	615 815	0,58*
	ДГД	15-3	10-4			пу	Ш8 ; 2	-1 10-		1102	3A7	26-1	132	1.0		LIK8	817	815	0,55
	AFA		5964	1		ПУ		-1 10-		1	3A10	26-1	26-2	1,0		UK18	817	815	0,000
	ДГД		10-9	1,2		OB	2	p. 1 22		!	3AM1	26-1	2-3	0,5		TIK 15	817	815	0,100
	ДУ			1.2		ніз то		71 769			9AM2	26-1	2-4	0,5		1	· ·	1	1 "
	EX.					10		771 770	° °	i		1	1			•	•	•	

					OR OFF					ДОЛЖЕНИ
No.			Macro worth							Сечени
MS			or arperata	ao ai perata	провода			ог агрегата (Же возиции по схеме)	до агрегата (Же позиции по схеме)	nponoa.
THE					0.99*	HS6	T5B2	22	740	0,88
TRC	153					.,,,	Ob	22-1045	22	0,5
The No.							051	22-1082	22	1.0
The No. No. No. No.							ОБТ	22-1062	2-6	1.0
Col.							опд	22-1058		1,0
Calle							опді	22-1058		1.0
Fall Pall	454						011.12	_:2-10 58		1.0
OHA							1.110	22-1058		1,0
OBA OBA							OFF	1022		1.0
OLA 1.073 OLA 1.091 D.10 D.5 O.3 1099 1098 1098 OLA 1.091 D.10 D.							OVI	1022		1.0
O								22		1,0
OF OF OF OF OF OF OF OF							0.9	1099		1.0
Oil							P8	2-6		1.0
TIAK							ollo	2-6	.22	i,5
O							164	30-749		4,0
OF 4		ULK					опон	2-6	22	-
The		οι.					CFU	22	1173a	_
H		014	.096				PK16	28-4	1.341	
H.		163					Ob	1098		0.5
H		1999	74				OB	01014	01013	0,5
11.2		UbS	2.	17.	4.0		0.31	01014	01016	0,5
		0.61	515	25	0.85		одз	01013	01015	0,5
High Property High Property High Property High Property High Property High H	11 4			.9	0.85			0122	8-4	3,0
HK12				21	0.55			2.1	1154	0.5
1841 29-4 10 0.88 CIII 2-1 1158 PA				.79	0,48	H57				0,5
P.A. 28-4 26 0.5 CIIIs 2.1 1154 P.A. S. 4 2.6 0.5 CIIIs 2.1 1159 P.A. S. 4 2.6 0.5 CIIIs 2.1 1154 P.A. S. 4 1.00 0.5 CIIIs 2.1 1154 P.A. S. 4 1.00 0.5 CIIIs 2.1 847 P.A. S. 4 1.00 0.5 IDSIII 2.1 847 P.A. S. 4 1.2 0.5 IDSIII 2.1 847 P.A. S. 4 2.2 0.5 IDSIII 2.1 847 HA14 S. 4 2.2 0.5 OL 2.1 1049 HIN S. 4 2.2 0.5 OL 2.1 1049 HIN S. 4 2.2 0.5 OL 2.1 1049 HIN 28-4 815 0.8 OIII 1094 HIN 28-4 815 0.8 OIII 1094 HIN 28-4 815 0.8 OIII 1094 HIN 28-4 815 0.8 HIS PCII 2.1318 1301 HIN 28-4 815 0.8 HIS PCII 2.21318 1301 HIN 28-4 RIS D. 5 HIN CTI S. 1 ON 1003 2.21081 1.00 CTI 2.01 1170 OP 1003 2.21081 1.00 CTI 2.01 2.2 OP 22.1085 1046 0.5 CII 2.2 2.9 TIII 7.77 22 0.68 CIII 22 2.9 TIII 7.77 22 0.68 CIII 22 2.9 TIII 7.77 22 0.68 CIII 22 2.9			-15	2.1	0,88				1158	0,5
PAL 5.4 26 0,5 CHS 24 1195 PAL 5.4 26 0,5 CHS 24 1195 PAL 5.4 130 0,5 CHS 24 1154 PAL 5.4 130 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 130 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 22 0,5 CHS 24 847 PAL 5.4 24 815 0,8 CHS 24 815 PAL 5.4 847 PAL 5.4 847 PAL					0.5				1154	0,5
PAS	157									0,5
PA									1154	0,5
PA										0.88
Part Part									847	0,88
10 10 10 10 10 10 10 10									847	0.8
HALL 3 1 1044 HIN-3 4 22 0.5 OE 06 1044 HIN-5 4 815 0.8 0.11 1099 1095 HIN- 28.4 815 0.8 0.11 1099 1095 HIN- 28.4 815 0.8 165 0									H47	0,8
30104 34 27 01,5 006 1094 1049 11146 29.4 81,5 0.85 0.911 1094 1095 11146 29.4 81,5 0.85 1114 29.4 81,5 0.85 1114 29.4 81,5 0.85 1114 29.4 81,5 0.85 1114 29.4 20.1 11148 20.5 20.1 1043 1028 0.7 11148 806 20.1 2									1049	0,5
186									1049	0,5
11Ke									1095	0,5
11K19									1301	5.15
1846 1346 22 5.15 11118 935 20-1						HSS				0.88
O3 1045 1028 0.5 11HB 866 20-1 O3 1045 1014 0.5 1HB 866 20-1 O3 1045 22 0.5 1HB CTI 20-1 1170 O3 1045 22 0.5 1HB CTI 20-1 1170 O5 1045 22 0.5 CTI 20-1 1170 OF 1045 1221 22 1,25 CTI 20-1 29 OF 1043 22-1045 1,0 CT2 20-1 29 OF 22-1045 1046 0,5 CT 22 29 OF 22-1045 1046 0,5 CT 22 29 OF 22-1045 1046 0,5 CT 22 29 THIT 777 22 0,66 CW 22 29 THIT 777 22 0,66 CW 22 29 THIT 777 22 0,66 CW 22 29									-	0.8
OS 2 1043a 1014a 0.5 10180 CTI 2041 1169 OS 2 1043a 22 0.5 180 CTI 2041 1169 OS 2 1043a 22 0.56 CTI 2041 1170 IRIS 815 22 0.56 CTI 2041 29 PM200 1321 22 1.25 CTI 2041 29 OP 1043 122-1041 1.0 CT2 20-1 29 OP 22-1045 1046 0.5 CT 22 29 OSP 22-1045 1046 0.5 CT 22 29 THIRT 727 22 0.66 CMI 22 29 THIRT 727 22 0.66 CMI 22 29										0.8
OS-2 1043a 22 0.5 1940 CTI 20-1 1170 ITKIS 815 22 0.68 CT2 20-1 1170 PM20 1321 22 1.25 CTI 50-1 29 PM20 1321 22 1.25 CTI 50-1 29 OP 1043 22-1041 1.0 CT2 20-1 29 OEP 22-1045 1046 0.5 CT 22 29 OBP 22-1045 1046 0.5 ID3-4 22 29 OBP 23-1045 1046 0.5 CM 22 29 TTIT12 727 22 0.68 CM 22 29 TTIT12 727 22 0.68 CM 22 29							пнв	1		
Dig Dig						HAN	CLI	-		0,5
PM20 1321 22 1,25 CF1 50-1 29							CF2			0,5
OP 1053 22-1061 1,0 CF2 20-1 29 OF 22-1065 1046 0,5 CF 22 29 OF 22-1065 1046 0,5 TD 3 22 29 TTTT 27 22 0,66 CB 22-1065 1046 0,5 CB 22 29 TTTT 27 22 0,66 CB 22 29 OF 24-1065 CB 22 20 OF 24-1065 CB 22 20 OF 24-1065 CB 22 20 OF 24-1065 CB 22 20 OF 24-1065 CB 22 20 OF 2							CLI			0.5
OSP 22-1045 1046 0.5 CT 22 29 OSP 0SP 22-1045 1046 0.5 ID-1 22 29 THIRT 727 22 0.66 OSP 22-105 US 22 29 THIRT 727 22 0.66 OSF 22 29		1					СГ2			0,5
OSP 28:1045 1046 0,5 ID3 22 29 ITIN 2 727 22 0,484 CILL 22 29 ITIN 2 727 22 0,484 CILL 22 29				,			cr:			0,5
727 22 0,86 CIII 22 29				1000						0,8
111112 1 22 29							CIII			
TSBS 736 740 0,86				740	0,86		OBI	22	29	1,0

	1	Место монта	жа провода	Сечение			Meeto wor:	LOSOGII CAL	_
N:	Бирка	or arperara	до агрегата	провода	N:	Lupsa	or arpera a	to arperata	IP- mrs
A1 913	на проводе	· (Ж. позиции	по схеме)	w.w.*	*1114	на провозе	(A months)	I HOMERY	
		no exeme)	110 (3646)				Her 1 15 mm 1	no exempt	
				0,88					
H61	ПЧ2 ОПД4	29	1057	0,5	C2	P.33 P.35	. 6 	3-11	
	Опда	20	1037	0,3		011A	-	1-14	**,**
H62	95	022	22	701		ORB	2.6	1-15	
	Seri.	022	2.	70		онд:		3-15	•
						OHO.	2.6	3.15	
	Среди	яя часть				061	2.6	114	ie
C!	СБП	36-1	3-1	0,75		169	2.6	15	4,0
	CETT	30-1	. 61	0.75		114.	24	ale	
	Chio	dro-1	1-1	0.75		CPIU			
	CB05	No. 1	1.5	0.7		CPII	*1	111	1.
	CBI37	36-1	4.7	0.75		CAHI	20	14	
	CBH9	36-1	3-9	0.75		1015	.51	263	
	CBILL	36-1	3-11	0.75		onai	**	110	
	CELLO	36-1	3-1	0,75		Y 111.		114	
	CI-II	36-1	3.2	0.75		¥1113		3 14	
	CBH2	36-1	3.0	0.75		5.1114	.54	: 13	
	CBH)	36-1	3-4	0.75		\ TB	٠.	141	
	CBH6	36-1	1-6	0,75		Obt	2.1	45	25
	CETIN	Mi-1	3.5	0.75		СЫ	1.12	1.1	10
	CBITTO	36-1	3-10	0.75		сын.	x 1.1	:-15	
	СБ1112	36-1	3-12	0,75		СБПЪ	× 1.1	₹ 15	5
	сын3	36-1	3-1.1	0,75		OHO	2.6	4.55	
	СБП16	36 1	£-,	0.75	4.1	3.1113	3-11	FIR	
	CBH	3-1	11.6	0.75		2402	3.33	. 16	1,0
	CEH16	3-1	3-3	0.75		Y1114	. 11	i 16	1.5
	CEH	3.3	3-5	0,75		CPIU	3 1 4	3-1.	
	CEITIG	3-3	3-5	6,25		CPH2	3-14	1.18	
	CEII	3-5	3-7	0,75		OH	3.14	1047	
	CEU10	3-5	3-7	0,75		PA)	3 11	1319	1. 16
	CBIL	3-7	3.9	0,75		P.J.	1-14	1 119	11.55
	(CEII16	3-7	3.9	0.75		РД"	3.11	1319	0.55
	CBII	3.9	3-11	0,75		PK	3 1 6	1 127	1,4
	CELLIC	3-9	3-11	0.75		CAHI	s 14	3-19	.2
	CBH	3-2	3-4	0,75		ОЫ	105	1000	:.0
	CEIIIo	3-2	3-4	0,75		OX	108	1466	; .
	CEIL	3-4	\$-b	0,75	C5	DS: 1	16.2	-146	0.00
	CEIII	3-1	1-6 3-8	0,75		HY 3	16-2	844	11,46
	CBI16	3-6	3. H	0,75		HY 3	16-2	878	0.5
	CEIL	3-6	3-10	9,75		ns s	16-2	*35	•.*
	CEIII6	3-8	3-10	0,75		HY31	16-2	87%	0.4
	CBN	3-10	3-12	0.75		HY (2	16-3	82%	
	CBI116	3-10	3-12	0,75		HY G	16-2	H78	٠,٠
	1					HY III	16-2	***	·· •
C2	1013	22-761	763	6,0 5,0		H2 (12	16-2	A3S	•,=
	TOT4	22-762	763	.5		113/413	16-2	864	e.#
	TOT5	22-762	763	.s i 0,85		. 119 114	16-2	835	v. 20
	РВ РД1	2.6	3-14	0,88*		FDY 315	16-2	861	
	РДІ	2.6	3-14	0,80		U).316	26-2	805	4,50

FOR OFFICIAL USE ONLY

	Ngo pozná mit					Продолжен			
حسنا				-			Место монта	жа провода	Cenema
_ 1	``	Harry Steel		Consume	76	Бирка	OT AFPERATE	до агрегата (26 помиции	провода
• 1	name.	of abuses	On separate	mp0000.0.0	mr y r a	на проводе	()e nomenta	по стеме)	M.M.
-	-		mo (25000)				no creme)		
					C14	OBI	38-1	3-13	1,0
C	FD/8 17	16-2	205	0,86		опд4	36-2	3-13	0,5
- 1	137316	16-2	905	0,86		OSA3	38-1015	3-13	0.5
- 1	ED/319	16-2	986	0,86		OBA2	36-1015	3-13	0,5
1	TEKS	16-2	733	0,86		-	3-18	1085	1,0
l	TBK2	16-2	738	0,88	C15	OEI	1085	1005	0.5
	TERCS	16-3	734	0,86		от	i Que		
	TBK4	16-2	734	0,86	C16	OBA3	3-13	1051	0,5
- 1	TRICS	16-2	753	0,88	-	OBA2	3-13	1051	0,5
	TRICS	16-2	753	0,88		опд4	3-13	1065	0,5
	TITO	16-2	706	1,25		OBA4	1051	1052	0,5
٠.	TTHE	16-2	706	1,26		CAHL	3-19	1191	1,25
	THIP1	16-2	123	0,86	C17	M1191	3-19	1191	1,25
	IIHP2	16-2	193	0,88		1	1	608	1,0
	0001	1081-O	1062-0	1,25	C18	yTf12	3-16	1	1.0
C4	Onoi	1061-8	1062-B	1,25		yT II3	3-16	606	1,0
	1	1	1063-0	1,5		YTT14	3-16	608	1
C7	Onot	1083-0			C19	СБП	3-1	1101	0,75
	Once	1002-B	1063-B	1.5	0.5	CEUI	3-1	1101	0,75
	OnAl	1062-月	1063-Д	0.5		СВПІВ	3-1	1101	0,75
C#	ono	1063-0	1064-0	2.5		1	3-2	1102	0.75
~	Once	1063-8	1064-B	2,5	C20	СБП	3-2	1102	0,75
	Onas	1063-1	1964-2	0,5		CBI12	3-2	1102	0,75
		1	1085-0	2,5		CBI16		1	
Ca	Onoi	1064-0	1065-8	2,5	C21	СВП	3-3	1103	0,75
	UNG	1064-8	1086-2	0,5		СВПЗ	3-3	1103	0,75
	OUTT	1064-A		1		СВП16	3-3	1103	0,75
CIO	onoı	1085-0	1086-O	3	C22	CBIT	3-4	1104	0,75
	onos	1005-B	1086-B	3	(22	CBR4	3-4	1104	0,75
	onas	1006-A	1061-Д	0,5		CATIO	3-4	1104	0,75
	Office	1005-0	1060	3				1105	0.75
CII		1006-B	01008	3	C23	СБП	3-5		0.75
	onos	1005-2	1069	0.5		CBI15	3-5	1105	0.7
	OUTS	1006-2	01010	0.5		CBUIG	3-5	1105	1 '
	OFUE	IA	1.0.0		C24	СБЛ	3-6	1106	0,7
CIE	ona	3-15	36-1	0,5		СВП6	3-6	1106	0,7
CIS	OFF	3-18	22-1009	0,5		СБПІ6	3-6	1106	0.7
	onas	3-15	38-1039	0,5		СВП	3-7	1107	0,7
	OFLEA	3-15	1086	0,5	C25		3-7	1107	0,7
	OFLEA	3-15	39-2	0,5		CBN7	-	1107	0,7
	080	3-15	36-1995			CBITTE		1 '	1 .
	081	3-16	36-1	1.0	C36	СБП	3-8	1108	0,7
	cms	2-16	20-2	0,75		СВПФ	3-8	1106	0,7
	CREA		30-2	0,75		CBRIC	3-8	1106	0,7
	cnea		30-2	0,75	C27	СВП	3-9	1109	0,7
	194	- 215	786	4.0	CH/	CBTO	3-9	1100	0,7
	000	1 111	00000	3		СВПІ		1109	0,7
			1172	0.75		CBR	3-10	1110	0,7
	- 000		1172	0,75	C26	CBIT	1	1110	0,7
	<u> </u>		1172	0.75		cam		1110	0,7

		Место монти		gôa wê nde			Место попт		-
24	- Buoka			Сечение	*	Same.		-	Comm
жгута	на проводе	OT arperats (36 monetion no exemp)	No czesse) (36 manualum BO Czesse)	м ровель	жгута	на привозе	()A manual ()A manual or create)	()A COMM)	**
C29	СБП	3-11	1111	0,75	K2	4612	Morto	812	1.0
	CBITIT	3-11	1111	0,75		M812a		**	1,0
	СВП16	3-11	1111	0,75	К3	ОФПЗ	71-1	1 1000	•.:
C30	СВП	3-12	1112	U.75		O+TIS	71-1	1001	•.:
	CBILI2	3-12	1112	0.75		00110	71-1	ICO	5.
	СБП16	3-12	1112	0,75	K4	ОФП+	72-1	lenz i	
C31	опд	1015	3-20	0.5	.,	00116	72-1	1002	
Cai	ОПД	3-20	1011	0.5		01110	72-1	1002	5.
	ОПД	3-20	1013	0,5					
	OCT	1011	3-21	1,25	K5	CAHI	71-1	1187a	1,3
	OCT2	1012	1013	1,25	K6	CAHI	72 1	74-2	1,3
	OCT2	1013	3-21	1,25		11161	72-2	74-2	0,1
	OCT?	3-21	1014	1,25		пкз	72-3	74-1	•,
	OCT	1013	3-21	1,25		ПК9	72-3	74-1	•.
	ОСТ	3-21	1016	1,25		TK12	72-3	74-1	•.
	OCT	3-21	1014	1,25		TIK14	72-3	74-1	•.
	OCTI	3-21	1016	1,25	K7	CAHI	1187.	1187	1,3
	ост	1016	1016	1,25	K8	лĸı	74-2	120	•.
	OCT3	1016	1016	1,25		ПКЗ	74-1	829	•
	OCT3	1016	1014	1,25		пкэ	74-1	829	•
	Į.					TIK12	74-1	120	•.
		Крыяья				BK14	74-1	820	•.
KI	ПТ1	7-1	811	0,88	К9	CAHI	i 187a	:189	1.3
	• ПТЗ	7-1	811	0,88	K10	CAHI	74-2	1100a	١.
	nt3	7-1	811a	g, 88					
	' ПТ5	7-1	611	0,88	K12	CAHI	11 96 a	1186	1.
	CAHI	7-1	71-1	1,25	K14	YT32	72-2	465	1.
	ОФП3	7-1	71-1	0,5		YT34	72-2	685	1.
	OΦf15	7-1	71-1	0,5 5,1 5		УТ36	72.2	685	•.
	OΦΠ9	7-1	811	1.0	K16	CAMI	11884	1190	١,
	M811 M811a	Macca	811a	1.0					
	i			0.58		Гона			
K2	IIT2	7-2	812	0,88	MI	17K)5	8-1	8-15	1.
	IIT4	7-2 7-2	812 812a	0,88		AY 107	. 8-1	8-15	1,
	TIT4	7-2	812	0,88		ДУКЮ	0-1	F-19	1.
	CAHI	7-2	72-1	1,25		дуюн	8-1	8-19	١.
	OФП4	7-2	72-1	0,5		M533	8-1	8-15	1,
	OΦΠ6	7.2	72-1	0,5		M.535	B1	8-19	1.
	04110	7-2	72-1	5,15	M2	AYIO8	8-2	8-16	1.
	yT32	7-2	72-2	1,0		дуюв	8-2	9-16	١.
	VT34	7-2	72-2	1,0		ДУЮЮ	8-2	8-39	١.
	YT36	7-2	72-2	0,5		A371017	8-2	8-39	1.
	лкі	7-2	73-2	0,88		MESH	8-2	- 8-16	1.
	пкз	7-2	72-3	0,88		14636	843	1-20	١.
	L1 109	7-2	72-3	0,00	143	#311	8-3	530	1,
	UK 15	7-2	72-3	0,00		not	8-3	an	•
	ENC14	7-2	79-3	0,80		nos	8-3	en e	•

TC	∂rF1C	IAL	USF	OIALL
Nege				

			Res	Section 200			M		Mot menns
,		Meero month		Coreema		Bangas	Mecio sesse		Сечение
· >> 	, 8-pus 10-pus	or orposens (36 minutes)	An orporate (An orporate an cases)	Mag-	meyra	ne mbonous	or arperara (16 nomina no exeme)	NO CZANE) NO CZANE)	RPOSOAS RA'
	├					дупів	8-14	564	1,5
M3	1106	8-3	671	0,86	M14	дупі2	8-14	554	1.5
	ПУР	8-3	960	0,88	- 1	ДУП18	8-14	562	1,0
	TIYPS	8-3	960	0,85	1	ПНВ2	6-14	898	0,88
	ПУРБ	9-3		0,86	ļ	пнв+	8-14	898	0,88
	TD/97	6-3	860	1.0		M552	8-14	552	1,5
	M.000	6-3	1	1		M554	8-14	554	1,5
344	A312	84	520	1,5		M 562	8-14	562	1,0
	LLO5	8-4	872	0,88	M15	ДУЮ5	8-15	533	1,25
	1104	8-4	872	0,88	MIS	дую7	8-15	533	1,25
	nos	8-4	872	0,86		M533	8-15	533	1,25
	II) P2	R-4	870	0,88		1	8-16	534	1,25
	пурч	8-4	870	0,88	M16	ДУ106	8-16	534	1,25
	пурв	8-4	870	0,88		ДУЮВ	8-16	534	1,25
	fib P6	1-4	870 870	1.0		M534	1		1
	M870	8-4	1 -	1	M19	дук)9	8-19	535	1,25
MS	A36	8-5	511	0,88*		дуюн	8-19	535	1,25
	A37	8-3	513	0,88*		M535	8-19	535	1,25
	836	8-6	512	0,88*	M20	ДУЮ10	8-20	536	1,25
~	#30 #30	840	514	0,88*		ДУЮ12	8-20	536	1,25
		1	8-23	1.0		M536	8-20	536	1,25
M7	ДГД18	8-7	523	0,88		317	101	107	70,0
	ДВФ15	8-7 8-7	523	35,0	M21	311	101	107	3,0
	M.523		8-23	1,25		1		108	70.0
	16099	8-7	1	1	M22	31.8	102	108	3.0
MA	AFA16	0-0	8-24	1.0		ЭГ1 2	102		1
	Д 2 00 16		524	0,88	M23	ДГД15	8-23	571	1,0
	MS24	1	524	35,0 1,25		M571	8-23	571	1,0
	M084	3-8	8-24	1,25	M24	дгд16	8-24	572	1,0
140	THAI	3-0	827	0,88		M572	8-24	572	1,0
	THAS	849	827	0,88		}	8-23	573	1.0
	THAS	1 14	829	0,80	M25	ДГД15	8-23	573	1,0
	THUM?	8-0	829	0,88		M573	l l	574	1,0
M10	пних	8-10	826	0,88	M26	дгд16	8-24		1,0
_,,,	п (м3	8-10	828	0,86		M574	8-24	574	1 .
	DHAS	8-10	830	0,68	M27	ДГД15	8-28	577	1,0
	DMA7		830	0,88		M577	8-23	577	1,0
		8-13	\$51	1.5	M28	дгд16	8-24	578	1,0
MI	AVIS	8-13	551	1,5		M578	8-24	578	1,0
	שועם	8-13	563	1.5		ı	8-23	0615	1,0
	AVR:			1,5	M29	ДГД.è		0515	1,0
	20/81		561	1.0		1	1		1.0
	10/00		997	0,86	M30	ДГДІС		0616	1,0
		8-16	107	0,88		MO616	8-24	0516	
		0-10	861	1,5	MSI	AFAU		563	1,0
		. 649	588	1,5		M563	8-21	563	1,0
· .			-	1.0	1420	BERM	8-22	864	1,0
		سم "ا س		1.5		MAN	8-22	504	1,0

		Место мошта		\$04 X 0000		T	Место воет	n _e	
×	Бирка	or arperate		Сечение	76	-		1	Cree
Kry14	на проводе	по схеме)	(М повидии по слеме)	провода мл ^а	жгута	на проводе	OT SEPTEMBE (M. moneyes no caesse)	to crem)	Mary Mary
M33	ДГД18	8-21	565	1,0	M.\$2	луюю	9-2	2-322	1,25
	.M.566	8-21	565	1.0		ДУЮ12	8-Z	2-22	1.2.
M34	ДГД16	8-22	566	1,0		ДГД 16	8-8	2-22	1,6
	M.566	8-22	566	1,0		ДВФ16	8-8	2-32	
M 35	дгаз	8-21	567	1.0		ДГД 16	8-22	8-12	1,0
	M567	8-21	567	1.0		ду П6	8-14	2-32	1,5
M36	ДГД16	8-22				дуги	8-14	2-32	1,5
M00	M568	8-22	568 568	1,0		ДУП10	8-14	2-32	1,5
	1	-	'	1,0		ДУП12	8-14	2-32	1,5
M37	ДГД15	8-21	589	1,0		дупів	8-14	2-32	1,0
	M569	8-21	569	1,0		ПН В2 ПН В 4	8-14	7-36	•.
M38	ДГД16	8-22	570	1,0		ДУМ4	8-14 540	2-38	•,#
	M570	8-22	570	1,0		ДУМ4 ДУМ6	540	2-32	1.25
M41	дзі	501	81-3	1.5		ДНР4	548	2-32 2-32	1.25
	Д315	501	91-503	35.0		IIVM2	862	2-38	3,0 0,88
M42	Д32	502	82-3			ПУМ4	162	2-36	0,00
	Д316	502	82-504	1,5 35,0		ПУМ6	862	2-36	0,86
M43	M501	-				BVM	862	2-38	2,85
m 43	Maui	501	Macca	35,0	M\$3	.1311	8-3		-
M44	M502	502	. !	35,0	Mass	noi	s-3	29 233	1,5
M45	3Lh	101	113	70,0		лоз	N-3	2-33	•.=
M 46	3010	102				DOS	8-3	2-33	•,%
		1	114	70,0		ПУРІ	8-3	2-33	0.85
M47	ЭГ 9	113	107	3,0		ПУРЗ	4-3	2-33	0.88
M48	ЭF10	114	108	3,0		пурѕ	9-3	2-33	•.
M51	дуюѕ ′	8-1	2-31	1,25		ПУР	8-3	2-33	0,86
	ДУЮ7	8-1	2-31	1.25		ДКРІ	581	29	0.85
	ДУЮ9	8-1	2-31	1,25		nam	837	2-33	0,86
	ДУЮП	8-1	2-31	1,25		пдта	837	2-33	0,83
	ДГД15	8-21	2-31	1.0		ПДМІ	941	2-33	0,88
	ДВФ15	8-7	2-31	0,88		П.(М3	841	2-33	0,80
	ДГД15	8-7	8-21	1,0	M54	дз12	84	29	1,5
	ДУП5	8-13	2-31	1.5		nog	8-4	2-34	•.
- 1	ДУП7	8-13	2-31	1,5		ПО4	8-4	231	•,88
- 1	дуп9	8-13	2-31	1,5		пов	84	2-36	•.
1	дупп	8-13	2-31	1,5	1	ПУР2	84	2-34	0,88
ł	ДУП17	8-13	2-31	1.0	j	пуры	8-4	2-34	0,00
- 1	ПНВІ	8-13	2-37	0,88	- 1	ПУР6	8-4	2-34	4,80
1	TIH B3	8-13	2-37	0,86	:	II) PB	84	2-30	0,00
	ДУМЗ	539	2-31	1,25		Akrz	340	28	0,86
1	ДУМБ	539	2-31	1,25	i	II.272	838	2-36	4,86
- 1	ДНРЗ ПУМІ	547 861	2-31	3.0	Ì	II.ZT4	838	2-34	9,00
- 1	UAW3		2-37	0,86	- 1	LYMS	942	2-34	4,88
- 1	ПУМВ	961 861	2-37	0,88	- 1	ПДМ	942	3-36	4.00
- 1	ПУМТ	861	2-37	0,88	MES	FRANCE	80	3-35	9,00
[4,88	- 1	THUM3	**	375	9,88
58	ATTION	8-2	3-32	1,25	- 1	Ridde !	99	3.35	9.00

THE CENTURY OF THE

FOR OFFICIAL USE ONLY


	h		-	Consume	20	Bupus	of arbetate	no arperers	провода
-700 J			2	Will.	meyes	se mpomo <i>m</i> e	NO CZONE) (36 MORNELIN Of M. Bernell Of M. B	по схене) (је поевини	26.340
}	+	 +		0.96	M80	Д36	510	2-40	0,88*
	TLEMS.	969	9-85	0,88		Д32	510	2-40	1,5
1	TLE.007	943	9-35	0,88	M61	пті	7-1	29	0,88
t	na:	863	3-35	0,86	MOI	1115	7-1	29	0,88
1	TURB .	969	9-36	0,88		CAHI	7-1	29	1,25
l	8.46	663	2-36	0.5		OΦΠ3	7-1	29	0,5
1	CUS	1141	2-35	0.5		OΦ113 OΦΠ5	7-1	29	0,5
- 1	CEST	1141	2-36	0,5 0,88		OФ115	7-1	81-1005	
i	DAM:	861	9-36	0,88 i 0,88		TII5	703	29	1.5
1	TD/ED:	861	2-36	0,88		TII5	703	29	1,5
}	maus.	851	2-35	0,88		TI17	881	29	0,88
1	LD\4009	16 1	2-35	1		ПУ3	881	29	0,88
M95	THUR?	a-10	2-36	0,88		11¥35	881	29	0,88
~~	DHN3	8-10	2.36	0.88		11V3/	881	29	0,88
ì	пнм6	8-10	2-36	0,88		CIII	8-25	29	0,5
}	пнм7	8-10	2-36	0,88		CIII3	8-25	29	0,5
	пдме	844	2-36	0,84		CIII3	8-25	29	0,5
	пдма	844	2-36	0,88		CIII9	8-25	29	0,5
	D#2	864	2-36	0,88		CIII3	1195	8-25	0,5
	11994	854	2-36	0.88		OB1 Clifa	1077	29	1,0
	1 F1M4	654	2-36	0,88		1	1	29	1.0
	CES	1142	2-36	0,5	M62		7-2	29	1,0
	CIR	1162	2-36	0.5		¥T94	7-2	29	0,5
	U) III	853	2-30	0,88		УТ36	7-2	29	1,25
	i usma		2-36	0,88		CAHI		29	0,88
	DYWA		2.36	0,88		ПТ2	7-2		0,88
	D) USA	1	2.35	0,88		пте	7.2	29 29	0,5
	US ATT	858	2-36	0,88		ОФП4	1	29	0,5
	usm		2-36			∪ ΦΠ6		29 82-100	
	LDAMTS LDAMTS		2-36	0,88		• OΦΠΙ		82-100 29	0,88
	UNITE	1	2-36			лкі	7-2	. 29	0,86
			2-41	1		ПКЗ	7-2	29	0,86
1687		81-1	2-41			пк9	7-2	29	0,8
	£30	81-1	2-41		1	ПК12		29	0,8
	0011		29	0,58		ПК14		1	1.5
	20013	3 01-1	1	0,5		тП6	704	•	1,5
	CT.		1 1	0,5		TITE	704	• 1	1
	CT1	1167	1	1		пуз		- 1	0.8
18.00	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	82-1				ПУЗ		•	0,8
	294	82-1				пуз		- 1 .	
•	oen		1			ny31		•	1
	две	14 83-1				сш		• ::	1 .
	Cr	1100				CILIA			
	a.	1100				CIII9			' I
		9-5	` I			cme			
100		· #		0,0	M*	СШ	119		- 1 .
£+		· 🟪	34	. 0,8	88*	061	107		
		aga 🚾	9.9		•	им ОДІ		77 1079	
		ar I 💆		T	_ ^		•		
Sit .	るじが	1 ••				1884 O.E.S	≠ 10 ¹	·*. IOA.	· · · ''


	[Место монти	жа провода				Место мост		
жгута	Вирка на пров оде	от агрегата (№ возмиви во схеме)	во стене) (ур возилин во ягретатя	провода м.м ³	JA JEF Tra	Бирел на проводе	or arperata (Me noneques no caesse)		Corner
M65	ДНР7	545	543	3,00	M71	эг23	81-2	2-3	1,0
	ДНР9	545	543	3,0*		3F30	81-2	2-3	0.5
M66	ДНР8	546	544	3.0*		3AMI	81-2	2-3	ڌ.
	ДHP10	546	544	3.0*		ЭАМЗ	81-2	2.3	0.5
M67	ДНР5	547	545	3,0*		3 (29	81-2	2-3	0,5
M 6 8	ДНР6	548	546	3,00	M72	ЭГ12	N2-2	2-4	3,0
M73	эг	81	82	35.0		3F14	82 -2	2-4	1,0
M69	061	1077	1075	1.0		ЭΓ18	82-2	2-4	3.0
M70	061	***				ЭГ20	82-2	2-4	3,0
	1 1	1078	1076	1,0		3F24	82-2	2-4	1.0
M71	ЭГП	81-2	2-3	3,0		ЭГ28	82-2	2.4	۵,5
	3113	81-2	2-3	1,0		BAM2	82-2	2-4	0,5
	ЭГ17	81-2	2-3	3,0		3AM4	82-2	2-4	●.5
	3F19	81-2	2-3	3,0		. ЭГЗО	82-2	2-4	0,5


FOR OFFICIAL USE ONLY


перечень основных изменений
OCORY BORAMME RHEAPENNINX
С РАЗЛИЧНЫХ СЕРИЙ НА САМОЛЕТАХ
C PASANGHAIX CEPHIN NA CAMONETAX


	ЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕН ОБОРУДОВАНИЯ, ВНЕДРЕНИ РАЗЛИЧНЫХ СЕРИЙ НА САМ 4 и ма-14м в течение 1856-	MMX DJJETAX	No nop.	Содержание изменения	С каких поме- ров самолетов висдрено изменение
		С какиз моме- ров самолетов висдрено изменение	10	Преобразователя переменного то ка зава ПО-500 — заменены одним ПО-1500 в одини ПО-500 с автомати- ческим переключением при помощи коробия КПР-1 (для повышения мош- дости и надежности системы коро-	146000501 H 6341103
	П., попрудованию кабин за			по переменному току; (фиг. 102)	146001210
		146010101	11		n 6341103
	Наменена компоновка приборной иска леговной в соответствия с рево- четациями запазенка (решение ко- чессая МАП ВВС в ГВФ от 1 №	и 6341401	12	риг. 23 и позицию 0122 на фиг. 72) Установлен эторой преобразователь ПО-1500, предназивчениый для пита-	146000941 n 6341906
	195 r no paccuorpenum n yrnepular				
	им единого варнанта приборной дос-			ня электрооспреза стемен электрооспреза стеменением переменного тока для інтания стекол вместо постоянного) фыт 163)	
١	Ha 14) (фиг. 157)	146080101	13	D «ботача и вистрема в ССРЖЮ	146001210 H 6342401
	Маневена почноновка ментрального удьта летернов в соотретствии с ре номенаванеми запазенна (предложе- ния по результатам заспаратанном мых исвытаний) (фит 158)	# 6341101		новая кольцевая электроскема, обе- спечивающая повышение живучести истемы. Одновременно значительно	
	MMS SCHMANNEL (des 1 m)	146001210		ом опыта эксплуатации и ремонта Новая схема обеспечила также ски	: 1
١	Наменен могитромиток детчиков з связи с введеност повой заектроске им самолета (фиг. 150)	n 6342401		нован слева очентрооборудовання испарая электросхема дана на фиг 164, новую схему см из	
•	Наменен ЦРШ налисти в синам с воллением можей электросхемы само- лета (фит 165)	146001210 # 6342401		фиг 13) По раднооборудован	ню
	Изменила доска с приборами по- треля источание питавая в кабине радита в связи с ведечини повой нацитреслени самолета (фит 161)	146001210 H 6342401	1.9	Приемник УС.9 радностанци РСБ-5 заменен на УС-9ДМ с дистан ционным управлением с рабочего мес	146000501 H 6341103
6	Установно в наболе радиста сило- вой ЦРИЦ постоящие тома в связи с подажном изова замитрослени само-	146001210 n 6342401		та левого легчина емини перенесен из кабины радиста служебный отсек (требование экспл) атирующих организаций) (фиг. 165)	
	sers (cs der 36)	i	15	Для связной и командной радис станций на физосляже установлен илейфозме антенны в качестве ра	
•	B cross crossed or yerocon- m posted an reposted assess An	1.46060161		шлейфомме автения в принципальной от установко шлейфомми автени были сияты с с молета выпукция витения и зоити ная автения в астромуволе (в целя помышения вадемности радносаван)	
	В отента дополня вой деяти для на ресотав для перепетий данны для удебита тентициого обслуживания (пр. примень 1040 па фаг. 20)	146809101	16	Шлейфовые витенны, применявания	
٠	B cream nepagned serm yeromeans needed comments and yardered rea measure offergrammens (cu. necession 1005 as dur. 30)		•	СЕ НАК РОЗСРАНИО ДЛЯ ОВЛЯНОЙ КОМАНДИОЙ РАДИОСТИМИЙ, САНТЫ С С МОЛЕТА В ЗЕМЕМЕНЫ МЯТИВО ВЫПУСКИЯ ЗЕМЕЛИТЕЛЯ ОБЛЕТАТИЯ О СОВРЕМЕНТО ОБЛЕТАТИЯ.	*
•	Prosperation PCP-SHEEL SAMPLES	2 53-00PM		вую эффективность именфовых и	
































FOR OFFICIAL USE ONLY

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I Общие сведения и размещение оборудов:			
		D	Crp
ONG TO COMMANTS		Противопожарное обору извание	
1. Общие сведения		опектрическия сеги. Выполнение минусов	40
2 Разметение оборудования на самолете	3		43
Кабина летинов	. 3		52
Kadana pagecta		энергетика переменного тока	52
Служебимй отсек	13		
Xaoctooné ottex	14		. 57
		1. Общие сведения	57
и в в в 11 Зана г рообору доваши	15	2. Радиостанция РСБ.П	58
I Общие сведения		3. Радиостанция РСБ-5	64
2 Источники питания	15		69
Femoraton FCP-6000A	15 15	 Автоматический разнокомпас APK.5 	73
Самолетные аккумуляторные батарен	17	в Радноустройство слепой посатки «Митерии»	
Регуляторы напряжения Р-25А/4	19	C SASHOMERON C.S. I w Manyanov M.D.C. Co.	78
Лиффиренциальное реле ДМР 400А	20	/ Palmonucoromen PB-2	88
Резейная коробка РПА-200М	21		90
Штепсельный газъем аэродромного питания	źi	9 Пользование самолетными средствами радносвяди	93
PROOFA CREWN COMPATORON ICP. ACCOR	22		
Отладва парадлельной работы генераторов на	22	Глава IV. Приборное оборудование	96
Dellar .	22		
Проверка устойчинств парадлельной паботы		1 Пилотажно-навигационные приборы	96
FFMFDSTONOS HA SENITE	23	2 Схема питания анероидно-мембранных приборон	105
Отлавна параллельной работы генераторов и	••	3. Система питания гироскопических приборов 1. Приборы, контролирующие работу двигателей	107
9001414	23	5. Автопилот АП-45	107
INCOMPRE YCTURANDCIN HADRIAETHIOS CASCOLL		S. Martinant Atti-45	113
	23		
Работа электростемы авкумуляторов 12A-30 и	-	Приложение 1	
	23	Channahananna	
1 Погребители электрозперсии	24	Спецификация электрооборудования	119
Освещение и сигиализации	25	Спецификация разъемов Таблица проводов бортовой электросети самолета	133
Агрегаты запуска и зажигания	33	проводов обртовой электросети самолета	137
Питалие электрических авиаприборов	34	Приложение 2. Перечень основных изменений оборудо-	
Завитромеханизмы с дистанционным управле-			
шен и ментроибогреваеные степла	36	Ил-14 и Ил-14М в течение 1955—1957 гг.	150

| Неалгением радактер № Ф Боссаналове | Техи. редактер В. П. Роксан Г-4880 | Подписано в печать 13/Х 1864 г. | Учетно изд. а. 31,01. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Запаз 940,9183 | Запаз 940,9183 | Запаз 940,9183 | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Вид. | Ви

FOR OFFICIAL USE ON

